

ディーラーオプション ナビ/オーディオ <Panasonic製>
iPod/iPhone確認リスト

2016年4月現在

| 対応モデル | | VXM-145VFNi (Panasonic) | | | | VXM-145VFEi VXM-145VFi (Panasonic) | | | | VXM-145VSi VXM-145VSi (Panasonic) | | | | VXM-145C (Panasonic) | | | | WX-135CP (Panasonic) | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------|--------------|--------|--|-------|--------------|--------|---|-------|--------------|--------|-------------------------|-------|--------------|--------|-------------------------|-------|----|--------|
| 対応オプション | | USB接続/ヤック/iPod接続コード* | | | | USB接続/ヤック/iPod接続コード* | | | | USB接続/ヤック/iPod接続コード* | | | | USB接続/ヤック/iPod接続コード* | | | | iPod付属ケーブル使用 | | | |
| iPod名称 | D-Dockコネクタ L-Lightningコネクタ | オーディオ再生 | ビデオ再生 | 充電 | ソフトウェア | オーディオ再生 | ビデオ再生 | 充電 | ソフトウェア | オーディオ再生 | ビデオ再生 | 充電 | ソフトウェア | オーディオ再生 | ビデオ再生 | 充電 | ソフトウェア | オーディオ再生 | ビデオ再生 | 充電 | ソフトウェア |
| | | | | VIDEO再生機能非対応 | | | | VIDEO再生機能非対応 | | | | VIDEO再生機能非対応 | | | | VIDEO再生機能非対応 | | | | | |
| iPod (dock connector) <第3世代> | D | x | x | x | - | x | x | x | - | x | x | x | - | x | | x | - | x | | x | - |
| iPod (Click Wheel) <第4世代> | D | x | x | x | - | x | x | x | - | x | x | x | - | x | | x | - | x | | x | - |
| iPod photo <第5世代> | D | x | x | x | - | x | x | x | - | x | x | x | - | x | | x | - | x | | x | - |
| iPod (第5世代) <第5世代 Late2006> | D | O | O | O | 1.3 | O | O | O | 1.3 | O | O | O | 1.3 | O | | O | 1.3 | O | | O | 1.3 |
| iPod classic <第6世代> | D | O | O | O | 1.1.2 | O | O | O | 1.1.2 | O | O | O | 1.1.2 | O | | O | 1.1.2 | O | | O | 1.1.2 |
| iPod classic <第6.5世代 Fall 2008> | D | O | O | O | 2.0.1 | O | O | O | 2.0.1 | O | O | O | 2.0.1 | O | | O | 2.0.1 | O | | O | 2.0.1 |
| iPod classic 160GB(Late2009) <第6.5世代 Fall 2009> | D | O | O | O | 2.0.4 | O | O | O | 2.0.4 | O | O | O | 2.0.4 | O | | O | 2.0.4 | O | | O | 2.0.4 |
| iPod mini <第1世代> | D | x | x | x | - | x | x | x | - | x | x | x | - | x | | x | - | x | | x | - |
| iPod mini (第2世代) | D | x | x | x | - | x | x | x | - | x | x | x | - | x | | x | - | x | | x | - |
| iPod nano <第1世代> | D | O | - | O | 1.3.1 | O | - | O | 1.3.1 | O | - | O | 1.3.1 | O | | O | 1.3.1 | O | | O | 1.3.1 |
| iPod nano (第2世代) | D | O | - | O | 1.1.3 | O | - | O | 1.1.3 | O | - | O | 1.1.3 | O | | O | 1.1.3 | O | | O | 1.1.3 |
| iPod nano (第3世代) | D | O | O | O | 1.1.3 | O | O | O | 1.1.3 | O | O | O | 1.1.3 | O | | O | 1.1.3 | O | | O | 1.1.3 |
| iPod nano (第4世代) | D | O | O | O | 1.0.4 | O | O | O | 1.0.4 | O | O | O | 1.0.4 | O | | O | 1.0.4 | O | | O | 1.0.4 |
| iPod nano (第5世代) | D | O | O | O | 1.0.2 | O | O | O | 1.0.2 | O | O | O | 1.0.2 | O | | O | 1.0.2 | O | | O | 1.0.2 |
| iPod nano (第6世代) | D | O | - | O | 1.2 | O | - | O | 1.2 | O | - | O | 1.2 | O | | O | 1.2 | O | | O | 1.2 |
| iPod nano (第7世代) | L | O | x | O | 1.0.2 | O | x | O | 1.0.2 | O | x | O | 1.0.2 | O | | O | 1.0.2 | O | | O | 1.0.2 |
| iPod touch <第1世代> | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| iPod touch <第1世代> | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| iPod touch <第1世代> | D | O | O | O | 3.1.3 | O | O | O | 3.1.3 | O | O | O | 3.1.3 | O | | O | 3.1.3 | O | | O | 3.1.3 |
| iPod touch (第2世代) | D | O | O | O | 4.2.1 | O | O | O | 4.2.1 | O | O | O | 4.2.1 | O | | O | 4.2.1 | O | | O | 4.2.1 |
| iPod touch (第3世代) | D | O | O | O | 5.1.1 | O | O | O | 5.1.1 | O | O | O | 5.1.1 | O | | O | 5.1.1 | O | | O | 5.1.1 |
| iPod touch (第4世代) | D | O | O | O | 6.1.6 | O | O | O | 6.1.6 | O | O | O | 6.1.6 | O | | O | 6.1.6 | O | | O | 6.1.6 |
| iPod touch (第5世代) | L | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 |
| iPod touch (第6世代) | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| iPhone 3G(softbank) | D | O | O | O | 4.2.1 | O | O | O | 4.2.1 | O | O | O | 4.2.1 | O | | O | 4.2.1 | O | | O | 4.2.1 |
| iPhone 3GS(softbank) | D | O | O | O | 6.1.6 | O | O | O | 6.1.6 | O | O | O | 6.1.6 | O | | O | 6.1.6 | O | | O | 6.1.6 |
| iPhone 4(softbank) | D | O | O | O | 7.1 | O | O | O | 7.1 | O | O | O | 7.1 | O | | O | 7.1 | O | | O | 7.1 |
| iPhone 4S(softbank/au) | D | O | △※9 | O | 8.0.2 | O | △※9 | O | 8.0.2 | O | △※9 | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 |
| iPhone 5(softbank/au) | L | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 |
| iPhone 5s (docomo/softbank/au) | L | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 |
| iPhone 5c (docomo/softbank/au) | L | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 |
| iPhone 6 (docomo/softbank/au) | L | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 |
| iPhone 6 plus (docomo/softbank/au) | L | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | x | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 | O | | O | 8.0.2 |
| iPhone 6s (docomo/softbank/au) | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| iPhone 6sPlus (docomo/softbank/au) | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |

O : 再生/充電可
△ : 一部正常に作動しない場合があります。
x : 再生/充電不可

注意事項
※この確認結果は、検証に使用した iPod および iPhone に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。
※3: apple純正 Lightning-30ピンアダプタ、又はapple純正Lightning-30ピンアダプタ + 30ピン-USBケーブルを使用してください (apple純正Lightning-USBケーブルのみの場合は動作補償外)
※9: VideoPodcastは正常に再生出来ません。
※10: iPod/iPhoneでシャッフルONにするとナビゲーションで曲情報の表示や操作ができなくなります。

Panasonic(SANYO)特記事項
※16: VideoPodcastは正常に再生出来ません。
※17: iPod/iPhoneでシャッフルONにするとナビゲーションで曲情報の表示や操作ができなくなります。