

対応モデル		VXM-152VFI (Clarion)			
対応オプション		USB接続ジャック/iPod接続コード			
iPod名称	D: Dockコネクタ L: Lightningコネクタ	オーディオ 再生	ビデオ 再生	充電	ソフトウェア
iPod (dock connector) <第3世代>	D	×	-	×	-
iPod (Click Wheel) <第4世代>	D	×	-	×	-
iPod photo iPod with color display	D	×	-	×	-
iPod (第5世代) iPod (第5世代 Late2006)	D	○ ※6	○	○	1.3
iPod classic <第6世代>	D	○	○	○	1.1.2
iPod classic <第6.5世代 Fall 2006>	D	○	○	○	2.0.1
iPod classic 160GB(Late2006) <第6.5世代 Fall 2006>	D	○	○	○	2.0.4
iPod mini <第1世代>	D	×	-	×	- (※7)
iPod mini (第2世代)	D	×	-	×	-
iPod nano <第1世代>	D	○	-	○	1.3.1
iPod nano (第2世代)	D	○	-	○	1.1.3
iPod nano (第3世代)	D	○	○	○	1.1.3
iPod nano (第4世代)	D	○	○	○	1.0.4
iPod nano (第5世代)	D	×	-	×	- (※7)
iPod nano (第6世代)	D	○	-	○	1.2
iPod nano (第7世代)	L	○	-	○	1.0.2
iPod touch <第1世代>	D	○	○	○	1.1.5
iPod touch <第1世代>	D	○	○	○	2.2.1
iPod touch <第1世代>	D	○	○	○	3.1.3
iPod touch(第2世代)	D	○	○	○	4.2.1
iPod touch(第3世代)	D	○	○	○	5.1.1
iPod touch(第4世代)	D	○	○	○	6.1.3
iPod touch(第5世代)	L	○ ※11,12,13	-	○	9.1
iPod touch(第6世代)	L	○ ※11,12,13	-	○	10.2
iPhone 3G(softbank)	D	○	○	○	4.2.1
iPhone 3GS(softbank)	D	○	○	○	6.1.3
iPhone 4(softbank)	D	○	○	○	7.1.0
iPhone 4S(softbank/au)	D	○ ※11,12,13	○ ※9,15	○	9.1
iPhone 5(softbank/au)	L	○ ※11,12,13,16	-	○	10.2
iPhone 5s (docomo/softbank/au)	L	○ ※11,12,13,16	-	○	10.2
iPhone 5s (docomo/softbank/au)	L	○ ※11,12,13	-	○	10.2
iPhone 6 (docomo/softbank/au)	L	○ ※11,12,13	-	○	10.2
iPhone 6 plus (docomo/softbank/au)	L	○ ※11,12,13	-	○	10.2
iPhone 6s (docomo/softbank/au)	L	○ ※11,12,13	-	○	10.2
iPhone 6sPlus (docomo/softbank/au)	L	○ ※11,12,13	-	○	10.2
iPhone SE (docomo/softbank/au)	L	○ ※11,12,13	-	○	10.2
iPhone 7 (docomo/softbank/au)	L	○ ※11,12,13	-	○	10.2
iPhone 7Plus (docomo/softbank/au)	L	○ ※11,12,13	-	○	10.2

- :再生/充電可  
△ :一部正常に作動しない場合があります  
× :再生/充電不可

注意事項

- ※この確認結果は、検証に使用した iPodおよびiPhoneに関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。  
iPod shuffleには対応していません  
※3: apple純正Lightning-30ピンアダプタ、又はapple純正Lightning-30ピンアダプタ + 30ピン-USBケーブルを使用して下さい。(apple純正Lightning-USBケーブルのみの場合は動作補償外)  
※9: VideoPodcastは正常に再生出来ません。(動画表示されないなど)  
※10: iPod/iPhoneでシャッフルONになるとAVNで曲情報の表示や操作ができなくなります。

Clarion特記事項

- ※1: 曲名などが正しく表示されない場合があります。  
※2: iPodにおいてBluetooth接続設定中の「Bluetooth Audio 機器としての接続」をOFFにしてご利用ください。  
※4: 再生コントロールキーが正常に機能しない場合があります。  
※5: AudioBook再生時にチャプターのアップ/ダウンができません。  
※6: ノイズ・音飛び等が発生する場合があります。  
※7: オーディオファイルは再生できますが、iPodの状況によってビデオファイルは映像が出ない場合があります。  
※8: 映像が黒画になる場合があります。  
※11: トリックプレイ(リピート再生、シャッフル再生等)が正常に機能しない場合があります。  
※12: Audiobook再生中に動作が不安定になる場合があります。  
※13: Podcast再生中に動作が不安定になる場合があります。  
※14: 再生中にケーブルを抜き差しすると動作が不安定になる場合があります。  
※15: 負荷の大きいアプリが動作している場合に接続すると不安定になる場合があります。  
※16: iPodを認識しない場合があります。iPodをMusic画面にしてから接続してください。