

●BASEモード/+Rモードによる差異

+Rモード時は、REVインジケータ左に「+R」表示が点灯します。メーターリングおよびREVインジケータ下部のバーライトがBASEモード時は白、+Rモード時は赤く発光します。



BASEモード 点灯イメージ



+Rモード 点灯イメージ

●正確なシフト操作をサポートする、ギアポジション表示

トランスミッションの入力側と出力側の回転差から、Honda独自のロジックで選択ギア段を瞬時に検出。シフト操作から0.2秒以内に表示します。視認性を考慮し、スピードメーター付近に表示します。



メーター類はすべて撮影のために点灯・表示したものです

●マルチインフォメーションディスプレイ表示切り替えのBASEモード/+Rモードによる差異

BASEモード時はステアリングのスイッチ (INFO) を押すごとに時計・燃費などの4つの画面が順送りで表示されます。+Rスイッチを押すと、シビックTYPE Rのシルエットを映す画面が表示された後、+Rモードコンテンツの選択状態に遷移し、INFOスイッチを押すごとに5つの画面が順送りで表示されます。また、INFOスイッチ

を長押しすることで、現在のモードと関係なくBASEモードコンテンツと+Rモードコンテンツを切り替えることができます。なお +Rモードのタイム計測コンテンツで計測中であっても、他の画面に切り替えることが可能です。

