

ディーラーオプション ナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：VXM-122VFi/122VF<クラリオン製>

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	Bluetooth® オーディオ再生
SoftBank	Apple	iPhone 3GS (iOS 6.0)	○	○
		iPhone 4 (iOS 6.0)	○	○
		iPhone 4S (iOS 6.0)	○	○
		iPhone 5 (iOS 6.0)	○	○
	DELL	Streak(001DL)	○	○
	HTC	Desire HD (001HT)	○	○
		Desire X06HT	○	○
		Desire X06HT II	○	○
	NEC	001N	○	○
		841N	○	○
		930N	○	○
		931N	○	○
		940N	○	○
	Panasonic	001P (LUMIX Phone)	○	○
		931P(VIERAケータイ)	○	○
		940P(VIERAケータイ)	○	○
		941P(VIERAケータイ)	○	○
		942P(VIERAケータイ)	○	○
	Samsung	830SC(Emporio Armani)	○	○
		931SC(OMNIA POP)	○	○
		940SC(OMNIA VISION)	○	○
		941SC	○	○
		X01SC	○	○
	SHARP	001SH (PANTONE 3)	○	○
		002SH (AQUOS SHOT)	○	○
		GALAPAGOS 003SH	○	○
		004SH (THE PREMIUM7 WATERPROOF)	○	○
		GALAPAGOS 005SH	○	○
		841SH s (GENT)	○	○
		841SH (THE PREMIUM6 WATERPROOF)	○	○
		842SH (SOLAR HYBRID)	○	○
		932SH	○	○
		933SH (AQUOS SHOT)	○	○
		934SH (mirumo)	○	○
		935SH (THE PREMIUM WATERPROOF)	○	○
		936SH (SOLAR HYBRID)	○	○
		940SH (AQUOS SHOT)	○	○
		941SH (AQUOSケータイ FULLTOUCH)	○	○
		942SH (THE PREMIUM5)	○	○
		943SH (AQUOSケータイ)	○	○
	944SH (mirumo2)	○	○	
	945SH (AQUOS SHOT)	○	○	
	TOSHIBA	dynapocket X02T	○	○
	ZTE	Libero(003Z)	○	○

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	Bluetooth® オーディオ再生
docomo	Research In Motion	BlackBerry Bold 9700	○	○
		BlackBerry Curve 9300	○	○
		BlackBerry Bold 9000	○	○
	FUJITSU	F-01B	○	○
		F-01C	○	○
		F-02C	○	○
		F-03B	○	○
		F-03C	○	○
		ARROWS Kiss (F-03D)	○	○
		F-04B	○	○
		ARROWS X LTE (F-05D)	○	○
		F-06B	○	○
		F-07B	○	○
		ARROWS μ (F-07D)	○	○
		F-08D (Disney Mobie)	○	○
		F-09A	○	○
		F-12C	○	○
		HTC	HT-03A	○
	LG	L-03C	○	○
		L-04C	○	○
		Optimus LTE (L-01D)	○	○
	NEC	N-01B	○	○
		N-02A	○	○
		N-02B	○	○
		N-02C	○	○
		N-03C	○	○
		N-04A	○	○
		N-04B	○	○
		N-04C	○	○
		N-06A	○	○
		N-07A	○	○
		N-07B	○	○

		N-08A	○	○	
		N-08B	○	○	
		N-09A	○	○	
	NECカシオ モバイル コミュニケーションズ		MEDIAS WP (N-06C)	○	○
			MEDIAS LTE (N-04D)	○	○
			MEDIAS ES (N-05D)	○	○
	Panasonic		P-01B	○	○
			P-02B	○	○
			P-03C	○	○
			P-04B	○	○
			P-06B	○	○
			P-07A	○	○
			P-07C	○	○
			P-08A	○	○
			P-09A	○	○
			P001	○	○
			LUMIX Phone (P-02D)	○	○
	Samsung		SC-01B	○	○
			GALAXY Tab (SC-01C)	○	○
			GALAXY S (SC-02B)	○	○
			GALAXY S II (SC-02C)	○	○
			GALAXY S II LTE (SC-03D)	○	○
			GALAXY Nexus (SC-04D)	○	○
			GALAXY Note (SC-05D)	○	○
		GALAXY S III (SC-06D)	○	○	
	SHARP		SH-01B	○	○
			SH-01C	○	○
			SH-02B	○	○
			SH-03A	○	○
			SH-03B	○	○
			SH-03C	○	○
			SH-04A	○	○
			SH-05C	○	○
			SH-06A	○	○
			SH-06C	○	○
			SH-07A	○	○
			SH-07B	○	○
			SH-10B	○	○
			SH-10C	○	○
			SH-12C	○	○
			SH-13C	○	○
			Q-pot.Phone (SH-04D)	○	○
		AQUOS PHONE (SH-01D)	○	○	
		AQUOS PHONE (SH-06D)	○	○	
		AQUOS PHONE ZETA (SH-09D)	○	○	
	SonyEricsson		Xperia (SO-01B)	○	○
			Xperia arc (SO-01C)	○	○
			Xperia acro (SO-02C)	○	○
			Xperia ray (SO-03C)	○	○
		Xperia NX (SO-02D)	○	○	
	Xperia acro HD (SO-03D)	○	○		
TOSHIBA		T-01A	○	○	
		dynapocket T-01B	○	○	
		REGZA Phone T-01C	○	○	
		REGZA Phone T-01D	○	○	

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	Bluetooth® オーディオ再生
au	Apple	iPhone 4S (iOS 6.0)	○	○
		iPhone 5 (iOS 6.0)	○	○
	CASIO	CA001	○	○
		CA002 (G'zOne)	○	○
		CA003 (EXILIMケータイ)	○	○
		CA004 (EXILIMケータイ)	○	○
		CA005	○	○
		CA006	○	○
		G'zOne TYPE-X (CAY01)	○	○
	IS11CA	○	○	
	富士通東芝 モバイル コミュニケーションズ	ARROWS Z (ISW11F)	×	○
	FUJITSU	F001	○	○
	HITACHI	Beskey	○	○
		Mobile Hi-Vision CAM Wooo (HIY01)	○	○
		W63H	○	○
	HTC	EVO Wimax (ISW11HT)	○	○
		E30HT	○	○
		HTC J (ISW13HT)	○	○
	KYOCERA	K007	○	○
		DIGNO (ISW11K)	○	○
		URBANO PROGRESSO (ISW12K)	×	○
	PANTECH	IS06	○	○
	SANYO	SA001	○	○
SA002		○	○	
SHARP	IS01	○	○	

	IS03	○	○
	IS05	○	○
	IS11SH	○	○
	IS12SH	○	○
	AQUOS PHONE IS13SH	○	○
	AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH)	○	○
	INFOBAR A01	○	○
	SH001	○	○
	SH002	○	○
	SH003 (AQUOS SHOT)	○	○
	SH004	○	○
	SH005	○	○
	SH006 (AQUOS SHOT)	○	○
	SH007 (SOLAR PHONE)	○	○
	SH008 (AQUOS SHOT)	○	○
	SH009	○	○
	SH010	○	○
	SH011	○	○
	Sportio water beat (SHY01)	○	○
SonyEricsson	U1 (BRAVIA Phone)	○	○
	iida G9	○	○
	iida G11	○	○
	S001	○	○
	S003 (Cyber-shot ケータイ)	○	○
	S004 (BRAVIA Phone)	○	○
	S005	○	○
	S006	○	○
	URBANO BARONE (SOY03)	○	○
	URBANO MOND	○	○
	Walkman Phone Premier3	○	○
	Xperia acro (IS11S)	○	○
	Xperia acro HD (IS12S)	○	○
TOSHIBA	T001	○	○
	X-RAY	○	○
	iida LIGHT POOL (TSX05)	○	○
	IS02	○	○
	IS04	○	○
	T003	○	○
	T004 (REGZA Phone)	○	○
	T005	○	○
	T006	○	○
	biblio (TSY01)	○	○
Sportio water beat	○	○	

○：動作可、×：動作不可

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※携帯電話のバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。ソフトウェアのバージョンアップにより、正常に動作しなくなる場合があります。

■ご利用上のご注意

【docomo、au、Softbank】

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全ての結果を保証するものではありません。

※機種によっては動作確認後に仕様変更が行なわれて、機能が変更になり、通信や一部機能が動作しない場合がございますので、予めご了承ください。

※本結果は動作確認結果です。動作を保証するものではありません。

※携帯電話でダイヤルした場合、相手の電話番号は画面に表示されない場合があります。

※パケット通信中に音声着信が入った場合、相手先の電話番号は表示されない場合があります。

※インターネット接続中に着信すると、ハンズフリー通話及び通常操作ができない場合があります。

※携帯電話のメール受信中に、ハンズフリー通話画面が表示される機種が一部あります。通話画面を終了するために、携帯電話の通話終了ボタン操作が必要となる機種があります。

※電話機のアンテナ表示とナビゲーションのアンテナ表示は、必ずしも一致しません。

※一部、着信時、通話への切り替え時などにポツというノイズが発生する携帯電話機種があります。

※通話中にノイズが発生する場合があります。通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。

※一部、応答保留時にノイズが発生する携帯電話機種があります。

※携帯電話は、電源ON、照明：オートまたはOFF、ダイヤルロック：OFF、オートダイヤルロック：OFF、待受アプリ：OFF、FAXモード：OFFの設定で接続および使用してください。

※間違い番号にかけた後、発信できない場合があります。携帯電話の電源OFF→ONで復帰します。(間違い番号とは03-98×××-76×××のような存在しない番号を指します。)

※一部の携帯電話には迷惑電話の防止や回線を保護するために同じ番号へ発信の際、特定の条件（相手が電話に出ない場合、相手が圏外の場合、相手が出る前に切断した場合）が一定の回数繰り返されるとその番号への発信ができなくなる場合があります。

【Softbank】

※機種によっては、ハンズフリー利用時の受話音量が小さくなっています。音量調整にてご調整下さい。

※機種によっては、キャッチホン利用時にナビ操作による切断を行った場合、ナビ画面には通話切断を行います但し携帯電話機側では通話が継続しています。

※機種によっては、応答保留時、スピーカーから応答保留音声がかえりません。