

ディーラーオプション ナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：VXM-174VFi/174VFXi/174CSi <JVCケンウッド製>

2016年8月現在

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
SoftBank	SAMSUNG	404SC(Galaxy S6 edge)	○	○	○
		403SC(GALAXY Tab4)	×	○	○
	Panasonic	301P(COLOR LIFE 4 WATERPROOF)	○	○	○※2
		401PM(COLOR LIFE 5 WATERPROOF)	○	○	○※2
	SHARP	302SH(AQUOS PHONE Xx)	○	○	○※2
		DM016SH(Disney mobile)	○	○	○※2
		303SH(AQUOS PHONE Xx mini)	○	○	○※2
		304SH(AQUOS Xx)	○	○	○※2
		305SH(AQUOS CRYSTAL)	○	○	○※2
		401SH(シンプルスマホ2)	○	○	○※1※2
		402SH(AQUOS CRYSTAL X)	○	○	○※2
		403SH(AQUOS CRYSTAL 2)	○	○	○※2
		404SH(AQUOS Xx)	○	○	○※1※2
		502SH(AQUOS Xx2)	○	○	○※1※2
		503SH(AQUOS Xx2 mini)	○	○	○※1※2
		506SH(AQUOS Xx3)	○	○	○※1※2
		301SH(THE PREMIUM 10 WATERPROOF)	○	○	○
		501SH	○	○	○※1※2
		SONY	401SO(Xperia Z3)	○	○
	402SO(Xperia Z4)		○	○	○※1※2
	501SO(Xperia Z5)		○	○	○※1※2
	502SO(Xperia X Performance)		○	○	○※1※2
	FUJITSU	301F(ARROWS A)	○	○	○※1※2
	KYOCERA	DM015K(Disney mobile)	○	○	○※2
		404KC(DIGNO U)	○	○	○※1※2
		501KC(DIGNO)	○	○	○※2
		503KC(DIGNO F)	○	○	○※1※2
	Apple	iPhone 3G(iOS4.2.1)	○	○	○
		iPhone 3GS(iOS6.1.6)	○	○	○※2
		iPhone 4(iOS7.1.2)	○	○	○
		iPhone 4s(iOS8.3)	○	○	○
		iPhone 5(iOS8.4.1)	○	○	○
		iPhone 5c(iOS8.3)	○	○	○
		iPhone 5s(iOS8.3)	○	○	○
		iPhone 6(iOS8.3)	○	○	○
		iPhone 6 Plus(iOS8.3)	○	○	○
		iPhone 6s(iOS9.3.1)	○	○	○
		iPhone 6s Plus(iOS9.3.1)	○	○	○
		iPhone SE(iOS9.3.1)	○	○	○
		iPad mini(iOS8.3)	×	×	○
		iPad 第四世代(iOS8.3)	×	×	○
		iPad Air(iOS8.3)	×	×	○
		iPad mini Retinaディスプレイモデル(iOS8.3)	×	×	○※2
		iPad mini3(iOS8.3)	×	×	○
		iPad Air2(iOS8.3)	×	×	○
	iPad mini4(iOS9.3.1)	×	×	○	
	iPad Pro(12.9インチ)(iOS9.3.1)	×	×	○	
	iPad Pro(9.7インチ)(iOS9.3.1)	×	×	○	
	Huawei	Nexus 6P	○	○	○※1※2
		402HW(MediaPad 10 Link+)	×	×	○※2
	ZTE	402ZT(BLADE Q+)	○	○	○※1※2
	Lenovo	501LV(Lenovo TAB2)	×	×	○※1※2

○：動作可、×：動作不可

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
docomo	SAMSUNG	SC-01F(GALAXY Note 3)	○	○	○
		SC-02F(GALAXY J)	○	○	○
		SC-04F(GALAXY S5)	○	○	○※2
		SC-02G(GALAXY S5 ACTIVE)	○	○	○※2
		SC-01G(GALAXY Note Edge)	○	○	○
		SC-04G(Galaxy S6 edge)	○	○	○
		SC-05G(GALAXY S6)	○	○	○
		SC-01H(GALAXY Active neo)	○	○	○※1※2
		SC-02H(GALAXY S7 edge)	○	○	○※2
		SC-03G(GALAXY Tab S 8.4)	×	○※3	○※2
	SONY	SO-01F(Xperia Z1)	○	○	○※1※2
		SO-02F(Xperia Z1 f)	○	○	○※1※2
		SO-03F(Xperia Z2)	○	○	○※1※2
		SO-04F(Xperia A2)	○	○	○※1※2
		SO-01G(Xperia Z3)	○	○	○※1※2
		SO-02G(Xperia Z3 Compact)	○	○	○※1※2
		SO-03G(Xperia Z4)	○	○	○※2
		SO-04G(Xperia A4)	○	○	○※1※2
		SO-01H(Xperia Z5)	○	○	○※1※2
		SO-02H(Xperia Z5 Compact)	○	○	○※2
		SO-03H(Xperia Z5 Premium)	○	○	○※1※2
		SO-04H(Xperia X Performance)	○	○	○※1※2
		SO-05F(Xperia Z2 Tablet)	○	○	○※1※2
		SO-05G(Xperia Z4 Tablet)	○	○	○※2
	Panasonic	P-01F	○	○	○※1※2
		P-01G	○	○	○※2
		P-01H	○	○	○※2
		SH-01F(AQUOS PHONE ZETA)	○	○	○※2
		SH-02F(AQUOS PHONE EX)	○	○	○※2

SHARP	SH-03F(スマートフォン for ジュニア2)	○	○	○※2
	SH-04F(AQUOS ZETA)	○	○	○※2
	SH-05F(Disney mobile)	○	○	○※2
	SH-01G(AQUOS ZETA)	○	○	○※2
	SH-02G(Disney Mobile)	○	○	○※2
	SH-03G(AQUOS ZETA)	○	○	○※1※2
	SH-04G(AQUOS EVER)	○	○	○※1※2
	SH-01H(AQUOS ZETA)	○	○	○※1※2
	SH-02H(AQUOS Compact)	○	○	○※1※2
	SH-04H(AQUOS ZETA)	○	○	○※1※2
	DM-01H(Disney mobile)	○	○	○※1※2
	SH-06G	○	○	○※2
	SH-08E(AQUOS PAD)	○	○	○※1※2
	SH-06F(AQUOS PAD)	○	○	○※1※2
	SH-05G(AQUOS PAD)	○	○	○※1※2
	FUJITSU	F-08E(らくらくスマートフォン2)	○	○
F-09E(らくらくスマートフォン プレミアム)		○	○	○※2
F-01F(ARROWS NX)		○	○	○※1※2
F-03F(Disney Mobile)		○	○	○※2
F-04F(ビジネススマートフォン)		○	○	○※1※2
F-05F(ARROWS NX)		○	○	○※1※2
F-06F(らくらくスマートフォン3)		○	○	○※1※2
F-02G(ARROWS NX)		○	○	○※1※2
F-04G(ARROWS NX)		○	○	○※1※2
F-01H(arrows Fit)		○	○	○※1※2
F-02H(arrows NX)		○	○	○※1※2
F-03H(arrows SV)		○	○	○※2
F-07F		○	○	○※2
F-05G		○	○	○※1※2
F-02F(ARROWS Tab)		×	×	○※2
F-03G(ARROWS Tab)	×	×	○※1※2	
F-04H(arrows Tab)	×	×	○※2	
Huawei	dtab d-01G	×	○※3	○※2
	dtab d-01H	×	○※3	○※2
	dtab Compact d-02H	×	○※3	○※2
LG	L-01F(G2)	○	○	○※2
	DM-01G(Disney Mobile)	○	○	○
	DM-02H	○	○	○※1※2
Nexus 5X	○	○	○※1※2	
Apple	iPhone 5c(iOS8.3)	○	○	○
	iPhone 5s(iOS8.3)	○	○	○
	iPhone 6(iOS8.3)	○	○	○
	iPhone 6 Plus(iOS8.3)	○	○	○
	iPhone 6s(iOS9.3.1)	○	○	○
	iPhone 6s Plus(iOS9.3.1)	○	○	○
	iPhone SE(iOS9.3.1)	○	○	○
	iPad mini Retina(iOS8.3)	×	×	○
iPad Air(iOS7.1.2)	×	×	○	

○：動作可、×：動作不可

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
au	SAMSUNG	SCL22(GALAXY Note 3)	○	○	○
		SCL23(GALAXY S5)	○	○	○
		SCL24(GALAXY Note Edge)	○	○	○※2
		SCV31(Galaxy S6 edge)	○	○	○
		SCV32(Galaxy A8)	○	○	○※2
		SCV33(GALAXY S7 edge)	○	○	○※2
	SCT21(GALAXY Tab S)	×	×	○	
	HTC	HTL23(HTC J butterfly)	○	○	○※1※2
		HTV31(HTC J butterfly)	○	○	○※2
		HTV32(HTC 10)	○	○	○※1※2
	SONY	SOL23(Xperia Z1)	○	○	○※1※2
		SOL24(Xperia Z Ultra)	○	○	○※2
		SOL25(Xperia ZL2)	○	○	○※1※2
		SOL26(Xperia Z3)	○	○	○※1※2
		SOV31(Xperia Z4)	○	○	○※2
		SOV32(Xperia Z5)	○	○	○※1※2
		SOV33(Xperia X Performance)	○	○	○※1※2
		SOT21(Xperia Z2 Tablet)	×	×	○※1※2
		SOT31(Xperia Z4 Tablet)	×	×	○※1※2
	KYOCERA	KYL22(DIGNO M)	○	○	○※1※2
		KYY22(URBANO L02)	○	○	○※2
		KYY23(URBANO L03)	○	○	○※1※2
		KYY24(TORQUE G01)	○	○	○※1※2
		KYV31(URBANO V01)	○	○	○※1※2
		KYL23(miraie)	○	○	○※2
		KYV32(BASIO)	○	○	○※1※2
		KYV33(INFOBAR A03)	○	○	○※1※2
		KYV34(URBANO V02)	○	○	○※2
		KYV35(TORQUE G02)	○	○	○※2
		KYV36(DIGNO rafre)	○	○	○※2
		KYV37(Qua phone)	○	○	○※2
		KYY06(GRATINA)	×	○	×
		KYY08(MARVERA)	○	○	○※1※2
		KYY09(MARVERA2)	○	○	○※1※2
	KYY10(GRATINA2)	×	○	×	
	KYF31(GRANTIA 4G)	○	○	○※2	
	KYT31(Qua tab 01)	×	×	○※2	
	SHARP	SHL23(AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○※2
		SHL24(AQUOS PHONE SERIE mini)	○	○	○※1※2
		SHL25(AQUOS SERIE)	○	○	○※1※2
		SHV31(AQUOS SERIE mini)	○	○	○※1※2
		SHV32(AQUOS SERIE)	○	○	○※2
		SHV33(AQUOS SERIE mini)	○	○	○※2

	SHARP	SHV34(AQUOS SERIE)	○	○	○※2
		SHV35(AQUOS U)	○	○	○※2
		SHV36(BASIO2)	○	○	○※2
		SHF31(AQUOS K)	○	○	○※1※2
		SHF32(AQUOS K)	○	○	○※2
		SHF33(AQUOS K)	○	○	○※2
	FUJITSU	SHT22(AQUOS PAD)	×	×	○※2
		FJL22(ARROWS Z)	○	○	○※1※2
	Apple	FJT21(ARROWS Tab)	×	×	○※1※2
		iPhone 4s(iOS7.1.2)	○	○	○
		iPhone 5(iOS8.3)	○	○	○
		iPhone 5c(iOS8.3)	○	○	○
		iPhone 5s(iOS8.3)	○	○	○
		iPhone 6(iOS8.3)	○	○	○
		iPhone 6 Plus(iOS8.3)	○	○	○
		iPhone 6s(iOS9.3.1)	○	○	○
		iPhone 6s Plus(iOS9.3.1)	○	○	○
		iPhone SE(iOS9.3.1)	○	○	○
		iPad mini(iOS8.3)	×	×	○
	LG	iPad 第四世代(iOS8.3)	×	×	○※2
		LGL22(isai)	○	○	○
		LGL23(G Flex)	○	○	○※2
		LGL24(isai FL)	○	○	○※2
		LGV31(isai VL)	○	○	○※1※2
		LGL25(Fx0)	○	○	○※2
		LGV32(isai vivid)	○	○	○
	ASUS	LGV33(Qua phone PX)	○	○	○※1※2
		LGT31(Qua tab PX)	×	×	○※1※2
	Huawei	AST21(ASUS Memo Pad 8)	×	×	○※1※2
	TJC	HWT31(Qua tab 02)	×	×	○※2
		Metal Tablet 10	×	×	○※1※2

○：動作可、×：動作不可

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
WILLCOM	SHARP	WX04SH(AQUOS PHONE es)	○	○	○※2
		WX05SH(AQUOS PHONE ef)	○	○	○※2
	KYOCERA	WX11K	○※4	×	×
		WX12K	○※4	×	×
EMOBILE	FUJITSU	EM01F(ARROWS S)	○	○	○※2
Y!mobile	LG	EMO1L(Nexus 5)	○	○	○※1※2
		302KC(DIGNO T)	○	○	○※1※2
	KYOCERA	404KC(DIGNO C)	○	○	○※1※2
		503KC(DIGNO E)	○	○	○※2
		401KC	○※4	×	×
		402KC	○※4	×	×
		502KC(DIGNO)	○	○	○※2
	LG	402LG(Spray)	○	○	○
		Nexus 5X	○	○	○※1※2
	Motorola	Nexus 6	○	○	○※1※2
	Huawei	302HW(STREAM S)	○	○	○※2
		503HW(LUMIERE)	○	○	○※2
	Apple	403HW(MediaPad M1 8.0)	×	○※3	○※1※2
		iPhone 5s	○	○	○
	SHARP	402SH(AQUOS CRYSTAL Y)	○	○	○※2
		403SH(AQUOS CRYSTAL 2)	○	○	○※2
		404SH(AQUOS Xx-Y)	○	○	○※1※2
		504SH	○	○	○※1※2
		507SH(Android One)	○	○	○※2
	Lenovo	501LV(Lenovo TAB2)	×	×	○※1※2
その他	SAMSUNG	SM-T700(GALAXY Tab S 8.4)(Wi-Fiモデル)	×	×	○※1
		SM-T800(GALAXY Tab S 10.5)(Wi-Fiモデル)	×	×	○
	Huawei	Ascend G6	○※4	○	○※2
		Ascend P7	○	○	○※2
		Ascend Mate7	○	○	○※2
		honor 6 Plus	○	○	○※2
		HUAWEI P8 lite	○	○	○※2
		HUAWEI P8 max	○※4	○	○※2
		Nexus 6P	○	○	○※2
		HUAWEI Mate S	○	○	○※2
		HUAWEI GR5	○	○	○※2
		HUAWEI Y6	○	○	○※1※2
		HUAWEI P9	○	○	○※2
		HUAWEI P9 lite	○	○	○※2
		MediaPad X1 7.0	○	○	○※2
		MediaPad M1 8.0	○	○	○※2
		MediaPad M2 8.0 3GBモデル	○	○	○※2
	MediaPad M2 8.0	○	○	○※2	
	MediaPad T2 7.0 Pro(PLT-701L)	○	○	○※2	
	ASUS	ZenFone 5(A500KL)	○	○	○※1※2
		ZenFone 2(ZE551ML)	○	○	○※1※2
		ZenFone 2 Laser(ZE500KL)	○	○	○※1※2
		ZenFone Selfie(ZD551KL)	○	○	○※1※2
		ZenFone 2 Laser(ZE601KL)	○	○	○※1※2
		ZenFone Zoom(ZX551ML)	○	○	○※1※2
		ZenFone Max(ZC550KL)	○	○	○※1※2
		ZenFone Go(ZB551KL)	○	○	○※1※2
		Nexus 7 LTE(2013)	×	×	○※1※2
		fonepad 7 LTE(ME372CL)	○	×	○※1※2
		ZenPad 10(Z300CL)	×	×	○※1※2
		ZenPad 8.0(Z380KL)	○	○	○※1※2
		ZenPad 7.0(Z370KL)	○	○	○※1※2
		ZenPad 10(Z300CNL)	×	×	○※1※2
		ZenPad 8(Z380KNL)	○	○	○※1※2
		geanee FXC-5A	○	○	○※1※2

geanee	GM-01A	○	○	○※1※2
	WPJ40-10	○	○	○※1※2
	WDP-083-2G32G-BT	×	×	○※1※2
Covia	FleaPhone CP-F03a	○	○	○※1※2
	FLEAZ POP(CP-L42A)	○	○	○※1※2
	i-dio Phone(CP-VL5A)	○	○	○※1※2
	FLEAZ NEO(CP-B43)	○	○	○※1※2
	BREEZ X5(CP-X510)	○※4	×	○※1※2
日本通信	VAIO Phone(VA-10J)	○	○	○※1※2
VAIO	VAIO Phone Biz (VPB051)	○	○	○※1※2
Apple	iPhone 6s	○	○	○
	iPhone SE	○	○	○
	iPad Pro(12.9インチ)	×	×	○
Acer	Liquid Z530	○	○	○※1※2
	Liquid Z330	○	○	○※1※2
BlackBerry	BlackBerry Classic	○	○	○※1※2
	BlackBerry Passport	○	○	○※1※2
	BlackBerry PRIV	○	○	○※2
FREETEL	SAMURAI雅(FTJ152C-Miyabi)	○	○	○※1※2
	Priori3 LTE	○	○	○※1※2
	SAMURAI極(FTJ152D-Kiwami)	○	○	○※1※2
	KATANA 01	○	○	○※1※2
	KATANA 02	○	○	○※1
	Priori3S LTE	○	○	○※1※2
	MUSASHI	○	○	○※1※2
	SAMURAI麗(FTJ161B-REI)	○	○	○※1※2
ZTE	ZTE Blade L3(g01)	○	○	○※1※2
	ZTE Blade S Lite(g02)	○	○	○※1※2
	ZTE Blade S(g03)	○	○	○※1※2
	ZTE Blade V6	○	○	○※1※2
	ZTE Blade S7(g05)	○	○	○※1※2
	ZTE AXON mini	○	○	○※1※2
	ZTE Blade V580	○	○	○※1※2
KYOCERA	TORQUE SKT01	○	○	○※2
SHARP	AQUOS SH-M01	○	○	○※1※2
	AQUOS SH-M02	○	○	○※1※2
SONY	Xperia J1 Compact	○	○	○※2
FUJITSU	ARROWS M01	○	○	○※1※2
	arrows M02	○	○	○※1※2
Motorola	Moto G(第三世代)	○	○	○※1※2
	Moto X Play(XT1562)	○	○	○※1※2
LG	Nexus 4	○	○	○※1※2
	Nexus 5	○	○	○※1※2
	G2 mini(LG-D620J)	○	○	○※2
	Nexus 5X	○	○	○※1※2
HTC	HTC Desire 626	○	○	○※1※2
	HTC Desire EYE	○	○	○※1※2
	Nexus 9(Wi-Fiモデル)	×	×	○※1※2
UPQ	UPQ Phone A01	○	○	○※1※2
	UPQ Phone A01X	○	○	○※1※2
arp	AS01M	○	○	○※1※2
AuBee	elm.	○	○	○※1※2
Diginnos Mobile	DG-W10M	○	○	○※1※2
ALCATEL one touch	IDOL 3	○	○	○※1※2
	IDOL 2 S	○	○	○※1※2
mouse computer	MADOSMA Q501WH	○	○	○※1※2
	MADOSMA Q601	○	○	○※1※2
ビーアップ	Mode1(MD01p)	○	○	○※1※2
NuAns	NuAns NEO	○	○	○※1※2

○：動作可、×：動作不可

<共通注意事項>

- ※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。
- ※スマートフォン端末等のバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。ソフトウェアのバージョンアップにより、正常に動作しなくなる場合があります。

<個別注意事項>

- ※1 Bluetooth AUDIOで曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。
- ※2 Bluetooth AUDIOで操作ボタンが表示されても機能しない場合があります。
- ※3 電話転送のみ可能。通話機能は非対応。
- ※4 履歴情報は表示されません。

- ・上記リストは一定の条件下で動作を確認した内容となります。
- ・上記の動作を確認したスマートフォン端末の結果であり、弊社がお客様に上記スマートフォン端末の動作を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末の個体差によって検証結果が変わる可能性があります。同型番のスマートフォン機種全ての結果を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
- ・スマートフォン端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、対応電話機表の情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の利用状況によって、本情報とは異なった対応状況となることがあります。
- ・未調査もしくは動作確認が取れていない端末については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の操作につきましては、端末側の取扱説明書をご確認ください。
- ・通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。着信時や通話切替時などにノイズが発生する端末もあります。
- ・スマートフォン端末によっては着信音や受話音量の個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。
- ・スマートフォン端末によっては、待ち受け画面を表示している状態でないと、発信が行えない端末もあります。
- ・スマートフォン端末との接続が行えない場合は、スマートフォン端末の電源を入れなおしてください。
- ・スマートフォン端末との接続状態によっては、端末の登録削除や切替設定に時間がかかる場合があります。
- ・番号非通知の電話から着信があった場合、名前や電話番号が正常に表示されないことがあります。