

ディーラーオプション ナビ/オーディオ <Panasonic製>
iPod/iPhone確認リスト

2017年2月現在

対応モデル		VXM-155VFNi/ VXM-155VFEI/VXM-155VFI/ VRM-155VFEI/VRM-155VFI (Panasonic)				VXM-155VSi/VXM-155VVS (Panasonic)				VXM-155C (Panasonic)			
対応オプション		USB接続ジャック/iPod接続コード				USB接続ジャック/iPod接続コード				USB接続ジャック/iPod接続コード			
iPod名称	D: Dockコネクタ L: Lightningコネクタ	オーディオ再生	ビデオ再生	充電	ソフトウェア	オーディオ再生	ビデオ再生	充電	ソフトウェア	オーディオ再生	ビデオ再生	充電	ソフトウェア
iPod (dock connector) <第3世代>	D	×	×	×	-	×	×	×	-	×		×	-
iPod (Click Wheel) <第4世代>	D	×	×	×	-	×	×	×	-	×		×	-
iPod photo iPod with color display	D	×	×	×	-	×	×	×	-	×		×	-
iPod (第5世代) iPod (第5世代 Late2006)	D	○	○	○	1.3	○	○	○	1.3	○		○	1.3
iPod classic <第6世代>	D	○	○	○	1.1.2	○	○	○	1.1.2	○		○	1.1.2
iPod classic <第6.5世代 Fall 2008>	D	○	○	○	2.0.1	○	○	○	2.0.1	○		○	2.0.1
iPod classic 160GB(Late2008) <第6.5世代 Fall 2009>	D	○	○	○	2.0.4	○	○	○	2.0.4	○		○	2.0.4
iPod mini <第1世代>	D	×	×	×	-	×	×	×	-	×		×	-
iPod mini (第2世代)	D	×	×	×	-	×	×	×	-	×		×	-
iPod nano <第1世代>	D	○	-	○	1.3.1	○	-	○	1.3.1	○		○	1.3.1
iPod nano (第2世代)	D	○	-	○	1.1.3	○	-	○	1.1.3	○		○	1.1.3
iPod nano (第3世代)	D	○	○	○	1.1.3	○	○	○	1.1.3	○		○	1.1.3
iPod nano (第4世代)	D	○	○	○	1.0.4	○	○	○	1.0.4	○		○	1.0.4
iPod nano (第5世代)	D	○	○	○	1.0.2	○	○	○	1.0.2	○		○	1.0.2
iPod nano (第6世代)	D	○	-	○	1.2	○	-	○	1.2	○		○	1.2
iPod nano (第7世代)	L	○	×	○	1.1.2	○	×	○	1.1.2	○		○	1.1.2
iPod touch <第1世代>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
iPod touch <第1世代>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
iPod touch <第1世代>	D	○	○	○	3.1.3	○	○	○	3.1.3	○		○	3.1.3
iPod touch(第2世代)	D	○	○	○	4.2.1	○	○	○	4.2.1	○		○	4.2.1
iPod touch(第3世代)	D	○	○	○	5.1.1	○	○	○	5.1.1	○		○	5.1.1
iPod touch(第4世代)	D	○	○	○	6.1.6	○	○	○	6.1.6	○		○	6.1.6
iPod touch(第5世代)	L	△※5	×	○	9.3.5	△※5	×	○	9.3.5	△※5		○	9.3.5
iPod touch(第6世代)	L	△※6	×	○	10.2.1	△※6	×	○	10.2.1	△※6		○	10.2.1
iPhone 3G(softbank)	D	○	○	○	4.2.1	○	○	○	4.2.1	○		○	4.2.1
iPhone 3GS(softbank)	D	○	○	○	6.1.6	○	○	○	6.1.6	○		○	6.1.6
iPhone 4(softbank)	D	○	○	○	7.1.2	○	○	○	7.1.2	○		○	7.1.2
iPhone 4S(softbank/au)	D	△※5	△※4	○	9.3.5	△※5	△※4	○	9.3.5	△※5		○	9.3.5
iPhone 5(softbank/au)	L	△※6	×	○	10.2.1	△※6	×	○	10.2.1	△※6		○	10.2.1
iPhone 5s (docomo/softbank/au)	L	△※6	×	○	10.2.1	△※6	×	○	10.2.1	△※6		○	10.2.1
iPhone 5c (docomo/softbank/au)	L	△※6	×	○	10.2.1	△※6	×	○	10.2.1	△※6		○	10.2.1
iPhone 6 (docomo/softbank/au)	L	△※6	×	○	10.2.1	△※6	×	○	10.2.1	△※6		○	10.2.1
iPhone 6 plus (docomo/softbank/au)	L	△※6	×	○	10.2.1	△※6	×	○	10.2.1	△※6		○	10.2.1
iPhone 6s (docomo/softbank/au)	L	△※6	×	○	10.2.1	△※6	×	○	10.2.1	△※6		○	10.2.1
iPhone 6sPlus (docomo/softbank/au)	L	△※6	×	○	10.2.1	△※6	×	○	10.2.1	△※6		○	10.2.1
iPhone SE (docomo/softbank/au)	L	△※6	×	○	10.2.1	△※6	×	○	10.2.1	△※6		○	10.2.1
iPhone 7 (docomo/softbank/au)	L	△※6	×	○	10.2.1	△※6	×	○	10.2.1	△※6		○	10.2.1
iPhone 7Plus (docomo/softbank/au)	L	△※6	×	○	10.2.1	△※6	×	○	10.2.1	△※6		○	10.2.1

VIDEO再生機能非対応

- :再生/充電可
- △ :一部正常に作動しない場合があります
- × :再生/充電不可

注意事項

- ※この確認結果は、検証に使用した iPodおよびiPhoneに於ける結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。
- iPod shuffleには対応していません。
- ※3: apple純正Lightning-30ピンアダプタ、又はapple純正Lightning-30ピンUSBケーブルを使用して下さい。(apple純正Lightning-USBケーブルのみの場合は動作補償外)
- ※4: VideoPodcastは正常に再生出来ません。(動画表示されない など)
- ※5: iPod/iPhoneでシャッフルONにするとナビゲーションで曲情報の表示や操作ができなくなります。
- ※6: iPod/iPhoneでシャッフルONにするとナビゲーションのトラックリストから選んだ曲と実際に再生される曲が異なる場合があります。

Panasonic(SANYO)行 特記事項

- iPhone4は一部機種で、シャッフルONにすると動作が不安定になる場合があります。
- iPhone及びiPod Touchは、リポートトラック状態で、トラックリストの最初のトラックからハードキーのトラックダウンキーでiPodがハングアップします。
- iPhone及びiPod Touchは、Ver.4.0へのバージョンアップ後、動作不安定になるため一度iPod側のリセット操作が必要となります。
- iPod nanoは、単体でシャッフル操作(本体を振る)後、ナビゲーション接続にてリストはシャッフルされるが[シャッフル]の表示ができません。