ディーラーオプション ナビ/オーディオ

USBメディア/WALKMAN®確認リスト

■対応モデル:VXM-118VS/VXM-118C/VXH-108VFi/VXH-108VF/VXM-108CS <三洋電機製> VXH-112VS/VXS-102VFi/VXS-102VSi <クラリオン製> WX-104CU<ケンウッド製>

2014年4月現在

				2014年4月現在
対応モデル	VXH-108VFi VXH-108VF	VXH-112VS VXM-108CS VXS-102VFi VXS-102VSi	VXM-118VS VXM-118C	WX-104CU
接続方法	USB接続コード	USB接続コード	USBメモリーデバイス コード	USBコード(同梱)
USBメディア *1				
USBフラッシュメモリー(マスストレージクラス)	○ (256MB以上) *2	○ (256MB以上) *2	○ (256MB以上) *2	○ (256MB以上) *2
WALKMAN®				
NW-HD1	×	×	×	×
NW-HD2	×	×	×	×
NW-HD3	×	×	×	×
NW-HD5 · HD5H	×	×	×	×
NW-Z1050 · Z1060 · Z1070 · Z1070W	×	×	×	×
NW-ZX1	×	×	×	×
NW-E99	×	×	×	×
NW-E103 · E105 · E107	Δ	×	×	×
NW-E405 • E407 NW-E505 • E507	0	×	×	×
NW-E305 · E307 · E307/B	0	×	×	×
NW-E305 · E307 · E307/B NW-E002 · E003 · E005	0	×	×	×
NW-E002 · E003 · E005 NW-E013 · E015 · E016	0	×	×	×
NW-E023F · E025F · E026F	0	×	×	×
NW-E042 · E043 · E044	0	×	×	×
NW-E052 · E053 · E053/BI NW-E052K · E053K	0	×	×	×
NW-E062 · E063	0	×	×	×
NW-E083K · E083	O*3	×	×	×
NW-M505	×	×	×	×
NW-A1000 · A1200	Δ	×	×	×
NW-A3000	Δ	×	×	×
NW-A605 · A607 · A608	0	×	×	×
NW-A916 · A918 · A919 · A919/BI	0	×	×	×
NW-A828 · A829 · A829/N	0	×	×	×
NW-A805 · A806 · A808	0	×	×	×
NW-A845 · A846 · A847 · A847/V	0	×	×	×
NW-A855 · A856 · A857	0	×	×	×
NW-A865 · A866 · A867 · A867/VI	0	×	×	×
NW-S203F · S205F · S205F/B	0	×	×	×
NW-S603 · S605	0	×	×	×
NW-S703F · S705F · S706F · S706F/T	0	×	×	×
NW-S615F · S616F	0	×	×	×
NW-S715F · S716F · S718F	0	×	×	×
NW-S636F • S638F • S639F	0	×	×	×
NW-S636FK • S638FK	0	×	×	×
NW-S644 · S645 · S644/PI	0	×	×	×
NW-S644K · S645K	0	×	×	×
NW-S736F · S738F · S739F · S739F/ST	0	×	×	×
NW-S736FK • S738FK	0	×	×	×
NW-S744 · S745 · S746 NW-S744K · S745K	0	×	×	×
NW-5/44K · 5/45K NW-S754 · S755 · S756 · S754/VI	0	×	×	×
NW-S754K · S755K · S754K/VI	0	×	×	×
NW-S764 · S765 · S766 · S764/NI NW-S764K · S765K · S764K/NI · S764BT	0	×	×	×
NW-S784K · S785K · S784 · S785 · S786	O*3	×	×	×
NW-X1050 · X1060 · X1060/BI	0	×	×	×
NW-F805 · F806 · F807/BT	×	×	×	×
NW-F885 · F886 · F887	×	×	×	×
NWD-W202	×	×	×	×
NWD-W253 · W253/Z	×	×	×	×
NWD-W263	×	×	×	×
NW-W274S	×	×	×	×

<注意事項>

- *1 USBハードディスク、USBカードリーダー、USBハブ等には対応しておりません。
- *2 著作権で保護された音楽ファイルは再生できません。
- *3 アプリケーションソフト「Media Go」を利用して楽曲転送したオーディオファイルは再生できません。「SonicStage」または「x-アプリ」をご利用ください。

※"WALKMAN®"は、ソニー株式会社の登録商標です。