

ディーラーオプション ナビ/オーディオ
USBフラッシュメモリー/WALKMAN®確認リスト

■対応モデル：VXM-135VFNi/VXM-135VFN <パナソニック製>

USBフラッシュメモリー *1 接続方法：USB接続ジャック+USBメモリーデバイスコード 2014年12月現在

USBフラッシュメモリー（マストレージクラス）	○（256MB以上）*2

WALKMAN® 接続方法：USB接続ジャック+WALKMAN付属のUSBコード

型番	オーディオ・Photo再生 充電
NW-HD1	×
NW-HD2	×
NW-HD3	×
NW-HD5・HD5H	×
NW-Z1050・Z1060・Z1070・Z1070/W	×
NW-ZX1	×
NW-X1050・X1060・X1060/BI	●
NW-F805・F806・F807/BT	×
NW-F885・F886・F887	×
NW-A605・A607・A608	○
NW-A805・A806・A808	●
NW-A916・A918・A919・A919/BI	●
NW-A828・A829・A829/N	●
NW-A845・A846・A847・A847/V	●
NW-A855・A856・A857	●
NW-A865・A866・A867・A867/VI	○
NW-S203F・S205F・S205F/B	○
NW-S603・S605	○
NW-S703F・S705F・S706F・S706F/T	○
NW-S615F・S616F	●
NW-S715F・S716F・S718F	●
NW-S636F・S638F・S639F	●
NW-S636FK・S638FK	●
NW-S736F・S738F・S739F・S739F/ST	●
NW-S736FK・S738FK	●
NW-S644・S645・S644/PI	●
NW-S644K・S645K	●
NW-S744・S745・S746	●
NW-S744K・S745K	●
NW-S754・S755・S756・S754/VI	●
NW-S754K・S755K・S754K/VI	●
NW-S764・S765・S766・S764/NI NW-S764K・S765K・S764K/NI・S764BT	●
NW-S784K・S785K・S784・S785・S786	●*3
NW-E405・E407	○
NW-E505・E507	○
NW-E305・E307・E307/B	○
NW-E002・E003・E005	○
NW-E013・E015・E016	○
NW-E023F・E025F・E026F	○
NW-E042・E043・E044	○
NW-E052・E053・E053/BI NW-E052K・E053K	○
NW-E062・E063	○
NW-E083K・E083	●*3
NW-M505	×
NWD-W202	×
NWD-W253・W253/Z	×
NWD-W263	×
NW-W274S	×
NW-WH303	×

●：充電可、オーディオ・Photo再生可 / ○：充電可、オーディオ再生可、Photo再生不可 /

△：充電可、オーディオ一部再生可 / ×：充電不可、オーディオ・Photo再生不可

ご注意：WALKMAN®の動画再生機能には対応しておりません。

<注意事項>

*1 USBハードディスク、USBカードリーダー、USBハブ等には対応しておりません。

*2 著作権で保護された音楽ファイルは再生できません。

*3 アプリケーションソフト「Media Go」を利用して楽曲転送したオーディオファイルは再生できません。
「SonicStage」または「x-アプリ」をご利用ください。

※この確認結果は、検証に使用したUSB/WALKMAN®に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※"WALKMAN®"は、ソニー株式会社の登録商標です。