

ディーラーオプションナビ/オーディオ
WALKMAN®確認リスト

■対応モデル：VXM-175VFNi/175VFEi/175VFi, VRM-175VFEi/175VFi <Panasonic製>

2018年2月現在

型番	ミュージック (音楽)	フォト (画像)	ビデオ (動画)	充電	備考
NW-HD1・HD2・HD3・HD5・HD5H	×	×	×	×	
NW-Z1050・1060・1070・1070/W	○※14	○	○	○	
NW-ZX1・ZX1/SONET	○※14	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※15)
NW-ZX2	○※14	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※15) microSDカード対応(※16)
NW-ZX100	○※14	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※15) microSDカード対応(※16)
NW-WM1A・WM1Z	△※10	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※15) microSDカード対応(※16)
NW-X1050・X1060・X1060/BI	○	○	○	○	
NW-F805・F806・F807/BT	○※14	○	○	○	
NW-F885・F886・F887	○※14	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※15)
NW-A1000・A1200	×	×	×	×	
NW-A3000	×	×	×	×	
NW-A605・A607・A608	○	×	×	○	
NW-A805・A806・A808	○	○	○	○	
NW-A916・A918・A919・A919/BI	○	○	○	○	
NW-A828・A829・A829/N	○	○	○	○	
NW-A845・A846・A847・A847/V	○	○	○	○	
NW-A855・A856・A857	○	○	○	○	
NW-A865・A866・A867・A867/VI	○	○	○	○	
NW-A16・A17	○※14	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※15) microSDカード対応(※16)
NW-A25/HN・A26HN・A27HN	○※14	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※15) microSDカード対応(※16)
NW-A35/HN・A36HN・A37HN	△※10	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※15) microSDカード対応(※16)
NW-S203F・S205F・S205F/B	○	×	×	○	
NW-S603・S605	○	×	×	○	
NW-S703F・S705F・S706F・S706F/T	○	×	×	○	
NW-S615F・S616F	○	○	○	○	
NW-S715F・S716F・S718F	○	○	○	○	
NW-S636F・S638F・S639F	○	○	○	○	
NW-S636FK・S638FK	○	○	○	○	
NW-S736F・S738F・S739F・S739F/ST	○	○	○	○	
NW-S736FK・S738FK	○	○	○	○	
NW-S644・S645・S644/PI	○	○	○	○	
NW-S644K・S645K	○	○	○	○	
NW-S744・S745・S746	○	○	○	○	
NW-S744K・S745K	○	○	○	○	
NW-S754・S755・S756・S754/VI	○	○	○	○	
NW-S754K・S755K・S754K/VI	○	○	○	○	
NW-S764・S765・S766・S764/NI NW-S764K・S765K・S764K/NI・S764BT	○	○	○	○	
NW-S774・S775・S774K・S775K・S774BT	○※14	○	○	○	

NW-S784K・785K NW-S784・S785・S786	○※14	○	○	○	
NW-S13/S14/S15/S13K/S14K/S15K	○※14	○	○	○	
NW-E103・E105・E107	×	×	×	×	
NW-E405・E407	×	×	×	×	
NW-E505・E507	○	×	×	○	
NW-E305・E307・E307/B	○	×	×	○	
NW-E002・E003・E005	○	×	×	○	
NW-E013・E015・E016	○	×	×	○	
NW-E023F・E025F・E026F	○	×	×	○	
NW-E042・E043・E044	○	×	×	○	
NW-E052・E053・E053/BI NW-E052K・E053K	○	×	×	○	
NW-E062・E063	○	×	×	○	
NW-E083K・E083	○※14	○	×	○	
NW-M505	×※10	×	×	○	
NWD-W202	×	×	×	○	
NWD-W253・W253/Z	×	×	×	○	
NWD-W263	×※10	×	×	○	
NW-W273S	×	×	×	○	
NW-W274S	×※10	×	×	○	
NW-WS413・WS414	×	×	×	○	
NW-WS615	×※10	×	×	○	
NW-WH303	×※10	×	×	○	

○：可能 / △：一部正常に作動しない場合があります / ×：不可

<注意事項>

- ※1 「デバイスが認証できません」となる場合があります。
- ※2 「デバイス認証中です」のままとなる場合があります。
- ※3 「デバイス認証中です」→「デバイスを接続してください」となる場合があります。
- ※4 「デバイス認識中です」→約15秒後、「デバイスを接続してください」→再生となる場合があります。
- ※5 ネットワークマンのPWR OFFと接続のタイミングが合うと「デバイス認証できません」/「デバイス認証中です」→「デバイスを接続してください」となります。
ウォークマンがHOLD状態の場合、接続解除でウォークマンが自動でPWR OFFとなります。
- ※6 USB再生中からM.S.モード⇒USBモードへの切替時、認識しない時があります。(ただし、M.S未挿入時のみ)
- ※7 タイミングによっては、ACC.OFF→ONで認識しない時があります。
- ※8 AV_OFF→ONで認識しない時があります。(OFF→ON動作を早く行なった時)
- ※9 「デバイス認識中です」→約10秒後、「デバイスを接続してください」→約3秒後、再生(SD)となります。
- ※10 USBメモリーとして認識します。ドラッグ&ドロップ転送で転送したMP3/WMA/AACのみ再生できます。
- ※11 ナビではWalkman内のビデオファイルは再生できません。
- ※12 USB接続状態でNetWalkmanの電源が切れるのを確認した後、再度入れなおすとNetWalkmanを認識できません。
- ※13 アプリケーションソフト「Media Go」のみを使用して楽曲転送した場合、オーディオファイルは再生できません。
(「SonicStage」または「X-アプリ」をご使用ください)
- ※14 アプリケーションソフト「Media Go」のみを使用して楽曲転送した場合、オーディオファイルの絞り込み再生はできません。
(「SonicStage」または「X-アプリ」をご使用ください)
- ※15 ハイレゾ音源の再生には対応していません。
- ※16 microSDカードに転送したファイルの再生には対応していません。