

ディーラーオプションナビ/オーディオ
WALKMAN®確認リスト

■対応モデル：VXM-185VFNi/185VFEi/185VFi, VRM-185VFEi/185VFi, VXU-185NBi <Panasonic製>

2018年2月現在

型番	ミュージック (音楽)	フォト (画像)	ビデオ (動画)	充電	備考
NW-HD1・HD2・HD3・HD5・HD5H	×	×	×	×	
NW-Z1050・1060・1070・1070/W	○※2	○	○	○	
NW-ZX1・ZX1/SONET	○※2	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※3)
NW-ZX2	○※2	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※3) microSDカード対応(※4)
NW-ZX100	○※2	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※3) microSDカード対応(※4)
NW-WM1A・WM1Z	△※1	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※3) microSDカード対応(※4)
NW-X1050・X1060・X1060/BI	○	○	○	○	
NW-F805・F806・F807/BT	○※2	○	○	○	
NW-F885・F886・F887	○※2	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※3)
NW-A1000・A1200	×	×	×	×	
NW-A3000	×	×	×	×	
NW-A605・A607・A608	○	×	×	○	
NW-A805・A806・A808	○	○	○	○	
NW-A916・A918・A919・A919/BI	○	○	○	○	
NW-A828・A829・A829/N	○	○	○	○	
NW-A845・A846・A847・A847/V	○	○	○	○	
NW-A855・A856・A857	○	○	○	○	
NW-A865・A866・A867・A867/VI	○	○	○	○	
NW-A16・A17	○※2	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※3) microSDカード対応(※4)
NW-A25/HN・A26HN・A27HN	○※2	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※3) microSDカード対応(※4)
NW-A35/HN・A36HN・A37HN	△※1	○	○	○	ハイレゾ音源対応(※3) microSDカード対応(※4)
NW-S203F・S205F・S205F/B	○	×	×	○	
NW-S603・S605	○	×	×	○	
NW-S703F・S705F・S706F・S706F/T	○	×	×	○	
NW-S615F・S616F	○	○	○	○	
NW-S715F・S716F・S718F	○	○	○	○	
NW-S636F・S638F・S639F	○	○	○	○	
NW-S636FK・S638FK	○	○	○	○	
NW-S736F・S738F・S739F・S739F/ST	○	○	○	○	
NW-S736FK・S738FK	○	○	○	○	
NW-S644・S645・S644/PI	○	○	○	○	
NW-S644K・S645K	○	○	○	○	

NW-S744・S745・S746	○	○	○	○	
NW-S744K・S745K	○	○	○	○	
NW-S754・S755・S756・S754/VI	○	○	○	○	
NW-S754K・S755K・S754K/VI	○	○	○	○	
NW-S764・S765・S766・S764/NI NW-S764K・S765K・S764K/NI・S764BT	○	○	○	○	
NW-S774・S775・S774K・S775K・S774BT	○※2	○	○	○	
NW-S784K・785K NW-S784・S785・S786	○※2	○	○	○	
NW-S13/S14/S15/S13K/S14K/S15K	○※2	○	○	○	
NW-E103・E105・E107	×	×	×	×	
NW-E405・E407	×	×	×	×	
NW-E505・E507	○	×	×	○	
NW-E305・E307・E307/B	○	×	×	○	
NW-E002・E003・E005	○	×	×	○	
NW-E013・E015・E016	○	×	×	○	
NW-E023F・E025F・E026F	○	×	×	○	
NW-E042・E043・E044	○	×	×	○	
NW-E052・E053・E053/BI NW-E052K・E053K	○	×	×	○	
NW-E062・E063	○	×	×	○	
NW-E083K・E083	○※2	○	×	○	
NW-M505	×	×	×	○	
NWD-W202	×	×	×	○	
NWD-W253・W253/Z	×	×	×	○	
NWD-W263	×	×	×	○	
NW-W273S	×	×	×	○	
NW-W274S	×	×	×	○	
NW-WS413・WS414	×	×	×	○	
NW-WS615	×	×	×	○	
NW-WH303	×	×	×	○	

○：可能 / △：一部正常に作動しない場合があります / ×：不可

<注意事項>

※1 USBメモリーとして認識します。ドラッグ&ドロップ転送、アプリケーションソフト「Media Go」で転送したMP3/WMA/AACのみ再生できます。

オーディオファイルの絞り込み再生はできません。

※2 アプリケーションソフト「Media Go」のみを使用して楽曲転送した場合、オーディオファイルの絞り込み再生はできません。

(「SonicStage」または「X-アプリ」をご使用ください)

※3 ハイレゾ音源の再生には対応していません。

※4 microSDカードに転送したファイルの再生には対応していません。