

型番		VXM-155VFNi VXM-155VFEi VXM-155VFi VRM-155VFEi VRM-155VFi	備考
NW-HD1・HD2・HD3・HD5・HD5H	MUSIC/PHOTO/VIDEO	×	
	充電可否	×	
NW-Z1050・1060・1070・1070/W	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○※14/○/○	
	充電可否	○	
NW-ZX1・ZX1/SONET	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○※14/○/○	※15
	充電可否	○	
NW-ZX2	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○※14/○/○	※15、※16
	充電可否	○	
NW-ZX100	MUSIC/PHOTO/VIDEO	-	※15、※16
	充電可否	-	
NW-X1050・X1060・X1060/BI	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-F805・F806・F807/BT	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○※14/○/○	
	充電可否	○	
NW-F885・F886・F887	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○※14/○/○	※15
	充電可否	○	
NW-A1000・A1200	MUSIC/PHOTO/VIDEO	-	
	充電可否	-	
NW-A3000	MUSIC/PHOTO/VIDEO	-	
	充電可否	-	
NW-A605・A607・A608	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-A805・A806・A808	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-A916・A918・A919・A919/BI	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-A828・A829・A829/N	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-A845・A846・A847・A847/V	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-A855・A856・A857	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-A865・A866・A867・A867/VI	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-A16・A17	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○※14/○/○	※15、※16
	充電可否	○	
NW-A25/HN・A26HN・A27HN	MUSIC/PHOTO/VIDEO	-	※15、※16
	充電可否	-	
NW-S203F・S205F・S205F/B	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-S603・S605	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-S703F・S705F・S706F・S706F/T	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-S615F・S616F	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S715F・S716F・S718F	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S636F・S638F・S639F	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S636FK・S638FK	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S736F・S738F・S739F・S739F/ST	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S736FK・S738FK	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S644・S645・S644/PI	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S644K・S645K	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S744・S745・S746	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S744K・S745K	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S754・S755・S756・S754/VI	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	

NW-S754K・S755K・S754K/VI	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S764・S765・S766・S764/NI NW-S764K・S765K・S764K/NI・S764BT	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/○/○	
	充電可否	○	
NW-S774・S775・S774K・S775K・S774BT	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○※14/○/○	
	充電可否	○	
NW-S784K・785K NW-S784・S785・S786	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○※14/○/○	
	充電可否	○	
NW-S14/S15/S14K/S15K	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○※14/○/○	
	充電可否	○	
NW-E103・E105・E107	MUSIC/PHOTO/VIDEO	-	
	充電可否	-	
NW-E405・E407	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-E505・E507	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-E305・E307・E307/B	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-E002・E003・E005	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-E013・E015・E016	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-E023F・E025F・E026F	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-E042・E043・E044	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-E052・E053・E053/BI NW-E052K・E053K	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-E062・E063	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○/-/-	
	充電可否	○	
NW-E083K・E083	MUSIC/PHOTO/VIDEO	○※14/○/-	
	充電可否	○	
NW-M505	MUSIC/PHOTO/VIDEO	×※10	
	充電可否	○	
NWD-W202	MUSIC/PHOTO/VIDEO	×	
	充電可否	○	
NWD-W253・W253/Z	MUSIC/PHOTO/VIDEO	×	
	充電可否	○	
NWD-W263	MUSIC/PHOTO/VIDEO	×※10	
	充電可否	○	
NW-W274S	MUSIC/PHOTO/VIDEO	×※10	
	充電可否	○	
NW-WS615	MUSIC/PHOTO/VIDEO	×※10	
	充電可否	○	
NW-WH303	MUSIC/PHOTO/VIDEO	×※10	
	充電可否	○	

※1 「デバイスが認証できません」となる場合があります。

※2 「デバイス認証中です」のままとなる場合があります。

※3 「デバイス認証中です」→「デバイスを接続してください」となる場合があります。

※4 「デバイス認識中です」→約15秒後、「デバイスを接続してください」→再生となる場合があります。

※5 ネットワークマンのPWR OFFと接続のタイミングが合うと「デバイス認証できません」/「デバイス認証中です」→「デバイスを接続してください」となる場合があります。
ワークマンがHOLD状態の場合、接続解除でワークマンが自動でPWR OFFとなる。

※6 USB再生中からM.Sモード⇒USBモードへの切替時、認識しない場合があります。

※7 ACC_OFF→ONで認識しない場合があります。

※8 AV_OFF→ONで認識しない場合があります。

※9 「デバイス認証中です」→約10秒後、「デバイスを接続してください」→約3秒後、再生(SD)できます。

※10 USBメモリとして認識します。ドラッグ&ドロップ転送で転送したMP3/WMA/AACのみ再生できます。

※12 USB接続状態でNetWalkmanの電源が切れるのを確認した後、再度入れなおすとNetWalkmanを認識できません。

※13 アプリケーションソフト「Media Go」のみを使用して楽曲転送した場合、オーディオファイルは再生できません。(「SonicStage」または「X-アプリ」をご使用ください)

※14 アプリケーションソフト「Media Go」のみを使用して楽曲転送した場合、オーディオファイルの絞り込み再生はできません。(「SonicStage」または「X-アプリ」をご使用ください)

※15 ハイレゾ音源の再生には対応していません。

※16 microSDカードに転送したファイルの再生には対応していません。