単語作マニュアル

電源を入れる

車のエンジンスイッチを I (ACC)または II (ON)に入れる。

メッセージ画面



ナビゲーションの操作 メニュー画面表示





 \mathbf{r}

×Ω.



地点を登録する



自宅を登録する







:地点マークが表示されます。

● 別売のフロントカメラ/コーナーカメラを接続した場合 は、登録地点またはカメラ地点として登録することがで きます。

詳しくは取扱説明書(ナビゲーション編)をご覧ください。

登録方法を選ぶ。



PART No. 08A40-8L0-4000-80 PART No. 2RR6P14A19000

自宅まで探索する

※この機能を使うにはあらか じめ自宅を登録しておく必 要があります。







電話番号で…

数字をタッチして入力する。



電話番号登録者入力画面が表示 されます。





地図画面表示で…







:ルート案内を停止します。





● 別売のVICS光・電波ビーコンユニットを接続した場合 は、ビーコンに関するメニューがご覧になれます。 詳しくは取扱説明書(ナビゲーション編)をご覧ください。

情報











地名の頭文字タッチで該当する 地名を表示します。

※頭文字をタッチするたびに頭文字の 行の文字を順に表示します。

地名を入力して検索することも できます。



ルート案内を開始します。



:タッチするたびに案内ストップ↔案内スタート が切り替わります。



詳しくは取扱説明書をご覧ください。



終了させないで外すとデータやSDカード/USBメモリデバイスがこわれるおそれがあります。

Podを本機に接続する。 📥 2	IPod ボタンをタッチする。
┏ オーディオ編 303ページ ┛┛	AUDIOソース画面(例)
※iPodを聞くには別売のiPod 接続コードが必要となります。	AUDIO SOURCE
iPodモード画面(例)	
iPod 01 : Sweet Smile ► 00'32"	
S# S# Sweet Smil [Disc1] Sweet Smil [Disc1] Sweet Smil [Disc1] Sweet Smil [Disc1] Sweet Smil [Disc1] Sweet Smil [Disc1] Sweet Sweet Smil [Disc1] Sweet Sweet Smil [Disc1] Sweet Sweet	

16、17、260~262ページ参照

イスは、USBフラッシュメモリと ソニー社製のATRAC AD対応ウォ

16、17、278~280ページ参照