

走行速度を設定する		·178
自宅を登録する		·179
現在地(自車)の位置を変更する	180、	181
ルート探索条件の設定をする		·182
メイン画面(地図)の設定を変える	183、	184
右画面地図表示の内容を設定する	185、	186
3Dの角度を調整する	187、	188
地図の色を変える・・・・・	189、	190
表示項目の設定を変える	191~	193
ルート案内画面の設定を変える	194~	201
ルート情報を表示する/しないにする場合・	194、	195
設定ルートの色を選ぶ場合	•••••	.195
交差点情報を表示する/しないにする場合	•••••	.196
方面看板を表示する/しないにする場合…	•••••	.197
JCTビューを表示する/しないにする場合	•••••	.198
リアル3D交差点を表示する/しないにする	場合 .	.199
交差点拡大図を表示する/しないにする場合	•••••	.200
右画面AV中にルート案内を表示する/しないにす	る場合・	.201
ランドマークを設定する	202、	203
自車マークの種類/色を変える	•••••	·204
Quickメニューの設定を変えるには	·205、	206
軌跡を使う・・・・・	207~	209
軌跡を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·207~	209 -208
軌跡を使う	·207~	209 208
 軌跡を使う 軌跡の記録を止めるには 軌跡の表示を止めるには 軌跡を表示するには 	·207~	209 -208 -208 -208
軌跡を使う	·207~	209 208 208 208 209
 軌跡を使う 軌跡の記録を止めるには 軌跡の表示を止めるには 軌跡を表示するには 軌跡を削除するには 登録地点の編集/見る 	207~ 210~	209 208 208 208 208 209 209 213
 軌跡を使う 軌跡の記録を止めるには 軌跡の表示を止めるには 軌跡を表示するには 軌跡を削除するには 登録地点の編集/見る 登録地点の並び替えをする 	207~ 210~ 214、	209 -208 -208 -208 -208 -209 213 215
 軌跡を使う 軌跡の記録を止めるには 軌跡の表示を止めるには 軌跡を表示するには 軌跡を削除するには 登録地点の編集/見る 登録地点の並び替えをする 登録地点の地図を呼び出す 	207~ 210~ 214、	209 208 208 208 208 209 213 213 215 216
 軌跡を使う 軌跡の記録を止めるには 軌跡の表示を止めるには 軌跡を表示するには 軌跡を削除するには 登録地点の編集/見る 登録地点の並び替えをする 登録地点の地図を呼び出す 登録地点を削除する 	207~ 210~ 214,	209 208 208 208 209 213 215 215 216 217
 軌跡を使う	207~ 210~ 214, 218,	209 208 208 208 209 213 215 215 216 217 219
 軌跡を使う	207~ 210~ 214, 218,	209 208 208 208 209 213 215 215 216 217 219 218
 軌跡を使う	207~ 210~ 214, 218,	209 ··208 ··208 ··209 213 215 ·216 ·216 ·217 219 ··218 ··218
 軌跡を使う 軌跡の記録を止めるには 軌跡の表示を止めるには 軌跡を表示するには 軌跡を削除するには 登録地点の編集/見る 登録地点の地図を呼び出す 登録地点を削除する 音声案内の音量を調整するには 音声案内の音量を調整する場合 音声案内を止める場合 レーンガイドをする場合 	207~ 210~ 214,	209 ··208 ··208 ··209 213 215 ·216 ·217 219 ··218 ··218 ··218 ··218
 軌跡を使う	207~ 210~ 214, 218,	209 208 208 209 213 215 215 215 215 216 217 219 218 219 219 219
 軌跡を使う 軌跡の記録を止めるには 軌跡の表示を止めるには 軌跡を表示するには 軌跡を削除するには 登録地点の編集/見る 登録地点の地図を呼び出す 登録地点の地図を呼び出す 登録地点を削除する 音声案内の音量を調整するには 音声案内の音量を調整する場合 音声案内を止める場合 レーンガイドをする場合 合流ガイドを止める場合 VICSガイドを止める場合 	207~ 210~ 214,	209 208 208 208 209 213 215 216 217 218 218 218 219 219 219 219
 軌跡を使う 軌跡の記録を止めるには 軌跡の表示を止めるには 軌跡を表示するには 軌跡を削除するには 登録地点の編集/見る 登録地点の並び替えをする 登録地点の地図を呼び出す 登録地点を削除する 音声案内の音量を調整するには 音声案内の音量を調整する場合 音声案内の音量を調整する場合 台流ガイドを止める場合 VICSガイドを止める場合 VICS表示の設定をする 	207~ 210~ 214, 218,	209 -208 -208 -208 -209 213 215 -213 -219 -219 -219 -219 -219 -219 221
 軌跡を使う 軌跡の記録を止めるには 軌跡の表示を止めるには 軌跡を表示するには 軌跡を削除するには 登録地点の編集/見る 登録地点の地図を呼び出す 登録地点を削除する 音声案内の音量を調整するには 音声案内の音量を調整する場合 音声案内の音量を調整する場合 音声案内の音量を調整する場合 ○ンガイドを止める場合 レーンガイドを止める場合 VICSガイドを止める場合 VICS表示の設定をする レベル3表示時の "矢印表示の点滅する/しば 	207~ 210~ 214, 218, 218,	209 ··208 ··208 ··208 ··209 213 ·215 ·216 ··217 219 ··218 ··218 ··219 ··218 ··219 ··219 ··218 ··219 ··218 ··219 ··218 ··218 ··218 ··218 ··218 ··218 ··218 ··218 ··218 ··218 ··218 ··218 ··218 ··218 ··218 ··219 ··218 ··218 ··219 ··218 ··219 ··218 ··219 ··218 ··219 ··218 ··219 ··218 ··219 ··218 ··219 ··218 ··219 ··219 ··218 ··219 ··2
 軌跡を使う	207~ 210~ 214, 218,	209 ·208 ·208 ·208 ·213 215 ·216 ·217 219 ·218 ·218 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·218 ·219 ·218 ·218 ·219 ·218 ·218 ·218 ·218 ·218 ·218 ·218 ·218
 軌跡を使う	207~ 210~ 214, 218, 228, 5220, 5220,	209 ·208 ·208 ·208 ·209 213 215 ·216 ·217 219 ·218 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·219 ·218 ·219 ·218 ·219 ·218 ·219 ·218 ·219 ·218 ·219 ·219 ·218 ·219 ·2219 ·2219 ·2219 ·2219 ·2219 ·2219 ·2219 ·2219 ·2219 ·2219 ·2219
 軌跡を使う	207~ 210~ 214, 218, 228, 220, 223,	209 208 208 208 209 213 215 216 217 219 221 221 221 221 221 221 222 224



走行速度を設定する

ルート案内時に目的地までの到着予想時刻を表示させることができます。















: 設定を保存し、基本設定画面に戻ります。



自宅を登録する

自宅を登録しておくと、自宅までの参考ルートを探索することができます。



現在地(自車)の位置を変更する

走行環境やGPS衛星の状態などにより、自車マークの位置/角度が実際の車の位置/角度とずれること があります。GPS衛星電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行す ると、自動的に自車マークの位置/角度が修正されますが、下記の手順で、ご自分で修正することもで きます。





地図をスクロールし、自車マークを カーソル 表示する場所にカーソルを合わせる。

> 最も詳細な地図を選んでおくと、 より正確な位置の修正ができるよ!













現在地から目的地までのルート探索をする際、自車マークの位置/角度がまちがっている場合は、必ず修正 。してください。

ルート探索条件の設定をする

ルートを探索する条件を変更することができます。次に行なうルート探索から、変更後の条件で探索 します。













(現在地)ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

MENU)→ 目的地 → 探索条件 で、探索条件設定画面を表示することもできます。
Main (MENU)→ 「日本 (Main Ample) (Main Ample

メイン画面(地図)の設定を変える(1)

住所の色分け/吹き出し表示/標高地図表示をする・しない/名称の文字サイズ/地図モードを選ぶ ことができます。



メイン画面(地図)の設定を変える(2)

"住所の色分けを表示"について

地図の縮尺レベルが10km以下(標高地図を表示 "しない"の場合)または2.5km以下(標高地図を表示"する"の場合)の画面で都道府県や市区町村などの境ごとに色分けをする/しないの設定ができます。

"名称の文字サイズ"について

地図に表示されている名称の文字サイズを替えることができます。



"吹き出しを表示"について

高速道路の出入口、主要交差点の交差点名を表示することができます。表示は収録されているデータに基づい て行なうため、収録されていない交差点では表示しません。



"標高地図を表示"について

地図の縮尺が5km以上の画面で、詳細な地形地図にする/しないの設定ができます。

"地図モード"について

- ●地図表示(方位)を"北方向を上""進行方向を上" "3Dビュー"に設定できます。
 地図表示(方位)は、地図画面の (1)(方位)ボタンをタッチして切り替えることもできます。
 各地図表示の特長については[2] 「地図表示(方位)を切り替える」53、54ページをご覧ください。
- 1ルート探索・複数ルート探索やルート変更をするときに、目的地/経由地/出発地を登録する際の地図は "北方向を上"の地図になります。また、自車マークの位置/角度を修正する際の地図も、"北方向を上"の 地図になります。

右画面地図表示の内容を設定する(1)

全画面表示から右画面地図表示にしたり、右画面地図の設定を変えることができます。



185





※3Dの角度調整につきましては「と」「3Dの角度を調整する」187、188ページをご覧く ださい。



: 設定を保存し、表示設定画面に戻ります。

6 現在地ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。



右画面AV ボタンをタッチして右画面にAV(オーディオ)画面を表示することもできます。

「右画面にオーディオ画面を表示するには」268ページ

3Dの角度を調整する(1)

メイン画面、右画面地図で3Dビュー表示時に、地図を見下ろす角度を高く設定すると、道路を上空か ら見下ろす感じで地図が表示され、低く設定すると、道路を水平方向から見る感じで地図が表示され ます。



3Dの角度を調整する(2)





見下ろし角度が高いとき





設定を終わるには・・・ 戻る ボタンをタッチする。

: 設定を保存し、表示設定画面に戻ります。



現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

地図の色を変える(1)

平面・3D地図画面時の色(スモール連動/昼/夜)、標高地図の色(季節連動/標準/春/夏/ 秋/冬)を選ぶことができます。



地図の色を変える(2)







6 現在地ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

表示項目の設定を変える(1) (緯度・経度/登録地点/ MAPCODE/曲名/情報バー)

ナビゲーション一般の設定を行ないます。



191

表示項目の設定を変える(2)







: 設定を保存し、表示設定画面に戻ります。



現在地」ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

"緯度・経度を表示"について

地図画面(現在地表示時は除く)に、緯度・経度を表示 することができます。



"登録地点を表示"について





"MAPCODEを表示"について

情報バー(現在地表示時は除く)に、マップコードを表示することができます。



"曲名を表示"について

現在地表示時に、情報バーに再生中の曲名を表示する ことができます。 **Music Rack、CD/MP3/WMA、SD、USBメ モリデバイスを再生している場合は曲名、AM/FM を選択している場合は周波数・放送局名、Digital TVを選択している場合は放送局名、DVDビデオを 再生中はタイトル/チャプター番号を表示します。 [ア]「ナビゲーション画面を表示したままで音楽 を聞くには」267ページ

曲名を表示する場合



"情報バー表示設定"について

- ●情報バーの表示を住所名/道路名を表示するように 選ぶことができます。
- ●住所名を選択した場合は周辺の名称を表示し、道路 名を選択した場合は地図データに収録されている道 路を走行しているとき道路名を表示します。
- 道路名表示ができない場合は周辺の名称を表示します。
- "曲名を表示"でするボタンをタッチし設定していてAUDIO SOURCEを選択している場合は、住所名/道路名を表示しません。
- GPS衛星電波の誤差により、実際に走行している 道路名が出なかったり、近くの別の道路名が出る場 合もあります。





- ●ルート探索をしてルート案内にしたがって走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向/ 距離、高速道路/一般有料道路の各区間ごとの料金などを表示します。
- ルート情報は、ルート案内時とデモ走行時に表示できます。
- 高速道路を走行中に、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、料金所(¥)のボタンが表示された場合、そのボタンをタッチすると、特徴や施設情報などの詳細情報を表示することができます。(探索したルートに高速道路がある場合でも、その高速道路に情報がない場合はボタンは表示されません。)
- VICS情報を受信している場合、その区間の渋滞状況や
 VICS情報マークを表示します。
 「マークー覧表)」 138ページ
- ●現在地表示時にQuick → ルート情報で、右画面にル ート情報を表示することもできます。

VICS情報マーク



この区間の渋滞状況を色で表示します。 赤:渋滞 橙:混雑 緑:渋滞なし





ルート案内画面の設定を変える(2)



① 次へ ボタンをタッチする。





- ② 表示方法(常に表示する)/
 案内中のみ表示する)/表示しない
 ボタン)を選択してタッチする。
 第に表示するを選択した場合
 :走行中は常に交差点情報を表示します。
 案内中のみ表示するを選択した場合
 :ルート案内時のみ交差点情報を表示します。
 表示しないを選択した場合
 :交差点情報を表示しません。
- 交差点情報は次の案内ポイントまでの距離と曲がる方向、交差点の名称を表示します。
 (表示される距離は目安です。実際の距離とは異なる場合もあります。)
 ※次の交差点が10km以上の場合は交差点情報マークに "みちなり" と 表示されます。
 表示されます。
- 案内中のみ表示する
 ボタンをタッチし設定している場合、ルート案内時に
 曲がる方向を黄色の矢印で表示します。



 ◆次の案内ポイントまでにレーン情報がある場合、交差点情報の下にその交差点 までの距離とレーンガイドを表示します。



- ●全国の主要交差点の国道をはじめとした一般道の 行き先案内を示す方面看板(案内標識)が表示され ます。看板には方面、方向が表示されます。
- 方面看板表示は交差点の約1km手前で表示され、
 案内ポイントに近付くと約150m手前で交差点拡大表示に切り替わります。
- 交差点までに距離がない(約150m未満の)場合は
 方面看板は表示せず、交差点拡大表示となります。
- 案内中のみ表示する ボタンをタッチし設定している 場合、ルート案内時に進む方向を橙色の矢印で表 示します。



● ■ ボタンをタッチすると、方面看板表示を一時的に消すことができます。
 もう一度、表示したい場合は ■ ボタンをタッチしてください。

ルート案内画面の設定を変える(3)

- JCTビューを表示する/しないにする場合
 - ① 次へ ボタンをタッチする。



② 次へ ボタンをタッチする。



③ 表示方法(表示する / 表示しない ボタン) を選択してタッチする。



- 高速道路や都市高速道路のジャンクション(JCT)分岐や都市高速道路の出口(ランプ)が近づくと、その付近の案内図(ジャンクションビュー)を右画面に表示します。案内図には、方面案内とともに、曲がるべき方向が表示されます。案内が終わると、もとの画面(画面表示/地図+地図/地図+ルート情報)に戻ります。
- ■ ボタンをタッチすると、ジャンクションビュー 表示を一時的に消すことができます。もう一度、表 示したい場合は ● ボタンをタッチしてください。

ジャンクションビュー表示(例)



- ●表示は、地図ソフトに収録されているデータに基づいて行なうため、
 - ・データが収録されていない分岐点では、ジャンクションビューはしません。
 - ·データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ランドマーク等)が実際と は異なる場合がありますので、ご注意ください。
- ●地図ソフトでは、ジャンクションビューは、高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。



- 京・横浜・川崎・名古屋・京都・大阪・神戸・広 島・福岡・北九州の中心部の一部交差点でリアル 3D交差点(立体的デザイン)を表示します。
- ・ 「アル3D交差点表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は
 ・「オタンをタッチしてください。



ルート案内画面の設定を変える(4)



次へボタンをタッチする。







(2) 次へボタンをタッチする。



④ 表示方法(表示する) 表示しない ボタン)を選択 ___ してタッチする。 0 **A**RS NAVI設定>ルート案内設定 交差点拡大図 [次へ▶ 表示する 表示しない ▲前へ 右面面力 ト軍内 表示する 表示しない 15:33 OFF 案内時に表示する内容を設定!

 主要な交差点に近づくと、その交差点の拡大図 を右画面に表示します。拡大図には、交差点名 やランドマーク(ガソリンスタンド、コンビニ、 公園など、目印となる施設)とともに、曲がるべ き方向が矢印で表示されます。

- GPS衛星からの電波が受信できず、正しい測位 ができない場合や、GPSデータの誤差が大きい 場合は、交差点拡大機能は正常に働きません。 また、連続する交差点間の距離が短すぎる場合 は、この機能は働きません。
- ■ ボタンをタッチすると、交差点拡大表示を 一時的に消すことができます。もう一度、表示 したい場合は ■ ボタンをタッチしてください。



※バーの長さが短くなることによって交差 点までの残距離の目安を表します。

- ●表示は、地図ソフトに収録されているデータに基づいて行なうため、
 - ・データが収録されていない交差点では、交差点拡大表示はしません。
 - ·交差点によっては、交差点名やランドマークが表示されないものもあります。
 - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ランドマーク等)が実際と は異なる場合がありますので、ご注意ください。



- ●右画面にAV(オーディオ画面)表示(185、186ページ)を設定している場合、ルート案内中にルート案内画面(ルート情報/交差点情報/方面看板/JCT(ジャンクション)ビュー/リアル3D/交差点拡大図)を割り込ませて表示することができます。
- 下 ボタンをタッチするとルート案内画面を一時的に消すことができます。
- 右画面にAV(オーディオ画面)を表示する設定は、下記ページをご覧ください。
 「右画面地図表示の内容を設定する」185、186ページ
 「右画面にオーディオ画面を表示するには」268~270ページ

4 設定を終わるには・・・ 戻るボタンをタッチする。

: 設定を保存し、表示設定画面に戻ります。

5

現在地」ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。 〔ルート案内画面の設定を変える〕

ランドマークを設定する

特定の施設を探したいとき、または道しるべとして利用したいときなどは、各施設を地図上にマーク で表示(ランドマーク表示・最大300件)させることができます。





: 表示設定画面が表示されます。





: 選択した施設にチェックマーク(✔)が 付きます。 全選択 ボタンをタッチす ると全施設にチェックマーク(✔)が付 きます。



マークの表示を止めるには…

■ 駐車場 / トイレ / 道の駅 ボタンの場合

手順 3 (202ページ)で再度ボタンをタッチしてチェックマーク(✔)を消し、 戻る ボタンをタッチします。

■ その他のジャンルの場合

手順 3 (202ページ)で再度ボタンをタッチして、リストから止めたい施設をタッチ してチェックマーク(✔)を消し、 戻る ボタンをタッチします。 全解除 ボタンをタ ッチするとリストに付いているチェックマーク(✔)を全て消します。





現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

- 縮尺スケールが200m以上の場合は、ランドマークは表示されません。
- 複数の施設を表示する場合、情報がたくさんある 地域では、地図がマークだらけになり、マークが 重なり合って見づらくなります。不要な施設は表 示を止めることをおすすめします。
- ランドマークにカーソルを合わせると、地図画面下に施設名が表示されます。
 設定ボタンをタッチして設定メニューを表示させ、施設の詳細ボタンをタッチすると施設の詳細情報を見ることができます。



設定(ランドマークを設定する)

自車マークの種類/色を変える

自車マークの種類と色を選ぶことができます。



: 設定を保存し、表示設定画面に戻ります。

5 現在地ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。 Quickメニューの設定を変えるには(1)

よく使う機能を10個まで現在地表示時のQuickメニューに表示設定することができます。



Quickメニューの設定を変えるには(2)

- 3 設定を終わるには・・・ 戻る ボタンをタッチする。
 - : 設定を保存し、メニュー画面に戻ります。
 - 現在地ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

Quick ボタンをタッチすると…

: 設定した項目が表示されます。



- 🖒 アドバイス -

※走行中操作できないボタンは暗くなります。

- 手順 2 (205ページ)ですでに設定した項目が10個ある場合は *登録可能件数を超えました。 と表示されます。
 全解除 ボタンをタッチすると選択中のQuickメニューを解除します。
 Quickメニューには 地点を登録 / 右画面地図 / ルート情報 / 予測回避 / 再探索 ボタンの表示となり
 - ます。
 - Quickメニューの設定をお買いあげ時の状態に戻す場合は標準 → 戻る ボタンをタッチします。

■Quickメニューに追加できる機能

標準ボタンをタッチ	目的地	ルート	情報
 自宅へ 地点を登録[※] 右画面地図[※] ルート情報[※] 右画面AV 予測回避[※] 再探索[※] 案内スタート/ストップ エコドライブ画面 	住所検索(住所から) 電話番号検索(電話番号から) ジャンル検索(ジャンルから) 登録地点検索(登録地点から) 目的地履歴検索(履歴から) 郵便番号検索(郵便番号から) 周辺施設検索(周辺から)	ルート編集 全ルート表示 登録ルート	VICS表示設定 受信番組設定(受信番組) VICS文字情報(文字情報) VICS図形情報(図形情報) 送滞地点 ETC情報
NAVI設定	※印:Quickメニューに常にす	登録	
登録地点編集(地点編集) 地図表示設定 ルート案内設定 自車マーク設定 エコドライブ情報 音声案内設定(音声案内)	()内:Quickメニュー表	示時の項目名	

軌跡を使う(1)

通った道にしるしをつけ、記録(メモリ)することができます。 通った道をあとで確認したり、同じ道を通りたいときなどに便利です。





 ● 軌跡は、約500kmまで記録できます。 容量をこえると、古い軌跡から順に自動的に消し、新しい軌 跡を記録します。

- 軌跡の色は黒です。
- 軌跡の記録を止め、再び軌跡の記録を開始した場合は、 前回記録した続きより記録されます。
- デモ走行中は軌跡の記録を行ないません。



設定を終わるには・・・ 現在地」ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

軌跡を使う(2)

軌跡の記録を止めるには

- ① 手順 1 (207ページ)にしたがって操作し、 記録ストップ ボタンをタッチする。
- 現在地ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。
 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。



地図上の軌跡を消します。 ※表示を止めるだけで、メモリから消すわけではありません。

手順 1 (207ページ)にしたがって操作し、
 動跡表示 ボタンをタッチし表示灯を消灯させる。

:設定表示が消えます。

② 戻る ボタンをタッチする。

: 設定を保存し、メニュー画面に戻ります。

③現在地ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

軌跡を記録中は、軌跡の表示を止めることはできません。

軌跡を表示するには

軌跡を地図上に表示します。

※表示するだけで、記録はされません。

手順 1 (207ページ)にしたがって操作し、
 動跡表示 ボタンの表示灯が消えている場合は
 動跡表示 ボタンをタッチし表示灯を点灯させる。

(2) 戻る ボタンをタッチする。
 : 設定を保存し、メニュー画面に戻ります。

③現在地ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。





NAV	I 設定>走行軌跡	【■ 戻る】
	軌跡を記録中です。	
	記録スタート 記録ストップ 記録ストップ 前除	
16:05	OFF ES () AND	

軌跡を削除するには

- 手順 1 (207ページ)にしたがって操作し、
 削除 ボタンをタッチする。
 - : 軌跡を削除してもいいかどうかの確認メッセージが 表示されるので、 はい ボタンをタッチします。
- 現在地」ボタンを押すと、現在の地図画面に戻る。
 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。



定 〔軌跡を使う〕

登録地点の編集/見る(1)

マークをつけた場所の名称/マークを変更したり、電話番号(TEL)/メモの登録や、登録地点に近づいたときのアラーム音の種類を選んだり、低速でカメラ地点に近づいたときに自動でカメラ映像に切り替える設定をすることができます。





別売のフロントカメラまたはコーナーカメラが接続されていない場合<mark>カメラ</mark>ボタンは表示されません。

メモ ボタン……メモを登録します。

マーク ボタン……マークを変更します。

アラーム ボタン…アラーム音を変更します。

カメラ ボタン……カメラ地点の自動表示を設定します。

3

OFF

OFF 操作を選択してください

現在登録している情報を表示します。

カメラ

15:09



登録地点の編集/見る(2)

■ 電話番号を編集する場合

TEL ボタンをタッチする。

:電話番号編集画面が表示されます。 ※12文字まで入力できます。

		TE
	1 3	
5		
8	9	
] [#]	决定
		2 3 5 6 8 9 0 #





カメラ地点で登録している地点のマーク編集は ってきません。

■ アラームを編集する場合

アラームボタンをタッチする。

: アラーム編集画面が表示されます。

 お好みのアラーム音を選んでタッチする。
 ※ OFF ボタンを選択しタッチした場合、 アラーム音は鳴りません。

② 案内距離(50m / 100m / 300m / 500m ボタン)を選択しタッチする。
 ※選択した距離まで近付くと、アラーム音が

※迭折した距離まで近付くと、アラーム音が 鳴ります。

③ 特定の方向から登録地点に近づいたとき にアラーム音を鳴らす場合は、進入角度 ボタンをタッチする。

:進入角度編集画面が表示されます。



選択時点灯



ノームロの作用	ア	ラー	ム音	の種類
---------	---	----	----	-----

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4



■ カメラ地点編集をする場合

カメラボタンをタッチする。

: カメラ地点編集画面が表示されます。



:表示灯を点灯/消灯するたびにカメラ映像 を自動で表示する(ON)/しない(OFF) が切り替わります。

表示する(ON)に設定した場合、カメラ地点として 設定されます。地図上のマークは「になり、他の マークには変更できません。



表示灯

変更/登録が終わったら・・・

名称/メモ/TELの場合は 決定 ボタンを、マーク/アラーム/カメラの場合は 戻る ボタンをタッチする。

: 設定を変更し、登録地点詳細画面に戻ります。 他の項目(名称/TEL/メモ/マーク/アラーム/カメラ)を変更/登録する場合は、 手順 **3**、**4** (210~213ページ)を繰り返してください。



〔登録地点の編集/見る

登録地点の並び替えをする







マーク順 ボタン…同じマークのもの同士をまとめて表示







 \cap

挿入したい場所の挿入ボタンをタッチする。

"設定を保存しました。"とメッセージが表示され、登録地点編集画面に戻ります。

例 0 自宅の下に挿入する場合

	N A	↓ ∨ Ⅰ 設定>登録地点並び替え	(夏る)	NAVI設定>登録地点編集	【◀ 戻る】
	1	0 自宅	挿入	1 @ 自宅	全削除
		1 キッサ"ニア東京	挿入	東京都庁	
		2 古代史博物館	挿入	12 キャサ"ニア東京	自宅登録
		3 福岡Yahoo!JAPANト -ム	挿入 4	★ 古代史博物館	
		4 寒霞渓ローフ ウェイ	and a second	≯ 福同Yahoo!JAPANト'-4	金銀版
い地点 =		5 東京都庁		【¥】 【計 寒霞渓ロ−プウェイ	マーク順面
で表示	15:12	OFF 挿入先を選択してください	94	15:12 0日 登録地点を編集してください	96

並び替えしたい地点 の番号を赤色で表示



●登録地点が自宅以外に2個以上ある場合に並び替えができます。2個以下の場合は 並び替え ボタンは表示されません。

カーソルを登録地点マークに合わせ 設定 → 地点を編集する ボタンをタッチして登録地点詳細画面を表示させることもできます。

登録地点の地図を呼び出す





(現在地)ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 (MENU)ボタンを押すと、メニュー画面に戻る。

登録地点を削除する

すると、地点を削除し、登録地点編集画面に戻 ります。

設定を終わるには・・・ 現在地ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

音声案内の音量を調整するには

ルート案内時や音声操作時の音声案内の音量は、下記の手順で調整してください。

●音声案内は前側の右スピーカーから出力されます。
●ルート案内時に音声案内をもう一度聞きたい場合や、次の分岐点の情報を聞きたい場合(現在地)ボタンを押すと、もう一度音声案内を聞くことができます。
「■ 辛声案内を止める場合」、本語語書 ボタンを選択している場合は、「現在地)ボタンを押している。

▼
/
▼
ボタンをタッチしてください。

「■ 音声案内を止める場合 」で 消音 ボタンを選択している場合は、(現在地)ボタンを押しても 音声案内を聞くことはできません。

ルート実内の音量を設定

■ レーンガイドをする場合

ルート案内中に右折専用道路または左折専用道路が ある場合、音声でお知らせします。

※ボタンをタッチし、表示灯を点灯/消灯するたび にガイドする/しないが切り替わります。

■ 合流ガイドを止める場合

高速道路の合流地点に近くなるとお知らせする音声 案内を止めます。

手順 2 で 合流ガイド ボタンをタッチする。

※ボタンをタッチし、表示灯を点灯/消灯するたび にガイドする/しないが切り替わります。
例)「この先、本線に合流します。|

■ VICSガイドを止める場合

ルート案内中にルート上に発生した渋滞や交通規制 をお知らせする音声案内を止めます。

手順 2 で VICSガイド ボタンをタッチする。

※ボタンをタッチし、表示灯を点灯/消灯する たびにガイドする/しないが切り替わります。

例)「およそ2km先、渋滞しています。」

■ VICS情報を受信できない場合などは、 VICSガイド ボタンの表示灯を点灯にしていても、渋滞 メノ規制情報を音声案内しない場合があります。

3 設定を終わるには・・・ 戻る ボタンをタッチする。

: 設定を保存し、メニュー画面に戻ります。

現在地」ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

VICS表示の設定をする

地図画面に交通情報(レベル3)を表示する道路や表示する項目の設定をすることができます。 ごううで通情報(VICS情報)について」137ページ

15:16

OFF 地図に表示される情報を設定してください

点灯させると、レベル3の矢印表示が点滅します。

(2) 戻る ボタンをタッチする。

本機に別売のVICS光・電波ビーコンユニットを接続すると、ビーコンの車種設定ができます。 本機を装着している車の車種を設定してください。

この情報は、光ビーコン発信機を介して光ビーコン管理者に送られ、交通管理等に利用されますので、 必ず設定してください。(工場出荷時は"小型車両"に設定されています。)

現在地ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

ビーコンの割込み表示を設定する(1) 帰

本機に別売のVICS光・電波ビーコンユニットを接続すると、ビーコンの割り込み情報(文字/図形情 報)を受信時に自動的に表示する/しない、音で知らせる/知らせないを設定できます。

(現在地)ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

ビーコンの割込み表示を設定する(2) 📠

ビーコン割込みボタンの表示灯を点灯させると、簡易図形の最新情報が届いた場合は、最新の情報を表示します。(図形情報がない場合でも、文字情報を受信していれば文字情報が表示されます。)
 また、ビーコン受信音ボタンの表示灯を点灯させると、割込み表示した場合に音でお知らせします。
 割り込み表示機能は、現在地表示時に可能です。ただし、再探索中などは割り込み表示しません。また、割り込み表示は、約7秒後には消えます。

渋滞情報保存時間を設定する

取得したVICS情報を保存する時間を設定することができます。

