



Printed in Japan

ルート探索をする



:自宅までのルートを探索し、ルート案内を開始します。 ※すでに探索されているルートがある場合、ルートを消去するか どうかのメッセージが表示されます。 はいボタンをタッチした後、ルート探索を開始します。



vi 🕒 駐車場 - - internavi 🍝 すべての 🗲

internavi シ internavi 中日

●インターナビを利用するには、別途サービスのお申し込み が必要になります。 詳しくは取扱説明書 インターナビ・プレミアムクラブ編を ご覧ください。

> PART No. 08A40-8M0-4000-80 PART No. 2RR6P14A24000



iPodを本機に接続する。 🔶 『 アオーディオ編 274、275ページ	2 [Pod)または USB ボタン をタッチする。
※iPodを聞くには別売のiPod接続 コードまたはUSBコードAが必要 となります。	AV MENU画面(例)
iPodモード画面(例) iPodモード画面(例) り 0000 ひ う や キウキ り き トラック情報 トラックリスト メ ウキウキ 道曲モド	FM/AM ← Digital C O Music EE
ELYSION ■II ● ELYSION BEST 再呈モート モート・切啓 001ck 17:00 MM 東京都新記を発向山 ※対応可能なiPodを使用してくだ さし)	*:使用するコードの種類によって 選択するボタンが異なります。
とい。 「子」オーディオ編 273ページ参照	ビディオーティオ編 19、274、275ページ参照
AV MENU画面(例)	SDモード曲面(例) <u>SD</u> 全曲 の音 © 00'08" ♪ ウキウキ!
Digital      CO     Digital     CO     Digital     Co     Rack     Masic     Masi	♪ ウキウキ1 0点曲モト ま ELYSION 再生モト <sup>*</sup> ● ELYSION BEST ✓ J ーポップ ■ ONLY 0uick 17:49 50 東京都将区北府山
Reprint (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<ul> <li>▶ 9 +97+1</li> <li>▶ 9 +97+1</li> <li>▶ 10 +97+1</li> <li>▶ 10 + 97+1</li> <li>▶ 10 + 97+1</li> <li>▶ 10 + 97+1</li> <li>▶ 10 + 97+7</li> <li>▶ 10 + 97+</li></ul>
1       0       単点に       ●         3       1       0       ●         0       ボタンをタッチする。       ●         2       ボタンをタッチする。       ●         4       が開始されます。       ●         を終了(OFF状態に)させてください。       ●         0       MENU 画面(例)	<ul> <li>&gt; 9497年1 100000000000000000000000000000000000</li></ul>



本機で対応可能なUSBメモリデバイスは、 USBフラッシュメモリとソニー社製の ATRAC AD対応ウォークマンとなります。 「とう オーディオ編 16、17、296~298ページ参照

