システム設定

携帯電話について	•••••	·248
オプションボタンの設定をする	249、	250
機能の内容について	•••••	·250
画像を見る・・・・・	251、	252
画像を追加する・・・・・・	253~	255
画像をSDカード/USBメモリーに		
コピーする・・・・・	256~	258
ETCの各機能を設定するには	259、	260
ETCについて	•••••	·261
ETCの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••	·262
ETCを起動する	•••••	.262
ETCカードを取り出す	•••••	.262
ETCを利用するには	·263、	264
料金所通過表示について		-263
予告案内/警告表示について	263、	264
フロントカメラ/コーナーカメラ映像を		
表示するには	265~	270
フロントカメラ/コーナーカメラの	OCE	000
	200,	200
ラロンドカメリ/ コーナーカメン咲家を 表示するには		.267
リアカメラとコーナーカメラを組み合わせて	-	LUY
使用する場合	- 	-267
フロントカメラ/コーナーカメラ地点を登録	录する・	-268
コーナーカメラガイドを表示するには		-269
コーナーカメラガイドの見かた	269、	270
カメラの映像について		.270
リアカメラ映像を表示するには	271~	273
リアカメラ映像を表示するには		271
リアカメラガイドを表示するには		-271
リアカメラガイドの見かた	•••••	··272
警告文の位置を下げるには		··273
カメラの映像について		.273
キー操作音を設定する		·274
データを初期化(消去)する	275、	276
地図更新/バージョン情報について		·277



247

携帯電話について

Bluetooth対応の携帯電話をお持ちの場合に、本機のハンズフリー機能を使用することができます。





2 各操作につきましては別冊のオーディオ編(319~351ページ)をご覧ください。

オプションボタンの設定をする(1)

本機の OPTION ボタン(Ф) によく使う機能を設定することができます。設定すると OPTION ボタン(🗢)を押して、右画面地図表示や地図モードの切り替えなどの操作ができます。

※別売のフロントカメラまたはコーナーカメラを接続している場合は、オプションボタン設定はできません。



オプションボタンの設定をする(2)

機能の内容について

手順 2 (249ページ)で設定した機能は、 OPTION ボタン()を押すと以下のようになります。

■ ミュート ボタンを設定した場合

: 画面はそのままで、オーディオの音量のみ消します。もう一度 (**OPTION**) ボタン(**ゆ**) を押すと音量が 出ます。

■ 右画面地図 ボタンを設定した場合

: 現在地表示時の右画面に地図を表示することができます。 と 「■ 右画面に地図を表示する場合 」 70ページ

■ 地図モード ボタンを設定した場合

: **○PTION**)ボタン(**◆**)を押すたびに、地図表示(方位)を切り替えます。 **▶** 「地図表示(方位)を切り替える」53、54ページ

■ 自宅 ボタンを設定した場合

: 自宅までのルート探索をします。 (現在地から自宅までのルートを探索する場合) 69ページ

画像を見る(1)

「画像を追加する」(252~254ページ)で本機に追加した画像を表示させることができます。









画像を見る(2)

画像表示画面



画像表示画面のボタンについて

削除ボタンをタッチする。

:表示中のファイル画像を削除します。

※削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるのではい ボタンまたはいいえ ボタンのどちら かをタッチしてください。

スライドショー ボタンをタッチする。

:一定の間隔で選択したフォルダ内の画像を順次表示します。

※スライドショーを終わるには画面をタッチすると画像表示に戻ります。

< ボタンをタッチする。

:1つ前のファイル画像を表示します。

ボタンをタッチする。

:次のファイル画像を表示します。

ボタン消ボタンをタッチする。

:ボタン表示が消えます。画面をタッチするとボタン表示を表示することができます。 ※選択できないボタンは暗くなります。



現在地ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻るボタンを4回タッチすると、メニュー画面に戻る。



●800×480ドットの画像がちょうど本機の画面の大きさです。あらかじめこの大きさで画像を作成してお くと、本機に表示したときに画像が切れたり、小さく表示されたりすることなくきれいに表示されます。 ●表示できるのは、拡張子がJPGのみですが、拡張子がJPGでも表示できない場合もあります。 ※本機はファイル名は拡張子を含め半角64文字までのファイルを認識できます。(ファイル名は半角英数字・ (アンダースコア)・全角の漢字・ひらがな・カタカナ・英数字を表示できます。)

画像を追加する(1)

CD-R/SDカード、USBメモリデバイスを使用して本機にお好きな画像を追加することができます。

※画像設定画面を表示する前にCD-R/SDカード/USBメモリデバイスを本機に挿入または接続しておく必要があります。挿入していないとボタンが表示されません。

※USBメモリデバイスの接続には、別売のUSB接続コード/別売のUSB接続コード&BeatJamに 付属のUSBコードAが必要です。

※Music Rackモードで再生中または録音中は画像を追加することはできません。



253

画像を追加する(2)



1 🔍 ボタンをタッチする。

:画像表示画面を表示します。

② 選択 ボタンをタッチする。

※選択したファイルを止めるには 解除 ボタンをタッチする。

- 選択が終わったら 戻る ボタンを タッチする。
 - : 画像選択画面に戻り、選択したファイル 画像にチェックマーク(✔)が付きます。





ボタンタッチで1つ前の画像を表示ボタンタッチで次の画像を表示

5 追加 ボタンをタッチする。

: 画像リスト画面が表示されます。



- ファイルを一括で選択することができます。
 (全てのファイルにチェックマーク(✔)が付きます。)

※1つずつ選択、解除する場合はファイルを1つ すつタッチしてください。タッチするたびに チェックマーク(✔)の表示(選択)、非表示(解 除)が切り替わります。



画像をSDカード/USBメモリデバイスにコピーする(1)

本機に増えてしまった画像データをSDカードまたはUSBメモリデバイスへ保存することができます。

※SDカードまたはUSBメモリデバイスを本機に挿入または接続しておく必要があります。 ※USBメモリデバイスの接続には、別売のUSB接続コード〉別売のUSB接続コード&BeatJamに付 属のUSBコードAが必要です。

※Music Rackモードで再生中または録音中は画像をコピーすることはできません。



 1
 MENU ボタンを押し、

 システム設定 ボタンをタッチして、
 12

 フォトビューア ボタンをタッチする。
 1752/45% 21112-7 1082 21

 ・フォトビューア設定画面が表示されます。
 1752/45% 21112-7 1082 21





OFF的完全表项目を講師







5 コピーしたいファイル(画像)を選択する。

🕅 SDカードから追加する場合

- リストから選択する場合
 - コピーしたいファイルを タッチする。

: チェックマーク(✔)が付きます。 ※1つずつ選択、解除する場合は、 ファイルを1つずつタッチして ください。タッチするたびにチ ェックマーク(✔)の表示(選択)、 非表示(解除)が切り替わります。 全解除 ボタンをタッチすると選択したファイルを 一括で止める(取消す)ことができます。

全選択 ボタンをタッチすると選択中のフォルダ 内の画像データを一括で選択することができます。 (全てのファイルにチェックマーク(✔)が付きます。)



■ 画像ファイルを表示しながら選択する場合

- ① マボタンをタッチする。
 : 画像表示画面を表示します。
- ② 選択 ボタンをタッチする。

※選択したファイルを止めるには 解除 ボタンをタッチする。

 選択が終わったら 戻る ボタンを タッチする。

: コピー選択画面に戻り、選択したファイル 画像にチェックマーク(✔)が付きます。





< ボタンタッチで1つ前の画像を表示
> ボタンタッチで次の画像を表示

画像をSDカード/USBメモリデバイスにコピーする(2)





※コピーできるファイルの数がオーバーする場合、メッセージが表示されるので、 他のフォルダを選択するか、コピーしたいファイルを選択しなおしてください。
※コピーを中止する場合は、中止ボタンをタッチしてください。

: コピーが終了するとフォトビューア設定画面に戻ります。

7 設定を終わるには… 現在地」ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。 戻るボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

コピーを中止する場合はコピー中に画面の中止ボタンをタッチしてください。
 コピーできるファイルがSDカード/USBメモリデバイスの容量をオーバーする場合、メッセージが表示されるので、コピーしたいファイルを選択しなおしてください。

ETCの各機能を設定するには(1) ^{別売}

本機に別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)を接続している場合に本機でETCカード挿入アイコンや料 金所通過確認ブザー、ETC音声案内、ETCカード未挿入警告の有無の設定をすることができます。





ETCの各機能を設定するには(2) 155



- □ する ボタンを選択した場合
 - : 車のエンジンスイッチを I (ACC)または II (ON)にしたときETCカードが挿入されてい ない場合にナビゲーション本体から音声で警 告します。

どううう (予告案内/警告表示について) <警告>

263、264ページ

しないボタンを選択した場合
 …警告しません。



3 設定を終わるには・・・ 戻る ボタンをタッチする。

: 設定を保存し、メニュー画面に戻ります。



ETCについて 別売

ETCは財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。

<ETCとは>

インターチェンジランプなどの料金所では、いったん、停車して通行料金を支払います。これは、現 在の有料道路利用において、一般的な通行料金の支払い方法となっています。

しかし、このような料金所通過時における一時停止は、交通の流れを妨げ、渋滞発生の一因ともなっています。実際、料金所を通過する際に、渋滞で待たされることは少なくありません。

ETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)ユニットは、ETC対応車線に設置されたアンテナと ETC車載器間の無線通信により、現金、クレジットカードなどの受け渡しを行なわずに、自動的に料 金支払いができるシステムです。

ETCによって、料金支払いにかかる時間が短縮されるため、料金所通過時における渋滞の軽減が期待 されています。

通行料金は、有料道路利用時の記録をもとに請求され、後日、金融機関などから引き落とされます。 ※ETCに対応した料金所は、今後、順次拡大していく予定です。

<ETCを利用するには>

ETCをご利用になるには、本ETC車載器(ナビ連動タイプ)のほかに、クレジット会社が発行する ETC専用のカードが必要になります。

カードの発行は、カード会社の審査・条件を満たしている必要があります。詳しくは、各カード会社 へお問い合わせください。

また、ETCをご利用になるときの事前準備、ご利用時の諸注意、および取扱い方法については、ETC 車載器(ナビ連動タイプ)に添付の取扱説明書をご覧ください。

〔ETCの各機能を設定する〕

シ 設 ス テ ム

(ETCについ

261

🌕 お願い -

●ご利用時はETCカードが挿入されているかどうか確認してください。

 "カード挿入表示"のするボタンを選択してETCカード挿入表示するように設定している場合、 有効期限の切れたETCカードを別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)に挿入すると、情報バーに
 アイコンは表示され、ETCゲートは通過できませんのでご注意してください。
 「好」「ETCの各機能を設定するには」259、260ページ

ETCの基本操作 ¹⁹⁵

ETCを起動する



車のエンジンスイッチを I (ACC)または II (ON)にしてナビゲーションの電源を 入れる。



ETCカードを別売のETC車載器(ナビ連動タイ プ)に、"カシャン"と音がするまで押し込む。 数秒後、情報バーに ETC アイコンが表示されます。



●ナビゲーションシステムを起動すると、自動的に別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)の機能チェックが行なわれます。

アイコン

- ETCカードの挿入後は、情報バーに ETC アイコンが表示されるまで、カードの排出などの操作を行なわないでください。
- ** "カード挿入表示"をするに設定していない場合は ETC アイコンは表示されません。
 [子] 「ETCの各機能を設定するには」259ページ
- ●別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)やETCカードに異常があったときは、ETCを利用できません。
- ●ETCカードの読み込みなどが正常に行なえなかったときは、警告音とともに、画面にエラーメッセージが 表示されます。

ETCカードを取り出す

車を停車し、車のエンジンスイッチをO(OFF)にして、ナビゲーションの電源を 切る。

2 別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)の取り出しボタンを押して、ETCカードを 取り出す。

ETCを利用するには(1) ¹¹

料金所通過表示について



料金所手前でETCレーンが表示されます。



2

ETCゲートに通過すると「利用料金は〇〇円 でした」という音声ガイドが流れ、利用金額と 利用時刻が画面に表示されます。



●この機能を利用するには、別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)が必要となります。

- ●ETCゲートでは、何らかの理由で先行車両が停車することがあります。ゲート通過時は速度を落として、 開閉バーが開いたことを確認し、周囲の状況を確認しながら安全に走行してください。
 - ●207ページ ["]ETCレーンの表示"のしない ボタンを選択している場合は、ETCレーンは表示されません。 また、ETCレーンは何らかの理由で変更されることがあります。ETCレーンを確認し、周囲の状況を確認 しながら安全に走行してください。
 - ●カード未挿入でETCカード未挿入のお知らせアンテナ付近を通過すると、音声でのお知らせと ^{*}ETCが利 用できません 停車してください^{*} と画面にメッセージが表示されます。

予告案内/警告表示について

ETC車載器からの予告案内、警告情報を受信すると、予告案内または警告情報が表示、一部音声での お知らせをします。 内容は以下のとおりです。

<予告案内>

料金所に予告アンテナ/ETCカード未挿入お知らせアンテナが設置されている場合のみ表示されます。

"ETCが利用できません 停車してください"

"ETCが利用可能です"

(ETCの基本操作)

(ETCを利用するには)

ETCを利用するには(2) ^{11.}

<警告>

"ETCカードを確認してください"

ETCカードが故障、またはカードがETCカードでないときに表示されます。

"ETCに異常が検出されました 販売店に連絡してください"

ETC車載器の異常により、本機との接続ができないときに表示されます。

"ETCカードを挿入してください"

ETCカードを挿入しないで、260ページの ■ カード未挿入警告をする/しないにするには でする に設定している場合、本機起動時に表示されます。

"ETCユニットがセットアップできていません" ETC車載器本体がセットアップされていないときに表示されます。

"ETCカードの有効期限が切れています。ETCカードを確認してください。"

ETCカードの有効期限が切れている場合、ETCカードを挿入もしくは挿入した状態で車のエンジンスイッチを I (ACC)または II (ON)にすると、音声と画面表示でお知らせします。(画面表示は OK をタッチすると消えます。)

フロントカメラ/コーナーカメラ映像を表示するには(1) 別売

本機に別売のフロントカメラ/コーナーカメラを接続している場合、走行速度が低速になると自動的 に画面がフロントカメラ/コーナーカメラの映像に切り替わるように設定できます。左右の見通しが よくない場所や道路端への幅寄せ・細い道路でのすれ違いなどで車のフロント付近/左サイド前輪付 近から前方をモニター画面で確認することができます。

(フロントカメラ/コーナーカメラの映像を調整するには「画質調整のしかた」281、282ページを ご覧ください。) カメラ設定 ボタンは別売のフロントカメラ/コーナーカメラ接続時に表示されます。



フロントカメラ/コーナーカメラの設定をする

走行速度に連動してカメラ映像を自動で表示できるようにしたり、 💵 アイコンを情報バーに表示する ように設定することができます。







1 -3



設定を終わるには・・・ **戻る** ボタンをタッチする。

: 設定を保存し、メニュー画面に戻ります。

現在地」ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

システム システム

|(フロントカメラ/コーナーカメラ映像を表示するには〕

3

フロントカメラ/コーナーカメラ映像を表示するには(2) 別売

"フロント/コーナーカメラ自動表示"について

車の走行速度が低速になったとき、自動的にカメラ映像を表示する/しないの設定ができます。

"登録地点検知"について

- 登録してあるカメラ地点に低速で近づいたとき、自動的にカメラ映像を表示する/しないの設定ができます。
- ●この機能を使うには、あらかじめカメラ地点を登録しておかないと使えません。
- **アロントカメラ/コーナーカメラ地点を登録する** 」
 268ページ

 カメラ地点編集画面で

 カメラ地点 ボタンの表示灯を消灯にしている場合は、自動的にカメラ映像は表示さ
- カメラ地点編集画面で カメラ地点 ホタラの表示灯を用灯にしている場合は、自動的にカメラ映像は表示 れません。 [』 「登録地点の編集/見る」 232ページ

"カメラインジケータ表示"について

フロントカメラ/コーナーカメラを接続すると情報バーに のアイコンを表示する/しないの設定ができます。

アイコンの色について

*フロント/コーナーカメラ自動表示*で**はい/ いいえ**ボ タンの設定によってアイコンの色が変わり、自動表示できるか どうか区別できます。

- 緑色(はい) : 低速走行になると自動的にカメラ映像を表示 できます。
- 灰色(いいえ):低速走行になっても自動的にカメラ映像を表示できません。



フロントカメラ/コーナーカメラ映像を表示するには

フロントカメラ/コーナーカメラの設定をする)(265ページ)で"フロント/コーナーカメラ自動表示"や"登録 地点検知"でしい ボタンに設定すると、車速判定機能により、車の走行速度が低速になると自動的にカメ ラ映像が表示されます。

低速で走行すると・・・

: 前方または左前コーナーのカメラ映像を表示します。

走行速度があがると・・・

:もとの画面に戻ります。



- ●低速走行または停車時に(OPTION)ボタン(■■)を押して、フロントカメラ/コーナーカメラ映像を表示
 することができます。
 - もとの画面に戻したいときは、もう一度 OPTION ボタン(■■)を押してください。
 - 高速走行時に(OPTION)ボタン(▶■)を押しても、メッセージが表示されフロントカメラ/コーナーカメ ラ映像を表示できません。(もう一度(OPTION)ボタン(▶■)を押すとカメラ映像表示の予約が解除されま す。)その状態のまま低速走行すると、1回だけカメラ映像を表示します。
 - 265ページ手順2で、フロント/コーナーカメラ自動表示をはいボタンに設定すると、249、250ページ「オプションボタンの設定をする」で設定した機能は使用できません。

リアカメラとコーナーカメラを組み合わせて使用する場合

リアカメラとコーナーカメラを組み合わせて使う場合、車のシフトレバーをリバースに入れていると きに、リアカメラとコーナーカメラの映像を切り替えることができます。縦列駐車をする場合などに、 映像画面を切り替えて後方と左側面を確認することができます。



車のシフトレバーをリバースに入れる。

※パネルの OPTION ボタン(💵) を押すたびに、映像画面が切り替わります。



車のシフトレバーをリバース以外に入れている場合は、コーナーカメラ映像のみ表示します。リアカメラ映像 画面への切り替えはできません。

フロントカメラ/コーナーカメラ映像を表示するには(3) 別売

フロントカメラ/コーナーカメラ地点を登録する

フロントカメラ/コーナーカメラ映像を自動的に表示する地点を登録します。



位置の誤差が少なくなります。









カメラ地点ボタンをタッチする。

"地点を登録しました。"とメッセージが表示され、地図上にカメラ地点マークが追加され ます。



- フロントカメラまたはコーナーカメラを接続していない場合は、どちらの地点として登録するかのメッセ ージは表示されません。
 - ●カメラ地点で登録すると地図上には 2000



:現在地の地図画面に戻ります。

コーナーカメラガイドを表示するには



必要な距離は各販売店で設定されます。
 設定の変更等については、各販売店にご相談ください。

●フロントカメラではガイド表示はしません。





2 表示を止めるには・・・

ガイドOFF ボタンをタッチする。

コーナーカメラガイドの見かた

画面上に車両の前側バンパー左コーナーと路肩の距離の目安が表示されます。

🕛 お願い –

●画面上に表示されるコーナーカメラガイドは目安です。コーナーカメラの映像だけを見ながらの運転は絶対に行なわないでください。また、左折時には内輪差に注意してください。

● 道路端へ幅寄せするときは、直接目で周囲の安全を確認し、ゆっくりした速度で運転してくだ さい。



①フロントバンパーより約40cmの位置を示します。

②フロントバンパーより約40cm、左ドアミラー先端より約30cmの位置を示します。

③左ドアミラー先端より約30cmの位置を示します。

フロントカメラ/コーナーカメラ映像を表示するには(3) 別売

<自車の状況>



- ガイド表示は、車幅や距離感覚を補うための目安です。
 - 図に示すガイド表示の距離は、車種によって異なります。
 - 次のようなときはガイド表示と実際の路面上の距離・障害物との距離に誤差が生じます。
 ・勾配の急な坂道などが後方にあり、路面に対して車両が傾いているとき。
 ・搭乗人数や積載量などにより、車両が傾いているとき。
 - ガイド表示は路面上の距離を示す目安となりますので、画面に立体物が映し出された場合は実際の距離感とは異なります。

カメラの映像について

- ●カメラの映像は広角レンズを使用しているため、実際の距離と感覚が異なります。
- 夜間または暗所ではカメラの映像が見えない、または見にくいことがあります。
- コーナーカメラシステムは、レンズの結露防止のため防滴密閉構造となっています。カメラ本体の ネジを緩めたり、分解することは絶対にやめてください。防滴性能の劣化をまねき、故障などの原 因となります。
- ●レンズ前面のカバーが汚れていると鮮明な映像が得られません。水滴、雪、泥などが付着したときは、水を含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。ゴミ等が付いた状態で、乾いた布等で強くこするとレンズカバーにキズが付くことがあります。

)お願い

- ●雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- ●高圧洗車をする場合は、カメラの周囲部に直接水をかけないでください。水が入り、カメラレンズ に結露などが発生したり、故障の原因となったり、火災、感電の原因となります。
- ●カメラ部は精密機械のため、強い衝撃は与えないでください。故障の原因となったり、破損して火災、感電の原因となります。
- ●車両の乗車人数や燃料の容量、車両姿勢などによってコーナーカメラガイドの示す位置がずれます。
 実際の周りの状況を直接目で確認してご使用ください。
- ●フロントカメラ/コーナーカメラの映像は、あくまで運転の補助手段としてご使用ください。安全 のためカメラ使用時も直接目で安全確認しながら運転してください。
- ●フロントカメラ/コーナーカメラの映像調整や警告文位置の調整などをするときは、必ず車を安全な場所に停車して行なってください。

リアカメラ映像を表示するには(1) [那元]

リアカメラ車両標準装備または本機に別売のリアカメラを接続している場合、車のシフトレバーを リバースに入れると、自動的に画面がリアカメラの映像に切り替わります。 (リアカメラの映像を調整するには「画質調整のしかた」281、282ページをご覧ください。)

リアカメラ映像を表示するには

車のシフトレバーをリバースに入れると・・・ リバースに入れている間は、リアカメラの映像を表示します。 その間、後方確認のメッセージが表示されます。

シフトレバーをリバース以外に入れると・・・

もとの画面に戻ります。

リアカメラガイドを表示するには

 パーキングブレーキをかけて車のシフトレバー をリバースに入れ、リアカメラ映像画面を表示 し、画面をタッチして ガイドON ボタンをタッ チする。

:リアカメラガイドが表示されます。



例) リアカメラ映像 後退時は直接後方を確認してから運転してください



ガイドOFF ボタンをタッチする。

🖤 お願い –

- ●リアカメラが映し出す範囲には限界があります。またリアカメラの画面上に表示されるリアカメラ ガイドは、実際の車幅・距離間隔と異なる場合があります。
- ●夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。
- ●後退するときには、直接目で後方を確認しながら後退を開始してください。リアカメラの映像は後 方確認の補助手段としてご使用ください。
- ●リアカメラの映像だけを見ての後退は絶対行なわないでください。
- ●雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- ●リアカメラの映像調整や警告文位置の調整などをするときは、必ず車を安全な場所に停車して行なってください。

リアカメラ映像を表示するには(2) 関語

リアカメラガイドの見かた

画面上に車両の後方と車幅や距離感覚を補う目安が表示されます。



- ①バンパー後端より約2mの位置を示します。
- ②バンパー後端より約1mの位置を示します。
- ③バンパー後端より約0.5mまたは0.25mの位置を 示します。

※車種により位置は異なります。

④テールゲートなどの開閉に必要な距離を示します。

・テールゲートなどの開閉に必要な距離は、各販売店
 ・で設定されます。

設定の変更などについては、各販売店にご相談ください。



<自車の状況>



<画面の状況>



画面上では、自車から約1m先のCの位置にトラック が駐車してあるように見えますが、実際にはBの位 置まで後退するとトラックに接触してしまいます。

画面上では手前よりB、C、Aの順に見えますが、実際にはAとBは自車から同じ距離で、CはAとBより 遠い距離にあります。



- •図(272ページ)に示すガイド表示の距離は、車種によって異なります。
- 次のようなときはガイド表示と実際の路面上の距離・障害物との距離に誤差が生じます。
 ・勾配の急な坂道などが後方にあり、路面に対して車両が傾いているとき。
 - ・搭乗人数や積載量などにより、車両が傾いているとき。
- ガイド表示は路面上の距離を示す目安となりますので、画面に立体物が映し出された場合は実際の距離感とは異なります。

警告文の位置を下げるには



リアカメラ映像画面表示中に画面をタッチして警告文↓ボタンをタッチする。

: 画面上部の警告文が画面下部に表示されます。



- 警告文↓ ↔ 警告文↑ と切り替わります。
- 2 位置を上げるには・・





車種によっては、警告文を画面下側にすると車両後端が見えなくなり、危険な場合があります。 その場合は警告文を画面上側にするなどしてください。

カメラの映像について

- ●カメラの映像は広角レンズを使用しているため、実際の距離と感覚が異なります。
- ●リアカメラの映像は鏡像です。鏡像とは映し出される画像が車両のバックミラーやサイドミラーで 見るのと同じ左右反転させた画像です。
- ●夜間または暗所ではリアカメラの映像が見えない、または見にくいことがあります。
- ●リアカメラは、レンズの結露防止のため防滴密閉構造となっています。カメラ本体のネジを緩めた り、分解することは絶対にやめてください。防滴性能の劣化をまねき、故障などの原因となります。
- ●レンズ前面のカバーが汚れていると鮮明な映像が得られません。水滴、雪、泥などが付着したときは、水を含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。ゴミなどが付いた状態で乾いた布などで強くこするとレンズカバーにキズが付くことがあります。

キー操作音を設定する

ナビゲーション操作時のキー操作音を選べます。





戻る ボタンをタッチする。

: 設定を保存し、メニュー画面に戻ります。



現在地ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

データを初期化(消去)する(1)

本機に登録・設定された内容(登録地点、登録ルート、音楽データ、画像など)やSDカードにあるデー タ、センサー学習度・ルート学習結果を初期化することができます。



故障の原因となります。 ●初期化で"はい"を選択すると、お客様の登録情報は消去され、二度と復帰しません。

データを初期化(消去)する(2)

8 7 F/17 2	 初期化が終了したら、車のエンジンスイッチ(電源)を0(OFF)にしてください。 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報(登録地点の住所や電話番号など)、 登録ルートなどの登録情報を必ず消去してください。 手順 3 で選択する項目によって初期化される内容が異なります。
	SDカードの初期化 ボタンSDカードにあるデータを初期化します。
	登録データの初期化 ボタン音楽・画像データ以外の登録・設定した内容を初期化します。
	センサー学習度の初期化 ボタン …車の走行状況を初期化します。
	ルート学習結果の初期化 ボタン …本機のルート学習機能を初期化します。
	出荷状態に戻す ボタン個人情報に関する設定を工場出荷時の状態に戻します。
	※イコライザ設定や音場(DSP)の設定などや、Digital TVの設定内容はそれぞれ初期化を行なってくた さい。「安」別冊のオーディオ編参照
	●本機は、走行するたびに車の走行状況(距離・方位・傾斜(3D))を学習し、記録しています。(センサー学
	習度)走行を重ねることで測位の精度が高くなります。
	測位の誤差が大きくなったり、タイヤ交換やチェーンの装着、他車への載せ替えなどされたり、他人に譲
	渡または処分などされる場合は、センサー学習度の初期化を行なってください。
	●本機はルート案内中に通った道を学習しており、ルート設定では学習した道を探索しやすくなります。し
	たがって、他の効率の良い道が見つかっても、ルート設定に反映されないことがあります。このようなと

きはルート学習結果をいったん消去し、学習しなおすことをおすすめします。

地図更新/バージョン情報について

地図データ更新サービスをご利用いただく場合に使用します。(インターナビ・プレミアムクラブへ 登録されていただいている方に限ります。)





詳しい内容につきましては別冊のインターナビ・プレミアムクラブ編(54、55 ページ)をご覧ください。

3