インターナビの設定をする

インターナビの設定をする

インターナビVICS情報の接続方法と主な設定について説明しています。インターナビをお 使いいただくには、インターナビ・プレミアムクラブに入会し、電話を接続した後、インター ナビの接続設定をする必要があります。

インターナビに関する設定は以下のとおりです。

フローティングカー情報を送受信するには	27
渋滞なしの情報を表示するには	29
駐車場セレクトの設定をするには	30
インターナビVICS設定について	32
インターナビの設定を初期化する	34

フローティングカー情報の設定をする

フローティングカー情報をインターナビ・プレミアムクラブのサーバーと送受信するかどう かを設定できます。フローティングカー情報とは、インターナビをお使いのお車の情報をイ ンターナビ・プレミアムクラブのサーバーに集め、その情報を分析して送信する機能です。 フローティングカー情報を送受信すると、受信地点でルート上のVICS「光ビーコン」情報 も合わせて受信することができ、渋滞や事故情報を把握しやすくなります。





「渋滞なし」の情報を表示する

インターナビVICS情報を取得すると、渋滞情報が破線の矢印として表示されます。「渋滞」 を意味する赤色矢印と「混雑」を意味するオレンジ色矢印は通常表示されますが、「渋滞なし」 を意味する緑色矢印を表示させるには、次の操作が必要となります。

1	フローティングシステム設定を する に設定する ➡「フローティングカー情報の設定をする」(◯◯P.27)
2	■ ● 各種設定 ● ナビ設定 ● VICS または VICS/ETC を タッチする
3	「VICS表示項目選択」の 表示項目選択 をタッチする
	VICS設定 (FM VICS) 周波教設定 周波教設定 文字情報表示 する VICS情報更新の通知 する VICS/和2/f和表示 する VICS表示項目選択 表示項目選択 VICS(CM9+& & Chroce & + f) 「」」」
4	法滞なしの表示 をタッチする ま示項目選択 アドバイス □高速道交通情報の表示 タッチするごとにオン/オフが切り 替わります。オンの状態にしてくだ さい。 ・現制区間の表示 アドバイス
	渋滞なしの緑色の矢印(実線はVICS情報、破線はインターナビ・フローティ ングカー情報)が表示されるよう設定されます。

インターナビの設定をする

駐車場セレクトの設定をする

インターナビでは、お好みの駐車場の条件を設定し、条件にあった駐車場を探せます。これ を駐車場セレクトと呼びます。ここでは、駐車場セレクトの設定方法を説明しています。本 設定を行わない場合でも、車輌のサイズをもとに駐車可能な駐車場のみが表示されます。



お好みの駐車場の設定をする

駐車場セレクト設定1			
優先順位/検索条件の利用	はい	1/2	
1番目に優先すること	料金	前頁	
2番目に優先すること	満空情報	次頁	
3番目に優先すること	駐車場までの距離		
設定する項目を選択してくた	5 戻る		

・前頁、次頁をタッチすると、ページを移動できます。

駐車場セレクトの設定がされます。

駐車場セレクト設定項目一覧

※は、工場出荷時の初期設定です。

	設定値	
優先順位/検索条件	優先順位や検索条件の利用をするかどう	する/しない*
の利用	かを選べます。	
1番目に優先すること	1番目に優先する条件を選べます。	なし*/料金/駐車場まで
2番目に優先すること	2番目に優先する条件を選べます。	の距離/満空情報
3番目に優先すること	3番目に優先する条件を選べます。	
駐車場料金	駐車場料金の条件を選べます。	制限なし*/ 200円/h以
		下/ 300円/h以下/
		400円/h以下/500円/
		h以下/600円/h以下/
		800円/h以下/
		1000円/h以下
駐車場までの距離	駐車場までの距離の条件を選べます。	制限なし [*] / 100m以内
		/ 200m以内/ 400m
		以内/ 800m以内
屋根	屋根の条件を選べます。	制限なし*/あり/なし
機械式	機械式駐車場の条件を選べます。	制限なし*/不可
営業時間	営業時間の条件を選べます。	制限なし*/24時間営業

アドバイス

・駐車場セレクトの設定を使って駐車場を探すには、「駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す」(CCP.22)をご覧ください。

インターナビVICS設定について

インターナビVICSに関する設定について説明しています。

インターナビVICSの設定をする

internavi internaviV internaviVICS設定 情報受信接続設定 案内開始時のVICS取 20-5-729 ⁻⁵ 3354設定 設定する項目を internaviVICS	 ▶ 設定変更 ⇒ int ICS設定画面を表示する 株況変化時 (日する) □しない 回する) □しない 回する) □しない (回する) □しない 	ernaviVICS設定 3 ※は、工場出荷時の初期語	をタッチし、 ^{定です。}
設定項目	設定内容	設定値	参照先
情報受信接続 設定	インターナビVICS情報を受信す るタイミングを選べます。 しない を選ぶとインターナビ VICS情報を自動取得しません。	しない/状況変化時* / 5分/ 15分/ 30分 / 60分	-
案内開始時の VICS取得	ルート誘導開始時にインターナ ビVICS情報を取得るするかどう かを選べます。	する*/しない	-
フローティング システム設定	フローティングカー情報をイン ターナビ・ブレミアムクラブのサー バーに送信するかどうかを設定し ます。フローティングカー情報と は、インターナビをお使いのお 車の情報をインターナビ・プレミ アムクラブのサーバーに集め、そ の情報を分析して送信する機能 です。しないに設定すると、 渋滞情報などのインターナビ VICS情報が表示されません。	する*/しない	(Q P.27)

インターナビの設定をする

その	その他のインターナビの設定をする				
1	internavi 定画面を表	■ 設定変更 ■ その他設定 を夕 示する	ッチし、その他設		
	その他設定 <u>VICS割込み時間</u> 割込み時間設定(10秒) 洗滞考慮オーリルート ① する ① しない				
	設定項目 VICS割込時間 設定	設定内容 インターナビVICS情報を割込表示させる時間を 選べます。 OFF を選ぶと割込表示されません。	<u>設定値</u> OFF/5秒/10秒 [※] /20秒/30秒		
	渋滞考慮オー トリルート	渋滞情報を取得すると、インターナビVICSの渋滞 情報を考慮したルートを自動的に再計算するかどう かを設定します。渋滞情報を考慮したオートリルー トが再計算されるには、ルート計算時に計算条件の 没滞考慮 がオンに設定されている必要がありま す。計算条件については、「計算条件を変える」 (Ω取-P.106)をご覧ください。	する*/しない		

インターナビの設定を初期化する

インターナビの設定を初期化できます。インターナビに関する項目を選び初期化します。 本機を譲渡、または転売される場合は、インターナビの設定だけでなく、すべてのデータを 初期化してください。詳しくは、「製品を廃棄・譲渡・転売するときは」(①取-P.421)を ご覧ください。



QQコール(有料サービス)を利用する

QQコールは、QQコール対応ナビゲーションシステムをご利用のお客様にご利用いただける、 カスタマーケア・サービスです。全国のHondaネットワークを生かし、カーライフを幅広く ケアします。

QQコールのサービス

- ・マップコードで自車位置を特定
- ・車輌牽引(30kmまで)無料
- ・車輌保管サービス 無料
- ・代替交通の手配と費用を負担
 (1名5万円 1台最大10万円)
- ※「QQコール」は有料サービスです。
- ※「QQコール」は、Honda販売店での入会手続きが必要です。
- ※ 詳しくは、「QQコール」のカタログ、ホームページをご覧ください。 http://www.premium-club.jp/QQcall/

- ・現場での応急処置 無料
 - ・修理はHondaサービス工場で安心
 - ・修理後の車輌搬送 無料
 - ・緊急時の病院の紹介、救急車の手配

QQコールを使うには

QQコールを使うには、以下の手続き、操作が必要となります。



※本機に接続できる携帯電話をお持ちでない場合は、画面にQQコールコールセンターの電話番号 が表示されますので、お手持ちの携帯電話などを使ってQQコールに電話をかけられます。



Q

ル

(有料サービス)

インターナビ・プレミアムクラブ地図 データ更新サービス

本機では圧縮地図データの入った更新専用キットから本体内のSSD(Solid State Drive= フラッシュメモリードライブ)に地図を書き込む新しい地図更新のしくみを採用しています。 その際に、地図更新の正当な権利をお持ちであることを認証するため、インターナビ情報セ ンターサーバーと通信を行い、認証キー(パスワード)をやり取りし、認証が完了した後、 書き換えが始まります。



更新専用キットは、本製品を車輌に最初に取り付け、インターナビ・プレミアムクラブ会員 登録された日を起点とし、インターナビ・プレミアムクラブが設定する時期に1回、無償で 配布いたします。

更新専用キットの配布時期、方法などはインターナビ・プレミアムクラブ パーソナル・ホームページおよびeメールでご案内いたします。

地図データ更新サービスをお受けになるには、

・インターナビ・プレミアムクラブの会員登録が有効であること

・更新の権利を確認するため、通信接続ができること

が前提となります。*

※ ただし、ナビゲーションシステムからの通信接続ができない場合は、パーソナル・ホームページまたは Myディーラー登録されているHonda販売店のオンライン端末で更新用のパスワードを発行することが 可能です。

詳しくは更新専用キットに添付される説明書をご覧ください。

■地図データ更新中の機能制限

- ・地図データの更新中は、ナビゲーション機能を使用することができません。
- オーディオ・ビジュアル機能は、ラジオと地上デジタル放送(ワンセグ)だけ制限つき で使用することができます。
- ・更新には、30分程度時間がかかります。
- ・更新中にエンジンを切った場合は、次回起動時に更新の続きから再開します。

■地図データ更新サービスに関するご注意

- ・地図データ更新サービスをご利用いただくには、「インターナビ・プレミアムクラブ」 へご登録いただいていることが原則となります。未登録の方、中古車で本製品を装着し た車輌を購入された方は早めにHonda販売店(Honda Cars店、Hondaオートテラス 店)にてご登録ください。
- ・このサービスは、会員登録されているHonda販売店(「Myディーラー」)でのみ実施い たします。「Myディーラー」は変更されていない限り、購入されたHonda販売店に設 定されております。転居などで変更をご希望の場合は、インターナビ・プレミアムクラ ブ会員専用パーソナル・ホームページ(http://www.premium-club.jp/)の会員情報 の登録・変更でご自身で変更されるか、またはHonda販売店(Honda Cars店、 Hondaオートテラス店)にご相談ください。
- ・有効期限内の中古車をお買い求めになった方も、サービスを受ける権利がございます。 お買い求め、あるいは「Myディーラー」に指定されたHondaディーラーにご相談くだ さい。
- ・地図データ更新の時期や更新方法などはインターナビ・プレミアムクラブ会員専用パー ソナル・ホームページへの掲載、インターナビ情報センターからのインターネット電子 メールにてご案内いたします。

販売店で最初の取付時の情報をご記入ください	控えとして、左と同内容をご記入ください
取付年月日 20 年 月 日	取付年月日 20 年 月 日
取付車輌 の車台番号	取付車輌 の車台番号
販売店名	販売店名

故障かなと思ったら

エラーメッセージ一覧

■画面にこんなメッセージが出たら

本機はシステム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。 障害が発生したときは、各種のエラーが表示されますので、対処方法に従って障害を取り 除いてください。障害を取り除けば、通常の動作に戻ります。



画面が映らない、音が出ないなどの故障状態では使わないでください。

🌔 お願い

- ・以下の処置を行う場合は、車を安全な場所に停車してから行ってください。
- ・以下の処置を行ってもまた同様のメッセージが表示されるときには、お買い求めの販売 店にご相談ください。

エラー表示	原因	処置
ユーザー認証が必要です 詳細は取り扱い説明書を ご覧ください	インターナビ情報セン ターの認証を行っていま せん。	暗証番号を入力して、インターナビ情報センター の認証をお受けください。
暗証番号を確認してくだ さい	暗証番号を間違えて入力 しています。	「登録完了のご案内」を確認して、再度暗証番号 を正しく入力してください。
(販売店にて手続きが必要な場合があります)	販売店での登録が正しく ありません。	暗証番号を正しく入力してもメッセージが表示される場合は、「■接続ができない場合」(○P.17)を参照し、フレームNo.が正しく登録されていることを確認して、未入力あるいは間違って入力されていた場合は修正してください。(フレームNo.はAB1-1001234のような形式です。アルファベットが大文字であること、ハイフンが入っていることをご確認ください。)それでも接続できない場合は、販売店またはインターナビ・プレミアムクラブサポートデスクへお問い合わせください。
接続できません	携帯電話の圏外に位置し ています。	携帯電話の通話圏内に移動して操作してくださ い。
	携帯電話が接続されてい ません。	携帯電話を接続してください。(QQ取-P.348)
情報を取得できませんで した	情報取得中、通信に何ら かの異常が発生しました。	再度操作を行ってください。

Memo

Memo