簡単操作マニュアル

地図をスクロールする



フリックする

画面に触れたまま素早く指をはらうよう に動かし、画面から指を離します。 はらった方向に地図がスクロールします。

スライドする

画面に触れたまま指を動かします。 指の動きに合わせて地図がスクロールし ます。



地図の操作

ピンチインする 2本の指で画面に触れたまま、指の間隔 を縮めるように動かします。 地図の範囲を広域にします。

ピンチアウトする

2本の指で画面に触れたまま、指の間隔 を広げるように動かします。 地図の範囲を詳細にします。





戻る にタップする 地図の画面分割方法または向き、種類が 切り換わります。

ルート探索





本機に接続可能なBluetooth機器 されます。 が表示されます。

Printed in Japan

この後、ルート案内を開始します。

N871L71733

08A60-TTA-A000-80



タイプ別操作を行う 表示されている画面のタイプ別の操 作を行ってください。





Bluetooth機器に表示されている パスキーと本機の画面に表示され ているパスキーが同じであれば、

Bluetooth機器側の操作をやり



Bluetooth 機器側でパスキーを入

接続が完了すると、現在地画面に Bluetoothと電波強度のアイコンが表示

電話を受ける

本機に接続された携帯電話に電話がか かってくると、着信中画面が表示されます。



通話開始状態となります。

	電話をかける
ŧ	番号を入力して電話をかけます。
•	注 意 なるべく走行中の通話は控え、安全 な場所に停車してから使用してくだ さい。
1	MENU キーを押し、 電話」 に タップする
2	番号入力にタップする
	1 0:00 ⁵ km 同び紙 9 hou 同び紙 9 hou あ か さ た な は ま や ら わ その他 7 紙 4 R 一 のた 田奈 - 井和正 967 - 原子 絵絵 - 一 反る 登録者号 電話機 発動使展音 番号入力 取用しない
3	"電話番号" を入力し、"オフフッ クアイコン" にタップする

入力した電話番号に電話がかかります。

自 量 調 節 オーディ オーディ 方 た で の の 一 の 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
 	音量調節	オーディ
Image: contract of the systemImage: contract of the system </td <td>1 音声案内が出力されているとき</td> <td>ディスクを挿入する</td>	1 音声案内が出力されているとき	ディスクを挿入する
 日声案内の音量が小さくなります。 ご (パネルが開きます。 日声案内の音量が小さくなります。 「「ネルが開きます。 「「ネルが開きます。 「「ネルが開きます。 「「ネルが開きます。 「「ネルが開きます。 「「ネンク挿入口に CD または DVD を挿入する 「「ネスク 「「、「、「、「、「、「、「、「、「、」」 「「、「、「、「、「、「、「、」 「「、「、「、」 「「、「、」		1 ▲ キーを押し、 モニター Open にタップする 10:00 E-2-0ee DISC Eject E=2-0ee
 ② ひいの キーを右に回す ③ 方 の音気が大きくなります。 ② 方 っ スク挿入口に CD または DVD を挿入する ③ 方 の音気が大きくなります。 ○ ディスク挿入口に CD または DVD を挿入する ○ ディスク挿入口に CD または ○ ディスク (本) (1) ○ ディスク挿入口に CD または ○ ディスク (本) ○ たけ入する ○ たけ入する ○ たけ、(1) ○ たけ、(1	▼ 音声案内の音量が小さくなります。	パネルが開きます。
 音声案内の音量が大きくなります。 音量の種類について 以下の音が出力されているときに、音量 と調節できます。 	2 ひ/VOL キーを右に回す	 2 ディスク挿入口に CD または DVD を挿入する
音量の種類について 以下の音が出力されているときに、音量 該調節できます。 <td>● 音声案内の音量が大きくなります。</td> <td>ディスク</td>	● 音声案内の音量が大きくなります。	ディスク
種類 表示 音量レベル 電話(着信) 【【】 3 1~7 電話(受話) 【【】 3 1~7 電話(受話) 【【】 3 1~7 音声案内 【【】 3 0~7 インターナビ 案内 【【】 3 0~11 オーディオ 【【】 3 0~40	音量の種類について 以下の音が出力されているときに、音量 を調節できます。	
電話(着信) 【 3 1~7 電話(受話) 【 3 1~7 音声案内 【 3 0~7 インターナビ 案内 【 3 0~11 オーディオ 【 3 0~40	種類表示 音量レベル	
電話(受話) 【 (V3) 1~7 ください。 音声案内 【 0~7 自動でパネルが閉まり再生を開始します。 インターナビ 案内 【 0~11 オーディオ 【 0~40	電話(着信) 1~7	※ レーベル面を上にして挿入して
インターナビ 案内 インターナビ マトカ インターナビ マトカ ローローローローローローローローローローローローローローローローローローロー		ください。
オーディオ 🗾 💷 🛛 🗸 7 0~40	インターナビ 案内 1 0~11	自動でパネルが閉まり再生を開始します。
	オーディオ 🗾 💶 0~40	





オーディオ (基本)

オーディオソースを再生(視聴)する AUDIO メニューの左ページ/右ペー AUDIO キーを押す ジを表示します。 AUDIO メニューを表示します。 フリック/スライドしても表示でき オーディオソース再生中の場合は、 ます。 そのソースの再生情報画面を表示 します。その場合は、再度 AUDIO キーを押してください。

:00

0

SD.

USBデバイスの動画再生画面

前後のフォルダーを選択できま す。フォルダー選択後、最初の

タイトル情報にジャケット写真

があれば、ジャケット写真を表

タップまたはスライドすること

で再生位置を指定できます。

選曲(前後のファイル選択)や

を表示します。

曲を再生します。

示します。

シークバー

SD/Mus

AUDIO

6

ð.

Ţ

D

-AUDIOメニュー(または再生中の オーディオソースの再生情報画面)を 表示します。

再生情報画面の操作

※代表としてUSBの再生情報画面の操作を記載しています。

「日本」) 01 夕日に走れ

M

11

10:00



選んだオーディオソースの再生(視聴)を 開始します。

FolderList	▲ ● (MENU 現在抽 AUDIO	フォルダー つpen] にタ 空開きます。 スキャン、! の再生モー AUDIO メニ AUDIO メニ オーディオ	リストを表 押した後、、 リピート、 レビート、 チェーで切りま ミューマの ジ ソースの	示します。 [モニタール ランます。 気まます。 、 選択が行え
ODIO [®] RADIO SOURCE		#すと、オ- します。 回転させると CategoryS DN/OFF (a	ーディオを と、音量を詰 Searchモ こ切り換え	ON/OFF 郡整します。 ードを ます。
	画	質	調	整
ernavi 面を表示します。	1 調整した MENU		を表示さ	させて、 する ⁸² ⁹³ *** *** ***
• を表示する 知らせなどが確認でき	画質調整	M のメニュ	ーを表示	します。
ニ ューを表示する ごが確認できます。	明るさ コントラスト	[+]にタッ [-]にタッ [+]にタッ が強くなり 弱くなりま	プすると明る プすると、暗 ·プすると二 、[-]にタ す。	くなり、 くなります。 レトラスト ップすると、
話番号や 認できます。	黒の濃さ	[灰]にタッ くなり、[黒 なります。	プすると黒 【]にタップ	の濃さが弱 すると濃く
表示する 電保険の連絡先を確認	色合い	[緑]にタッ り、[赤]に なります。	プすると綺 タップする	っぽくな と赤っぽく

※調整する画面によっては、調整項目が異なります。

色の濃さ

[+]にタップすると色が濃くなり、

[-]にタップすると薄くなります。