【 その他の機能と設定

VICS 情報を見る	
手動表示(文字情報/簡易図形情報を見る)	···· I-2
地図上表示	···· I-3
自動割り込み表示	···· I-3
FM多重放送(VICS受信)の選局をする	····I-4
VICS情報の地図表示設定をする	···I-5
ETC / ETC2.0の設定をする	····I-6
ETCの設定をする	···· I-6
ETC2.0の設定をする	···· I-7
ETC 情報を見る	···I-7
ドライブレコーダーDRH-189Nの	
操作・設定をする	···I-8
録画について	···· I-8
録画した動画・静止画を再生する/削除する/	
保存フォルダへ移動する	· I-1C
その他の操作(現在の映像を表示・設定)	· -11
ドライブレコーダーDRH-204VDの	
操作・設定をする	1-13
録画について	·I-13
録画した動画・静止画を再生する/削除する/	
保存フォルダへ移動する	·I-15
その他の操作(現在の映像を表示・設定)	·I-16
記念距離メモリー・・・・・	I-18
フロントカメラ映像を表示する	1-20
フロントカメラの設定をする	1-21

リアカメラ映像を表示する	··I-22
リアカメラ de あんしんプラスを使用する	··I-25
リアカメラdeあんしんプラス2を使用する・	··I-28
リアカメラdeあんしんプラス3を使用する・	··I-29
パーキングセンサー表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··I-32
フロントカメラ/リアカメラについて	··I-35
走行軌跡を記録する	··I-36
地点登録をする	··I-37
internaviでSDカードに保存した地点を	
本機に登録する	… I-37
自宅/登録地点の編集をする	··I-38
自宅/登録地点を削除する	··I-41
オプションボタンを設定する	··I-41
キー操作音を設定する	··I-42
セキュリティ機能を設定する	··I-42
オーディオリモコンスイッチを使う	··I-43
オーディオリモコンスイッチの操作	I-43
ステアリングリモコン設定	··· -44
画面の画質調整とサイズ切換をする	··I-46
画面を消す	··I-47
データを初期化(消去)する	··I-48
本体情報を見る	··I-48



VICS 情報を見る

本機は下記を利用したVICS情報を受信することができます。

・FM多重放送(FM多重放送の選局が必要です。 2 I-4)

・ETC2.0(別売のETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)の接続が必要です。)

VICS情報は情報内容によって表示方法が異なり、手動表示/地図上表示/自動割り込み表示で表示 されます。

- お知らせ -

- ●車のエンジンスイッチをOFFに入れたり、FM多重放送の受信周波数が変わると、受信した VICS 情報が消去 されることがあります。
- 渋滞情報保存時間が経過した場合、VICS 情報は消去されます。



- お知らせ -

手動表示の情報を表示中に緊急情報を受信した場合は、自動的に緊急情報表示に切り換わります。この場合、自動 的にはもとの画面に戻りませんので、もとの画面に戻すには再び上記の操作を行ってください。

* 1…表示にはFM多重放送を選局して情報を受信する必要があります。

*2…表示には別売のETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)で情報を受信する必要があります。

地図上表示

VICS情報を受信すると、地図画面に交通規制や渋滞などの情報が表示されます。



お知らせ -

- 情報が多い場合は、VICS 情報表示するまでに数秒かかることがあります。
- ●渋滞情報は、情報が不明な場合は表示されません。
- 縮尺によっては地図上表示できない場合があります。
- VICS 情報表示は、地図をスクロール中はデータ処理のために消える場合がありますが、スクロールを止めると 表示されます。

自動割り込み表示

再生:音声情報を再生します。 停止:音声情報再生を停止します。

ETC2.0の受信情報や緊急情報などVICS情報には自動割り込み表示するものがあります。

割り込み表示画面(例) 急カーブ、速度注意 ページを戻し/送りします。 ※音声情報が無い場合、再生はできません。 10:00 · 東京都千代田区書が表

- お知らせ -

再探索中など一部の場合で割り込み表示しないことがあります。

FM多重放送(VICS受信)の選局をする

VICS情報を見るには、FM多重放送でVICS情報を提供している放送局を選局してください。



- お知らせ –

- 電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなり、自動選局/エリア選局ができない場合があります。その場合は手動選局で周波数を合わせてください。
- ●電波が強くなければ VICS 情報は受信できません。音声放送が聞けたとしても、VICS 情報は受信できない場合があります。



VICS情報の地図表示設定をする

 MENU → 設定/情報 → ナビ設定 → 洗滞 表示設定したい項目を選んでタッチし、 	精報 ➡ VICS表示設定 をタッチする。
表示灯の点灯⇔消灯を切り換えて設定す	る 。
*点灯:表示、消灯:表示しない	
ナビ設定>VICS表示設定 < 戻る	
	■ 一般道 …一般道路の VICS 情報の表示/ 非表示 有料道 …有料道路の VICS 情報の表示/ 非表示
	※表示灯を点灯させると、下記の 規制 / 点滅 / 駐車場 / 渋滞無し / 渋滞混雑 の表示設定に
規制 点滅 駐車場 渋滞無し 渋滞混雑	従ってVICS情報表示をします。
10:00 「「「「地図に表示される機能を設定してください」	
規制・・・・・・規制情報の表示/	非表示
点滅 渋滞情報などを示	す矢印表示を点滅させる/させない
野単場 駐車場情報の表示 渋滞無」 渋滞情報のうちく	/ 非衣示 緑色 · 順調 > について表示 / 非表示
洗滞混雑 …渋滞情報のうちく	赤色:渋滞>とく橙色:混雑>について表示/非表示

ETC / ETC2.0の設定をする

必ず、ETC システム利用規定などをお読みください

- ETCシステム利用規程、ETCカードの利用約款などに、ご利用上の注意事項が記載されています。ETCのご利用 前に、必ずお読みください。
- ●利用規定などは、道路事業者の「供用約款」と合わせて「約款」となりますので、遵守事項については必ずお守り ください。

ETCの設定をする

本機に別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)またはETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)を接続している 場合は、本機でETCの設定を行うことができます。



ETC2.0の設定をする

別売のETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)を接続している場合は、ETC2.0の交通情報サービスを利用したり、ETC2.0の設定を行うことができます。

MENU → 設定/情報 → ナビ設定 → 渋滞情報 → ETC2.0設定 をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(する / しない)を選んでタッチする。

ETC2.0受信音

ETC2.0で情報を受信すると音を鳴らす(する)/鳴らさない(しない)を設定できます。

※しないに設定していても、重要な情報(注意や警戒を喚起する情報など)の場合は受信音が鳴ります。

ETC2.0割込み

ETC2.0で自動割り込み表示する情報を受信したとき、割り込み表示をする / しない を設定できます。

※ しない に設定していても、重要な情報(注意や警戒を喚起する情報など)の場合は割り込み表示 します。

ETC2.0音声自動再生

ETC2.0で音声情報がある情報を受信した場合、音声の自動再生をする / しない を設定できます。

ETC2.0アップリンク

本機およびETC2.0車載器で収集した情報を、路側機へ自動的に送信する / しない を設定できます。 ※走行開始地点など、個人情報に関わる情報は収集されません。

送信された情報は、道路交通情報の提供などに活用されます。

※路側機とは、情報を配信するため道路に設置された無線基地局のことです。

お知らせ

交通状況や走行場所によっては、ETC2.0サービスの情報案内を繰り返す場合があります。

ETC 情報を見る

本機に別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)またはETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)を接続している 場合は、本機でETC情報(利用履歴など)を見ることができます。

1	1 MENU → 設定/情報 → 情報 → ETC 情報 をタッチする。		
2	表示したい情報を選んでタッチする。	情報>ETC情報	◀ 戻る
		車載器情報	
	_ お知らせ	カード情報	
	● カード情報 / 利用履歴 はETCカード挿入時にタッチ	利用履歴	
	できます。		
	● 利用履歴 では、ETCの利用履歴を新しいものから最大		
	100件まで確認できます。		
		10:00 EXCHARGE	します

ドライブレコーダーDRH-189Nの操作・設定をする

別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ:DRH-189N)の接続が必要です。ドライブレコーダー 本体の動作詳細については、別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)の取扱説明書をご覧ください。

– お知らせ –

録画について

録画の種類

常時録画	車のエンジンスイッチをアクセサリーまたは ON に入れている間、ドライブレコー ダーは常に録画を行います。* ^{1*2}
手動録画	本機の ● (オプションボタン)を長押しして録画を開始します。(手動録画した 動画は古い順に上書きします。詳細についてはドライブレコーダーの取扱説明書 をご覧ください。)
駐車時録画	車のエンジンスイッチをOFFに入れた後、約30分間、録画を継続します。*2*3*4
駐車時録画プラス	車のエンジンスイッチをOFFに入れている間(駐車時録画が動作する場合は駐車 時録画終了後)、衝撃を検知すると、約1分間(検知して約4秒後から約1分間)録 画を行います。* ³

- ドライブレコーダーで静止画撮影することもできます。
- ●録画された動画/静止画はドライブレコーダーに挿入されたmicroSDカードに保存します。(なお動画は、高画質モードで約39秒ずつ、標準モードで約52秒ずつを1ファイルに保存します。)
- 情報バーに常時録画中/手動録画中/録画停止中のマークが表示されます。
 - 🖸 :常時録画中
 - 三:手動録画中(マークの中心が赤色)
 - 💽 :録画停止中



- *1…ドライブレコーダーの再生中(記念距離メモリーの映像記録の表示中を含む)や、ドライブレコーダーの設定な どをしているときは録画が停止します。(録画中/録画停止中は情報バーに表示されるマークでご確認くださ い。)
- * 2…録画を継続するため、ドライブレコーダーに挿入している microSDカードの空き容量が少なくなると、動画ファ イルを録画日の古い順に上書きします。(急加速/急減速を検知した記録がある場合は上書きされません。ただ し、空き容量が少ない状態で急加速/急減速を新たに検知した場合は、古い順に上書きする場合があります。)
- *3…車両のバッテリー状態および検知頻度に応じて、エンジン始動に支障がないように安全機能が働き、録画を停止する場合があります。
- *4…録画停止中(ドライブレコーダーの設定中や再生中など)にエンジンスイッチをOFFに入れた場合、"駐車時録画" をするに設定していても駐車時録画は開始されません。「現在地」などを押してドライブレコーダー画面を終了 させ、情報バーのマークで録画中であることを確認してからエンジンスイッチをOFFに入れてください。

手動録画する

● (オプションボタン)を長押しする。

⇨手動録画が開始されます。

– お知らせ —

- ●手動録画は所定の時間が経過すると、自動で停止します。(*手動録画の自動停止*([┣ l-12)で設定した時間が経過後、自動停止します。)
- 手動録画中に (オプションボタン)を長押しすると、手動録画を停止することができます。
- QUICKメニューに 動画録画 (ドライブレコーダー動画録画)を設定(LPB-14)している場合は、現在地の地図画面で QUICK → 動画録画 / 録画終了 をタッチしても、手動録画を開始/停止することができます。

ドライブレコーダーで静止画撮影する

現在地の地図画面で QUICK → 静止画撮影 をタッチする*1、または ● (オプ)

ションボタン)を押す*²。

⇨静止画を撮影します。



- *1…あらかじめQUICKメニューに 静止画撮影 (ドライブレコーダー静止画撮影)を設定(Lgr B-14)しておく必要 があります。
- * 2…あらかじめ (オプションボタン)にドライブレコーダー静止画撮影機能を設定(上)レイ1)しておく必要が あります。



- * 1… 保存フォルダ をタッチした後に動画リストに戻るには 戻る をタッチしてください。
- *2…動画リストのときは保存フォルダに移動したものを除く全ての動画を表示します。
- *3…保存フォルダの動画リストを表示しているときは操作できません。

お知らせ・

動画再生画面/静止画再生画面について

- ●表示更新は約1秒間に1回のため、実際の車の走行速度や加速/減速レベルとは異なる場合があります。
- ●情報が記録できなかった場合、映像が全画面で表示されたり、各情報(加速/減速レベルなど)や 地点登録
 ■的地にする
 ボタンが非表示になることがあります。

削除する

1 下表の操作を行う。

動画または静止画を	①「再生する」(「皆」-10)の手順 2 で 動画 / 静止画 を選んで
全て削除する	タッチする。
	② 全削除 をタッチする。
	※上記の操作では、保存フォルダのファイルは削除されません。保存フォ
	ルダのファイルを全て削除するには、「再生する」 📴 I-10の手順 🙎
	で 保存フォルダ 🔿 全削除 をタッチしてください。
1つ選んで削除する	①削除したい動画/静止画を再生する。
	②再生画面で削除をタッチする。

保存フォルダへ移動する

※保存フォルダへ移動できるのは動画のみです。 ※保存フォルダには最大20ファイルまで移動できます。 ※保存フォルダへ移動した動画は上書きされなくなります。

- MENU → 設定/情報 → 情報 → ドライブレコーダー → 再生 をタッチする。
- 2 リストから移動したい動画を選んでタッチし、保存をタッチする。

その他の操作(現在の映像を表示・設定)

ドライブレコーダーの現在の映像を本機に表示する

※走行中は映像を表示しません。

1 MENU → 設定/情報 → 情報 → ドライブレコーダー → カメラモニター をタッチする。





2 "SDカードのフォーマット"のフォーマットする をタッチする。 ※初期化中は車のエンジンスイッチを変更しないでください。

ドライブレコーダーDRH-189Nの操作・設定をする



● 設定を初期化するには、"設定初期化"の初期化する。をタッチしてください。

ドライブレコーダーDRH-204VDの操作・設定をする

別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ: DRH-204VD)の接続が必要です。ドライブレコーダー 本体の動作詳細については、別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)の取扱説明書をご覧ください。

– お知らせ –

録画について

録画の種類

常時録画	車のエンジンスイッチをアクセサリーまたは ON に入れている間、ドライブレコー ダーは常に録画を行います。* ^{1*2}
手動録画	本機の ● (オプションボタン)を長押しして録画を開始します。手動録画の録画 時間は ● を押す前の約12秒と押し始めた後の約8秒で約20秒となります。 手動録画が終了すると常時録画に戻ります。* ³
駐車時録画	車のエンジンスイッチをOFFに入れ降車時開始時間の設定時間が経過したあとか ら最大約30分間録画します。* ^{2*4*5}
駐車時録画プラス	車のエンジンスイッチをOFFに入れている間(OFF直後から降車時開始時間設定の設定時間が経過するまでを除く)に衝撃を検知すると、約1分間(検知して約4 秒後から約1分間)録画します。* ^{3*4*5}

- ドライブレコーダーで静止画撮影することもできます。
- 録画された動画/静止画はドライブレコーダーに挿入されたmicroSDカードに保存します。(なお動画は、約2分ずつを1ファイルに保存します。)
- ●情報バーに常時録画中/手動録画中/録画停止中のマーク が表示されます。

🖸 / 🛐 * 6	常時録画中
0 / 🖪 * 6	:手動録画中(マークの中心が赤色)
0 / 🖸 *6	録画停止中

常時録画中の場合(例)



- * 1…ドライブレコーダーの再生中(記念距離メモリーの映像記録の表示中を含む)や、ドライブレコーダーの設定な どをしているときは録画が停止します。(録画中/録画停止中は情報バーに表示されるマークでご確認くださ い。)
- *2…録画を継続するため、ドライブレコーダーに挿入しているmicroSDカードの空き容量が少なくなると、動画ファ イルを録画日の古い順に上書きします。
- *3…上書き保存設定が「ON」のときは各録画で設定している録画可能件数になると古いファイルから上書きしま す。上書きしないように「OFF」にすることもできます。別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ:DRH-204VD)の取扱説明書をご覧ください。
- * 4…車両のバッテリー状態および検知頻度に応じて、エンジン始動に支障がないように安全機能が働き、録画を停止する場合があります。
- *5…降車時開始時間設定については、別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ:DRH-204VD)の取扱説明書を ご覧ください。
- *6…別売の後方録画カメラを取り付けている場合のみ



⇒静止画を撮影します。

- *1…あらかじめQUICKメニューに 静止画撮影 (ドライブレコーダー静止画撮影)を設定(Lgr B-14)しておく必要 があります。
- * 2…あらかじめ (すプションボタン)にドライブレコーダー静止画撮影機能を設定(上)-41)しておく必要が あります。



*1… 保存フォルダ をタッチした後に動画リストに戻るには 戻る をタッチしてください。

- *2…動画リストのときは保存フォルダに移動したものを除く全ての動画を表示します。
- *3…保存フォルダの動画リストを表示しているときは操作できません。
- *4…別売の後方録画カメラを取り付けている場合のみ

- お知らせ -

動画再生画面/静止画再生画面について

- ●表示更新は約1秒間に1回のため、実際の車の走行速度や加速/減速レベルとは異なる場合があります。
- ●情報が記録できなかった場合、映像が全画面で表示されたり、各情報(加速/減速レベルなど)や 地点登録
 ●目的地にする
 ボタンが非表示になることがあります。

削除する

1

1 下表の操作を行う。

動画または静止画を	①「再生する」(「皆」-15)の手順 2 で「動画」 / 静止画 を選んで
全て削除する	タッチする。
	② 全削除 をタッチする。
	※上記の操作では、保存フォルダのファイルは削除されません。保存フォ
	ルダのファイルを全て削除するには、「再生する」 🗗 I-15の手順 🙎
	で 保存フォルダ 🔿 全削除 をタッチしてください。
1 つ選んで削除する	①削除したい動画/静止画を再生する。
	② 再生画面で 削除 をタッチする。

保存フォルダへ移動する

※保存フォルダへ移動できるのは動画のみです。 ※保存フォルダには最大20ファイルまで移動できます。 ※保存フォルダへ移動した動画は上書きされなくなります。

MENU → 設定/情報 → 情報 → ドライブレコーダー → 再生 をタッチする。

2 リストから移動したい動画を選んでタッチし、保存 をタッチする。

その他の操作(現在の映像を表示・設定)

ドライブレコーダーの現在の映像を本機に表示する

※走行中は映像を表示しません。

- お知らせ -

別売の後方録画カメラを取り付けている場合、前方 / 後方 ボタンが表示されます。タッチすると、 前方 / 後方の映像を切り換えることができます。





お知らせ -

- ドライブレコーダーの合流地点に関する機能が有効になるためには、録画するときに本機で合流地点の音声案内 がされている必要があります。
- 設定を初期化するには、"設定初期化"の初期化するをタッチしてください。

記念距離メモリー

車の総走行距離が所定の距離(例:7777 km、10000 kmなど)に達したとき、そのときの日時・ 場所を自動記録します。さらに、別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)を接続している場合は、 ドライブレコーダーの映像を静止画で自動記録します。

※車両の装備やグレードが記念距離メモリー機能に対応している必要があります。 DFA-11



保存した画像ファイルは個人で楽しむ目的以外(商用利用や事故時の証拠資料など)に使用しないでください。

- お知らせ -

- ●本機の起動中に所定の総走行距離に到達した場合、日時・位置・速度が正常に記録されない場合があります。
- 別売のドライブレコーダーが録画停止中(本機でドライブレコーダー設定や再生、記念距離メモリーを表示しているときなど)に所定の総走行距離に到達した場合、映像の記録はできません。また、映像記録の途中に車のエンジンスイッチを変更した場合など、映像の記録ができない場合があります。
- 記念距離メモリーは手動では記録できません。
- *1…位置情報や走行速度は記録できない場合があります。その場合は地図も表示されません。ドライブレコーダー の映像記録があり位置情報の記録が無い場合は、映像の全画面表示になります。
- * 2…SDカードを本機に挿入しておく必要があります。画像ファイルはSDカード内の "PRIVATE" フォルダにビット マップ形式で保存されます。
- *3…接続しているドライブレコーダーがDRH-189Nの場合
- *4…接続しているドライブレコーダーがDRH-204VDの場合
- *5…ドライブレコーダーDRH-204VDが接続され、さらに別売の後方録画カメラを取り付けている場合のみ
- *6…ドライブレコーダー映像の記録は、所定の総走行距離に達したとき約10秒おきに6枚記録します。

 記念距離メモリーを表示する 1 MENU → 設定/情報 → 記念距離メモリー表示 をタッチする。 2 表示したいものをリストから選んでタッチし、詳細 をタッチする。 ⇒記念距離メモリー画面が表示されます。
ー お知らせ
詳細 をタッチ後、ドライブレコーダー映像が表示された場合、ドライブレコーダーの録画が一時停止し、 オーディオがOFFになります。その後、「現在地」などを押して記念距離メモリー画面を終了すると、録画 を再開しオーディオがONになります。
記念距離メモリーの記録を削除する
 MENU → 設定/情報 → 記念距離メモリー表示 をタッチする。
全て削除する 全削除 をタッチする。 1つ選んで削除する リストから削除したいものを 選んでタッチする。 ② 削除 をタッチする。 ③ 削除 をタッチする。 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
- お知らせ
所定の総走行距離に達した直後に記録を削除すると、再度記録されてしまうことがあります。その場合は総走行距離 が増えるまで移動してから削除をしてください。
記念距離メモリーを設定する 1 MENU → 設定/情報 → 記念距離メモリー表示 → 設定 をタッチする。

2 各項目のする / しないをタッチする。

記念距離メモリー

記念距離メモリーによる自動記録をする/しないを設定できます。

間もなくお知らせ

車の総走行距離が自動記録を行う所定の距離に近づいてきたとき、お知らせを する / しない を 設定できます。

※ "記念距離メモリー"をする に設定している場合のみ設定可能です。

※所定の総走行距離まであと10 km程度になると、数回お知らせを行います。

フロントカメラ映像を表示する

別売のフロントカメラの接続が必要です。またカメラ映像表示への切り換え操作には、オプションボ タンの設定が必要です。 2010年1-41 (フロントカメラの機能について詳しくは、別売のフロントカメラの取扱説明書をご覧ください。)



タッチすると表示されます。*1



フロントカメラのビューを切り換える

1 切り換えたいビューを選んで操作する。

ワイドビュー	①ワイドビューボタンをタッチする。
ノーマルビュー	①ノーマルビューボタンをタッチする。
シースルービュー	①シースルービューボタンをタッチする。
(ノーマル)	②カメラ映像をタッチし、シースルービュー切換をタッチする。
	③ シースルービュー(ノーマル) をタッチする。
	④ 決定 をタッチする。
シースルービュー	①シースルービューボタンをタッチする。
(ワイド)	②カメラ映像をタッチし、シースルービュー切換をタッチする。
	③ シースルービュー(ワイド) をタッチする。
	④ 決定 をタッチする。

ガイド線の表示/非表示を切り換える

※シースルービューに切り換えているときはガイド線表示をしません。

- 1 カメラ映像をタッチし、ガイド線表示をタッチする。
- **2** する / しない をタッチする。

(する:ガイド線を表示、しない:ガイド線を非表示)

3 決定をタッチする。

フロントカメラの設定をする





リアカメラ映像を表示する

車両にリアカメラ(リアワイドカメラ)が装備されている場合、本機でカメラ映像を表示することができます。(リアカメラについて詳しくは車両の取扱説明書をご覧ください。)

車のセレクトレバーをリバースに入れる。

⇒カメラ映像に切り換わります。 ※リバース以外に入れると、もとの画面に戻ります。

- お知らせ

本機の起動直後にリアカメラ映像に切り換えたとき、ガイドラインが表示されるまで、少し時間がかかることがあ ります。また、ガイドラインが表示される直前に黒画面になる場合があります。



 切り換えたいビューのボタン(ワイドビューボタン/ノーマルビューボタン/ トップダウンビューボタン/ダブルビューボタン*¹)をタッチする。



3 決定をタッチする。

*1…リアカメラ de あんしんプラス2またはリアカメラ de あんしんプラス3が接続されている場合のみ *2…車両の装備やグレードがダイナミックガイドライン機能に対応している必要があります。 [27 A-11

- ●リアカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。後退するときには、直接目で後方を確認しな がら後退を開始してください。リアカメラの映像は後方確認の補助手段としてご使用ください。
- ●リアカメラのビュー切り換えなど徐行であれば停車しなくても操作可能な場合がありますが、操作をするときは 十分に周囲の安全を確認しながら行ってください。



ダイナミックガイドラインについて

ダイナミックガイドラインは、今のハンドル位 置のまま後退した場合の予測進路を示すライン で、ハンドル角度に合わせてラインの向きが変 わります。

- ノーマルビュー/ワイドビュー/ダブルビューの ときにハンドルを大きく切ると、ガイドライン表 示がダイナミックガイドラインに切り換わります。
 ※ダイナミックガイドラインをONにしておく必 要があります。[37]-22
- トップダウンビューの場合はダイナミックガイド ラインに切り換えることはできません。



リアカメラ次回表示ビューの設定について

リアカメラ映像に切り換えたとき、どのビューで表示するかを設定できます。

※前回トップダウンビューを見ている状態でリアカメラ映像を見終わって、次にリアカメラ映像 に切り換えた場合のみ、設定したビューで表示します。

※リアカメラを見終わった後に本機の電源を切っておらず、かつ10 km/hを超えた走行もして いない場合は、設定通りには切り換わりません。

設定方法

① MENU → 設定/情報 → システム設定 → リアカメラ設定 をタッチする。

② "リアカメラ設定次回表示ビュー"の設定項目で次回表示したいビューのボタンを選んで タッチする。

リアカメラ de あんしんプラスを使用する VXU-215FT のみ

リアカメラdeあんしんプラスに対応したリアカメラと専用ユニットを接続すると、以下の機能を使用 することができます。(詳しくは、別売のリアカメラdeあんしんプラスの取扱説明書をご覧ください。)

- ●後方死角サポートで了下記
- 車線キープサポート
 ピア下記
- 後退出庫サポート [g] 1-26

後方死角サポート

隣接する車線後方の検知エリアに他の車両がいることを検知すると、運転者にお知らせする機能です。 ※走行速度が一定以下、またはセレクトレバーがリバースの場合は警告しません。

警告表示にはレベル低とレベル高があります。

警告レベル低 警報レベル低ではマーク表示で警告します。







警報レベル高では警報音と画面表示で警告 します。 ※警報レベル高では両隣の車線で他車が走 行していても片方のみ警告表示します。

- お知らせ・

- ●このシステムは隣接する車線後方の検知エリアに他の車両がいることを知らせ、運転者の車線変更の操作の際 にサポートするためのものであり、衝突を防止するためのシステムではありません。
- ●車線変更の際は、必ず目視やミラーなどで周囲の安全を直接確認してください。状況によっては、検知できな い可能性があるため、直接確認をせずに車線変更を行うと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車線キープサポート

車両の車線逸脱の可能性を検知すると、運転者にお知らせす る機能です。 ※走行速度が一定以下、またはセレクトレバーがリバースの 場合は警告しません。



警報音と画面表示で警告します。

- お知らせ -

 このシステムは走行車線から逸脱しそうなときに警報で注意を促すものであり、わき見運転やぼんやり運転な どの前方不注意および雨や霧などの視界不良を補助するためのシステムではありません。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心掛けて走行してください。

後退出庫サポート

駐車場などから後退で出庫するときに、リアカメラの映像をもとに車両後方の左右から接近する他の車両等 を検知し、運転者にお知らせする機能です。



後退時は、必ず目視やミラーなどで後方および周囲の安全を直接確認してください。状況によっては、検知できない可能性があるため、ブザーや画面のみを頼って後退を行うと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

後方死角サポート/車線キープサポートのアイコンについて

リアカメラの設定(IP) I-27)で、それぞれのサポート設定をするに設定している場合、 地図画面/目的地メニュー画面/AUDIOメニュー画面/オーディオ画面(ラジオ・音楽再生 画面のみ)で、それぞれのアイコンが表示されます。



アイコン



アイコンをタッチすると、各機能のON / OFFを 切り換えることができます。

(ON時:アイコンが緑色、OFF時:アイコンが灰色) ※緑色のアイコンに斜線が表示されている場合は、ONに はなっていますが、走行速度が一定以下のため、警告を しない状態であることを示しています。

- お知らせ -

リアカメラが汚れている場合、汚れアイコンが表示されます。汚れていると後方死角サポート/車線キープ サポート機能が動作しません。水を含ませた柔らかい布などでリアカメラの汚れを拭き取ってください。







リアカメラ de あんしんプラス2を使用する vxu215Fillのみ

リアカメラdeあんしんプラス2に対応したリアカメラと専用ユニットを接続すると、以下の機能を 使用することができます。(詳しくは、別売のリアカメラdeあんしんプラス2の取扱説明書をご覧く ださい。)

- 後方死角サポート ぼ I-25
- 車線キープサポート (g) 1-25
- ●後退出庫サポート [g] 1-26
- ●後退駐車サポート (好) 下記

後方死角サポート 車線キープサポート 後退出庫サポート

图-25~1-26

後退駐車サポート

後退して駐車するとき、車両後方の駐車枠を検出し、自車の進路と駐車枠との角度のズレをガイドラインの 色でお知らせする機能です。

※リアカメラ映像をダブルビューに切り換えているときのみ動作します。

自車の進路と駐車枠との角度のズレに応じて、 ガイドラインの色が変わります。 ズレ小 ←→ ズレ大 緑色 ⇔ 水色 ⇔ 青色 ※赤色:駐車枠が検出できていない状態です。





リアカメラ de あんしんプラス3を使用する

リアカメラdeあんしんプラス3に対応したリアカメラと専用ユニットを接続すると、以下の機能を 使用することができます。(詳しくは、別売のリアカメラdeあんしんプラス3の取扱説明書をご覧く ださい。)

- ●後退駐車サポートほど下記
- ●後方死角サポート ③ I-25
- ●後退出庫サポート B 1-26
- ●後方車両お知らせ [g] I-30

後退駐車サポート

图1-25~1-26

後退駐車サポートの設定(IPT I-31)によって、以下の動作を行います。 ※いずれもリアカメラ映像をダブルビューに切り換えているときのみ動作します。

かんたん駐車ガイドを選んでいる場合

後退して駐車するとき、駐車を補助するガイダンスと後退完了位置予測線を表示します。



後方車両お知らせ

後方に他の車両がいることを検知すると、運転者にお知らせする機能です。

※走行速度が"後方車両お知らせ開始速度"(LP I-31)の設定値未満、またはセレクトレバーがリバースの場合は警告しません。



後方に他の車両がいることを検知すると、アイコンが緑色から
 橙色に変わります。
 (後方車両が検知範囲外に離れると、緑色に戻ります。)
 ※橙色の状態が一定時間以上続くと、音声でお知らせします。

後方死角サポート/後方車両お知らせのアイコンについて

リアカメラの設定([g] |-31)で、"後方死角サポート"/"後方車両お知らせ"をするに設定している場合、地図画面/目的地メニュー画面/AUDIOメニュー画面/オーディオ画面(ラジオ・音楽再生画面のみ)で、それぞれのアイコンが表示されます。



後方死角サポート のアイコン 後方車両お知らせの アイコン
アイコンをタッチすると、各機能のON / OFFを
切り換えることができます。
(ON時:アイコンが緑色、OFF時:アイコンが灰色)
※緑色のアイコンに斜線が表示されている場合は、ONに
はなっていますが、走行速度が一定以下* ¹ のため、お知
らせしない状態であることを示しています。

- お知らせ -

リアカメラが汚れている場合、汚れアイコンが表示されます。汚れていると後方死角サポート/後方車両お 知らせ機能が動作しません。水を含ませた柔らかい布などでリアカメラの汚れを拭き取ってください。



リア	カメラdeあんしんプラス3の設定をする	
1	MENU → 設定/情報 → システム設定 → リアカメラ設定 をタッチする。	
2	各項目の設定ボタン(する / しない など)を選んでタッチする。	
	リアカメラ設定次回表示ビュー	
	唐 1-24	
	後退駐車サポート	
	後退駐車サポート機能で、まっすぐ駐車表示 / かんたん駐車ガイド のどちらを使用するか、また後 退駐車サポート機能の使用をしない。を選択できます。 (まっすぐ駐車表示、、かんたん駐車ガイド」については「270-29)	
	後方死角サポート 後退出庫サポート 各機能を使用 する / しない をそれぞれ選択できます。	
	後退出庫サポート警報頻度	
	後退出庫サポート警報の頻度を高い/中間/低いから選択できます。 (高いに設定すると中間に比べて離れた接近物も検知するように、低いに設定すると近くま で接近したものだけ検知するようになります。) ※ "後退出庫サポート"をしないに設定している場合、本設定は変更できません。	
	後方車両お知らせ 後方車両お知らせ機能を使用 する / しない を選択できます。	
	後方車両お知らせ開始速度 後方車両お知らせを行う自車の最低走行速度を - / + で設定できます。 (自車の走行速度が設定した速度未満のときは、お知らせしません。) ※ "後方車両お知らせ"をしない に設定している場合、本設定は変更できません。	
	後方車両お知らせ検知範囲	7
	後方車両を検知する範囲を 広い / 標準 / 狭い から選択できます。 ※ "後方車両お知らせ" を しない に設定している場合、本設定は変更できません。	の他の機能
	運転支援警報音 後方死角サポート・後退出庫サポートの警報音の音量を - / + をタッチして設定できます。	人上用它
	運転支援お知らせ音声	
	後方車両お知らせのお知らせ音声の音量を調整できます。	
	① "運転支援お知らせ音声"の 設定する をタッチする。	
	② - / + / 消音 をタッチする。	
	(洞市に設定されている場合は調整でさません。) <mark> 消音</mark> タッチするたびに消音⇔消音解除を切り換えます。(表示灯点灯:消音、消灯:消音解除)	

I-31

パーキングセンサー表示

車両周囲の障害物をセンサーで検知すると、本機の画面で注意を促す表示を行います。(詳しくは、 車両の取扱説明書をご覧ください。)

※車両の装備やグレードがパーキングセンサー連動に対応している必要があります。 ※パーキングセンサーの装着個数は車両によって異なります。

カメラ映像以外の画面のとき

障害物を検知すると、パーキングセンサー画面を割り込み表示して、その画面上に注意表示をします。

パーキングセンサー画面



- 車両前方の注意表示

(●:左前方、 言:真ん中左前方、 言:真ん中右前方、 注右前方)

パーキングセンサー画面を消します。

■ 障害物を検知したときの作動状態

ブザーエの眼唇	インジケーター			
	左前方	真ん中左前方	真ん中右前方	右前方
長い	_	€:黄色1本	📑 : 黄色1本	_
短い	🌈 : 橙色 1 本	🚝:橙色2本	膏:橙色2本	
非常に短い	🌈 : 橙色2本	€:橙色3本	┋:橙色3本	刹 :橙色2本
連続	🌈 : 赤色3本	(■:赤色4本	三 :赤色4本	刹 :赤色3本



赤色

非常に短い 連続

赤色

パーキングセンサー表示



フロントカメラ/リアカメラについて

- フロントカメラの機能について詳しくはフロントカメラの取扱説明書を、リアカメラの機能について詳しくは車両の取扱説明書をご覧ください。
- カメラが映し出す範囲には限界があります。ガイド線(ガイドライン)は車幅や距離感覚を補うための目安です。実際の周りの状況を直接目で確認してご使用ください。
- ●カメラの映像は広角レンズを使用しているため、実際の距離と感覚が異なります。
- カメラの取り付け位置や選んだビューによっては、カメラの映像に車両の一部が映る場合があります。
- リアカメラの映像は鏡像です。(鏡像とは映し出される画像が車両のバックミラーやサイドミラー で見るのと同じ左右反転させた画像です。)
- 夜間または暗所などの状況により、カメラの映像が見えない(または見えにくい)ことや画質が低下 する場合があります。
- 雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- カメラは、レンズの結露防止のため防滴密閉構造となっています。カメラ本体のネジを緩めたり、 分解することは絶対にやめてください。防滴性能の劣化をまねき、故障などの原因となります。
- レンズ前面のカバーが汚れていると鮮明な映像が得られません。水滴、雪、泥などが付着したときは、 水を含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。ゴミなどが付いた状態で乾いた布などで強く こするとレンズカバーにキズが付くことがあります。
- 高圧洗車をする場合は、カメラの周囲部に直接水をかけないでください。水が入り、カメラレンズ に結露などが発生したり、故障の原因となったり、火災、感電の原因となります。
- カメラ部は精密機械のため、強い衝撃は与えないでください。故障の原因となったり、破損して火災、 感電の原因となります。



走行軌跡を記録する

通った道にしるしを付けて記録し、通った道をあとで確認できます。



- お知らせ —

- 走行軌跡は、約500 kmまで記録できます。容量を超えると、古い軌跡から順に自動的に消し、新しい軌跡を 記録します。
- ●走行軌跡の記録をやめ、再度記録を開始した場合は、前回記録した続きより記録されます。
- 走行軌跡の記録をやめても、やめるまでの走行軌跡の記録は残っています。走行軌跡の記録を削除するには 削除をタッチしてください。
- 走行軌跡の記録が無い場合、または記録中は、 軌跡表示 / 削除 の操作ができません。
- デモ走行中は軌跡の記録を行いません。
- ●走行中の操作はできません。
地点登録をする

地点を本機に登録できます。(最大300地点・自宅は含まれません。)

※地点を登録するとその地点を地図上にマーク表示できたり、その地点までのルート探索が簡単にで きたりして便利です。



お知らせ

QUICKメニューに 地点を登録 を設定(「PPB-14)している場合は、 地点を登録 をタッチして現在地を地点登録することができます。

internaviでSDカードに保存した地点を本機に登録する

インターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careのパーソナル・ホームページで登録した Myスポットの地点をSDカードを利用して本機に登録できます。

※あらかじめインターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careのパーソナル・ホームページ から地点の位置情報ファイルをダウンロードして、SDカードに保存しておく必要があります。

地点の位置情報ファイルを保存したSDカードを本機に挿入する。

MENU → 設定/情報 → ナビ設定 → 地点編集 → SDカードから取り込み を タッチする。



フォルダリストから登録先のフォルダを選んでタッチする。

お知らせ -

- 地点情報により、アラーム設定がされる場合もあります。
- ●登録した地点を確認するには、「自宅/登録地点の編集をする」(□ -38)を参考に登録地点リストや登録地 点詳細画面を表示させて確認してください。



*1…カメラ地点に近づくと自動で別売のフロントカメラ映像に切り換わります。

位置の修正 ①登録地点詳細画面で位置修正をタッチする。 ②登録地点付近の地図画面になるので、 地図をスクロールしてカーソル(---)を新しい位置に合わせる。 ③ セット をタッチする。 アラーム設定 設定した登録地点に近づくとアラーム音が鳴ります。 ※音声案内の音量設定(FPD-11)で消音設定している場合は鳴りません。 ※ルート案内中以外でも設定したアラーム音が鳴ります。 ①登録地点詳細画面で アラーム をタッチする。 ナビ設定>アラーム編集 ◀ 戻る アラーム音を選んでタッチする。 案内距離 進入角度 アラーム1 100 ※アラーム音を鳴らさない場合は **OFF** を アラーム2 300m タッチしてください。 500-75-43 アラーム4 ③案内距離を選んでタッチする。 ※選んだ距離まで登録地点に近づくと、 10:00 アラーム音が鳴ります。 アラーム音を選びます。 登録地点まで何mの所 に近づくとアラームを 鳴らすのか、その距離 を選びます。 特定の方向から近づいたときのみアラーム音が鳴るように設定できます ① 進入角度 をタッチする。 ②登録地点付近の地図画面になるので、矢印(ዺ/♪)をタッチして、 自車マーク(🛕)の向きを調整する。 ※調整した自車マークの向きで近づいたときのみアラームが鳴ります。 ③ セット をタッチする。 ※設定を解除するには進入角度をタッチして表示灯を消灯させてください。 地図に表示するマークを変更 ※カメラ地点として登録されている登録地点や、フロントカメラ映像の自動切換設定をしている登 録地点はマークの変更ができません。 登録地点詳細画面でマークをタッチし、変更したいマークを選んでタッチする。 メモ書きを登録 ①登録地点詳細画面で メモ をタッチする。 ②文字入力して、決定をタッチする。 電話番号を登録 ①登録地点詳細画面で TEL をタッチする。 ②電話番号を入力して、決定をタッチする。

自宅/登録地点の編集をする

登	録地点リスト並べ替え
登	録地点リスト(<mark>登録順</mark>) で表示したとき)の並び順を変更できます。
**	合豆邨吧県CCにリストの判由日に移動9 るか指走して业へ替えま9。 白字は登録地占リストに表示されないため、並べ替えはできません。
́л	
U	
0	
Ľ	
1	あ知りせ ────────────────────────────────────
フ	ォルダに入れる/別のフォルダに移動する
登	録地点はフォルダに分けることができます。
*	自宅をフォルダに入れることはできません。
1	登録地点詳細画面でフォルダをタッチする。
2	フォルダリストから登録地点を入れるフォルダを選んでタッチする。

登録地点用フォルダのフォルダ名を変更できます

※メインフォルダはフォルダ名を変更できません。

MENU → 設定/情報 → ナビ設定 → 地点編集 → フォルダ名編集 をタッチする。

②フォルダリストから名前を変更したいフォルダを選んでタッチする。

③フォルダ名を文字入力して、決定をタッチする。

目	目宅/登録地点を削除する			
1	MENU → 設定/情	「報 ➡ ナビ設定 ➡ 地点編集 をタッチする。		
2	下表の操作をする。			
	自宅を削除	① 自宅編集 をタッチする。		
		② 削除 をタッチする。		
	登録地点を1つ削除	① 登録地点編集 をタッチする。		
		② リストから削除したい地点を選んでタッチする。		
		③ 削除 をタッチする。		
	登録地点を全て削除	① 登録地点編集 をタッチする。		
		② 全削除 をタッチする。		
		※手順①の後、フォルダリストが表示された場合は、全表示をタッチし		
		てから全削除をタッチしてください。		

オプションボタンを設定する

本機の () (オプションボタン)によく使う機能をひとつ選んで設定することができます。 設定すると) を押して、右画面地図表示や消音などの操作ができます。

MENU → 設定/情報 → システム設定 → オプションボタン をタッチする。

2 オプションボタンに設定する機能を選んでタッチする。

自宅	現在地表示のとき、自宅を目的地にしてルート探索します。
現在地点登録	現在地を地点登録します。
右画面地図	現在地表示のとき、右画面地図を表示します。
21-1	オーディオ音声を消したり、消音を解除します。
昼夜切換	画面の明るさの昼用⇔夜用を切り換えます。
フロントカメラ切換	フロントカメラを本機に接続している場合、フロントカメラの映
	像に切り換えます。
ドライブレコーダー静止画撮影	ドライブレコーダーを本機に接続している場合、静止画撮影を行
	います。

- お知らせ -

フロントカメラを本機に接続した直後は、オプションボタンの設定が自動的にフロントカメラ切換へ変更されます。

キー操作音を設定する

標準キーを押したり、タッチパネルのボタンをタッチしたりしたときに鳴る操作音を設定できます。 ※キー操作音の音量を調整することはできません。

1 MENU → 設定/情報 → システム設定 → その他設定 → キー操作音 をタッチする。

2 操作音1 / 操作音2 / OFF から選んでタッチする。

※ OFF を選ぶと、操作音が鳴らないように設定されます。

セキュリティ機能を設定する

MENU ➡ 設定/情報 ➡ セキュリティ設定 をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(する /しない)を選んでタッチする。

セキュリティ設定

1

本機をバッテリーから外して再び接続したときに、セキュリティコードを入力しないと本機を起動 できないように する / しない を設定できます。

※車両の装備やグレードによっては、フレームNo.を読み取り、自動的にセキュリティを解除します。 (この場合、セキュリティコードの入力は不要です。)

セキュリティインジケータ

本機の電源を切ったときに、インジケータが点滅するように する / しない を設定できます。 ※ "セキュリティ設定"をする に設定している場合のみ設定できます。

盗難多発地点音声案内

盗難多発地点の音声案内をする/しないを設定できます。

※盗難多発地点付近を目的地に設定したとき、メッセージと音声でお知らせします。 ※盗難多発地点付近で本機の電源を切ったとき、音声でお知らせします。 ※自宅に設定した場所付近の盗難多発地点については、お知らせを行いません。

盗難多発地点表示案内

盗難多発地点を地図画面にマーク())表示する / しないを設定できます。

※マークは盗難の危険が高い順に赤色→黄色→青色で表示します。(地域により基準は異なります。) ※縮尺200 m以下の地図で表示します。

市街地図での盗難多発地点表示案内

盗難多発地点を市街地図画面にマーク表示する/しないを設定できます。

※ "盗難多発地点表示案内"をするに設定している場合のみ設定できます。

- お知らせ –

盗難多発地点は宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、 静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川 県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に対応しています。

オーディオリモコンスイッチを使う

オーディオリモコンスイッチの操作

※オーディオリモコンスイッチは、本機で設定すると各ボタンの機能を変更できます。 (ボタンによって設定できる機能が限られる場合があります。) 下記の操作説明はお買い上げ時の設定で動作する内容を説明しています。

イラストはイメージ図です。



※車両によってはデザイン、ボタンの 個数が異なる場合があります。 ① VOL+) / VOL-) ボタン

オーディオ音量/ハンズフリー着信・受話音量/音声案内音量を調整し ます。

※それぞれの音声の出力中の間、調整できます。

② ▲ / ▶ ボタン

- 音楽・ビデオを1つずつ送ったり、戻したりします。
- 長押しするとフォルダを送ったり、戻したりします。
 ※ CD(MP3 / WMA再生時のみ)、SDカード、USBメモリーで音楽 を再生しているとき動作します。

③ 🔬 ボタン

Drive T@lkerを利用した音声認識を起動します。

④レフトセレクターホイール

車両側のマルチインフォメーションディスプレイを操作して、目的地設 定/オーディオソース選択/ハンズフリー操作を行うことができます。 レフトセレクターホイールを回すと車両側のマルチインフォメーション ディスプレイの表示が切り換わります。レフトセレクターホイールを押 して決定してください。



ステアリングリモコン設定

車両のオーディオリモコンスイッチについて、各ボタンの機能をそれぞれ設定することができます。

MENU → 設定/情報 → システム設定 → ステアリングリモコン → OK をタッチする。 ⇔ステアリングリモコン設定画面が表示されます。

2 設定するオーディオリモコンスイッチのボタンを長押しする。

⇒割り当て機能候補一覧が表示されます。

- お知らせ -

ボタンを長押ししても割り当て機能候補一覧が表示されない場合、そのボタンでは本設定を行うことができません。

候補一覧からボタンに設定したい機能を選んでタッチし、戻るをタッチする。



- お知らせ -

●オーディオリモコンスイッチのボタンを押すと、押したボタンに該当する欄が青く表示されます。

● 本機の画面表示は、実際のオーディオリモコンスイッチとボタンの数やイラストなどが異なる場合があります。

ステアリングリモコン設定により、各ボタンに設定できる機能の候補は以下のとおりです。

※ボタンによって設定できる機能が限られる場合があります。 ※ボタンに設定した機能が動作するにはBLUETOOTH接続などの準備が必要なものがあります。

POWER ON / OFF	オーディオON/OFFします。長押しすると画面を消します。
VOL+	オーディオ音量/ハンズフリー着信・受話音量/音声案内音量を調整します。
VOL-	※それぞれの音声の出力中の間、調整できます。
CH UP	次の曲/ファイルにスキップします。
	長押しすると次のフォルダの曲を再生します。
CH DOWN	前の曲/ファイルにスキップします。
	長押しすると前のフォルダの曲を再生します。
SOURCE UP	再生中のオーディオソースを別のソースに切り換えます。
	("SOURCE DOWN" は "SOURCE UP" と逆の順序でオーディオ
SOUNCE DOWN	ソースが切り換わります。)
	長押しすると、Drive T@lkerを利用した音声認識を起動します。
ミュート	オーディオ音声を消したり、消音を解除します。
現在地	現在地の地図を表示します。

14.1	
拡大	地図を拡大します。
縮小	地図を縮小します。
現在地点登録	現在地を地点登録します。
案内開始/停止	現在地の地図画面のとき、ルート案内を開始/停止します。
自宅に戻る	現在地の地図画面のとき、自宅を目的地にしてルート探索します。
リダイヤル	前回ハンズフリーで電話をかけた番号に発信します。
音声認識	Drive T@lkerを利用した音声認識を起動します。
オンフック	ハンズフリーで通話中のとき、電話を切ります。
オフフック	ハンズフリーの電話機能で以下の動作を行います。
	・ワンタッチダイヤル(「F G-13)で電話発信します。
	・長押しするとリダイヤルします。
	· 着信中のとき電話に出ます。
昼夜切換	画面の明るさの昼用⇔夜用を切り換えます。
時計ON/OFF	オーディオ画面を全画面時計表示に切り換えます。 [2] E-3
画面消し	画面を消して黒画面にします。 ほ 1-47
N/A画面切換	地図画面/オーディオ画面を切り換えます。
	※場合によっては切り換わらないときがあります。
右画面地図	現在地の地図画面のとき、右画面地図を表示します。
オプションボタンと同機能	オプションボタン設定で設定した機能を動作させます。
フロントカメラ切換	フロントカメラを本機に接続している場合、フロントカメラの映像
	に切り換えます。
ドライブレコーダー静止画撮影	ドライブレコーダーで静止画撮影します。
ドライブレコーダー録画ON/OFF*1	ドライブレコーダーの手動録画を開始/停止します。
ドライブレコーダー録画*2	ドライブレコーダーの手動録画を開始/延長します。
割り当てなし	どの機能も設定しない場合は 割り当てなし を選んでください。



画面の画質調整とサイズ切換をする

※リアカメラの映像を調整する場合は、セレクトレバーをリバースに入れるため、パーキングブレー キを引くなど車の停止を確認してから調整を行ってください。

※各カメラ映像とオーディオソースの各映像画面については、各画面ごとに個別で調整できます。 (一部、調整結果が互いに連動する画面があります。)

※走行中は調整できる項目が限られます。



- ●明るさ調整は昼用と夜用で別々に設定できます。
- ●車のライトがONのときは夜用の明るさ、車のライトがOFFのときは昼用の明るさに切り換わります。
 ※車両のイルミ減光キャンセル機能(□ A-11)が働いているときは、車のライトのON / OFFには連動せず、
 昼用の明るさになります。
- 画質調整画面の 昼夜切換 をタッチしても、明るさの昼用と夜用を切り換えることができます。
 車のライトをONにして画面が暗くなり見づらくなった場合などに、明るさを切り換えてください。

表示サイズを切り換える			
1 表示サイス ※表示サイス	、を切り換えたい画面を表示させて、 MENU を長押しする。 切り換えができない画面では、 MENU を長押しすると画質調整画面が表示されます。		
2 ノーマル ※TVソース	2 ノーマル / フル / ワイド / シネマ から選んでタッチする。 ※TV ソースの場合は シネマ を選べません。		
ノーマル	映像を4:3で表示* ¹ ※16:9の映像は横方向に圧縮されます。		
フル	映像が画面全体で表示されるよう引きのばして表示		
ワイド	映像を16:9で表示*1		
	※4:3の映像は横方向に引きのばして表示されます。		
シネマ	ノーマル表示を上下左右方向に引きのばして表示		

画面を消す

画面を消して黒画面にすることができます。(音声はそのまま聞くことができます。)

※映像は上下が切れて表示されます。

音量ノブを長押しする。 ※黒画面をもとに戻すには音量ノブを押してください。

- お知らせ -

●カメラ映像を表示する操作をしたり、カメラ映像の自動表示が作動した場合は、画面消し(黒画面)中でも、カメラ 映像に自動的に切り換わります。

※カメラ映像が終了すると、画面消し状態(黒画面)に戻ります。

●カメラ映像を表示している場合は、音量ノブを長押ししても画面を消すことはできません。

データを初期化(消去)する

MENU → 設定/情報 → システム設定 → その他設定 → 初期化 をタッチする。

|初期化したい項目を選んでタッチする。

※メッセージが表示されるので、画面に従ってください。

SDカードの初期化	SDカードのデータを初期化します。
登録データの初期化	登録データ・TV設定以外の設定内容・センサーおよびルートの学 習結果を初期化します。*1*2
	※ Gracenote データベースは初期化しません。
センサー学習結果の初期化	自律航法に関する学習結果を初期化します。
ルート学習結果の初期化	ルート学習結果を初期化します。
入力履歴の初期化	名称検索などで行う文字入力の履歴を初期化します。
TV の初期化	TVの設定内容を初期化します。
出荷状態に戻す	全ての登録データや設定内容などを初期化します。* 1*2

- 初期化中は他の操作(ソースを切り換えたり車のエンジンスイッチを変更したりなど)をしないでください。
 他の操作をすると故障の原因となります。
- 初期化すると、選択した項目は消去され、もとに戻せません。
 ※すでにデータが書き込まれているSDカードを初期化すると、そのデータは消去されてしまいます。誤って 大切なデータを消去することがないように、ご注意ください。(SDカード内全てのデータが消去されます。)

- お知らせ -

1

2

- ●録音データの初期化は「FF-5、Gracenoteデータベースの初期化は「FF-10、internavi設定の初期化は 「F-22をご覧ください。
- ・ドライブレコーダー設定を初期化するには、(MENU) → 設定/情報 → 情報 → ドライブレコーダー → 設定 を タッチし "設定の初期化"の 初期化する をタッチしてください。
- SDカードに誤消去防止スイッチ(LOCK)が付いている場合、「LOCK」にしているとSDカードの初期化ができません。「LOCK」を解除してください。
- 出荷状態に戻す をタッチしたときはオーディオがOFFになります。

本体情報を見る

MENU ➡ 設定/情報 ➡ 情報 ➡ 本体情報 をタッチする。

⇔地図バージョンなどが表示されます。

– お知らせ –

"地図バージョン"の詳細をタッチすると、地図データの詳細情報を表示します。

- *2…ドライブレコーダー設定の初期化は行いません。

し 困ったとき

故障かな?と思ったら	J-2
こんなメッセージが表示されたら	J-20

故障かな?と思ったら

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。 修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使 用を中止してお買い上げのHonda販売店にご連絡ください。

共通

	症状	考えられる原因と処置
共通百	音が出ない。	音量が小さいまたは音の大きさが"O"になっている。 ☆ 音量ノブで調整してください。 [JP] A-8
		音質・音量バランスが片方に寄っている。 ⇔ フェード・バランスを正しく調整してください。 ※2スピーカーの場合はFADEとBALANCEを"O"に合わせます。 「町 E-40
		本機の近くに携帯電話や無線機を置いている。 ⇨ 妨害を受ける可能性がありますので離してご使用ください。
		車両側の操作により緊急サポートに電話をかけている。 ⇔ 故障ではありません。"サポートセンターへ接続しています。"のメッセー ジが表示され、音声が一時的に消音になります。
	本機に登録されていた 情報が消失している。	 本機の使用を誤った ノイズの影響を受けた 修理を依頼した などにより本機に保存した内容が消失する場合があります。 ⇒ 消失したデータについては補償できません。
	ディスクが出ない。	ディスクに汚れ、キズ、指紋がついている。 ⇒ ディスクが出なくなった場合は、お買い上げのHonda販売店にご相談く ださい。取り出したディスクの汚れ、指紋を拭きとってください。また、 キズのついているディスクは使用しないでください。
Î	ティスクを読み込まない。	※ディスク要因で読み込みできないときなど、本機を操作してから排出されるまでに時間がかかる場合があります。
	タッチパネルが操作でき ない。	タッチパネルに保護シートなどが貼ってある。 ⇒ 保護シートなどの種類によってはタッチパネルが誤動作したり反応しな い場合があります。保護シートなどを取り外してご使用ください。
	音が勝手に大きくなる、 または小さくなる。	車速連動音量がLOW/MIDDLE/HIGHになっている。 ⇔ 車速連動音量をOFFに設定してください。 [27] E-41
		電力消費を抑えるため、一時的に音量を抑える機能が働いている。 ⇒ 車のセレクトレバーをパーキングに入れる、またはエンジンを再始動して 一定距離を走行してください。
	ディスクを取り出したと きディスクが熱い。	 本機を長時間使用していた。 ディスクを長時間再生していた。 ⇒ 長時間使用すると、本機内部の温度が上がりディスク自体が熱くなることがあります。本機のディスクの読み取り性能およびディスクへの影響はありませんので気をつけて取り出してください。
	ディスプレイが閉じな い。	SDカードが完全に挿入されていない。 ⇔ カードを挿入しなおしてください。(カチッと音がするまで挿入してくだ さい)

	症 状	考えられる原因と処置
共通項目	ディスプレイが閉じな い。	地図SDカード挿入口カバーが外れている、または正しく取り付けられていない。 ⇒ 地図SDカード挿入口カバーを正しく取り付けてください。 [gr A-8
	時計表示が「:」と表示 される。	GPS衛星から時刻情報を取得できていない。 ⇔ GPS衛星からの電波が安定するまでお待ちください。
	標準キー(「現在地」キー など)のキー照明が、 車のライトをONにして も点灯しない(明るくな らない)。	車両側にイルミ減光キャンセル機能(「了 A-11)があり、これが働いている ときは、車のライトをONにしてもキー照明は点灯しません(明るくなりま せん)。

	症 状	考えられる原因と処置
モニタ	映像が出ない。	走行している。 ⇔ 走行中は映像を見ることができません。音声のみでお楽しみください。
		明るさ/コントラスト調整が暗い方いっぱいになっている。 ⇨明るさ/コントラストを調整してください。[g=]-46
		画面が消えている。 ⇨ 画面をタッチして、画面を表示させてください。
	画面が暗く見づらい。	車両側のオートライトが働いている。 ⇒ 画面の明るさはイルミに連動します。(トンネル内など画面が急に暗くな ります。)オートライトが働いていないとき、またはライトをONにしてい ないときは、画面は明るくなります。
		昼夜切換 をタッチして夜用の明るさに切り換えている。 ☆ <mark>昼夜切換</mark> をタッチして昼用の明るさにしてください。 [27]-46
	画面の明るさが自動で 切り換わらない。 (車のライトをONにして も画面が暗くならない)	車両側にイルミ減光キャンセル機能(「戸 A-11)があり、これが働いている ときは、車のライトのON / OFFで切り換わりません。
1	画面が乱れる。	液晶画面の近くに携帯電話や無線機がある。 ⇒ 携帯電話などの妨害により画面が乱れる場合があります。液晶画面の近く にこれらを近づけないでください。
	画面が曇る。	雨の日または湿度が異常に高いとき、エアコンの冷風が直接本機に当たって いる。 ⇒ まれに画面に結露による曇りが発生する場合があります。そのままご使用 いただくと1時間程度で結露は取り除かれ、曇りはなくなります。
	DVD やテレビなどの 映像色や色合いが悪い。	調整がずれている。 ⇔明るさ、コントラスト、色の濃さ、色合いを調整してください。 🗗 I-46
	映像にはん点やしま模様 が出る。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。 ⇔ 妨害電波を受けない場所に移動してください。
	液晶パネルに黒点や光る 点がある。	液晶パネルは99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素 欠けや常時点灯するものが生じることがあります。 ⇔ 故障ではありませんので、そのままご使用ください。

ナビゲーション

	症 状	考えられる原因と処置
	車のライトをON/OFF しても地図色が切り換わ	スモール連動 に設定されていない。
	らない。	車両のイルミ減光キャンセル機能(Lgr A-11)が働いているときは、車のラ イトのON / OFFには連動せず、昼モードで表示します。
	平面地図画面と3D表示 で地名表示が異なる。	画面が煩雑(複雑)にならないよう、文字情報の間引き処理を行っています。 また道路や地名などを複数表示することもあります。 ⇔ 故障ではありません。
	現在地が正しく表示され ない。	走行条件やGPS衛星の状態により、表示誤差が生じた。 ⇔GPS衛星電波を受信してください。「」FF-3
	自車を移動させても地図 がスクロールしない。	現在地の地図画面になっていない。 ☆ [現在地]を押してください。
++h	自車マークが表示されない。	
地図画面	走行すると道路が消える。	走行中は細街路を表示しません。 ⇔ 故障ではありません。
	地図画面上のGPS受信 表示がいつまでも灰色の まま。	GPSアンテナ上に物が置いてあるため、GPS衛星からの電波が受信できない。 ⇔ アンテナ取付位置上部に物を置いたり、GPSアンテナにペンキやワック スなどを塗ったりしないでください。また、積もった雪は、取り除いてく ださい。
		GPS衛星の受信感度が悪い。 ⇔ GPS衛星からの電波が安定するまでお待ちください。
	自車位置精度が悪い。	タイヤチェーンの装着、本システムの他車への載せ替えなどにより、車速パルスからの車速推定にすれ(進みや遅れ)が発生した。 ⇒ しばらく(およそ30 km/h以上の速度で30分程度)走行すると自動的に 調整されます。
		GPS内蔵レーダー探知機を設置している。 ⇒ 本機やGPSアンテナから離れた位置にGPS内蔵レーダー探知機を設置 するか、使用しないでください。

	症状	考えられる原因と処置
	音声案内しない。	探索されたルートを外れている。 ⇔ 探索されたルートに戻るか、再度ルート探索を行ってください。
		ルート案内が停止になっている。 ⇔ ルート案内を開始してください。 [27] D-5
		 消音 をタッチして音声が出ないようにしている。 ☆ 消音 をタッチして解除してください。[音 D-11]
	実際の道路と案内が 異なる。	音声案内の内容は右左折する方向、他の道路との接続形態などにより異なっ た内容になる場合があります。 ☆ 実際の交通ルールに従って走行してください。
ル	目的地の到着予想時刻の 誤差が大きい、または 「:」と表示される。	時計表示が「:」と表示されている(GPS衛星から時刻情報を取得できて いない)。 ⇒ GPS衛星からの電波を受信し、時計表示の時刻が正しく表示されるまで お待ちください。
ー ト 案	再探索時、経由地を探索 しない。	すでに経由地を通過した、または通過したと判断した。 ☆ 通過した経由地を再度経由したい場合は、再度ルート設定を行ってください。
内	ルート情報が表示されない。	ルート探索を行っていない。 ⇔ 目的地を設定し、ルート探索を行ってください。
		ルート案内が停止になっている。 ⇔ルート案内を開始してください。 [2 7] D-5
	ルート探索後、有料道路 出入口付近を通っても、 案内記号が表示されない。	自車マークが探索されたルートを走行していない。(案内記号は、探索され たルート内容に関係があるマークのみを表示) ⇔ 探索されたルート上を走行してください。
	自動再探索ができない。	道幅が3 m以下の細街路を走行している。または自動ルートがない。 ⇒ 探索対象道路を走行してください。または手動で再度探索をやりなおして ください。ただし、このときは全ルート探索を行います。
	経由地が設定できない。	すでに経由地を5か所設定している。 ⇔ 経由地は6か所以上設定することはできません。数回に分けて探索を行っ てください。

故障かな?と思ったら

	症 状	考えられる原因と処置
	探索されたルートが 表示されない。	目的地の近くに道路がない。 ⇒ 目的地を近くの道路まで位置修正してください。特に、上り下りで道路が 別々に表示されているような場所では進行方向に注意の上、道路上に目的 地や経由地を設定してください。
		出発地と目的地が近い。 ⇔ 故障ではありません。
	遠回りな自動ルートを 探索する。	探索では、広い道路を優先して使用する場合があるため、遠回りなルートに なることがあります。 ⇔ 故障ではありません。
		出発地、目的地付近の道路に規制がある(一方通行など)ときに遠回りのルート を出すことがあります。 ⇒ 出発地や目的地を少しずらして設定してください。 または、通りたいルートに経由地を設定してください。
ルー		細街路を探索に使用するエリアでは、現在地および目的地(経由地)付近では 左折を優先しているため、遠回りになることがあります。 ☆ 故障ではありません。
ト探索		車の方向(矢印の向き)が目的地方向と逆のときは進行方向にそってルートを 作成するため、遠回りのルートを作成することがあります。 ⇔ 故障ではありません。
	ランドマークの表示が 実際と異なる。	地形データの不備や誤りにより起こることがあります。 ⇔ 地図ソフトが古い場合がありますので、お買い上げのHonda販売店にご 相談ください。
	出発地、経由地、目的地 から離れたポイントに ルートが引かれる。	地図上の出発地、経由地、目的地付近に経路探索用のデータが入っていない ため、ルート案内の開始、経由、終了点が離れてしまう。 ⇔ 近くの道路上に目的地を設定してください。ただし、近くの道路が細街路 の場合、少し離れた一般道路からルートが引かれる場合があります。
	意図したルートとは違う ルートが引かれる。	 ●目的地の近くに探索可能な道路がない。 ●目的地を建物の中心に設定している。 ⇒目的地と逆の車線に設定されたりして、正しいルートが作れないことがありますので、目的地は最詳細地図で車線などを確認して設定してください。
		中央分離帯のある道路の反対側に目的地・経由地を設定している。 ⇔ 一方通行を考慮してルート探索するので遠回りなルートを引く場合があ ります。最詳細地図で車線などを確認して設定してください。

	症 状	考えられる原因と処置
VICS	VICS 情報が表示され ない。	VICS情報を受信していない。 ⇨ 情報を受信していないときは、表示できません。

オーディオ

	症 状	考えられる原因と処置
	CDソースに切り換わら ない。	ディスクが挿入されていない。 ⇔ ディスクを挿入してください。
	 再生しなかったり、 大きな雑音が出たり、 再生が途中で止まる。 音が飛んだり音質が 悪い。 	ディスクに問題がある。 ⇔ 他のディスクを聞いてみてください。よくなればディスクの不良の可能性 があります。
		ディスクに汚れ、キズ、指紋がある。 ⇔ ディスクのクリーニング(やわらかい布などでディスクの汚れを拭きとる など)をしてみてください。また、キズのあるディスクは使用しないでく ださい。「夏 K-23
		ディスクにラベルが貼ってある。 ⇔ ラベルがはがれているとこすれたり、ラベルがはがれ製品内部につまって しまうおそれがあります。ラベルがはがれていないか確認してください。 はがれているディスクは挿入しないでください。
		CD-Rの場合は書き込みソフト/ハードの組み合わせや書き込み速度に左右 されます。書き込みの深さ、幅(面積)などの規格が合わないと音切れや音飛 びをしたり、再生できない場合があります。 ⇒ 書き込み速度を遅くすると、安定して書き込めますので一番遅い速度での 書き込みをお試しください。
		結露している。 ⇔ 本機をしばらく放置してから使ってください。
CD	ディスクが入らない。	すでにディスクが入っていて2枚目を入れようとしている。 ⇔ 入っているディスクを取り出してから、次のディスクを挿入してください。
	CD-RやCD-RWを 再生できない。	ディスクがファイナライズされていない。 ⇔ ディスクをファイナライズしてください。
	ディスクを取り出した ときディスクが熱い。	 本機を長時間使用していた。 ディスクを長時間再生していた。 ⇒ 長時間使用すると本機内部の温度が上がり、ディスクを取り出すとディスク 自体が熱くなっていることがあります。本機のディスク読み取り性能および ディスクへの影響はございませんので気をつけて取り出してください。
	MP3 / WMA ファイル を再生できない。	CD-DAデータとMP3/WMAファイルが混在しているディスクを再生しよ うとした。 ⇔ CD-DAデータとMP3/WMAファイルが混在している場合、MP3/ WMAファイルは再生できません。
		MP3ファイルに「.mp3」、WMAファイルに「.wma」の拡張子が付いてい ない。 ⇒ MP3ファイルに拡張子「.mp3」、WMAファイルに拡張子「.wma」の付 いたディスクに交換してください。
		ISO9660のレベル1、レベル2、Romeo、Jolietに準拠して記録されて いない。 ⇒ ISO9660のレベル1、レベル2、Romeo、Jolietに準拠して記録され たディスクに交換してください。

困ったとき

故障かな?と思ったら

	症 状	考えられる原因と処置
CD	MP3 / WMA ファイル を再生できない。	対応していないビットレートで記録されている。 ⇔ 対応しているビットレートで記録されたMP3 /WMAファイルにしてく ださい。 [F] K-30
	再生が始まるまでに時間 がかかる。または止まる。	MP3 / WMAディスクを再生する場合ディスクに記録されているフォルダ、 ファイル階層が多い。 ⇔ ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。MP3 / WMA以外 のデータや必要ないフォルダは書き込まないようにしてください。
	再生中に大きな雑音が出 たり、音が出なかったり、 すぐ次の曲に移ったりす る。	ファイルの形式と拡張子があっていない。 ⇔ ディスクを交換してください。(MP3形式でないファイルに「.mp3」、 WMA形式でないファイルに「.wma」の拡張子を付けたCD-R、CD-RW を再生しないでください。)
	聞きたいMP3/WMA ファイルが見つからな い。	MP3ファイルに「.mp3」、WMAファイルに「.wma」の拡張子が付いていない。 ⇔ MP3ファイルに拡張子「.mp3」、WMAファイルに拡張子「.wma」の付いたディスクに交換してください。
	フォルダ名やファイル名 が正しく表示されない。	ISO9660のレベル1、レベル2、Romeo、Jolietに準拠して記録されて いない。 ⇔ ISO9660のレベル1、レベル2、Romeo、Jolietに準拠して記録され たディスクに交換してください。
	ファイル再生が記録した 順と異なる。	MP3/WMAファイルの再生順序は、CD-R/CD-RW書き込み時にライティ ングソフトがフォルダ位置、ファイル位置を並べ替える可能性があります。 ⇔ ライティングソフトウェアによっては、フォルダ名、ファイル名のはじめ に数字(01、02など)を付けることにより、再生順を指定できる場合が あります。ライティングソフトウェアの説明書でご確認ください。
	CDのタイトル情報が異 なって表示される。	Gracenoteデータベースは全てのタイトル情報の取得、正確性を保証する ものではありません。(同じ条件のCDが存在する場合、誤って表示される ことがあります。) ⇔オンライン検索をしてタイトル情報を更新してください。 P E-6

	症 状	考えられる原因と処置
ラジオ	自動選局ができない。	強い電波の放送局が無い。 ⇔ 手動で選局してください。 [₽ E-22
	放送局リスト選局で リストが自動で表示 されない。	トンネルの中など放送局の電波が弱い。 ☆ 場所を移動し、手動でリスト更新してください。 [27] E-23
	"ジージー、ザーザー" という雑音が多い。	放送局の電波が弱い。 ⇔ 他のチャンネルを選局してみてください。 [』 E-22
		周りに障害物があるなど、受信状態が良くない。 ⇔ 受信状態が良くなると、雑音が少なくなります。
	● ラジオが受信できない。 ● ラジオの入りが悪い。	エアコンやワイパー動作に連動したノイズが発生している。 ⇒ 車両側の電装品が動くとノイズが入る場合があります。電装品の動作を止 めると良くなる場合があります。
		本機の近くに携帯電話や無線機を置いている。 ⇔ 妨害を受ける可能性がありますので離してご使用ください。
		周波数再編が実施された。(これまで受信できた放送局が受信できなくなった) ⇒新しい周波数をプリセットのリストに登録してください。 [F E-23

	症 状	考えられる原因と処置
iPod	音声が流れない。	iPod / iPhoneをBLUETOOTH Audioに登録している。 ⇒ iPod / iPhoneをBLUETOOTH Audioに登録している場合、音声を BLUETOOTHで再生することがあります。iPod / iPhone本体で BLUETOOTHを切断するか、音声出力を切り換えてください。
	正常に動作しない。	接続不良。 ⇒ iPodが正しく接続されているか確認してください。「FE-24 iPodが正常に動作しない場合はiPodをリセットしてください。
		再生可能なデータがない。 ☆ 再生可能なデータを iPod 本体に転送してください。
		iPodのソフトウェアバージョンが古い。 ⇒ iPodのソフトウェアを本機で対応しているバージョンにバージョンアップ してください。
		iPodが正常に動作していない。 ⇒ iPodを確認してください。iPodをリセットすると改善する場合があります。
	iPodを接続しているの に画面にiPodの接続を うながすメッセージが 表示される。	iPod認証中に車のエンジンスイッチを変更した。 ⇔ オーディオを終了し、iPodを接続しなおして再度電源を入れてください。
	再生中のタイトルが 正しく検索されない。	タイトル情報が入っていない曲を検索している。 ⇒ タイトル情報が入っていない曲はiPod / iPhoneの機種、バージョンに よっては検索ができない場合があります。

困ったとき

故障かな?と思ったら

	症 状	考えられる原因と処置
	CDを再生しても、 自動で録音されない。	録音設定が「 手動録音」 に設定されている。 ⇔ 録音設定を <mark>自動録音</mark> 」に設定してください。「 」 F-4
		MP3 / WMAを再生している。 ⇒ MP3 / WMAは録音できません。 音楽 CDが挿入されているかご確認ください。
	録音できない。	SDカードの容量が不足している。 ⇒ 空き容量を確認してください。「好 F-12 録音済みの曲(アルバムやトラック)を削除すると新たに録音できます。 「好 F-5
		誤消去防止スイッチを「LOCK」方向にしている。 ⇔ SDカードに誤消去防止スイッチが付いている場合、「LOCK」にしている と録音できません。「LOCK」を解除してください。
		SDカードが壊れている。 ⇔別のSDカードに交換して使用してください。
Music		ディスクにキズ、汚れ、反りがある。 ⇔ ディスクを確認してください。ディスクにキズ、汚れ、反りがあると録音 できない場合があります。
Rack	録音したはずの曲 (アルバム)が	再生選択画面で再生させない設定にしている。 (✔ 印を消している。) ⇔ ✔ 印を付けてください。 [☞ F-12
	冉生されない。	SD ソースを選んでいる。 ⇔ 本機で録音した曲を再生する際は、Music Rack ソースを選んでください。
	録音したはずの曲 (アルバム)が 再生されない。 または止まる。	録音曲数が多い。 ⇒ 曲数が多くなるとデータのチェック時間も長くなります。しばらくお待ち ください。
	<u>現在地</u> を押しても現在 地が表示されない。	Gracenote データベース更新中または音楽データ初期化中である。 ⇔ 更新後または初期化後に押してください。
	ジャケット写真を 登録できない。	登録する画像が対応していないファイル形式で記録されている。 ⇔ 対応しているファイル形式で記録されたJPEGファイルを使用してくだ さい。
	ジャケット写真が 小さく表示される。	登録に使用する画像の解像度が小さいと、ジャケット写真表示領域より小さ く表示される場合があります。 ⇒ 176×176ピクセル以上、1024×1024ピクセル以下の画像サイズ を推奨します。

	症状	考えられる原因と処置
	SDカードを初期化でき ない。	誤消去防止スイッチを「LOCK」方向にしている。 ⇔ SDカードに誤消去防止スイッチが付いている場合、「LOCK」にしている と初期化できません。「LOCK」を解除してください。
	再生画面を表示しない。	SDカード未挿入またはUSBメモリー未接続である。 ⇔ SDカードを挿入またはUSBメモリーを接続してください。
	再生が始まらない。	SDカードを本機で初期化(フォーマット)していない。 ⇒ SDカードを本機で初期化(フォーマット)してからファイルを入れて再生 させてください。[『-1-48
		本機で再生できないSDカード/USBメモリーを挿入/接続している。 ⇒ 再生可能なSDカード/USBメモリーを挿入/接続してください。 ⇒ 対応しているファイル形式で記録されたファイルにしてください。 「了 K-30、K-32、K-33
~~~		動作モードが間違っている。 ⇔ 再生したい動作モードを選んでください。 [』 E-34、E-37、E-38
SD/USB		結露している。 ⇒ SDカードを取り出してエンジンを切った状態でしばらく放置してから使用 してください。
	再生が始まるまでに時間 がかかる。	SDカードまたはUSBメモリーに記録されているフォルダ、ファイル階層が多い。 ⇒ ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。対応していないデータ や必要ないフォルダは書き込まないようにしてください。
	再生中に大きな雑音が出 たり、音が出なかったり、 すぐ次の曲に移ったり する。	ファイルの形式と拡張子があっていない。 ☆ 拡張子を確認してください。「┏ K-30、K-33
	ファイルを認識しない。	フォルダ名、ファイル名が長すぎる。 ⇔ フォルダ名+ファイル名の合計文字数が半角240文字、全角120文字を 超える場合、認識できません。フォルダ名、ファイル名を短くしてください。
	ファイル再生が記録した 順と異なる。	SDカード/USBメモリー書き込み時(コピー時)にパソコンがフォルダ位 置、ファイル位置を並べ替える可能性がある。 ⇒ SDカード/USBメモリーへ書き込む際、パソコン上で期待する順番に 並んでいるのを確認し、フォルダごとまとめて書き込む(コピーする)こと で並び順を正しく表示できる場合があります。

	症 状	考えられる原因と処置
	音楽ファイルを再生でき ない。	対応していないファイル形式で記録されている。 ⇒対応しているファイル形式で記録されたファイルにしてください。 「夏~ K-30
		<ul> <li>音楽ファイル を選んでいない。</li> <li>⇒ モード切換 で 音楽ファイル に切り換えてください。 (査) E-34</li> </ul>
		<ul> <li>● 著作権保護された音楽データで記録されている。</li> <li>● SD-Audio で録音された音楽を再生しようとした。</li> <li>⇒ 著作権保護された音楽ファイル(SD-Audio規格など)は再生できません。 対応しているファイル形式で記録されたファイルを再生してください。</li> </ul>
		本機では使用できない文字でフォルダ名/ファイル名が付けられている。 ⇒ 本機で使用可能な文字でフォルダ名/ファイル名を付けてください。 「夏~K-30
0	JPEGファイルを再生 できない。	対応していないファイル形式で記録されている。 ⇒対応しているファイル形式で記録されたJPEGファイルにしてください。 「BP K-32
n / a		<mark>画像ファイル</mark> を選んでいない。
JSB	AAC ファイルを再生で きない。	AAC ファイルに画像データ(iTunesのアートワークを除く)、映像データが 混在している SD カード/USBメモリーを再生しようとした。 ⇒ AAC ファイルに画像データ(iTunesのアートワークを除く)、映像デー タ、その他音楽データでないものが含まれる場合 AAC ファイルは再生で きません。
	音楽ファイル再生時にエ ラーメッセージが表示さ れる。	Macで作成したファイルをSDカード/USBメモリーで再生している。 ⇒ Macでファイルを作成すると、作成したファイルと一緒に隠しファイル が作成されます。そのファイルを一緒にフォルダの中にコピーしている と、再生時にエラーが発生します。使用するSDカード/USBメモリー から隠しファイルを削除してください。
	USB メモリーを認識し ていない。	対応していないUSBメモリーの可能性があります。 ⇨ 本機で対応しているUSBメモリーか確認してください。 [#] K-26
		USBメモリーが正しく接続されていない。 ⇒ 正しく接続されているか確認してください。 [27] E-34
		USB接続ジャックが正しく接続されていない。 ☆ Honda 販売店にお問い合わせください。

	症 状	考えられる原因と処置
SD / USB	ジャケット写真が 表示できない。	MP3 / WMA / AAC / FLAC ファイルにジャケット写真が登録されていない。 ⇔ iTunes、Windows Media Playerなどのアプリケーションを使用して、 パソコンでジャケット写真を登録してください。
		登録されている画像が対応していないファイル形式で記録されている。 ⇔ 対応しているファイル形式で記録されたJPEGファイルを使用してくだ さい。
		登録されているジャケット写真の画像サイズが大きい。 ⇒ MP3 / WMA / AAC / FLAC ファイルに登録されているジャケット写 真の画像サイズが大きいと表示できない場合があります。 小さい画像サイズのジャケット写真を登録してください。
		1つの音楽ファイルに複数のジャケット写真が登録されている。 ☆ 1 つの音楽ファイルには、1 つの画像のみ登録してください。
	音楽ファイル再生中に音 飛びが発生する。	登録されているジャケット写真の画像サイズが大きい。 ⇒ MP3 / WMA / AAC / FLAC ファイルに登録されているジャケット写 真の画像サイズが大きいと音飛びする場合があります。 小さい画像サイズのジャケット写真を登録してください。
	ジャケット写真が小さく 表示される。	登録されている画像の解像度が小さいと、ジャケット写真表示領域より小さ く表示される場合があります。 ⇔ 176×176ピクセル以上、1024×1024ピクセル以下の画像サイズ を推奨します。

	症 状	考えられる原因と処置
DVD	字幕が出ない。	再生しているDVDビデオに字幕が収録されていない。 ⇒ 字幕を表示することはできません。字幕が収録されているか確認してくだ さい。
		字幕がOFFになっている。 ⇔ 設定を変えてください。[JP] E-9
	音声が出ない。	一時停止、スロー戻し/スロー送り中である。 ☆ 通常再生にしてください。
	再生を始めない。	ディスクが入っていない、または、裏向きにセットされている。 ⇔ 記録面を下にして、正しくセットしてください。
		ディスクに汚れ、キズ、指紋がある。 ⇒ ディスクの汚れ、指紋を拭きとってください。また、キズのついているディ スクは使用しないでください。 [F] K-23

困ったとき

	症 状	考えられる原因と処置
	再生を始めない。	ディスクにラベルが貼ってある。 ⇔ ラベルがはがれているとこすれたり、ラベルがはがれ製品内部につまって 故障の原因になりますので使用しないでください。
		結露している。 ⇔ ディスクを取り出して、本機をしばらく放置してから使ってください。
		本機で再生できないディスクを入れている。 ⇔ 本機で再生できるディスクを入れてください。 [JP] K-22
		本機で再生できないリージョン番号のDVDビデオを入れている。 ⇔ 本機のリージョン番号は「2」です。リージョン番号が「2」(2を含むもの) または「ALL」のDVDビデオを再生してください。
		視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止している。 ⇒ DVD設定の視聴制限レベルを確認してください。 [F] E-13
DVD	"⊗" (禁止マーク)を 表示するだけで、 操作ができない。	<ul> <li>● 再生しているディスクがその操作を禁止している。</li> <li>● ディスクの構造上対応できない操作をしている。</li> <li>⇒ 再生しているディスクまたは場面では、その操作をすることはできません。</li> <li>再生しているディスクを確認してください。(ディスクに付属されている説明書もあわせてご覧ください。)</li> </ul>
	音声や映像が乱れる。	ディスクに汚れ、キズがある。 ⇔ ディスクの汚れを拭きとってください。また、キズのついているディスクは 使用しないでください。 [F] K-23
		振動の生じるところで使用している。 ⇒ 本機に振動が加わると、音飛びをしたり、映像が乱れることがあります。 振動が止まると、通常の動作に戻ります。
	音声言語/字幕言語が切 り換わらない。	再生しているDVDビデオに、1つの言語しか収録されていない。 ⇔ 故障ではありません。複数の言語が収録されていないディスクの場合は、 言語を切り換えることはできません。
		再生している DVD ビデオが、言語の切り換えを禁止している。 ⇔ 故障ではありません。言語を切り換えることはできません。
	字幕が消せない。	再生している DVD ビデオが、字幕を消すことを禁止している。 ⇔ 故障ではありません。字幕を消すことはできません。
	アングルを切り換える ことができない。	再生しているDVDビデオに、1つのアングルしか収録されていない、または、 一部の場面にのみ、複数のアングルが収録されている。 ⇔ 複数のアングルが収録されていないディスク/場面では、アングルを切り 換えることはできません。アングルが収録されている所で切り換えてくだ さい。
		再生している DVD ビデオが、アングルの切り換えを禁止している。 ⇒ 故障ではありません。アングルを切り換えることはできません。

	ی ہے جس	オンシャフテローが開
	症 次	考えられる原因と処直
סעם	タイトルを選んで決定 (実行)しても、再生が始 まらない。	視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止している。 ⇒ DVD設定の視聴制限レベルを確認してください。 []] E-13
	視聴制限をしているの に、再生が制限されない。	再生している DVD ビデオに、視聴制限が収録されていない。 ⇔ 故障ではありません。視聴制限をすることはできません。
	視聴制限を解除できない。	パスワードが間違っている。 ⇔ 正しいパスワードを入力してください。
		パスワードを忘れてしまった。 ☆「0000」と入力してください。
	DVDメニューが外国語 で表示される。	<ul> <li>"メニュー言語"が、外国語に設定されている。または外国語のみで収録されている。</li> <li>⇒ "メニュー言語"を日本語に設定すると、ディスクに日本語が収録されていれば、DVDメニューが日本語で表示されます。メニュー言語を確認してください。</li> </ul>
	VRディスクを再生でき ない。	ファイナライズしていない。 ⇔ ディスクのファイナライズ処理をしてください。

	症 状	考えられる原因と処置
ТV	文字スーパーが出ない。	文字スーパーのある番組を選局していない。 ⇔ 文字スーパーのある番組を選局してください。
		文字スーパーの表示設定で <mark>表示しない</mark> にしている。 ⇨ 文字スーパーの表示設定で言語を選んでください。
		受信モードがワンセグである。 ⇨ ワンセグの場合、文字スーパーは表示されません。
	字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。 ⇔ 字幕のある番組を選局してください。
		字幕表示の設定がされていない。 ⇔ 字幕表示を設定してください。 [27] E-16
	受信できない。	長距離移動などで現在のチャンネル設定では受信できない場所にいる。 ⇔ スキャンを行ってください。 [F] E-19
	映像が止まったり モザイクがかかる。	電波が弱い場所で受信している。 ⇒ 12セグ/ワンセグを自動で切り換える設定にしておくと、受信状態が悪 くなった場合でも自動的にワンセグへ切り換わるため、映像が止まりにく くなります。[JF] E-15 ※自動で切り換える設定にしても、放送局によってはワンセグ放送を行っ ていない場合があるため、映像が映らない場合があります。
	データ放送や番組表が表 示されるまでに時間がか かる。	データ取得中のためです。 ⇒ 多少時間がかかることがあります。 しばらくお待ちください。

困ったとき

## 故障かな?と思ったら

	症 状	考えられる原因と処置
TV	本機に設定した内容、プ リセット登録などが消失 している。	<ul> <li>初期化を行った</li> <li>本機の使用を誤った</li> <li>ノイズの影響を受けた</li> <li>修理を依頼した</li> <li>などにより本機に設定した内容が消失する場合があります。</li> <li>⇒ 消失したデータについては補償できません。</li> </ul>

	症 状	考えられる原因と処置
BLUETOOTH Audio	BLUETOOTH Audio 対応機器が接続できない。	本機との接続情報が消えてしまう。 ⇨ 再度登録してください。
		<ul> <li>●BLUETOOTH Audio対応機器の設定が、BLUETOOTH接続待ちの状態 になっていない。</li> <li>●本機から接続を受けつけない。</li> <li>●特定の状態(例:携帯電話でのミュージックプレイヤーの起動中)でしか接続 できない。</li> <li>⇒ BLUETOOTH Audio対応機器の説明書をご確認ください。</li> </ul>
	音楽が流れない。	BLUETOOTH Audioの音声転送プロファイルである、A2DPが接続され ていない。 ⇒BLUETOOTH Audio対応機器がA2DPに対応しているかを確認してく ださい。対応しているにもかかわらず音楽が流れない場合は、一度登録を 削除し([]] E-30)、再度登録([]]] E-29)してください。 ⇒ BLUETOOTH Audio対応機器の仕様によっては、A2DPに対応してい ても音楽が流れない場合があります。
	BLUETOOTH Audio 対応機器の操作を本機 からできない。	BLUETOOTHのリモコン操作プロファイルである、AVRCPが接続されて いない。 ⇒ BLUETOOTH Audio対応機器がAVRCPに対応しているかを確認して ください。対応しているにもかかわらず操作ができない場合は、一度登録 を削除し(「」 E-30)、再度登録(「」 E-29)してください。 ⇒ BLUETOOTH Audio対応機器の仕様によっては、AVRCPに対応してい ても操作ができない場合があります。
	<ul> <li>音が飛ぶ。</li> <li>操作がおくれる。</li> </ul>	BLUETOOTH Audio対応機器が本機から離れすぎている。 ⇔ BLUETOOTH Audio対応機器を本機に近づけてください。
	<ul> <li>再至時間表示などの 画面表示が一時的に 止まる。</li> </ul>	ハンズフリー、データ通信などを行っている。 ⇔ 故障ではありません。 通信量が増加するため一時的に症状が発生することがあります。
	リストが操作できない。	接続機器がリスト表示機能に対応していない。 ⇒ AVRCP ver.1.4に対応した機器を使用してください。 ⇒ BLUETOOTH Audio対応機器によってはAVRCP ver.1.4に対応して いても、リスト表示ができない場合があります。

	症状	考えられる原因と処置
	ビルの谷間などで音声が 乱れる。	電波がビルなどにより乱反射したり電波がさえぎられたりしている。 ⇔ 妨害電波を受けない場所に移動してください。
	鉄道の高架下や高圧線、 信号機、ネオンサインな どの近くで雑音が入る。	それぞれが出す雑音電波が電波に混入した。 ⇒ 妨害電波を受けない場所に移動してください。
	オーディオの音声にブー ンというノイズが入る。	携帯電話からの電波が混入した。 ⇔ 妨害電波を受けない場所に移動してください。
	発信できない。	電波が届きにくい場所にいる。 ⇔ 携帯電話の電波状況がよい場所に移動してください。
	音が出ない。 ● 相手の声が聞こえない。	音量が最小になっている。 ⇔ 着信音量、受話音量を調整してください。 [#] G-14
ハンズコ	● 着信首が聞こえない。	携帯電話が本機より離れすぎている。 ☆ 携帯電話を本機に近づけてください。 ☆ 携帯電話の電波状態を確認してください。
リー	相手に声が伝わらない。	送話音量を下げているまたは音声を消している。(ミュート中) ⇔ 送話音量を上げるか(「了 G-14)、ミュートを解除(「了 G-9)してください。
		携帯電話(相手側を含む)によっては、ノイズキャンセルを ON にすると自 分の声が途切れて相手にうまく伝わらない場合がある。 ⇒ ノイズキャンセルを OFF にしてください。聞き取りやすくなる場合が あります。 [音] G-14
	通話後、オーディオの 音声が聞こえない。	音量を下げているまたは音を消している。 ⇔ 音量を上げてください。 [27] A-8
	携帯電話と接続できない。	BLUETOOTHで携帯電話と通信できない状態になっている。 ⇒ 携帯電話の電源を入れなおすか、携帯電話のBLUETOOTH機能をONに するか、車のエンジンスイッチをOFF→ONにしてください。
		BLUETOOTH対応携帯電話機を使用していない。 ⇒ 対応電話機を使用していないと接続できません。お使いの携帯電話が対応 機種かどうかホームページにてご確認ください。 [P] G-3

	症	伏	考えられる原因と処置
	音声認識を利用	できない。	スマートフォンが本機とBLUETOOTH接続されていない。 ⇔ BLUETOOTH接続を確認してください。
			スマートフォンで [Drive T@lker] アプリを起動していない。 ⇔ スマートフォン側の [Drive T@lker] アプリを起動してから、本機で音声 認識を開始してください。
			本機の割り当て設定が正しく設定されていない。 ⇔ Drive T@lkerを使用するスマートフォンに、ハンズフリー( ●●)と Drive T@lker NaviCon( ●●)の両方を割り当て設定してください。 ●● G-2
Ŧ			スマートフォンのWi-Fi機能を利用している。 ⇔ スマートフォンを携帯電話回線に切り換えてください。
日声認識			スマートフォンの省電力機能をONにしている。 ⇔ スマートフォンの省電力機能はOFFにしてください。
∄(Driv			スマートフォンで 「Drive T@lker」 以外のアプリを起動している。 ⇔ 「Drive T@lker」 以外のアプリは終了させてください。
e T@I			スマートフォンにDrive T@lker画面と違う画面が表示されている。 ⇔ スマートフォンにDrive T@lker 画面が表示されているか確認してください。
ker)	サーバーへの接 する。	続が失敗	スマートフォンの電波状況によりサーバーに接続できない場合がある。 ⇔ 場所を移動して、電波状況の良好な場所でお使いください。 ⇔ しばらくしてから音声認識を開始してください。
	発話しても認識 誤認識が多い。	もしない、	周りで雑音が多い。 ⇒ 車の窓を閉め、同乗者に会話を控えてもらい、適切な音量ではっきり発話 してください。
			音声ガイドの後、効果音が鳴る前に発話した。 ⇔ 効果音が鳴ってから、発話してください。
			声が小さい。 ⇔ 適切な音量ではっきり発話してください。
	音声ガイドが出 ない。	力され	本機またはスマートフォンの音量が小さい。 ⇔ 本機またはスマートフォンの音量を確認してください。

	症状	考えられる原因と処置
	フロントカメラ映像が出 ない。	高速で走行している。 ⇔ 低速で走行してください。
	リアカメラ映像が出ない。	セレクトレバーがRの位置になっていない。 ⇔ セレクトレバーがR(リバース)の位置になっているか確認してください。
	カメラ映像の映りが悪い。	レンズカバーが汚れている。 ⇨ 水を含ませた柔らかい布などで軽く拭いてください。
	カメラ映像に白い光の 縦線が入る。	<ul> <li>         太陽光やヘッドランプの強い光が直接力メラに入っている。     </li> <li>         車体やその周辺部で反射した太陽光などの強い光が直接カメラに入っている。</li> <li>         CCDカメラ特有の現象であり、故障ではありません。直接周囲の状況の 安全確認をしながら、運転してください。     </li> </ul>
ノロント	カメラのガイド線(ガイ ドライン)が表示されな い。	ガイド線 (ガイドライン)表示が設定されていない。 ⇔ Honda販売店で車種にあわせた設定と調整を行ってください。
<b>トカメラ * 1 /リアカメラ * 2</b>		ガイド線 (ガイドライン)を非表示にしている。 ➡ ガイド線 (ガイドライン)表示に切り換えてください。 (フロントカメラの場合[g=1-20、リアカメラの場合[g=1-22)
	カメラのガイド線(ガイ ドライン)表示が正しく 合っていない。	ガイド線 (ガイドライン)表示が正しく調整されていない。 ⇔ Honda販売店での調整が必要です。
		乗車している人数や荷物、地形の影響などで車両が傾いている。 ⇒ 平らな場所や荷物を下ろした状態でご確認ください。ガイド線(ガイドラ イン)表示の調整が必要な場合はHonda販売店にご相談ください。
	リアカメラdeあんしん プラスの警告が行われ ない。	後方死角サポート、車線キーブサポート、後退出庫サポート、後方車両お知らせの各設定がしないになっている。 ⇒ 警告表示したい機能の設定をするにしてください。[3]-27、I-28、 I-31
		後退出庫サポートのアイコンの表示灯が消灯している。 ⇔ アイコンをタッチして表示灯を点灯させてください。 [┏] I-26
		徐行している。 ⇒後方死角サポート、車線キープサポートは走行速度が一定以上でないと警 告しません。後方車両お知らせは走行速度が設定値以上でないと警告しま せん(後方車両お知らせ開始速度の設定[27]-31)。

* 1…フロントカメラの機能について詳しくはフロントカメラの取扱説明書をご覧ください。 * 2…リアカメラの機能について詳しくは車両の取扱説明書をご覧ください。

# こんなメッセージが表示されたら

	メッセージ表示	考えられる原因と処置
	<ul> <li>○○<b>に失敗しました。</b></li> <li>※「○○○」には取得中 または同期中の情報の 名称</li> </ul>	情報取得中、通信に何らかの異常が発生した。 ⇔ 再度操作を行ってください。
		通信中に通信圏外へ移動した。 ⇔通信圏内に移動して操作してください。
С	CDを読み込めませんで した。 CDの状態を確認し、も う一度録音してくださ い。	CDに汚れ、傷がある。 ⇔ CDを確認してください。汚れなどを拭きとり、再度録音してください。 「好 K-23
E	ETC カードが挿入され ていません。	カード入れ忘れ警告の設定を する に設定しているときに、ETCカードを挿入しないで、本体を起動させた。 ⇔ ETCカードを挿入してください。
	ETC カードの有効期限 が切れています。ETC が利用できません。	有効期限が切れているETCカードを挿入もしくは挿入した状態で車のエンジンスイッチをアクセサリー、またはONに入れた。 ⇒ 有効期限の切れていないETCカードを挿入してください。
	ETC カードを確認して ください。	ETCカードが故障、またはETCカードではないカードが挿入されている。 ☆ 正常な状態のETCカードを挿入してください。
	ETCに異常が検出され ました。販売店に連絡し てください。	ETC車載器(ナビ連動タイプ)の異常により、本機との接続ができない。 ⇒ Honda販売店にご相談ください。
	ETC ユニットがセット アップされていません。	ETC車載器本体がセットアップされていない。 ⇔ ETC車載器本体を正しくセットアップしてください。
I	iPodと通信できません。 iPodを接続しなおして ください。	iPodと通信できない、または iPodと認証できない。 ⇔ iPodを本機から一度取り外し、iPodを再接続してください。
S	SD カー ド内に位置情報 ファイルが見つかりません。	SDカード内に該当するデータがない。 ⇔ あらかじめインターナビ ブレミアムクラブまたはHonda Total Careの パーソナルホームページからダウンロードした位置情報ファイルを、SD カードに保存しておく必要があります。
	SDカード内の再生管理 データが読み取れません。 電源(キースイッチ)を入 れ直すことで、復旧する 場合があります。復旧し ない場合は、SDカード を確認してください。	オーディオファイル管理データが一時的に読み取りできない。 ⇔ 車のエンジンスイッチを一旦 OFF に入れてください。30 秒以上待ってか らエンジンスイッチをアクセサリー、または ON に入れてください。
	SDカードを挿入してく ださい。	SDカードが挿入されていない。 ⇔ SDカードを挿入してください。
		SDカードは挿入されているが、認識できない。 ⇔ SDカードを一旦取り出し、再度確実に挿入してください。

	メッセージ表示	考えられる原因と処置
U	USB機器を接続してく ださい	USBメモリーが接続されていない、またはiPodが接続されている。 ☆ 本機で対応している USB メモリーを接続してください。 [JF] K-26
	USB通信機器が切断さ れました。	専用通信機器の接続が外れた。 ⇒ 専用通信機器を正しく接続してください。 「」 H-6
		通信中に専用通信機器に何らかの異常が発生した。 ⇔ Honda 販売店にお問い合わせください。
あ	暗証番号が異なります。 暗証番号を再入力してく ださい。	会員ID(フレームNo.)が正しく設定されていない。 ⇔本機でフレームNo.を確認し、会員ID(車検証に記載の車台番号)と同じか どうか確認してください。 [27] H-5
		カーナビ用パスワード(暗証番号)を間違えて入力している。 ⇔「登録完了のご案内」に記載されているカーナビ用パスワード(暗証番号) を確認して、再度入力してください。
か	画面が表示されるまでし ばらくお待ちください。 しばらく経っても表示さ れない場合は、iPhone のUSBケーブルを抜き 差しして再度操作してく ださい。	iPhoneが通信できていない。 ⇔ iPhoneを抜き差ししてください。抜き差ししても症状が改善されない場 合は iPhoneの電源を入れ直してください。
け	携帯電話の接続が解除 されました。	携帯電話との接続が切れた。 ⇔ 携帯電話を本機に近づけてください。 ⇒ 対応している電話機を使用していないと接続できません。お使いの携帯電 話が対応機種かどうかホームページにてご確認ください。[g] G-3
z	この情報は表示できません。	走行中に文字情報または図形情報を表示しようとした。 ⇔ 安全な場所に車を止めてから操作をしてください。
さ	サーバが混み合っていま す。	インターナビ情報センターのサーバが混雑している。 ⇔ しばらくしてからインターナビ情報を取得してください。
	サーバが停止していま す。	インターナビ情報センターのサーバが停止している。 ⇒ しばらくしてからインターナビ情報を取得してください。
	再生可能な曲がありませ ん	SDカード/USBメモリーに再生可能な音楽ファイルがない。 ⇔ 再生可能な音楽ファイルが入った SDカードを差し込んでください。 ⇔ 再生可能な音楽ファイルが入った USBメモリーを接続してください。

	メッセージ表示	考えられる原因と処置
さ	再生可能なディスクを 入れてください	本機で再生できないディスクを入れている。 ⇨ 本機で再生できるディスクを入れてください。
		ディスクが逆に挿入されている。 ⇔ ディスクを正しく挿入してください。
		ディスクに汚れ/異常がある。 ⇔ ディスクの汚れを拭きとってください。 ⇔ 別のディスクを入れてみてください。表示が消えれば、まえのディスクに 異常がある可能性があります。
		音楽用ディスク以外のディスクがセットされている。 ⇔ 正しいディスクをセットしてください。
		VRモードディスクでファイナライズ処理をしていない。 ⇔ 書き込みをしたレコーダーでファイナライズ処理をしてください。
	サーチ中は登録できません。 (FM多重)	放送局のサーチ中に、 <b>未設定</b> を長押しして登録しようとした。 ⇒ サーチが完了して周波数が表示された後、上記の操作をしてください。表 示されている周波数が保存されます。
L	視聴制限により再生でき ません。	視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止している。 ⇒ 再生しようとしているDVDビデオの視聴制限レベルにあわせて、視聴制 限設定のレベルを変更すると、再生することができます。視聴制限レベル をあわせてください。[F] E-13
	しばらくお待ちくださ い。	ディスクを読み込み中です。 ⇔ 正常な動作ですので、そのままお待ちください。
		ファイル数が多いSDカード/USBメモリーの場合、再生が開始されるま でに時間がかかります。 ⇔ 正常な動作ですので、そのままお待ちください。
		メッセージが表示されたままで再生ができない場合、読み込みエラーをおこ している可能性があります。 ⇔ しばらく待ってからオーディオ OFF にし、SD カード/USB メモリーを 一旦抜いてから再度確実に差し込み、オーディオ ON にしてください。
	受信局が変化しました。 情報を受信中です。 (FM多重)	FM多重のVICS情報(レベル1/レベル2)表示中に受信周波数が変わり、 その後、FM多重の情報を受信したが、表示可能な情報ではない。 ⇒ 表示可能な情報が受信できるまでは、"受信局が変化しました。情報を受 信中です。"が表示されたままとなります。しばらく待っても表示が変わ らない場合は、放送エリア外にいるため、または放送エリア内にいるが電 波状況が悪いため、受信できない可能性があります。
	受信できません。 (0020)	地上デジタル/ワンセグ放送の受信レベルが低い。 ⇔ 受信できる場所に移動してください。
	受信できません。 (E202)	地上デジタル/ワンセグ放送の電波を受信できていない。 ⇔ 受信できる場所に移動してください。
	受信できません。 (E2O3)	地上デジタル放送/ワンセグ放送の受信レベルが非常に低い。 ⇔ 受信できる場所に移動してください。

	メッセージ表示	考えられる原因と処置
L	使用できないSDカード が挿入されています	対応していないSDカードが挿入されている。 ⇔別のSDカードで試してください。
		SDカードを正しくフォーマットしていない。 ⇔ 本機でSDカードの初期化(フォーマット)を行ってください。 「夏~ I-48
		本機がSDカードを正しく認識できない。 ⇔ SDカードを本機から一度取り出し、再度挿入してください。
	情報の受信中です。 (FM多重)	FM多重の表示しようとしている情報が受信できていない。(受信感度は良い) ⇒ 受信できるまでしばらくお待ちください。
	情報を受信していません。 (FM多重)	受信エリア外に居る。 ⇔ 受信エリア外では、受信できません。
		受信エリア内に居るが、電波状況が悪く、受信できない。 ⇔場所を移動してみてください。
		放送局のサーチ中に 文字情報 / 図形情報 をタッチした。 ⇒ サーチが完了して周波数が表示された後、文字情報 / 図形情報 をタッチ してください。
		VICS放送局でない放送局(周波数)を受信している。 ⇒ 全てのFM放送局が交通情報を放送しているわけではありません。交通情 報を放送している放送局を受信してください。 □2 -1-4
t	接続したUSB機器は ご使用になれません。	非対応のUSB機器(USBマウスなど)が接続されている。 ⇔本機で対応しているUSBメモリーを使用してください。 🗗 K-26
そ	走行中は映りません。	走行中に映像(動画)を見ようとした。 ⇔ 安全のため、停車しないと、映像(動画)を見ることはできません。 安全な場所に車を停車させてから、操作してください。
た	ただいま接続できませ ん。	リンクアップフリーの通信圏外に位置している。 ⇔ リンクアップフリーの通信圏内に移動して操作してください。
		リンクアップフリー専用通信機器が接続されていない。 ⇔専用通信機器を正しく接続してください。 [27] H-6
ち	地図カードを挿入してく ださい。	地図SDカードを正しく認識できていない。 ⇒ 地図SDカード挿入ロカバーを取り外し、地図SDカードを入れ直して、 再度カバーを取り付けてください。 [27] A-8
τ	ディスクを入れてくださ い	ディスクが入っていない。 ⇔ 本機で再生できるディスクを入れてください。
٤	登録できませんでした。	入力したパスキーが本機に設定されているパスキーと異なる。 ⇔ 本機に設定されているパスキーを確認のうえ、正しいパスキーを入力してください。
		他のBLUETOOTH機種からの登録が行われている。 ⇒ ハンズフリーの初期登録を行う際には、誤登録を防ぐために、周囲の他の BLUETOOTH対応機器の電源はお切りください。

困ったとき

## こんなメッセージが表示されたら

	メッセージ表示	考えられる原因と処置
Ŀ	入力されたパスワードが 間違っています。	入力したパスワードが、登録してあるパスワードと違う。 ⇔ パスワードを入力しないと、視聴制限の設定ができません。正しいパス ワードを入力してください。
	認証に失敗しました。	カーナビ用パスワード(暗証番号)を間違えて入力している。 ⇔「登録完了のご案内」に記載されているカーナビ用パスワード(暗証番号) を確認して、再度入力してください。
		会員ID(フレームNo.)が正しく設定されていない。 ⇔本機でフレームNo.を確認し、会員ID(車検証に記載の車台番号)と同じか どうか確認してください。「了 H-5 それでも接続できない場合は、Honda販売店またはHonda Total Care コールセンターへお問い合わせください。
は	パスキーが一致していま せん。再度登録操作を 行ってください。	入力したパスキーが本機に設定されているパスキーと異なる。 ⇒ 本機に設定されているパスキーを確認のうえ、正しいパスキーを入力して ください。
(F	放送局は登録されて いません。 (FM多重)	放送局を1つもプリセットしていないときに、 <b>未設定</b> をタッチした。 ⇔ あらかじめ、放送局をプリセットしておかないと、この機能は働きません。 [译]-5
b	リージョンコードが違い ます。	リージョン番号が「2」(2を含むもの)または「ALL」以外のDVDビデオを再 生しようとした。 ☆ 本機のリージョン番号は「2」です。リージョン番号が「2」(2を含むもの) または「ALL」のDVDビデオを再生してください。
N	録音可能な曲数を超えま した。これ以上録音でき ません。	本機の録音可能曲数は1万曲までです。 ⇔ すでに録音した曲を削除してから、再度、各操作をしてください。
	録音可能な容量を超えま した。これ以上録音でき ません。	SDカードの容量が一杯になったため。 ⇒ すでに録音した曲を削除するなど SDカードの空き容量を増やしてから、 再度、各操作をしてください。
	録音中に電源が切れたた め、音楽データベースの 修復を行なっています。 時間がかかる場合もあり ますが、絶対に電源(エ ンジンスイッチ)を切ら ないでください。	音楽CD録音中に車のエンジンスイッチを変更した可能性がある。 ⇔ 自動でデータベースの修復を行いますので、メッセージ表示が消えるまで そのままでお待ちください。
ት	汚れ検出機能動作中 リアカメラde あんしん プラスが使用できませ ん。	リアカメラが汚れているため、後方死角サポート/車線キープサポート/後 退出庫サポート/後方車両お知らせ機能が使用できない。 ⇔ 水を含ませた柔らかい布などでリアカメラの汚れを拭き取ってください。
# **K** 必要なとき

GPS 電波受信と現在地測位	К-2
現在地測位について	····· K-2
GPS電波受信について	К-Э
ルート案内について	·····K-4
ルート案内中の音声案内例	····· K-4
ルート案内のご注意	K-5
有料道路の料金表示について	K-5
車両のメーター内マルチインフォメーション	
ディスプレイの交差点案内表示	K-5
ルート探索について	·····K-6
VICSについて	·····K-7
地図ソフトについて	•K-10
市街地図の収録エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•·К-14
表示できる施設	•·К-18
文字入力画面について	•K-20
文字を入力する	K-2C
ディスクについて・・・・・	•K-22
再生できるディスク	K-22
ディスクの取り扱いについて	… К-23
SDカードについて	•K-24
SDカードについて	… К-24
SDカードの取り扱いについて	K-24

iPodについて	·····K-25
本機で接続確認済みのiPod	····· K-25
USBメモリーについて	·····K-26
対応可能なUSBメモリー	····· K-26
BLUETOOTHについて	·····K-27
ハンズフリーについて	····· K-27
BLUETOOTH Audio について	····· K-29
音楽ファイルについて	·····K-30
画像ファイルについて	·····K-32
動画ファイルについて	·····K-33
テレビ/ラジオの受信について	·····K-35
Gracenote データベースについて	·····K-36
仕様	·····K-37
初期設定一覧	K-39
別売品(システムアップ)について	·····К-4З
商標などについて	K-45
ソフトウェア、およびオープンソース	
ソフトウェアについて	K-47
保証とアフターサービス	K-49
さくいん	K-50

# 必要なとき

# GPS 電波受信と現在地測位

現在地測位について

# ●本機はGPSなどの衛星測位システムを利用して、現在地を測位しています。 また自律航法やマップマッチングを行って、測位誤差を補正しています。

※自律航法…………本機に内蔵のジャイロセンサーで車の移動方向を判断し、車から得た車速 パルスから車の走った距離を算出することにより、現在地を割り出す方法 ※マップマッチング……現在地測位をして道路以外の場所を走行しているという結果が出た場合、 測位に誤差が生じたと判断し、近くの道路に現在地補正すること

#### - お知らせ・

- 衛星側の技術的トラブルや運営機関の事情により、精度が落ちたり電波を利用できなくなることがあります。
- ●自律航法は実際の走行を重ねてデータを蓄積することで算出精度の向上を図っています。そのため、初めて お使いのときや、蓄積データを初期化(センサー学習結果の初期化)をした直後は十分に現在地測位ができな い場合があります。
- 測位の誤差が大きくなったり、タイヤ交換やチェーンの装着、他車への載せ替えなどされたり、他人に譲渡 または処分などされる場合は、センサー学習結果の初期化([┣) I-48)を行ってください。
- ●本書では特にことわりのない限り、GPSなど衛星測位システムの衛星や電波を「GPS衛星」「GPS電波」と 表記しています。
- 本機表示の現在地や進行方向は、以下のような走行条件などによってずれることがあります。
   故障ではありませんので、しばらく走行を続けると正常な表示に戻ります。
  - ・高速道路と一般道路が
     ・ 月盤目状の道路を 近くにある。
     ・ 月度の小さなY字路を
     ・ らせん状の道路などを 走行している。
     た行している。
     た行している。
     た行している。
     た行している。
  - ・地図画面に表示されない道路上の走行や新設された道路、改修などにより形状が変わった道路など を走行しているとき。
  - ・本機の電源が切れている間にターンテーブルなどで旋回したとき、また立体駐車場から出てきたとき。
  - ・旋回、切り返しを繰り返したとき。
  - ·S字の連続する道路を走行しているとき。
  - ・直線や緩やかなカーブを長距離走行しているとき。

エンジンを始動してすぐ車を動かしたときも、自車マークの向きがずれることがあります。

#### - お知らせ -

高速道路と一般道路が近くにある場合、自車マークが実際と異なる道路に表示されることがあります。その場合は、 道路切換(LP B-9)で自車位置を修正できることがあります。

## GPS電波受信について

- ●以下の場所ではGPS電波がさえぎられやすいため受信しにくくなります。
- ・トンネルの中 ・高層ビルに囲まれたところ ・樹木の密集したところ ・高速道路の下など









車内でご使用の電子機器(レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETCなど)からの電波により、また 一部の車種に使用されている断熱ガラス、熱遮断フィルムなどにより電波がさえぎられ、受信し にくくなる場合があります。

● GPS 電波は通常、本機を起動してから数分で受信します。ただし、初めてお使いのときや車のバッテリーなど交換後、また長時間ご使用にならなかったときは、現在地を表示するまでに15~20分程度かかることがあります。(GPS衛星から送られる衛星の軌道データの受信周期により、データの取り込みに時間がかかるためです。)走行すると受信や現在地測位に時間がかかるため、受信できるまで走行せずにお待ちください。

# ルート案内について

# ルート案内中の音声案内例



#### お知らせ

- 音声案内の音量を調整する場合は P-11
- ●ルート案内中の分岐案内頻度を設定する場合は ┣ D-20
- 音声案内を再度聞きたいときは 現在地 を押してください。
- ※タイミングによっては直前の音声案内ではなく次の分岐点の案内になる場合があります。

## ルート案内のご注意

- 道路は日々変化しているため、地図ソフト作成時期により、交通規制やルートなどの案内が実際の 道路と合致しない場合があります。
- 音声案内は、曲がる方向や他の道路との接続形態などにより、異なった案内内容になったり、音声 案内しない場合があります。
- 音声案内のタイミングは、遅れたり早くなったりすることがあります。
- 音声案内は、設定されたルート上を走行し始めてから行われますので、案内が開始されるまでは、 地図上のルート表示を参考に走行してください。
- ●経由地に近づくと"まもなく経由地1付近です"と音声案内が行われ、次のルート区間の案内に移 ります。このときも案内開始時と同様に、次の音声案内が行われるまでは、地図上のルート表示を 参考に走行してください。
- ●目的地に近づくと "目的地に到着しました。ルートガイドを終了します"と音声案内が行われ、音 声案内(ルート案内)は終了します。そこから先は、地図を参考に目的地へ向かって走行してください。

### 有料道路の料金表示について

- ●料金表示は目安としてお使いください。また、ETC割引には対応していません。
- ●一部の有料道路で料金表示できない場合があります。
- ●料金表示は、探索されたルート上の料金所へのIN、OUTの情報から計算されます。
- 単一料金区間では乗り入れたときに精算するため、区間内で再探索を行っても、料金は表示されません。
- 1 つ目の料金所を通過した時点で、自動再探索が働いたり、手動によるルート探索を行うと、2つ 目の区間だけの料金が表示されます。
- ●高速道路、有料道路上で手動によるルート探索を行った場合は、料金表示はされず、「−−−円」と表示される場合があります。(ルートの出発地/目的地が高速(有料)道路上にあるときも、料金の表示は「−−−円」となります。)
- "○○IC" を目的地に設定した場合は、目的地を設定した高速道路/有料道路の料金は表示されない 場合があります。料金を表示したい場合は、料金所を出た一般道に目的地を設定してください。
- ルート探索を再度行わない限り、料金は最初に計算された表示のままです。
- 新規開通道路または料金非対応路線を含むルートの場合は、「−−−円」または実際の料金と異なる 場合があります。このような場合は、実際の料金に従ってお支払いください。

### 車両のメーター内マルチインフォメーションディスプレイの交差点案内表示

ルート案内中、交差点の曲がる方向や交差点までの距離などを メーター内マルチインフォメーションディスプレイに表示します。 ※車両の装備やグレードが交差点案内表示に対応している必要 があります。

#### - お知らせ -

- ●表示される道路形状や案内矢印方向の情報などは、実際と異なる場合があります。
- 仕様およびデザインは、車両のグレードによって異なります。また、 改良のため予告なく変更することがあります。



# ルート探索について

- 道路が近接している所では、正確に位置を設定してください。特に、上りと下りで道路が別々に表示 されているような場所では、進行方向に注意して道路上に目的地や経由地を設定してください。
- ●出発地/経由地/目的地を設定した地点から直線距離で一番近い道路が案内ルートの起点/中継点/ 終点になります。そのため以下例のようなケースに注意して目的地を設定してください。
  - 例)「施設の名称から目的地を探す」で"〇〇水族館"の地図を表示し、目的地を設定した場合 (駐車場情報が無い場合、もしくは駐車場情報を選ばなかった場合)



目的地マークに一番近い道路は川を挟んで左に ある道路であるため、この道路上の地点が、 ルート探索の実際の目的地になります。



詳細地図で、水族館に面した道路上に 設定してください。

### ●以下のような場合、ルートが探索できないことがあります。

- ・交通規制で目的地や経由地まで到達できない場合。
- ・極度に迂回したルートしかない場合。
- ・現在地と目的地が遠すぎる場合。(この場合はルートを複数に分けて探索してください。)



出発地Aから目的地Cの探索ができなかった場合は、 途中のB地点で区切って探索してください。

- ·その他、条件によってはルート探索できない場合があります。
- ●経由地が設定されている場合は、各経由地間のルートをそれぞれ別々に探索していますので、以下のようになることがあります。
  - ・どれか1区間でもルートが探索できなかったときは、ルート探索ができません。
  - ・経由地付近でルートがつながらないことがあります。
  - ·経由地付近でUターンするルートが表示されることがあります。
- ●となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に働かない場合があります。
- ●ルート探索をする前に、本機が現在地と進行方向を正しく表示しているかどうかを確認してください。
- ●目的地まで道路がなかったり、細い道しかない場合は、目的地から離れた所までしかルート表示しない場合があります。
- ルート探索中に車のエンジンスイッチをOFFに入れると、ルート探索を中止します。このあとに 車のエンジンスイッチをアクセサリー、またはONに入れると前回探索途中のルートは消去されて います。

# VICSについて

# VICSに関する問い合わせ先について

- VICS 関連商品、VICS 情報の受信エリアや内容の概略、レベル3(地図)表示の内容に関すること は弊社 「お客様相談室」(連絡先は裏表紙をご覧ください)へお問い合わせください。
- VICSの概念、計画、または表示された情報内容に関することは VICS センターへお問い合わせください。(ただし、レベル3(地図)表示の表示内容は除く。)

### VICSセンター

電話番号	0570-00-8831
	※ PHS、IP 電話等からはご利用できません。
	※全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。
電話受付時間	平日9:30~17:45(土曜・日曜・祝日・年末年始休暇を除く)
FAX番号	(03)3562-1719
FAX受付時間	24時間
URL	https://www.vics.or.jp/

*お問い合わせ先の判断に迷うような場合には、まずお買い求めのHonda販売店または、裏表紙に 記載している株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」までご連絡いただくことをおすすめします。

## VICS削除リンクに関する告知

VICSによる道路交通情報(渋滞や混雑の矢印など)を地図上に表示するためあらかじめ本機に情報提供用の単位(以下、 VICSリンクと称します)を設定しています。道路形状や交通施設の変化にともない、より正確な情報提供をするため、 必要に応じ、毎年、VICSリンクの追加・変更が行われます。過去からのVICSリンクの情報を永続的に提供すること は容量などの理由で不可能です。追加・変更が行われた場合、該当のVICSリンクについて3年間は情報提供が行われ ますが、それ以降は、情報提供が打ち切られることになっております。

このため、VICSによる道路交通情報(渋滞や混雑の矢印など)の表示は「本製品」発売後、3年程度で一部の道路において情報が表示されなくなることがあります。

### VICS情報有料放送サービス契約約款

#### 第1章 総則

(約款の適用)

第1条 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25 年法律第132号)第147条の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」 といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICS 情報有料放送サービス契約約款によります。

必要なとき

# VICSについて

#### (用語の定義)

- 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
  - (1) VICSサービス 当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料 放送サービス
  - (2) VICSサービス契約 当センターから VICSサービスの提供を受けるための契約
  - (3)加入者当センターとVICSサービス契約を締結した者

#### 第2章 サービスの種類等

#### (VICSサービスの種類)

- 第4条 VICSサービスには、次の種類があります。
  - (1) 文字表示型サービス
    - 文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
  - (2) 簡易図形表示型サービス 簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
  - (3) 地図重畳型サービス

車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

- (VICSサービスの提供時間)
- 第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。

#### 第3章契約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICSデスクランブラー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

- 第7条 VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ねNHK-FM 放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況 により VICS サービスを利用することができない場合があります。
- (契約の成立等)
- 第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機(VICSデスクランブラーが組み込まれたFM受信機)を購入した ことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供 を受けることができるものとします。

(VICSサービスの種類の変更)

- 第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示す VICSサービスの種類の変更を行うことができます。
- (契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

- 第11条 当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみなします。
  - (1)加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
    - (2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき

⁽⁴⁾ VICS デスクランブラー FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

(当センターが行う契約の解除)

- 第12条 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除す ることがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、 VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。
  - 2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、 VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

#### 第4章料金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定 額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

#### 第5章保守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

- 第15条 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止することがあります。
  - 2 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入 者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

#### 第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

- 第17条 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。
  - 2 VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。
- [別表] 視聴料金 330円(税込み) ただし、車載機購入価格に含まれております。

令和2年12月1日改訂

# 地図ソフトについて

## 重要!!

本使用規定(「本規定」)は、お客様と株式会社ゼンリン(「(株)ゼンリン」)間の「本機」(「機器」)に格納 されている地図データおよび検索情報等のデータ(「本ソフト」)の使用許諾条件を定めたものです。本 ソフトのご使用前に、必ずお読みください。本ソフトを使用された場合は、本規定にご同意いただい たものとします。

### 使用規定

- 1. (株)ゼンリンは、お客様に対し、機器の取扱説明書(「取説」)の定めに従い、本ソフトを本ソフト が格納されている機器1台に限り使用する権利を許諾します。
- 2.(株)ゼンリンは、本ソフトの媒体や取説にキズ・汚れまたは破損があったときは、お客様から本 ソフト購入後90日以内にご通知いただいた場合に限り、(株)ゼンリンが定める時期、方法によ りこれらがないものと交換するものとします。但し、本ソフトがメーカー等の第三者(「メーカー」)の製品・媒体に格納されている場合は、メーカーが別途定める保証条件によるものとします。
- お客様は、本ソフトのご使用前には必ず取説を読み、その記載内容に従って使用するものとし、 特に以下の事項を遵守するものとします。
  - (1) 必ず安全な場所に車を停止させてから本ソフトを使用すること。
  - (2)車の運転は必ず実際の道路状況や交通規制に注意し、かつそれらを優先しておこなうこと。
- 4. お客様は、以下の事項を承諾するものとします。
  - (1) 本ソフトの著作権は、(株)ゼンリンまたは(株)ゼンリンに著作権に基づく権利を許諾した 第三者に帰属すること。
  - (2)本ソフトは、必ずしもお客様の使用目的または要求を満たすものではなく、また、本ソフトの内容・正確性について、(株)ゼンリンは何ら保証しないこと。従って、本ソフトを使用することで生じたお客様の直接または間接の損失および損害について、(株)ゼンリンは故意または重過失の場合を除き何ら保証しないこと。(本ソフトにおける情報の収録は、(株)ゼンリンの基準に準拠しております。また、道路等の現況は日々変化することから本ソフトの収録情報が実際と異なる場合があります。)
  - (3)本規定に違反したことにより(株)ゼンリンに損害を与えた場合、その損害を賠償すること。
- 5. お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。
  - (1)本規定で明示的に許諾される場合を除き、本ソフトの全部または一部を複製、抽出、転記、 改変、送信すること。
  - (2)第三者に対し、有償無償を問わず、また、譲渡・レンタル・リースその他方法の如何を問わず、 本ソフト(形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物、出力物、抽出物その他利用 物を含む。)の全部または一部を使用させること。
  - (3) 本ソフトをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、その他の これらに準ずる行為をすること。
  - (4) 本ソフトに無断複製を禁止する技術的保護手段(コピープロテクション)が講じられている 場合、これを除去・改変その他方法の如何を問わず回避すること。
  - (5) その他本ソフトについて、本規定で明示的に許諾された以外の使用または利用をすること。

# 安全上のご注意(交通事故防止等安全確保のために必ずお守りください)



操作は、安全な場所に車を停止させてからおこなってください。 安全な場所以外では追突、衝突されるおそれがあります。

常に実際の道路状況や交通規制標識・標示などを優先して運転して ください。

本機に収録されている地図データ、交通規制データ、経路探索結果、音声案内など が実際と異なる場合があり、交通規制に反する場合や、通行できない経路を探索 する可能性があるため、交通事故を招くおそれがあります。

ー方通行表示については、常に実際の交通規制標識・標示を優先して 運転してください。

ー方通行表示はすべての一方通行道路について表示されているわけではありません。 また、一方通行表示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。



指示

運転者は、走行中に操作をしたり、画面を注視したりしないでください。 運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。

本機を救急施設などへの誘導用に使用しないでください。 本機にはすべての病院、消防署、警察署などの情報が含まれているわけでは ありません。また、情報が実際と異なる場合があります。そのため、予定した 時間内にこれらの施設に到着できない可能性があります。

### 【地図データについて】

- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図及び 2万5千分の1地形図を使用しています。(承認番号 平29 情使、第444-B315号)
- この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H・1-No.3「日本測地系 における離島位置の補正量」を使用しています。(承認番号 国地企調発第78号 平成16年4月23日)
- 3次元地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ (標高)を使用しています。(承認番号 平30情使、第1233-001号)
- ●この地図の作成に当たっては、(一財)日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図 データベースを使用しています。(測量法第44条に基づく成果使用承認12-0040)
- ●本ソフトで表示している経緯度座標数値は、日本測地系に基づくものとなっています。
- ●「市街地図」データは(株)ゼンリンの住宅地図データに基づき作成しています。なお、当該「市街地図」 は地域により作成時期が異なる場合や、データの整備状況により一部収録されていない地域があり ます。
- 自然災害等の影響により、表示される地図が現地と一部異なる場合があります。最新の情報は、 行政機関などで公開されている情報をご確認ください。

# 地図ソフトについて

- 道路データは、高速、有料道路についてはおおむね2019年12月、国道、都道府県道については おおむね2019年10月までに収集された情報に基づき製作されていますが、表示される地図が 現場の状況と異なる場合があります。

  - ◆ジャンクションビュー…ルート案内時、自動的に高速道路・首都高速道路・都市高速道路のジャ ンクションをリアルデザインで案内します。

  - ※ 3D交差点、ジャンクションビュー、方面看板は、全ての交差点において収録されているわけでは ありません。
- ●細街路規制データは、おおむね2019年7月までに収集された情報に基づき製作されています。
   時間指定の一方通行規制は、推奨ルートの探索にあたっては、考慮されません。また、表示される
   規制データが現場の状況と異なる場合があります。
- この地図データは、以下の著作物を改変して利用しています。
   「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都・【その他の著作権者】、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示4.0国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja)

### 【経路探索について】

 経路探索は、2万5千分の1地形図(国土地理院発行)の主要な道路において実行できます。ただし、 一部の道路では探索できない場合があります。また、表示された道路が現場の状況から通行が困難 なときがあります。現場の状況を優先して運転してください。

### 【交通規制データについて】

- ●本ソフトに使用している交通規制データは、道路交通法および警察庁の指導に基づき全国交通安全 活動推進センターが公開している交通規制情報、(公財)日本道路交通情報センター(JARTIC)の 交通規制情報を(株)ゼンリンおよびMAPMASTERが加工して作成したものを使用しています。
- 交通規制は、普通自動車に適用されるものが収録されています。また、時間・曜日指定の一方通行 が正確に反映されない場合もありますので、必ず実際の交通規制に従って運転してください。

### 【電話番号検索情報について】

- •本ソフトに使用している電話番号検索情報は、NTTのタウンページ電話帳2019年11月の情報を 収録しています。なお、タウンページ電話帳に記載されている店舗情報の中でも、一部店舗の場所 が特定できない情報については収録していません。また、お客様が電話番号や店舗名称等を用いて 対象となる店舗の位置を検索した場合、該当する店舗の周辺を到着地点として表示する場合があり ます。あらかじめご了承ください。
- ●個人宅電話番号検索は、「電話番号」の入力で、全国で地図検索が可能ですが、各地域において、情報を収録している割合に格差があります。また、お客様が電話番号や名字を用いて対象となる物件の位置を検索した場合、該当する物件の周辺を到着地点として表示する場合があります。あらかじめご了承ください。

# 【VICS リンクについて】

● VICS リンクデータベースの著作権は、(一財)日本デジタル道路地図協会、(公財)日本交通管理技術協会に帰属しています。VICSによる道路交通情報(渋滞や混雑の矢印など)の地図上への表示は毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は経年により一部の情報が表示されなくなることがあります。

### 【登録商標について】

- "ゼンリン" および "ZENRIN" は(株) ゼンリンの登録商標です。
- と vics は(一財) 道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- "タウンページ" は、日本電信電話(株)の商標です。

VICSセンター お客様相談窓口
 【電話番号】0570-00-8831(PHS、IP電話等からはご利用できません)
 【受付時間】平日 9:30~17:45(土曜・日曜・祝日・年末年始休暇を除く)
 【FAX番号】03-3562-1719(24時間受付)
 【URL】 https://www.vics.or.jp/

### 【本ソフトの情報について】

本ソフトは、おおむね以下の年月までに収集された情報に基づいて作成されております。

■道路:2019年12月(高速·有料道路)/2019年10月(国道·都道府県道)

■交通規制^{※1}:2019年11月 ■個人宅電話番号検索:2019年8月 ■住所検索 : 2019年11
 ■郵便番号検索: 2019年11

:2019年7月

:2019年11月 ■電話番号検索:2019年11月

■郵便番号検索:2019年11月 ■ジャンル検索:2019年10月

■高速・有料道路料金^{*2}:2019年12月 ■市街地図 ※1:交通規制は普通自動車に適用されるもののみです。

※2:料金表示は、ETCを利用した各種割引などは考慮していません。また、増税などにより実際の金額とは異なる 場合があります。地図データの作成時期の都合により、新規開通道路にはETCレーン、および料金のデータが 収録されていない場合があります。また新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設 情報は表示されない場合があります。

2020年11月発行 製作/株式会社ゼンリン

© 2017 一般財団法人日本デジタル道路地図協会

© 2019 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION

- © 2019 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION
- © ジオ技術研究所

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  2020 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.

### 地図に関するお問い合わせ先

### 株式会社ゼンリン カスタマーサポートセンター フリーダイヤル 0120-210-616

### 受付時間 9:30~17:30 月~土(祝日・弊社指定休日は除く)

※携帯・PHSからもご利用いただけます。※IP電話等の一部電話機では、ご利用いただけない 場合がございます。

# 市街地図の収録エリア

90 %以	以上収録地域 → 無印、50 %以上収録地域	;→、	50 %未満収録地域→
北海道	札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、 釧路市、帯広市、北見市、夕張市、苫小牧市、 離内市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、 紋別市、土別市、名寄市、三笠市、根室市、 千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、 釧路町、岩見沢市、網走市、留萌市、滝川市、 砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、 登別市、江差町、斜里町、伊達市、白老町、 音更町、北斗市、池田町、洞爺湖町、 新ひだか町、清水町、今室町、今共江町	茨城県	水戸市、日立市、土浦市、取手市、 ひたちなか市、五霞町、境町、守谷市、 利根町、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市 下妻市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、 笠間市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市 茨城町、大洗町、東海村、鉾田市、神栖市、 阿見町、常陸大宮市、那珂市、筑西市、 坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市し、 行方市、常総市、つくばみらい市、小美玉市 河内町、城里町、大子町、美浦村、(八千町)
青森県	<ul> <li>         ・し飯町、八三町、石内町、茶市町、茶井江町、 鷹栖町、東神楽町、美坂町         <ul> <li>             三沢市、青森市、弘前市、八戸市、黒石市、 五所川原市、十和田市、むつ市、藤崎町、 大鰐町、東辺町、つがる市、平川市、         </li> </ul> </li> </ul>	栃木県	宇都宮市、小山市、足利市、栃木市、佐野市 鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市 上三川町、益子町、市貝町、芳賀町、壬生町 野木町、那須町、那須塩原市、さくら市、 那須烏山市、下野市、茂木町
岩手県	野辺地町, 田苦館村 盛岡市, 宮古市、大船渡市, 花巻市、北上市, 久慈市、遠野市、陸前高田市、釜石市、 二戸市、雫石町、岩手町、滝沢市, 一関市、 紫波町、矢巾町、大槌町、山田町、岩泉町、 八幡平市、奥州市、金ケ崎町、平泉町	群馬県	前橋市、高崎市)、伊勢崎市、太田市、 <u>桐生市</u> 榛東村、吉岡町、甘楽町、中之条町、 東吾妻町、[嬬恋村]、草津町、みなかみ町、 玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町 邑楽町、沼田市、館林市、 <u> 渋川市</u> 、 藤岡市、 富岡市、安中市、みどり市、下仁田町、
宮城県	多賀城市、仙台市、石巻市、塩竈市、 気仙沼市、白石市、 <u>角田市</u> 、名取市、岩沼市、 大河原町、山元町、松島町、七ヶ浜町、 利府町、富谷市、色麻町、加美町、登米市、 栗原市、東松島市、美里町、大崎市、蔵王町、 村田町、柴田町、亘理町、大和町、大衡村、 涌谷町		<u></u>    <u></u>
秋田県	秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、 湯沢市、鹿角市、五城目町、井川町、 由利本荘市、湯上市、大仙市、北秋田市、 にかほ市、仙北市、八郎湯町	埼玉県	鶴ヶ島市、吉川市、三芳町、毛呂山町、 松伏町、行田市、秩父市、東松山市、羽生市 鴻巣市、坂戸市、幸手市、日高市、伊奈町、 越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、
山形県	山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、 寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、 東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、 河北町、高畠町、川西町、庄内町		日見町、鳩山町、傾瀬町、自野町、支御町、 小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、 上里町、寄居町、宮代町、白岡市、杉戸町、 ふじみ野市、ときがわ町
福島県	福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、 白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、 二本松市、桑折町、国見町、本宮市、鏡石町、 西郷村、矢吹町、小野町、田村市、南相馬市、 伊達市、川俣町、会津美里町、石川町、 玉川村、三春町、広野町、楢葉町、富岡町、 大熊町、双葉町、浪江町		

50%未満収録地域→

	千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、 野田市、茂原市、佐倉市、旭市、習志野市、 柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、	福井県	福井市、鯖江市、坂井市、美浜町、高浜町、 敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、あわら市、 越前市、永平寺町、越前町、おおい町
千葉県	我孫子市、鎌欠谷市、細安市、凹街道市、 袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、銚子市、 館山市、成田市、東金市、鴨川市、君津市、 富津市、酒々井町、富里市、栄町、神崎町、 多古町、東庄町、大網白里市、九十九里町、 山武市、横芝光町、芝山町、一宮町、睦沢町、	山梨県	甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、       大月市、「韮崎市」、南アルブス市、北杜市、       甲斐市、「笛吹市」、昭和町、富士河口湖町」、       上野原市、甲州市」、「市川三郷町」、中央市、       身延町、西桂町、忍野村」、山中湖村、鳴沢村、       富士川町
	長生村、日子町、 南房総市、 匹瑳市、 合取市、 長柄町、長南町、大多喜町、 御宿町、 鋸南町、 いすみ市		松本市、長野市、上田市、岡谷市、飯田市、 諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、 中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、
東京都	千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、 台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、 大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、 豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、 足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、 立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、 昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、	長野県	佐久市、千曲市、東御市、軽井沢町、 御代田町、下諏訪町、富士見町、辰野町、 箕輪町、南箕輪村、松川町、高森町、阿智村、 白馬村、坂城町、小布施町、山ノ内町、 筑北村、安曇野市、原村、飯島町、中川村、 宮田村、喬木村、豊丘村、山形村、池田町、 松川村、高山村
	日野市、果村山市、国分守市、国立市、 西東京市、福生市、狛江市、東大和市、 清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、 稲城市、羽村市、瑞穂町、日の出町、 あきる野市、 <u>檜原村</u> 、奥多摩町	岐阜県	岐阜市、多治見市、岐南町、関ケ原町、 神戸町、大垣市、高山市、関市、中津川市、 <u>美濃市、瑞浪市、下呂市、羽島市、恵那市</u> 、 美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、 山県市、瑞穂市、笠松町、坂祝町、富加町、
神奈川県	横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、 平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、 茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、 伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、		飛騨市、本巣市、郡上市、海津市、北方町、 輪之内町、安八町、養老町、垂井町、 揖斐川町、大野町、池田町、川辺町、 八百津町、御嵩町
	梁山町、参川町、大磯町、一呂町、中井町、 大井町、開成町、愛川町、秦野市、座間市、 松田町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、 清川村	静岡県	浜松市、沼津市、富士市、静岡市、熱海市、 三島市、富士宮市、伊東市、 <u>島田市</u> 、磐田市、 焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、 下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、東伊豆町、
新潟県	新潟市、三条市、長岡市、柏崎市、新発田市、 小千谷市、加茂市、十日町市、燕市、 糸魚川市、五泉市、上越市、阿賀野市、 佐渡市、魚沼市、聖籠町、見附市、村上市、		河津町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、 長泉町、小山町、御前崎市、吉田町、菊川市、 森町、伊豆の国市、牧之原市 名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、
	田上町、湯沢町、砂高巾、南魚沼巾、胎内巾、 弥彦村 宮山市 高岡市 毎津市 氷月市 漫川市		春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、 安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、
富山県	黑部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、 舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町	愛知県	知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、 日進市、田原市、東郷町、長久手市、豊山町、
石川県	内灘町、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、 珠洲市、加賀市、羽咋市、津幡町、かほく市、 白山市、能美市、野々市市、志賀町、川北町、 宝達志水町、中能登町、能登町		清須市、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、 飛島村、弥富市、阿久比町、東浦町、 南知多町、武豊町、幸田町、豊橋市、半田市、 豊川市、常滑市、[新城市]、美浜町、愛西市、 北名古屋市、ひよし市、あま市

三重県	津市、松阪市、小なべ市、東員町、菰野町、 四日市市、伊勢市、桑名市、鈴鹿市、名張市、 尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、玉城町、 度会町、志摩市、伊賀市、木曽岬町、朝日町、 川越町、多気町、明和町、南伊勢町、紀北町、 御浜町、紀宝町	和歌
滋賀県	近江八幡市、草津市、大津市、彦根市、 長浜市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市、 甲賀市、日野町、竜王町、米原市、高島市、 東近江市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町	鳥耳
	城陽市、向日市、八幡市、京田辺市、 久御山町、井手町、木津川市、精華町、	島村
京都府	京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、 宮津市、亀岡市、長岡京市、宇治田原町、 笠置町、和束町、南山城村、京丹後市、 南丹市、大山崎町、伊根町、与謝野町	岡山
	大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、 吹田市、泉大津市、貝塚市、守口市、枚方市、	
大阪府	次不市、八尾市、泉佐野市、富田林市、 寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、 柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、 藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、	広臣
	大阪狭山市、阪南市、忠岡町、田尻町、 高槻市、河内長野市、泉南市、島本町、 豊能町、能勢町、熊取町、岬町、太子町、 河南町、千早赤阪村	ЩГ
后庭周	尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、 宝塚市、三木市、播磨町、福崎町、太子町、 上郡町、神戸市、姫路市、洲本市、相生市、 豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、高砂市、	徳島
大庫乐	一一四市、小学市、三田市、加西市、 一一万波篠山市、猪名川町、稲美町、淡路市、 南あわじ市、養父市、一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 朝来市、たつの市、多可町、香美町、 新温泉町、加東市、市川町、神河町	香
奈良厚	奈良市、橿原市、桜井市)、生駒市、平群町、 三郷町、斑鳩町、田原本町、明日香村、 大和高田市、大和郡山市、天理市、五條市、 御所市、香芝市、賞城市 ト牧町 王寺町	愛妓
	広陵町、河合町、安堵町、川西町、宇陀市、 三宅町、 <u>高取町</u> 、吉野町、大淀町、下市町、 黒滝村	高知

90%以上収録地域→無印、50%以上収録地域→ 、50%未満収録地域→

和歌山県	和歌山市、海南市、岩出市、かつらぎ町、 湯浅町、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、 新宮市、白浜町、那智勝浦町、紀の川市、 有田川町、高野町、紀美野町、九度山町、 広川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、 みなべ町、日高川町、上富田町、太地町、 串本町
鳥取県	鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、 三朝町、日吉津村、八頭町、湯梨浜町、 琴浦町、北栄町、伯耆町
島根県	松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、 安来市、江津市、雲南市
岡山県	岡山市、倉敷市、玉野市、備前市、早島町、 勝央町、久米南町、 <u>津山市</u> 、笠岡市、井原市、 総社市、 <u>高梁市</u> 、 <u>新見市</u> 、和気町、里庄町、 矢掛町、鏡野町、奈義町、西粟倉村、美作市、 吉備中央町、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、 美咲町、浅口市
広島県	<ul> <li>四市、尾道市、福山市、府中市、府中町、     </li> <li>坂町、江田島市、広島市、竹原市、三原市、     </li> <li>三次市、庄原市、大竹市、東広島市、     </li> <li>廿日市市、海田町、熊野町、安芸高田市     </li> </ul>
山口県	下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、 下松市、岩国市、山陽小野田市、光市、 長門市、柳井市、美祢市、周南市、和木町、 平生町、周防大島町、田布施町
徳島県	徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、 吉野川市、石井町、松茂町、北島町、藍住町、 板野町、上板町、阿波市、美馬市、三好市、 つるざ町、東みよし町
香川県	高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、 観音寺市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、 綾川町、宇多津町、 <u>まんのう町</u> 、琴平町、 多度津町、三豊市、小豆島町、三木町
愛媛県	松山市、(今治市)、宇和島市、八幡浜市、 新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、 四国中央市、松前町、砥部町、伊方町、 久万高原町、西予市、東温市、内子町
高知県	高知市]、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、 須崎市」、宿毛市、土佐清水市、佐川町、 梼原町、四万十市、香南市、香美市、 四万十町、黒潮町、いの町、越知町

	糸島市、北九州市、福岡市、大牟田市、
	久留米市、中間市、小郡市、春日市、宗像市、
	志免町、粕屋町、水巻町、直方市、飯塚市、
	田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、
	行橋市、豊前市、筑紫野市、大野城市、
	太宰府市、古賀市、那珂川市、宇美町、
福岡県	條果町、須思町、新宮町、久山町、芦屋町、
	両理町 、遠賀町 、つさは巾 、大力洗町 、 
	刈田町、口畠町、佃津川、呂石川、 <u></u> 品州川、 胡合市
	汤田町、糸田町、川崎町、大仟町、赤村。
	福智町、みやこ町
	佐賀市、唐津市、烏枥市、多久市、伊万里市
	武雄市、鹿島市、小城市、白石町、嬉野市、
佐賀県	神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、
	みやき町
	佐世保市、時津町、長崎市、島原市、諫早市、
巨体间	大村市、平戸市、松浦市、五島市、波佐見町、
文 呵 宗	対馬市、壱岐市、西海市、雲仙市、長与町、
	南島原市、東彼杵町、川棚町、佐々町
	熊本市*、玉名市、八代市、人吉市、荒尾市、
	水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、大津町、
	· 闲陵町、台志巾、盆城町、阿蘇巾、南小国町、
熊本県	「山田町、二大早川」、「小川」、同林町、大早川、 「玉市町」 長洲町、御船町、 夏自町、田佐町
	水川町, 昔北町, 津奈木町
	*印…能太市南区は50%以上収録地域にな
	ります。
	大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、
	臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、
	杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、
	九重町、玖珠町、国東市、日出町
	宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、
宮崎県	日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、
	高原町、国富町、高鍋町、新富町、木城町、
	川南町、都農町、門川町
	鹿児島市 、鹿屋市、姶良市、枕崎市、
<b>麻旧自旧</b>	いらさ串不野巾、阿久根巾、出水市、伊佐市、
<b>鹿</b> 児島県	[11111円]、四之衣巾、亜水巾、陸摩川内巾、 ロ窯市 単於市 豌白市 市さつます
	ロ県川、百広市、務局市、用さしま市、 ま布ま市 奋羊市 南九州市 さつま町
1	「「「しんしつ、山川川」(日、山へ山」

沖縄県	那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、 沖縄市、本部町、読谷村、 <u>嘉</u> 手納町,北谷町、 北中城村、中城村、西原町、豊見城市、
	与那原町、南風原町、石垣市、うるま市、 宮古島市、南城市、八重瀬町

### – お知らせ –

- 地図ソフトの更新により収録エリアは変わります。
- 収録されている市街地図データの調査終了時期は 一部を除き、2019年7月です。

# 表示できる施設

ジャンル	企業名・中分類	ジャンル	企業名・中分類	ジャンル	企業名・中分類
コンビニエ	コンビーエンスストア	観る(続き)	映画館	買う(続き)	インテリア用品店
ンスストア			城·城跡		メガネ・
ガソリン	ガンリンフタンド		史跡		コンタクトレンズ
スタンド	55557551		名所·観光地等		釣具店
駐車場	駐車場		イベント		アウトドア用品店
交通機関	駅		ビューポイント		CDレコード店
	高速・都市高速・		住宅展示場		中古CDレコード店
	有料道路施設	泊まる	ホテル		レンタルビデオ・CD
	道の駅		ビジネスホテル		化粧品·装飾品·
	フェリーターミナル		旅館		民工芸品
	港		ペンション		オーディオ・パソコン・
	空港		公共の宿		OA
	タクシー		ファッションホテル		金物店·刃物店
遊ぶ	遊園地(テーマパーク)		カプセルホテル		ガラス・陶磁器
	レジャー公園・牧場		家族旅行村		その他小売店
	その他レジャー施設		国民休暇村	食べる	ファミリーレストラン
	海洋·海浜公園		民宿		ファストフード
	サファリパーク		その他宿泊施設		ラーメン
	海水浴場	買う	カー用品		うどん・そば
	川くだり		ホームセンター		日本料理
	果物狩り		ディスカウント		中華
	遊覧船		スーパー		イタリア料理
	遊覧飛行機		デパート		寿司屋
	リフト・ロープウェイ		複合大型商業施設		回転寿司
	釣り		アウトレットモール		フランス料理
	キャンプ場		家電		カレーハウス
	公営ギャンブル		本		焼肉・ホルモン
	パチンコ		ファッション		韓国料理
	麻雀		衣服・呉服・小物		お好み焼き
	ゲームセンター		シューズ		とんかつ
	ビリヤード		バッグ・コート・毛皮		持ち帰り弁当
	ボウリング場		その他繊維製品		喫茶
	カラオケボックス		スポーツ		酒場
	マンガ喫茶		雑貨		うなぎ料理店
	インターネットカフェ		ドラッグストア		おでん屋
	アニメ・ゲームグッズ		100円ショップ		海鮮料理店
	プラネタリウム		その他日用品・雑貨・		懐石料理
	クラブ・ライブハウス		文具		割烹 · 料亭
	マリーナ		チケット売買・		スパゲティ専門店
	待ち合わせ場所		プレイガイド		ステーキハウス
	趣味・娯楽・教養		携帯電話ショップ		てんぷら料理店
観る	動物園		リサイクルショップ		鳥料理店
	植物園		おもちゃ屋		ビザハウス
	水族館		子供用品・服		アイスクリーム
	美術館		酒屋		その他和風飲食店
	博物館		食材		その他洋風・
	資料館		パン・お菓子	11. 200 11	中華飲食店
	文化施設		花屋	生活施設	郵便
	ホール会館		園芸店		埋容・美容
	劇場		家具店		クリーニング

ジャンル	企業名・中分類	ジャンル	企業名・中分類	ジャンル	企業名・中分類
生活施設	温泉	スポーツ	ゴルフ	カー	MINI
(続き)	銭湯	施設	スキー・スケート	ディーラー	メルセデス・ベンツ
	サウナ・健康センター		マリンスポーツ	(続き)	ヤナセ
	クアハウス・スパ		野球場		ランドローバー
	教養施設·福祉施設		競技場		ランボルギーニ
	写真·写真館		プール		ルノー
	組合		モータースポーツ		ロータス
	人材紹介·		自転車		ロールスロイス
	代行サービス		テニスコート		いすゞ
	録音スタジオ		体育館		日野
	クレジット・質屋・		武道館		三菱ふそう
	買取		スポーツクラブ		UDトラックス
	宅配便・運輸		バッティングセンター		その他カーディーラー
	リース・レンタル・		公営スポーツ施設	自動車関連	自動車整備工場
L	修理		その他スポーツ施設		中古車販売
トイレ	トイレ	神社·仏閣·	神社		レッカーサービス
銀行	都市銀行	教会·巡礼	仏閣·寺		ロードサービス
	地方銀行		教会		レンタカー
	その他銀行		全国著名巡礼名所		オートバイ販売・部品・
公共施設	役所	Honda	Honda Cars店		用品
	警察署·交番	Cars店			レンタルバイク
	消防著	カー	Honda Cars 店		その他目動車・目転車
	図書館				エコステーション
	裁判所			ショノ	
	祝務者		タイパツ	その他	大伊貼・禎爭貼
	午金爭務所 (月)29年			עריינ	マスメティア たに 知火業
	保健所		トヨン部品		<u>旅行・観元</u> 耒
					ハット 制件、知主業
	建転光計 武 歌 场		日産命品		表但: 印元未 曹周, 里樹周
	大ローワーク		マリタ 二苯		辰困 木饲困
子仪: 	八子 古坊		二交 1./2#7		
我再加西	山谷 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		アウディ		
	小学校				
	小于校 				
	<u>应</u> ر 三亩		<u> </u>		
	尚守 山等教育学校		<u>シトロエン</u>		
	幼稚園		ジャガー		
	保音園		GM		
	特別支援学校		GMDAT		
	自動車学校		BMW		
	各種専門学校		フィアット		
	予備校		フェラーリ		
	その他学校・教育施設		フォルクスワーゲン		
病院	病院		プジョー		
冠婚葬祭	冠婚葬祭場		ベントレー		
	結婚式場		ポルシェ		
	霊園・墓地		ボルボ		
	造花·装飾·花環		マクラーレン		
	火葬場		マセラティ		

必要なとき

# 文字入力画面について

# 文字を入力する

※画面によって入力できる文字種類・漢字変換・半角切換が制限されます。
※画面によって表示されないボタンがあります。



※画面によっては 無変換のタッチが不要な場合があります。 ※ 変換をタッチすると漢字に変換できます。 ほ K-21

文字の入力が終わったら、決定 / 検索 をタッチする。



必要なとき

# ディスクについて

# 再生できるディスク

### CD

ディスクの種類	市販の音楽CD、CD-R、CD-RW
フォーマット	CD-DA、MP3、WMA

- コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)には対応しておりません。
- CD-R / CD-RWは、拡張フォーマットを除いたISO9660 レベル1 / レベル2 で書き込まれたディスク に対応しています。
- ●マルチセッションに対応しており、MP3 / WMAファイルを追記した CD-R、CD-RWの再生が可能です。 ただし、"Track at once"で書き込んだ場合、セッションクローズや追記禁止のファイナライズ処理を してください。
- ●MP3 / WMAファイルについては、「音楽データの規格について」「PF K-30もお読みください。

### DVD

ディスクの種類	市販のDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
フォーマット	DVD-Video、DVD-VR(CPRMも再生可能)

- ●リージョン番号「2」ではないディスクやNTSC方式以外(PAL、SECAM)で収録されたディスクは再生 できない場合があります。
- DVD-Bおよび DVD-B DL に記録する場合、ファイナライズ処理が必要です。 DVD-RWに記録する場合でもファイナライズ処理が必要な場合があります。

### ■8 cmディスクについて

本機では、8 cm ディスクは再生できません。アダプターを使用しての再生もできません。

### ■次のような場合は再生できないことがあります。

・ディスクの記録状態/ディスク自体の状態が悪い場合

DVD-RAM

- ・データ書き込みに失敗し再度録音した場合
- 記録に使用したレコーダ/ディスクと本機の相性が悪い場合
- ・無許諾のディスク(海賊版のディスク)

### ■下記のディスクには対応していません。(再生できても正常に再生されないことがあります。)

- CD-G
- CD-FXTRA
- DVD-ROM
- ●フォトCD CD-ROM VIDEO CD
  - SACD

Blu-rav

- ●DVDオーディオ ●SVCD
- •DVD+R/+RW/+RDL など



#### ■Dual Disc について

Dual Discとは、DVD規格に準拠した面(DVD面)と音楽専用面(CD面)とを組み合わせたディス クです。本機ではDual Discは使用しないでください。ディスクにキズがついたり、ディスクが取 り出せないなどの不具合が発生する場合があります。

# ディスクの取り扱いについて

● ディスクを持つときは記録面に触らないように持ってください。



● 使用する前など、記録面に付いたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布で ディスクの内周から外周方向へ軽く拭いてください。



- ●レコードスプレー、帯電防止剤などは使用しないでください。また、ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品をかけるとディスクを傷めることがありますので、使用しないでください。
- ●そらないように必ずケースに入れ、直射日光の当たる場所には保管しないでください。特に夏期、 直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなり高温になりますので放置し ないでください。
- 長時間使用しないときはディスクを本機から取り出してください。

# SDカードについて

### SDカードについて

- 本書ではSD規格に準拠したメモリーカードをSDカードと記載しています。
   ただし、
  - ・microSDカードと記載している場合は、microSDXCメモリーカード/microSDHCメモリーカード/microSDメモリーカードを指します。
  - ・miniSDカードと記載している場合は、miniSDメモリーカードを指します。
- SDカードに記録されているデータを本機で編集することはできません。
- ●本機は下記のSDカードに対応しています。

使用できるSDカードの種類(下記以外のSDカ	ードは使用できません。)
・SDメモリーカード(2 GBまで)	※SDロゴ、SDHC、SDXCロゴのある(SD規格準拠)カー
・SDHCメモリーカード(2 GB超~32 GBまで)	ドのみ使用可
・SDXCメモリーカード(32 GB超~2 TBまで、	※セキュリティ機能など特殊な機能が付いているSDカード
512 GB以下を推奨)	には対応していません。

- SDカードの性能によっては、動作が不安定になったり認識しない可能性があります。
- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ず専用アダプターに装着してご使用ください。また、取り出すときは必ずアダプターごと取り出してください。 ただしアダプターご使用の際は、正常に動作しない場合があります。
- SDカードの初期化は本機で行ってください。
- SDカードへのデータ書き込み中/読み込み中(再生中/初期化中など)にSDカードを抜かないで ください。データが壊れたり、SDカードが破損するおそれがあります。
- SD カードの書き込みが可能な状態で使用してください。
- SDカードには寿命があるため、長時間使用すると、書き込みや消去などができなくなる場合があ ります。
- SDカードが不良の場合、正常に動作しません。
- ラベルがはがれていたり、ネームテープ(ラベル)が貼ってある SD カードは使用しないでください。
- 無線LAN内蔵のSDカードは対応していません。
- 本機はUHS 規格の転送速度には対応しておりません。

### SDカードの取り扱いについて

- 使用する前など、カートリッジの表面についたほこりやゴミなどを乾いた布で拭き取ってください。
- 使用条件範囲以外の場所(炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中、直射日光のあたる場所、熱器具 の近く、湿気の多い場所や腐食性のものがある場所など)でのご使用や保存はしないでください。
- 長時間使用しないときは本機から取り出してください。
- 持ち運びや保管の際は、必ず収納ケースに入れてください。
- ●端子部には手や金属などで触れないでください。また、強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、 分解したり、改造したり、水に濡らしたりしないでください。
- 静電気や電気的ノイズを受けるおそれのある場所に、SDカードを放置しないでください。データ が破壊されるおそれがあります。

# iPodについて

- ●本書では特にことわりのない限り、iPod / iPhoneを [iPod] と表記しています。
- ●本機に接続すると、起動中はiPodへ充電を行います。(iPodの状態によって、接続した直後は iPodのバッテリーアイコンが充電中の表示にならないことがあります。接続したまましばらくお 待ちください。)
- iPod touch / iPhone を接続して使用する際は、iPod touch / iPhone 本体側のアプリケーションを終了させてから使用してください。音飛びや誤動作の原因になる場合があります。
- iPodソースのときに、iPodの接続・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを 破損する原因となる場合があります。
- 接続中は iPod本体を操作しないでください。(正しく動作しない場合があります。)
- iPodが正しく動作しない、エラーメッセージが表示されたときは、iPodを本機から外してiPodを リセットしてから再度接続してください。
- 接続した状態で本機の電源を切ると数分後にiPod本体の電源もOFFされます。(ただし、この動作はiPodに依存しますので保証するものではありません。)
- ●本機への接続前と取り外し後で、iPodのリピートやシャッフルなどの設定が変わる場合があります。
- ●本機の電源を切ったあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電池を消耗することがあります。

### 本機で接続確認済みのiPod

2020年5月現在

	2020 1 0719812
iPod/iPhoneモデル名	ソフトウェアバージョン(iOS)
iPhone SE(第2世代)	13.5
iPhone 11	13.5
iPhone 11 Pro	13.5
iPhone 11 Pro Max	13.5
iPhone XS Max	13.5
iPhone XS	13.5
iPhone XR	13.5
iPhone X	13.5
iPhone 8	13.5
iPhone 8 Plus	13.5
iPod touch(第7世代)	13.5

※上表はiPodソースでの音楽再生に関するものです。他のソース、他の機能での使用可否を記載しているものではありません。

### お知らせ -

- iPod / iPhone は最新のソフトウェアバージョンを Apple 社のホームページよりインストールしてご使用くだ さい。
- ※最新のソフトウェアバージョンでない場合、正しく動作できない場合があります。
- 機種、バージョンによっては一部機能の制限があります。
- iPod / iPhoneの再生アプリケーションによっては一部機能の制限があったり、再生できない場合があります。

# USBメモリーについて

- USBメモリーに記憶されているデータを本機で編集することはできません。
- USBメモリーは再生中に本機から外さないでください。
- USBメモリーは市販のUSBハブまたはUSB延長ケーブルを介して接続しないでください。

### 対応可能なUSBメモリー

- ●本機では下記条件を満たしたUSBメモリーを使用できます。
  - ・USBマスストレージ規格準拠
  - ·容量:32 GB以下
  - ・ファイルシステム:FAT16、FAT32
  - ・USBコミュニケーションフォーマット:USB2.0
  - ・パソコンと接続時、リムーバブルディスクとして認識されるもの
  - ・USBメモリー本体にセキュリティがかかっていないもの

### – お知らせ –

- すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。
- ●使用するUSBメモリーがUSBマスストレージ規格に準拠しているかは、USBメモリーのメーカーにお問い合わせください。
- ●下記のUSBメモリーには対応していません。
  - ・パーティションが複数あるもの
  - ・電流が500 mAを超えるもの
  - ・パソコンに接続した際、ドライバを要求されるもの
  - ・セキュリティ機能など特殊な機能が付いているもの
  - ・パソコンなど、他のUSB機器へ電源供給が可能なもの
- ●本機はUSB3.0には対応していません。USB3.0のものを接続した場合、USB2.0で動作します。

# BLUETOOTHについて

- スピード違反取り締まり用レーダーの逆探知機(レーダー探知機)を搭載していると、スピーカーから雑音が出ることがあります。
- ●本機は全てのBLUETOOTH対応機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- 接続するBLUETOOTH対応機器はBluetooth SIG. Incの定めるBLUETOOTH標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。接続するBLUETOOTH対応機器が上記BLUETOOTH標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、表示/動作が異なる、などの現象が発生する場合があります。
- ●本機は2.4 GHz帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。
  - ・本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定省電力無線局、アマチュア 無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。
    - 1 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
    - 2 万一、本機から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、すぐに本機 の使用をやめて、お買い上げのHonda販売店へご相談ください。
  - 3 その他、何かお困りのことが起きたときは、お買い上げのHonda販売店へご相談ください。
- 本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、
   本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
  - ・分解や改造をする ・ユニット本体に貼ってある定格銘板をはがす
- BLUETOOTH対応機器と本機以外の機器がBLUETOOTH接続されている場合、本機と BLUETOOTH接続を行うことはできません。その場合は、BLUETOOTH対応機器と本機以外の 機器とのBLUETOOTH接続を切断してください。

# ハンズフリーについて

- ●ハンズフリーを使用するときの通話料は、お客様のご負担になります。
- ●割込通話(キャッチホン)や三者通話を契約しているときは、電話機本体で割込通話(キャッチホン)
   や三者通話を解除しておいてください。割込通話(キャッチホン)や三者通話機能には対応していません。
- 通話中に "カシャッ" という音が聞こえることがありますが、これはある無線ゾーンで電波が弱くなったときに、隣の無線ゾーンへ切り換わるために発生する音で、異常ではありません。
- 通話時は通話相手と交互にお話しください。通話相手と同時に話した場合、こちらの音声が相手に、 相手の音声がこちらに聞こえにくくなることがあります。(故障ではありません)
- 車のエンジンスイッチを入れた直後やディスクを入れた直後は、電話の着信を受けることができま せん。
- 次のような場合は、通話相手側にこちらの音声が聞こえにくくなることがあります。
  - ・悪路走行時 ・高速走行時 ・窓を開けているとき ・エアコンのファンの音が大きいとき
- ソフト更新対応の携帯電話をお使いの場合は、ソフトウェアを最新にしてご利用ください。詳しく は携帯電話会社のホームページでご確認ください。
- スマートフォンなどにおいて、ハンズフリー発信が行えない場合、既定の発信アプリケーションが 通常の電話になっているかご確認ください。その他のアプリケーションが既定設定になっていた場 合、正常に発信が行えないことがあります。
- ●携帯電話と接続した場合は、本機との間に障害物のない場所に携帯電話を置いてください。

# BLUETOOTHについて

- ●以下の場合は、ハンズフリーは使用できません。
  - ・通話エリア外に車が移動したとき
  - ・トンネル、地下駐車場、ビルの陰、山間部など、電波が届きにくい場所にいるとき
- BLUETOOTH通信用の車両側アンテナはナビゲーションに内蔵されていますので、携帯電話を金属に覆われた場所やナビ本体から離れた場所に置くと音が悪くなったり接続できない場合があります。
- ハンズフリーはマイクを使用して通話します。
   安全に運転できる姿勢で大きな声でハッキリとお話しください。(マイクに近づいたり、マイクを 注視して前方不注意にならないようにしてください。)
- デジタル方式のため、声が多少変わって聞こえたり、周囲の音がざわめきのように聞こえたりする ことがあります。
- ●ハンズフリーで通話中に車両内のスイッチ(ハザード)などを操作した場合、その操作音が通話相手 に聞こえることがあります。
- 運転席以外からハンズフリー通話を行った場合、通話の品質が低下することがあります。
- ●オーディオ再生中に発信および着信された場合、再生中の音声は消音(ミュート)状態となります。
- 通話中に車(本機)から離れる(無線通信が不可能な状態になる)と通信は終了(切断)されます。
- ●携帯電話の「ダイヤルロック」「オートロック」「セルフモード」「FAXモード」などの機能を解除して からBLUETOOTH接続してください。
- ハンズフリー状態で、携帯電話側での発着信操作(着信拒否、転送、保留も含む)はしないでください。 誤作動をする場合があります。
- ●携帯電話にメールが届いても着信音は鳴りません。
- 本機で携帯電話を充電することはできません。
- ●ご使用の携帯電話によっては、携帯電話が省電力モードになっている場合に、BLUETOOTHの接続性が低下する場合(発信ができないなど)があります。その場合には、携帯電話の省電力モードを解除し、待ち受け画面が表示されている状態にてハンズフリー操作を行ってください。
- ●携帯電話を車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となり ます。
- 本機では、通話アプリによるハンズフリーは対応していません。

#### - お知らせ --

携帯電話にはご利用になれない機種があります。適合携帯電話機種については、下記ホームページをご確認ください。 https://www.honda.co.jp/navi/support/

# BLUETOOTH Audio について

- ●本機のBLUETOOTH Audioで対応しているコーデックは、SBCとAACです。
- BLUETOOTH Audio再生中にBLUETOOTH接続された携帯電話を操作すると、BLUETOOTH Audioの音楽が出なくなることがあります。BLUETOOTH Audio再生中は、BLUETOOTH接続 された携帯電話の操作はお控えください。
- BLUETOOTH接続された携帯電話で通話している間は、自動的にBLUETOOTH Audioの出力 が停止される場合があります。また、通話後はBLUETOOTH Audio対応機器の仕様によっては、 BLUETOOTH Audioの再生が自動で再開されない場合があります。その場合は手動にて再生を行っ てください。
- ●本機でBLUETOOTH Audio対応機器をご使用になる場合は、BLUETOOTH Audio対応機器の説 明書をよくご覧になり、本機での使用に問題がないことを確認のうえご使用ください。
- BLUETOOTH Audio対応機器によっては、初期登録設定後すぐに音楽の再生が始まる場合があります。音量設定に注意してください。
- デジタル方式のため、音楽が多少変わって聞こえたり、周囲の音がざわめきのように聞こえたりす ることがあります。
- ●本機でBLUETOOTH Audio対応機器を充電することはできません。
- BLUETOOTH Audio対応機器にイコライザー機能がある場合にはイコライザーを「OFF」にして ください。音割れなどの原因となる場合があります。
- BLUETOOTH Audio対応の携帯電話を登録し使用した場合、その携帯電話の仕様によっては BLUETOOTH操作を行えない場合があります。その場合はBLUETOOTH Audioの登録を削除し てください。
- BLUETOOTH Audio対応機器と接続した場合は、本機との間に障害物がない場所にBLUETOOTH Audio対応機器を置いてください。本機とBLUETOOTH Audio対応機器との間に障害物があると、 一時的に音が出なくなる、操作ができなくなる、などの現象が発生する場合があります。また、障 害物がない場合でも、周囲の環境によっては、一時的に音が出なくなる、操作ができなくなる、な どの現象が発生する場合があります。
- BLUETOOTH Audio対応機器の仕様によっては、意図したとおりの動作や表示をしない場合があ ります。また、機器が誤動作する場合もあります。
- BLUETOOTH Audio再生中にデータ通信、通話などを行った場合、音が飛ぶ、再生、停止などの 動作が遅くなる、再生時間表示などの画面表示が一時的に止まる、接続がされにくくなるなどの現 象が発生する場合があります。
- BLUETOOTH対応機器の音楽再生アプリによってはBLUETOOTH Audioが正しく動作しない場合があります。

# 音楽ファイルについて

● 音楽データの規格について 注)CD=CD-R / CD-RW、SD=SDカード、USB=USBメモリー

	MP3	WMA	AAC	FLAC	WAV
再生可能メディア	CD、SD、	USB	SD、USB		
データの規格、 バージョン	MPEG1 Audio Layer3 MPEG2 Audio Layer3	Windows Media Audio Version7、9 ※Standardのみ	AAC Low Complexity	_	RIFF
ファイル拡張子	mp3、MP3	wma、WMA	m4a、M4A	flac、FLAC、fla、FLA	wav, WAV
サンプリング 周波数	16 kHz/ 22.05 kHz/ 24 kHz/32 kHz/ 44.1 kHz/48 kHz	32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz	16 kHz/ 22.05 kHz/ 24 kHz/32 kHz/ 44.1 kHz/48 kHz	16 kHz / 22.05 kHz 24 kHz / 32 kHz / 4 88.2 kHz / 96 kHz / 192 kHz	4.1 kHz / 48 kHz / / 176.4 kHz /
ビットレート	8 kbps~         48 kbps~         8 kbps~		_		
量子化ビット数		_		16bit、24bit	
フォルダ名/ ファイル名の 最大文字数	CD : 全角32 SD、USB : 全角32 ※フォルダ名+ファィ 再生できません。	文字/半角32文5 文字/半角64文5 (ル名の合計文字数	字 字 び半角240文字、	全角120文字を	超える場合、
フォルダ名/ ファイル名の 使用可能文字	A~Z(全角/半角)、0~9(全角/半角)、_(アンダースコア)、全角漢字(JIS 第一水準)、 ひらがな、カタカナ(全角/半角)				
最大フォルダ階層	8階層				
1 フォルダ内の 最大ファイル数	255 ※ファイル数+フォル	レダ数の合計が25	5以下であること		
1 メディア内の 最大ファイル数	CD : 512 SD、USB: 10 000	)			
1 メディア内の 最大フォルダ数	CD : 255 SD、USB : 400				
表示可能なタグ	トラック名/アーティ	rスト名/アルバム	名		タグ表示に非対応
<i>タグ</i> 表示可能 文字数	[ID3タグ Ver1.0/1.1] 全角15/半角30文字 [ID3タグ Ver2.2/2.3] CD: 全角30/半角60文字 SD, USB: 全角32/半角64文字	CD: 全角30/ 半角30文字 SD、USB: 全角32/ 半角64文字	全角32/半角6	4文字	タグ表示に非対応
ジャケット写真 のファイル規格	CD :ジャケッ SD、USB:JPEG飛	ト写真に非対応 式			ジャケット写真 に非対応

※m3u/MP3iフォーマット/MP3 PROフォーマット/ディエンファシスは非対応です。

※WMA Professional/WMA Lossless/WMA Voiceは非対応です。

※DRM(デジタル著作権管理)には対応していません。

※著作権保護された音楽ファイル(SD-Audio規格など)は再生できません。

※2チャンネルを超えるチャンネルを持つ音楽データは再生できません。

※ID3タグバージョン1、バージョン2 が混在するMP3ファイルの場合、バージョン2のタグを優先します。

※ WAV ファイルはLPCM(整数型)に対応しています。AIFF フォーマット /WAVE64 フォーマット /RF64 フォー マット /ADPCM フォーマット等には対応しておりません。

※FLACファイルは1024から4608のブロックサイズに対応しています。

※サンプリング周波数が48 kHzを超える音楽ファイルは、48 kHzにダウンコンバートして再生します。

#### お知らせ‐

- •極端にファイルサイズの大きいファイル、小さいファイルは正常に再生できないことがあります。
- エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質の劣化や再生開始時のノイズ発生、また再生できない場合もあります。再生不可能なファイルがある場合、そのファイルはスキップします。(再生しません。)
- 拡張子は正しく付けてください。正しく付けないと(例えば WMAのファイルに "MP3" の拡張子)大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。
- ファイルのチェックを早く終わらせるために本機で再生可能な音楽ファイル以外のファイルや必要のない フォルダなどを書き込まないことをおすすめします。
- ・選曲モードのフォルダやトラックリストに表示される順番はメディアに書き込まれた順となります。
   メディアに書き込む手順によってはお客様が予想している順とは異なった順で表示されることがあります。
   ※正しい順番で表示するには、ファイルの先頭に "01~99" など番号をつけてパソコンで期待する順番(名前順)などに並べ、フォルダごと一度にメディアに書き込むことをおすすめします。メディア上で番号を編集しても表示される順番は変わりません。
- CD で同じ階層に複数のMP3 / WMA 音楽ファイルやフォルダが存在する場合、ファイル名、フォルダ名の 昇順に再生します。
- CD-RWはディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rより時間がかかります。

#### ジャケット写真について

- ・音楽ファイルに登録されているジャケット写真の画像のサイズや解像度が大きい場合、正常に再生や表示ができなかったり、音飛びの原因となる場合があります。
- 176×176ピクセル未満の画像は表示エリアより小さく表示される場合があります。
- ●1つの音楽ファイルに複数のジャケット写真の画像が登録されている場合、正常に表示できない場合があり ます。

#### ● 階層と再生順序について



[以下はCDのMP3/WMAのみ]

- ・ルートフォルダは一つのフォルダとして数えられます。
- 本機では、フォルダの中にMP3およびWMAファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選んだ場合には、 再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ・ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替え ることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- ・再生の順序は、同一のディスクでも、使用する機器(プレー ヤー)によって異なる場合があります。
- ・使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- ·通常は、 $\square \rightarrow \square \rightarrow \exists \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$ の順に再生します。
- ・同じ階層に複数のMP3 / WMA音楽ファイルやフォルダが存在する場合、ファイル名、フォルダ名の昇順に再生します。
   ・8階層までのMP3および、WMAファイルの再生に対応していますが、多くの階層またはファイルを多く持つディスクは再生が始まるまでに時間がかかります。ディスク作成時には階層を2つ以下にすることをおすすめします。

# 画像ファイルについて

### ● 再生可能な画像ファイルについて

再生可能メディア	SDカード、USBメモリー
対応形式	Baseline JPEG方式
ファイル拡張子	JPG / jpg
フォルダ名/ファイル名の 最大文字数	全角32文字/半角64文字 ※フォルダ名+ファイル名の合計文字数が半角240文字、全角120 文字を超える場合、再生できません。
最大フォルダ階層	8階層
1フォルダ内の最大ファイル数	255(ファイル数+フォルダ数:ルートフォルダ含む)
1メディア内の最大ファイル数	10 000
最大フォルダ数	100
フォルダ名/ファイル名の 使用可能文字	A~Z(全角/半角)、O~9(全角/半角)、_(アンダースコア)、全角 漢字(JIS第一水準)、ひらがな、カタカナ(全角/半角)
ファイルサイズ	10 MB以下
画像サイズ	16×16ピクセル~4092×4092ピクセル

※ Progressive JPEG、カラーフォーマットが Gray scale、RGB、CMYKのJPEG ファイルは対応していません。 ※大きい画像は画面に合わせて表示されます。

※液晶の縦横のドットピッチが違うため、本来の画像と印象が異なる場合があります。

# 動画ファイルについて

#### ● 再生可能な動画ファイルについて

再生可能	能メディア	SDカード、USBメモリー	
ファイル	し拡張子	MP4/M4V/mp4/m4v	
フォルダ名/ファイル名の 最大文字数		全角32文字/半角64文字 ※フォルダ名+ファイル名の合計文字数が半角240文字、全角120 文字を超える場合、再生できません。	
最大フ:	ォルダ階層	8階層	
1フォルダ内の最大ファイル数		100(ファイル数+フォルダ数:ルートフォルダ含む)	
1メディア内の最大ファイル数		10 000	
最大フォルダ数		100	
フォルダ名/ファイル名の 使用可能文字		A~Z(全角/半角)、O~9(全角/半角)、_(アンダースコア)、全角 漢字(JIS第一水準)、ひらがな、カタカナ(全角/半角)	
ファイノ	ルサイズ	2 GB以下	
映像	コーデック、プロファイル	MPEG4 (Advanced Simple Profile(レベル5まで)、Simple Profile(レ ベル6まで)) H.264 (Main Profile(レベル3.1まで)、High Profile(レベル3.1まで)、 Baseline Profile(レベル3.1まで))	
映像	コーデック、プロファイル ビットレート	MPEG4 (Advanced Simple Profile(レベル5まで)、Simple Profile(レ ベル6まで)) H.264 (Main Profile(レベル3.1まで)、High Profile(レベル3.1まで)、 Baseline Profile(レベル3.1まで)) 216 kbps~8 Mbps	
映像	コーデック、プロファイル ビットレート フレームレート	MPEG4 (Advanced Simple Profile(レベル5まで)、Simple Profile(レ ベル6まで)) H.264 (Main Profile(レベル3.1まで)、High Profile(レベル3.1まで)、 Baseline Profile(レベル3.1まで)) 216 kbps~8 Mbps 最大30 fps	
映像	コーデック、プロファイル ビットレート フレームレート 最大解像度	MPEG4 (Advanced Simple Profile(レベル5まで)、Simple Profile(レ ベル6まで)) H.264 (Main Profile(レベル3.1まで)、High Profile(レベル3.1まで)、 Baseline Profile(レベル3.1まで)) 216 kbps~8 Mbps 最大30 fps 1 280×720	
	コーデック、プロファイル ビットレート フレームレート 最大解像度 コーデック	MPEG4 (Advanced Simple Profile(レベル5まで)、Simple Profile(レ ベル6まで)) H.264 (Main Profile(レベル3.1まで)、High Profile(レベル3.1まで)、 Baseline Profile(レベル3.1まで)) 216 kbps~8 Mbps 最大30 fps 1 280×720 AAC Low Complexity	
映像 音声	コーデック、プロファイル ビットレート フレームレート 最大解像度 コーデック ビットレート	MPEG4 (Advanced Simple Profile(レベル5まで)、Simple Profile(レ ベル6まで)) H.264 (Main Profile(レベル3.1まで)、High Profile(レベル3.1まで)、 Baseline Profile(レベル3.1まで)) 216 kbps~8 Mbps 最大30 fps 1 280 × 720 AAC Low Complexity 8 kbps~320 kbps	

※著作権保護された動画ファイル(SD-Video規格など)の映像は再生できません。

※ビットレートが低いと十分な画質・音質を得られない場合があります。

※可変ビットレート(VBR)で作成されている場合、部分的にビットレートが高くなることがあります。そ のような部分では音飛びやコマ落ちなどが起こる可能性があります。

- ※ Windows Media Videoには対応していません。
- ※ Global Motion Compensation、Quarter-pel Motion Compensationには対応していません。映像 が乱れ正しく再生できません。
- ※AAC-Plusには対応しておりません。

※上記仕様から外れた動画ファイルを再生すると、再生できなかったり音飛びやコマ落ちなどが起こる可 能性があります。

- ※動画ファイルの作成方法については各機器またはPC用アプリケーションの説明書をご覧ください。
- ※動画ファイルの作成方法、エンコーダソフトウェアなどによっては再生できなかったり、音声、映像が 乱れたりする場合があります。

### ● 動画ファイルの再生について

- ・極端にサイズの大きいファイル、小さいファイルは正常に再生できなかったり、再生までに時間 がかかったりすることがあります。
- ・極端に再生時間の長いファイル、短いファイルは正常に再生できなかったり、再生までに時間が かかったりすることがあります。
- ・同一ファイル内に音声/映像以外の情報(画像など)が同時に収録されている動画ファイルの再生 はできません。
- ・チャンネル数が2を超える音声を含む動画ファイルは再生できません。
- ・映像が含まれない動画ファイルは再生できません。
- フォルダやファイルリストに表示される順番はメディアに書き込まれた順となります。メディアに 書き込む手順によってはお客様が予想している順とは異なった順で表示されることがあります。
   ※ファイルの先頭に番号を付け(例:001~100など)、一度にメディアに書き込むことをおす すめします。
- ・対応していない動画形式のファイルに再生可能な拡張子(MP4/M4V/mp4/m4v)を付けると、ファイルを誤認識して本機の故障の原因となる場合があります。
- ・動画ファイルの作り方によっては、動画ファイル自体の映像にノイズが含まれるものがあります。 動画作成ソフトなどでフィルタリングすることでノイズを除去できる場合があります。
- ・SDカード/USBメモリーの種類によっては、転送速度の関係でデータ転送が間に合わずコマ 落ち/音飛びの原因になる場合があります。

#### ● 著作権について

テレビ放送や、ビデオ、DVDなど、個人で作成したものでない映像、音声を個人で楽しむ以外の 目的で権利者に無断で使用することは、著作権法上制限されています。

# テレビ/ラジオの受信について

- 車で移動して受信するため、家庭用デジタルチューナーに比べて受信エリアが狭くなります。
- ●放送方式(12セグ/ワンセグなど)や放送局により、受信状態やエリアが変化します。
- 地上デジタルテレビ放送では受信状態が悪くなると、映像にブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面や黒画面となり音声が出なくなったりすることがあります。
- ラジオやテレビの受信は受信環境によって、電波の強さの変化、障害物や他電波などの影響により 最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。
  - ・トンネル内に入ったり、放送局から遠ざかったりすると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。
  - ・車の走行速度によっては受信状態が悪くなる場合があります。また、停車中でも周囲の車の動き などにより受信状態が悪くなる場合があります。
  - ・電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなることがあります。
  - ・電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くやラジオ放送、アマチュア無線の送信用 アンテナの近くで受信すると、画像が乱れたり雑音が入る場合があります。
  - ・一部の地域において、ラジオ、テレビなどの送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、映像・音声に乱れが生じる場合があります。
  - ・本機の受信周波数帯域に妨害を与える電子機器や無線利用機器など(パソコンや携帯電話など)を 車内で使用したり、本機や地上デジタルテレビ放送用アンテナやアンテナコードに近づけたりす ると、受信状態が悪くなります。それらの機器の使用を中止するか、本機から離してご使用くだ さい。
  - ・ワイパー、電動ミラー、エアコンのFAN などを動作させると受信感度が悪化する場合があります。

必要なとき

# Gracenote データベースについて

CDをMusic Rackに録音した場合、本機に収録されているGracenoteデータベースの中から、アルバム名やアーティスト名、トラック名を検索し、各名称がデータベースに収録されていると、録音したデータに自動で付与します。本機に収録されているデータベース情報は、Gracenoteデータベース情報を使用しています。

### ● Gracenote データベースについて

音楽認識技術と関連情報はGracenote[®]社によって提供されています。Gracenoteは、音楽認識 技術と関連情報配信の業界標準です。

詳細は、Gracenote[®]社のホームページwww.gracenote.comをご覧ください。

Gracenote, Inc.提供のCDおよび音楽関連データ: copyright©2000-present Gracenote. Gracenote Software, copyright©2000-present Gracenote.本製品およびサービスには、 Gracenoteが所有する1つまたは複数の特許が適用されます。適用可能な一部のGracenote特許の一覧については、Gracenoteのホームページをご覧ください。

Gracenote、CDDB、MusicID、Media VOCS、Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米国および/またはその他の国におけるGracenote, Inc.の登録商標または商標です。



- お知らせ —

「Gracenote音楽認識サービス」によって提供されたデータ については内容を100%保証するものではありません。
# 仕様

## モニター部

種類	液晶カラーモニター
駆動方式	TFT アクティブマトリックス方式
画面サイズ	9 V型
使用光源	LED

### 地上デジタルテレビ部

受信チャンネル	UHF:13~52チャンネル
放送方式	地上デジタル放送方式(日本)
	12セグ/ワンセグ
	+mm7

アンテナ入力端子 専用端子

### ナビゲーション部

GPS アンテナ	マイクロストリップ 平面アンテナ
受信周波数	1575.42 MHz(C/Aコード)
受信方式	パラレル32チャンネル
受信感度	- 145 dBm
位置更新時間	0.25秒
フォーマット	オリジナルメモリーフォーマット
フォーマット	オリジナルメモリーフォーマット

## CD部

周波数特性	$20 \text{ Hz} \sim 20000 \text{ Hz}$
S/N比	75 dB以上
高調波ひずみ率	0.1 %以下(1 kHz)

### ラジオ・チューナー部

回路万式	AM / FM / MPX
	ラジオPLL方式
受信周波数	FM 76.0 MHz $\sim$ 99.0 MHz
	AM 522 kHz $\sim$ 1 629 kHz
実用感度	FM 15 dB( $\mu$ V)
	AM 37 dB( $\mu$ V)
S/N比	FM 55 dB(30 kHz L.P.F.使用)
	AM 50 dB(30 kHz L.P.F.使用)
ステレオセパレーション	FM 20 dB(30 kHz L.P.F.使用)
歪率	FM 0.3 %
	AM 0.5 %

## DVD部

対応ディスク	DVDビデオ
読み取り方式	非接触光学式読み取り
	(半導体レーザー使用)
周波数特性	$20~\text{Hz}{\sim}20000~\text{Hz}$
S/N比	80 dB以上
高調波ひずみ率	0.1 %以下(1 kHz)
ダイナミックレンジ	80 dB以上

## 入出力端子

電源入力端子 AUXコード接続端子 CPSマンテキンカ端子	24ピン専用コネクター 8ピン専用コネクター
ラジオ入力端子	3ピン専用コネクター
(VICS入力端子) ETC端子	(ラジオ入力端子と共用) 5ピン専用コネクター
リアカメラ接続端子	8ピン専用コネクター
フロントカメラ接続端子	7ピン専用コネクター 4ピン専田コネクター
車両信号入力端子	3ピン専用コネクター
地上デジタルテレビアン	ノテナ入力端子
	GT13専用コネクター
LUF入力端子	4ピン専用コネクター
ETC2.0車載器接続端子	4ピン専用コネクター
ドライブレコーダー接続端子	12ピン専用コネクター
車両通信接続端子	20ピン専用コネクター

### その他

供給電源電圧 消費電流 最大出力	DC12 V 約3.5 A(CD再生出力1W時) 50 W×4 ch(16.0 V)
外形寸法	[ <u>VXU-215FT]</u> 248.8×157.5×181.8 mm [ <u>VXU-215VZ]</u> 248.8×133.9×181.8 mm (幅×高さ×奥行き) ※空記部は除く
質量	3.05 kg

### 筫量

#### (本体のみ)

- ※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更する ことがあります。
- ※寸法・質量はおおよその数値です。
- ※モニター部の画面サイズのV型(9 V型など)は、有効 画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

# 初期設定一覧

#### 各種設定初期状態は下記の通りです。

#### ● ナビゲーション

画面表示		
メイン画面	北方向が上 縮尺= 100 m	
右画面	北方向が上 縮尺=400 m	
メニューカスタマイズ設定	6個表示	

#### QUICK X = 1-

周辺施設、右画面表示、道路切換、ランドマーク表示/ 非表示、全ルート表示、案内スタート/ストップ、再探索

#### 情報

ドライブレコーダー 設定 ドライブレコーダーDRH-189Nを接続時 画質=高画質 ブザー音=2 手動録画の自動停止=1分 駐車時録画=する 駐車時録画プラス=する 感度設定(常時録画/駐車時録画)=0.5 感度設定(駐車時録画プラス)=0.3

ドライブレコーダーDRH-204VDを接続時 面質=標準 ブザー音=2 音声録音=する 駐車時録画=する 駐車時録画プラス=する 感度設定(常時録画)=4 感度設定(駐車時録画プラス)=4

#### VICS

周波数設定 自動選局=ON プリセット選局= 未設定

#### 記念距離メモリー表示

#### 設定

記念距離メモリー=する 間もなくお知らせ=する

ナビ設定	
表示	
[メイン画面用地図設定] 地図モード=北向き 3D 視角調整=10目盛中左から1目盛目 吹き出しを表示=する 標高地図を表示=する	
[右画面用地図設定] 右画面に地図表示=しない 名称の文字サイズ=小 吹き出しを表示=する 標高地図を表示=する 地図モード=北向き 3D視角調整=10目盛中左から1目盛目	
[地図色設定] 昼夜切換=スモール連動 標高地図色=季節連動	
[情報バー表示設定] マップコードを表示=する 地図情報を表示=住所名 Audio情報を表示=しない	
その他設定      緯度・経度を表示=しない      登録地を表示=する      時計表示=する      右画面AVを表示=しない      ランドマーク=カーディーラー (Honda Cars店、ホンダU-Select)      ランドマーク表示=する      走行軌跡      軌跡の記録スタート/ストップ=ストップ      軌跡保存データ=なし	
案内	

#### 3

案内表示項目設定 ルートの全表示=する 交差点情報を表示=常時 ETC レーンを表示=する JCTビューを表示=する ルート情報を表示=しない ハイウェイモードを表示=する 交差点拡大図を表示=する リアル3D表示=する 方面看板を表示=常時 目的地方向を表示=する 高速道路逆走防止案内=する Audio画面中の案内割込み=する 右画面AV 中の案内割込み=する EWS(緊急情報)の割込み=する

必要なとき

# 初期設定一覧

ナビ設定	システム設定
案内	BLUETOOTH
案内音声項目設定    案内出力スピーカー=右前    専用レーン案内=する    VICS案内=する    トンネル出口案内=する    探索	着信音量=+7 受話音量=+7 送話音量=+7 ノイズキャンセル=ON デバイス名=Gathers ハンズフリーパスキー=1212 BLUETOOTH Audioパスキー=0000
探索条件=internaviルート	オプションボタン
自動再探索=する フェリーを優先=しない 時間規制道路を考慮=する	フロントカメラ接続時 フロントカメラ切換 上記カメラ未接続時 自宅
VICS 自動冉採索=する   到着予想=自動	ETC 設定
手動を選択時 一般道=30 km/h 国道=40 km/h 有料道路=80 km/h	カード挿入アイコン表示=する 本体ブザー音=する 音声案内=する カード入れ忘れ警告=する カード有効期限案内=する
消音=OFF [詳細設定] 客内書書の東海通動-オス	自動表示モード=登録地点連動 インジケータ表示=する
************************************	リアカメラ設定
VICS表示設定    一般道=ON  有料道=ON    規制=ON  点滅=ON    駐車場=OFF  渋滞無し=OFF    渋滞混雑=ON	リアカメラdeあんしんプラス接続時* ¹ リアカメラ設定次回表示ビュー=前回表示ビューと同じ 後方死角サポート=する 車線キーブサポート=する 後退出庫サポート=する 運転支援警報音=中
ETC2.0設定 ETC2.0受信音=する ETC2.0割込み=する ETC2.0言声自動再生=する ETC2.0アップリンク=する	リアカメラdeあんしんプラス2接続時* ¹ リアカメラ設定次回表示ビュー=前回表示ビューと同じ 後方死角サポート=する 車線キープサポート=する 後退出庫サポート=する 後退駐車サポート=する 運転支援警報音=中
	リアカメラdeあんしんプラス3接続時 リアカメラ設定次回表示ビュー=前回表示ビューと同じ 後退駐車サポート=かんたん駐車ガイド 後方死角サポート=する 後退出庫サポート=する 後退出庫サポート=する 後辺車サポート警報頻度=高い 後方車両お知らせ=する 後方車両お知らせ開始速度=60 km/h 後方車両お知らせ開始速度=60 km/h 後方車両お知らせ開始速度=60 km/h 漫転支援警報音=中 運転支援診知らせ音声 音量=11 目盛中左から5 目盛目 消音= OFF

#### システム設定

パーキングセンサー設定

パーキングセンサー表示割込み=する

#### その他設定

車種設定=普通車両 キー操作音=操作音1

#### セキュリティ設定

セキュリティ設定=する セキュリティインジケータ=する 盗難多発地点音声案内=しない 盗難多発地点表示案内=しない 市街地図での盗難多発地点表示案内=しない

#### internavi設定

フローティングカー情報=する 図形情報割り込み=する 情報センターからの音声配信=する ルート案内時連動取得=全ての情報

#### internaviウェザー設定

地図上の天気表示=する 天気情報割込みの表示=する 気象予報アイコンの表示=する 音声お知らせ=する

#### システム設定

情報取得設定=常時接続

#### オーディオ

音量調整
音量=3
画質調整
明るさ ・ 昼用=25(全映像共通) ・ 夜用=8(ナビ、オーディオ映像、TV映像共通) 16(フロントカメラ) 12(リアカメラ) コントラスト=16(全映像共通) 色の濃さ=16(全映像共通) 色合い=16(全映像共通)
されません。

#### 画面調整(画面の表示サイズの切り換え)

フル

#### internavi設定

#### internavi音量設定

internavi音量=11目盛中左から5目盛目 消音=OFF

#### TUNE

#### ルート

有料道路優先=中 道幅優先=中 渋滞回避=中 ルート学習=する VICS考慮=する スマートIC考慮=ON 季節規制考慮=ON

#### ガイダンス

分岐案内頻度=高 合流案内=常時 踏切案内=常時

#### マップ

DSP選択時=HALL

I	<b>球百官</b> 理
録音管理=自動録音 録音音質=256 kbps	
	CD
再生モード=通常再生	
U	SB/SD
選曲モード=全曲 再生モード=通常再生 モード切換=音楽ファ~	イル
17	ッエクト設定
音の匠 SRS CS Auto選択時	FOCUS 各スピーカー=4 TruBass 各スピーカー=4 MixToRear=4

必要なとき

## 初期設定一覧

イコライザー設定

OFF

スピーカーサイズ設定

フロント=LARGE リア=LARGE

フェード・バランス設定

FADE = 0BALANCE = 0

車速連動音量

設定= MIDDLE

**アイドリングストップ時の音量制限お知らせ** する

FM(ラジオ)

周波数=76.0 MHz

AM(ラジオ)

周波数=522 kHz

交通情報(ラジオ)

1 620 kHz

#### Music Rack

選曲モード=全曲 再生モード=通常再生

#### DVD

音声言語=日本語
 字幕言語=日本語
 メニュー言語=日本語
 ダイナミックレンジ圧縮=OFF
 モニター設定=ワイド
 視聴制限レベル=制限なし

#### TV

受信モード=自動切替 信号切替 マルチビュー=主番組 映像=映像1 音声=日本語 二重音声=主 字幕=表示しない 文字スーパー=表示しない その他の設定 オート放送局サーチ=する 地上D選局対象=テレビ 番組表表示形式=第一内容 地上D/ワンセグ切替設定=遅延補正あり

# 別売品(システムアップ)について

#### AUX接続コード

市販のポータブルオーディオ機器などを接続する場合 に必要です。

ETC 車載器(ナビ連動タイプ)

※ETC車載器(ナビ連動タイプ)は(VXU-215FTi)のみ

ETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)

#### USB接続ジャック

iPod / USB メモリーを再生する場合に必要です。 ※ (VXU-215VZ) では車両標準装備の USB ジャックを使 用してください。

USBメモリーデバイスコード

USB接続コード(ホルダータイプ)

※USB接続コード(ホルダータイプ)は(VXU-215FTI)のみ

**地上デジタルテレビ放送用フィルムアンテナ** 地上デジタルテレビ放送を受信する場合に必要です。

ドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)

フロントカメラシステム

**リアカメラ de あんしんプラス** ※リアカメラ de あんしんプラスは (VXU-215FTi)のみ

**リアカメラ de あんしんプラス2** ※リアカメラ de あんしんプラス2は (VXU-215FTi)のみ

リアカメラ de あんしんプラス3

※各別売品は車両標準装備の場合があります。車両によって詳細仕様が異なる場合があります。 ※本機で使用できる別売品については、お買い上げのHonda販売店におたずねください。

# 別売品(システムアップ)について



[※]接続コード類の仕様は変更となる場合があります。

# 商標などについて

- 本機は Microsoft[®] Windows[®] Automotive で動作します。
- Microsoft、Windows、Windows Automotive、およびWindows Mediaは、米国Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●本製品は、Microsoft Corporationと複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配布は、Microsoftもしくは権限を有するMicrosoftの子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。
- と☆ wcs[®]は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- ●「ETC」、「ETC2.0」は、一般財団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Audio及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTSの特許については、http://patents.dts.com をご参照ください。DTS Inc.からの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボルマークおよびDTSとシンボルマークとの複合ロゴはDTS、Inc.の登録商標です。SRS CS Auto は、DTS Inc.の商標です。©DTS、Inc.無断複写・転載を禁じます。
- SDXCロゴは SD-3C, LLCの商標です。
- BLUETOOTH®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株 式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- "DVD Logo"は、DVDフォーマットロゴライセンシング株式会社の商標です。
- "ゼンリン" および "ZENRIN" は、株式会社ゼンリンの登録商標です。
- "タウンページ"は、日本電信電話株式会社の商標です。
- ●「マップコード」および「MAPCODE」は株式会社デンソーの登録商標です。
- NaviConは株式会社デンソーの登録商標です。
- Android は、Google LLC の商標です。
- 本製品はコピー防止機能を採用しており、ロヴィ社が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されております。分解したり、改造することも禁じられております。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License 及びAVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為に係るお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
  - ・画像情報をMPEG-4 Visual、AVC規格に準拠して(以下、MPEG-4/AVCビデオ)を記録すること。
  - ・個人的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4/AVCビデオ、または、ライセンスをうけた提供者から入手したMPEG-4/AVCビデオを再生すること。
  - 詳細については MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com)をご参照ください。
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.
- ●本機はARIB(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更 する場合があります。
- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ●本機を法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

# 商標などについて

- ●本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- ●各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

# ソフトウェア、およびオープンソースソフトウェアについて

#### ■本製品には、以下のソフトウェアが含まれています。

(1)パナソニック株式会社(「パナソニック」)により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア

- (2)パナソニックにライセンスされた第三者所有のソフトウェア
- (3)オープンソースソフトウェア

■上記(3)に分類されるソフトウェアには、以下のライセンス条件が適用されるソフトウェアを含む様々なオープン ソースソフトウェアのプログラム(OSS)が含まれています。

#### • Independent JPEG Group's License

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

#### • RSA Data Security's MD5 License

RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm Copyright (C) 1990, RSA Data Security, Inc. All rights reserved. License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function. License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work. RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work. RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind. These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software. Please be noted that this software is derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

#### Apache License 2.0

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Please be noted that a portion of this software is made by changing or modifying original source files.

#### OpenSSL License

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

#### • TOPPERS/JSP Kernel

Toyohashi Open Platform for Embedded Real-Time Systems/

Just Standard Profile Kernel

Copyright (C) 2000-2003 by Embedded and Real-Time Systems Laboratory Toyohashi Univ. of Technology, JAPAN

Copyright (C) 2005-2006 by Embedded and Real-Time Systems Laboratory Graduate School of Information Science, Nagova Univ., JAPAN

上記著作権者は、以下の (1)~(4) の条件か, Free Software Foundation によって公表されている GNU

# ソフトウェア、およびオープンソースソフトウェアについて

General Public License の Version 2 に記述されている条件を満たす場合に限り、本ソフトウェア(本ソフト ウェアを改変したものを含む.以下同じ)を使用・複製・改変・再配布(以下、利用と呼ぶ)することを無償で許諾する.

- (1) 本ソフトウェアをソースコードの形で利用する場合には、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無 保証規定が、そのままの形でソースコード中に含まれていること、
- (2) 本ソフトウェアを、ライブラリ形式など、他のソフトウェア開発に使用できる形で再配布する場合には、再配布に伴うドキュメント(利用者マニュアルなど)に、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること。
- (3) 本ソフトウェアを、機器に組み込むなど、他のソフトウェア開発に使用できない形で再配布する場合には、次のいずれかの条件を満たすこと。
  (a) 再配布に伴うドキュメント(利用者マニュアルなど)に、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること。
  - (b)再配布の形態を、別に定める方法によって、TOPPERS プロジェクトに報告すること、
- (4) 本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損害からも、上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを免責すること、 本ソフトウェアは、無保証で提供されているものである。上記著作権者およびTOPPERS プロジェクトは、 本ソフトウェアに関して、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行わない、また、本ソフトウェアの利 用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わない。

これらのOSSについてのライセンス条件その他の事項に関しては、以下のURLをご参照ください。 https://panasonic.jp/car/navi/license/genue/HDOP/

保証とアフターサービス

■保証について

●保証書に記載された「販売店印・お買い上げ日」を確認し、よくお読みのうえ、大切に保管して ください。

#### ■アフターサービスについて

●本機が正常に動作しないとき まず、本書をもう一度ご覧になってお調べください。
●それでも本機が正常に動作しないとき … 保証規定に従い修理させていただきますので、お買い 上げのHonda販売店に修理を依頼してください。
●保証期間中の修理 保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しく は保証書をご覧ください。
●保証期間経過後の修理
●補修用性能部品製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

# さくいん

## あ行

案内スタート	D-5
案内ストップ	D-5
イコライザー設定	·····E-41
	D-12
緯度・経度表示設定	B-7
迂回探索	D-10
オーディオをON / OFF する	E-2
オート放送局サーチ(TV)	E-20
音の匠(サラウンド設定)	·····E-42
オプションボタンの設定をする	
音質(録音)	F-4
音声案内の音量調整(ナビゲーション)	D-11
音声案内の設定(ナビゲーション)	D-16
音声案内を消音にする(ナビゲーション)…	D-11
音声認識	G-6
オンライン検索	E-6, F-9

## か 行

回転ボタン	E-37
各部の名前	······A-8
画質調整	······I-46
画像再生	·····E-37
画像ファイルについて	K-32
画面を消す	······1-47
キー操作音設定	······1-42
季節連動	B-7
起動画面の変更・・・・・	······ A-10
記念距離メモリー・・・・・	I-18
距離優先(ルート探索条件)	D-12
緊急警報放送(TV)	·····E-14
経由地の入れ替え	D-6
経由地の削除	D-6
経由地の変更・・・・・	D-7
経由地をスキップする	D-5
経由地を追加	D-7
現在のルート全体を表示	D-8
交通情報(ラジオ)	·····E-21
故障かな?と思ったら	J_2
小文字に変換	K-20

# さ 行

再生できるディスク・・・・・	K-22
再生モード ·······E-5, E-26, E-28, E-33,	E-36
再探索	D-11
サラウンド設定	•E-42
サンプリング周波数K-30,	K-33
時間規制道路を考慮・・・・・・	D-13
時間連動	B-7
自車マーク ······B-3	3, B-5
施設詳細	B-11
自宅の新規登録	
自宅までのルートを探索	
自動再探索	D-12
自動録音	F4
絞込み	
ジャケット写真を登録する	F-8
車速連動音量設定······	•E-41
シャッフル再生・・・・・	•E-26
ジャンクションビュー(JCTビュー)	D-17
住所検索	
渋滞情報	·····I-3
渋滞地点	D-5
周辺施設検索	
受信モード切換(TV) ······	•E-15
出発地の変更	
手動録音	F4
仕様	K-37
初期化F-5, F-10	, I-48
初期設定一覧 ······	K-39
初期登録設定(BLUETOOTH Audio)	•E-29
スキャン再生 ······E-5, E-28,	E-36
ステアリングリモコン設定	···I-44
スピーカー設定・・・・・	·E-43
スマートIC	D-15
スモール連動	B-7
スライドショー	•E-37
設定メニュー	B-11
選曲モード ······· E-25, E-28, E-32,	E-35
全曲録音	F-2
選択曲録音 ······	F-2
ソースを選ぶ	E-2

# た行

探索開始	D-7
探索条件	D-12
地図表示記号	B-4
地図を拡大/縮小する	B-13
地図をスクロール(地図を動かす)	·····B-10
地点を登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····I-37
地点を編集	······I-38
昼夜切換	····B-7, I-46
ディスクを挿入する/取り出す	·····E-4
テナント情報	······B-11
デモ走行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	D-3
デモ走行中止	D-3
動画ファイルについて	K-33
盗難多発地点案内	······1-42
道路切換	····· B-9
登録ルート・・・・	D-9
道路メイン(地図色)	B-5
時計表示(全画面)	·····E-3
ドライブレコーダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····I-8, I-13
ドラッグ操作	······A-14

## ま行

IN	
マッフコード	·····B-7, C-11
右画面AVを表示	B-8
右画面表示	B-16
メッセージ表示について	J-20
モード切換	E-34
目的地周辺	C-6
目的地の入れ替え	D-6
目的地の追加	D-7
目的地の変更	D-7
目的地メニュー	C-2
文字修正	K-20
文字を入力する	K-20

# や行

ユーザーセットアップA-	12
有料優先(ルート探索条件)D-	12

# 5 行

ラジオを聞く	······E-21
ランダム再生 ······ E-5, E-28, E	-33, E-36
ランドマーク表示設定	B-8
リアカメラ映像を表示する	
立体アイコン	B-4
リピート再生 ······E-5, E-8, E-26, E-	-28, E-33,
	E-36
ルート案内設定	D-16
ルート案内について	K-4
ルート案内をストップ/スタートする…	D-5
ルート学習	D-15
ルート削除	D-9
ルート情報······B	-16, D-17
ルート沿い	······C-6
ルート探索	…D-2, K-6
ルート探索条件設定	D-12
ルートの全表示	D-16
ルート保存	D-9
ルートを変更する	D-6
録音	F-2
録音音質	F-4
録音方法(自動/手動)	F-4

## は行

ハイウェイモード	3-16, D-17
ハンズフリー	G-8
微調整する	B-10
ビットレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	K-30, K-33
表示サイズ切り換え	·····1-47
表示できる施設	K-18
ピンチ操作	A-14
フェード・バランス調整	·····E-40
フェリーを優先	D-12
複数探索······	D-7
複数ルート探索	D-2
プリセット選局(ラジオ)	E-22
フリック操作	A-14
フロントカメラ映像を表示する	······I-20
別売品(システムアップ)	K-43
方面看板	D-18
保存したルートの呼び出し/削除をする	3 D-9
ボタン消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· B-2, E-9
本体情報 ······E-30	), G-4, I-48

必要なとき

# さくいん

## わ行

ワンセグに切り換えE-15	5
ワンタッチダイヤルG-13	3

### 数字・アルファベット

3D表示の角度調整	···· B-6
AAC	•K-30
AUDIO X=	····E-2
AUX	··Е-39
BLUETOOTH Audio	•E-З1
CD再生	····E-4
CD録音設定 ····································	····F-4
CPRM対応······	·K-22
Drive T@lker	G-6
DSP(サラウンドの設定)	··Е-43
DVD再生······	····E-7
ETC / ETC2.0	·····I-6
ETC レーン表示	·D-17
FM / AM·····	··Е-21
FLAC ······	•K-30
GPS受信表示·······	···· B-2
Gracenote データベース	•K-36
H.264	•K-33
internaviルート(ルート探索条件)	·D-12
iPod / iPhone 接続確認済みモデル	·K-25
iPod再生······	··Е-25
JPEG(画像ファイル)	•K-32
MP3	•K-30
MPEG4 ······	•K-33
Music RackE-2	7, F-1
NaviCon [®]	····G-4
QUICK X = 1 - ·····	·B-14
SDカード	··Е-34
SDカードから地点を登録する	…I-37
SDカードを挿入する/取り出す	··Е-ЗЗ
SRS CS Auto(サラウンドの設定)	•E-42
TUNE	·B-14
TV·····	•Е-14
USBメモリー	••Е-34
VICS ·····	1-2
VICS 渋滞情報(矢印表示)	·····I-3
VICSボタン	B-2
VRモードディスク(DVD) ······	·K-22
WAV·····	•K-30
WMA	•K-30