ディーラーオプションナビ/オーディオ
Bluetooth®携帯電話　確認リスト

■対応モデル：VXU-245FTi/245VZi　＜Panasonic製＞　　2023年7月現在

キャリア	メーカー	型番	ソフトウエア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
SoftBank	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro Max	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 14	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone SE(第3世代)	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro Max	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 16.5	△※7	○	○
	FCNT	A101FC	Android 13	△※13	○	△※6
	Google	Google Pixel 7 Pro	Android 13	△※13※16	○	△※4※6
		Google Pixel 7	Android 13	△※13※16	○	△※4※6
		Google Pixel 6a	Android 13	△※13※16	○	△※6
		Google Pixel 6 Pro	Android 13	△※13※16	○	△※6
		Google Pixel 6	Android 13	△※13※16	○	△※6
		Google Pixel 5a (5G)	Android 13	△※2※13	○	△※6
		Google Pixel 5	Android 13	△※13	○	△※4※6※14
		Google Pixel 4a (5G)	Android 13	△※13	○	△※4※6※14
		Google Pixel 4a	Android 13	△※13	○	△※4※6
	KYOCERA	A202KC	-	○	○	△※4
	SHARP	LP-02	Android 13	△※13	○	△※6
		A207SH	-	○	○	△※4
		A205SH	-	○	○	△※4
		A208SH	Android 13	△※13	○	△※6
		A202SH	Android 13	△※13	○	△※6
		A201SH	Android 12	△※13	○	△※6
		A102SH	Android 13	△※13	○	△※6
		LP-01	Android 13	△※13	○	△※6
		A101SH	Android 13	△※13	○	△※6
		A004SH	Android 13	△※13	○	△※4※6
		A002SH	Android 12	△※13	○	△※4※6
		A001SH	Android 10	○	○	△※4※6
	SONY	A204SO	Android 13	△※13	○	△※4
		A202SO	Android 13	△※13	○	△※4
		A201SO	Android 13	△※13	○	△※4
		A103SO	Android 12	△※13	○	△※4
		A101SO	Android 12	△※13	○	△※4
		A002SO	Android 11	△※13	○	○
	LG	A001LG	Android 11	○	○	△※4
	Motorola	motorola razr 5G	Android 12	△※13	○	△※4※6
	Xiaomi	A201XM	Android 12	○	○	×
		A101XM	Android 13	○	○	○
		A001XM	Android 12	○	○	△※4
	OPPO	A102OP	ColorOS 12	△※2	○	△※4※6
		A001OP	ColorOS 11	○	○	△※6
	BALMUDA	A101BM	Android 12	△※13	○	△※4※6※10

○　：　可能　/　△　：　一部正常に作動しない場合があります　/　×　：　不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウエア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
docomo	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro Max	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 14	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone SE(第3世代)	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro Max	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 16.5	△※7	○	○
	FCNT	F-51C	Android 12	△※13	○	△※6
		F-52B	Android 11	△※13	○	△※6

		F-51B	Android 12	△※13	○	△※6
		F-41B	Android 12	△※13	○	△※6
		F-52A	Android 12	△※13	○	△※4※6
		F-42A	Android 10	○	○	△※4※6
		F-51A	Android 12	△※13	○	△※4※6
		F-41A	Android 12	△※13	○	△※4※6
	KYOCERA	KY-42C	-	○	○	△※4
		KY-51B	Android 12	△※13	○	△※6※10
	LG	L-52A	Android 12	○	○	△※4
		L-41A	Android 12	○	○	△※4
		L-51A	Android 12	○	○	△※4
	SHARP	SH-53C	Android 13	△※13	○	△※6
		SH-52C	Android 13	△※13	○	△※6
		SH-51C	Android 13	△※13	○	△※6
		SH-54B	Android 13	△※13	○	△※6
		SH-51B	Android 13	△※13	○	△※6
		SH-53A	Android 13	△※13	○	△※4※6※14
		SH-41A	Android 12	△※13	○	△※4※6
	SONY	SO-54C	Android 13	△※13	○	△※4
		SO-52C	Android 13	△※13	○	△※4
		SO-53C	Android 13	△※13	○	○
		SO-51C	Android 13	×	○	△※4
		SO-53B	Android 13	△※13	○	△※4
		SO-51B	Android 13	△※13	○	△※4
		SO-52B	Android 13	△※13	○	△※4
		SO-41B	Android 13	△※13	○	○
		SO-52A	Android 12	△※13	○	△※14
		SO-41A	Android 12	△※13	○	△※10
		SO-51A	Android 12	△※13	○	○
	SAMSUNG	SC-52D	Android 13	○	○	△※6
		SC-51D	Android 13	○	○	△※6
		SC-56C	Android 13	○	○	△※6
		SC-55C	Android 13	○	○	△※6
		SC-54C	Android 13	○	○	△※6
		SC-53C	Android 13	○	○	△※6
		SC-52C	Android 13	○	○	△※6
		SC-51C	Android 13	○	○	△※6
		SC-56B	Android 13	○	○	△※6
		SC-55B	Android 13	○	○	△※6
		SC-54B	Android 13	○	○	△※6
		SC-53B	Android 13	○	○	△※6
		SC-52B	Android 13	○	○	△※4※6
		SC-51B	Android 13	△※15	○	△※4※6※9
		SC-54A	Android 13	○	○	△※4※6
		SC-53A	Android 13	○	○	△※4※6※9
		SC-42A	Android 11	○	○	△※4※6
		SC-41A	Android 12	○	○	△※4※6
		SC-52A	Android 13	○	○	△※4※6※9

○　：　可能　/　△　：　一部正常に作動しない場合があります　/　×　：　不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウエア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
au	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro Max	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 14	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone SE(第3世代)	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro Max	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 16.5	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 16.5	△※7	○	○
	Google	Google Pixel 7 Pro	Android 13	△※13※16	○	△※6
		Google Pixel 7	Android 13	△※13※16	○	△※6
		Google Pixel 6a	Android 13	△※13※16	○	△※6
		Google Pixel 6	Android 13	△※13※16	○	△※4※6
		Google Pixel 5	Android 13	△※13	○	△※4※6※14
	KYOCERA	KYY31	-	○	○	△※4
		KYF42	-	○	○	△※4
		KYG01	Android 12	△※13	○	△※4※6
		KYF41	-	○	○	△※4
		KYV48	Android 11	△※13	○	△※4※6
	SHARP	SHG10	Android 13	△※13※17	○	△※6
		SHG09	Android 12	△※13	○	△※6
		SHG08	Android 13	△※13	○	△※6

		SHG07	Android 13	×	○	△※6
		SHG06	Android 13	△※13	○	△※6
		SHG05	Android 13	×	○	△※6
		SHG04	Android 13	△※13	○	△※6
		SHG03	Android 13	△※13	○	△※4※6
		SHG02	Android 12	△※13	○	△※4※6
		SHV48	Android 11	△※13	○	△※4※6※10
	SONY	SOG09	Android 13	△※13	○	○
		SOG07	Android 13	△※13	○	○
		SOG08	Android 13	△※13	○	○
		SOG06	Android 13	△※13	○	○
		SOG05	Android 13	△※13	○	△※4
		SOG03	Android 13	△※13	○	△※4
		SOG04	Android 12	△※13	○	△※4
		SOG02	Android 12	△※13	○	△※14
		SOV43	Android 12	△※13	○	△※10
		SOG01	Android 12	△※13	○	△※14
	SAMSUNG	SCG20	Android 13	○	○	△※6
		SCG19	Android 13	○	○	△※6
		SCG18	Android 13	○	○	△※6
		SCG17	Android 13	○	○	△※6
		SCG16	Android 13	○	○	△※6
		SCG15	Android 13	○	○	△※6
		SCG14	Android 13	○	○	△※6
		SCG13	Android 13	○	○	△※6
		SCG12	Android 13	○	○	△※6
		SCG11	Android 13	○	○	△※6
		SCV49	Android 11	○	○	△※6
		SCG10	Android 13	△※15	○	△※4※6※9
		SCG09	Android 13	○	○	△※4※6※9
		SCG08	Android 13	○	○	△※4※6
		SCG07	Android 13	○	○	△※4※6
		SCG05	Android 13	○	○	△※4※6
		SCG04	Android 13	○	○	△※4※6
		SCG06	Android 13	△※15	○	△※4※6※9
		SCV48	Android 12	○	○	△※4※6
		SCG03	Android 13	○	○	△※4※6
		SCG02	Android 13	○	○	△※4※6※9
	OPPO	OPG04	ColorOS 12	△※2	○	△※4※6
		OPG03	ColorOS 13	△※2	○	△※4※6
		OPG02	ColorOS 12	△※2	○	△※4※6
		OPG01	ColorOS 11	○	○	△※6
	Xiaomi	XIG02	Android 13	○	○	○
		XIG01	Android 12	○	○	○
	ZTE	ZTG01	Android 11	△※13	○	△※4※6
	FCNT	FCG01	Android 13	△※13	○	△※6

○　：　可能　/　△　：　一部正常に作動しない場合があります　/　×　：　不可

＜共通注意事項＞

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※スマートフォン端末等のバージョンや、ソフトウエアのバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。

※使用する音楽プレイヤーや、ソフトウエアのバージョンにより、ナビ画面の「リスト」、[選曲モード]、[再生モード]は表示された場合でも、正しく動作しなかったり、使用出来ない場合があります。

※端末の再起動を行ってもBLUETOOTHの接続に失敗する場合は、登録情報を削除し、再度機器登録からやり直してください。

＜個別注意事項＞

※1：接続携帯電話を閉じた状態で着信し、ナビにて通話を開始すると、すぐに終話することがあります。

※2：携帯電話の着信音送出あり設定/音量設定0にすると、ナビから出力される着信音が小さくなります。

※3：アドレス帳転送後、ナビの名前検索の分類がその他に分類される場合があります。

※4：ナビの曲情報表示が正しく表示されません。

※5：接続携帯電話の音楽プレイヤーを終了・再起動すると、ナビの[再生]ボタンを押下しても音楽を再生しません。

※6：早送り、巻き戻しはできません。

※7：着信中にBLUETOOTH接続した場合、ナビから出力される着信音が小さくなります。

※8：正しく着信保留操作を行うことが出来ない場合があります。

※9：BLUETOOTH Audio再生中にハンズフリー操作（発信/着信/通話）を行うと正しく動作しないことがあります。

※10：ハンズフリーとBLUETOOTH Audioの両方を接続しないと正しく動作しないことがあります。

※11：ハンズフリー操作（発信/着信/通話）中にBLUETOOTH接続した場合、接続や通話等に問題が発生します。

※12：BLUETOOTH Audio使用中に、携帯電話の再起動や音楽プレーヤーの終了・再起動を行うと正しく動作しないことがあります。

※13：Bluetooth登録後、端末にエラーメッセージが表示されることがあります。

※14：Bluetooth Audio再生中に音楽プレイヤーを終了・再起動すると動作が不安定になることがあります。

※15：ハンズフリー操作（発信/着信/通話）を行うと、音が乱れることがあります。

※16：携帯電話の音量設定を0にすると、ナビから着信音が出力されません。

※17：ハンズフリー通話後、ナビ画面が「通話中」のままとなった場合は[電話を切る]を押下してください。