

internavi LINC

「インターナビ・リンク」



スマートフォンアプリ
ユーザーマニュアル

iPhone / Android™ 端末共通

2019.10

目次

はじめに（お使いになる前に）	2	過去に訪問したことのある場所の履歴を確認する [立ち寄り履歴100]	35
アプリのダウンロード、ログイン	3	ドライブごとの平均燃費などの記録を確認する [ドライブノート]	36
設定画面：internavi LINC	5	メンテナンスの記録をつける [メンテナンス記録]	37
設定画面：internavi POCKET	5	愛車の情報を確認する [愛車メモ]	39
インターナビ・リンクアプリでできること	7	Honda純正ロードサービスに電話する [QQコール]	40
ルートを探索する [internavi POCKETの基本操作]	8	緊急時の連絡先を確認する [アシスト]	41
ドライブモード(無料)でルート案内を受ける [インターナビ・ルート]	14	Hondaからのメッセージを確認する [メッセージセンター]	41
インターナビ・ルートで利用できる様々な情報 [インターナビ・ルート]	15	アプリに関するお知らせを確認する [アプリ情報]	42
お気に入りの場所を登録する [Myスポット]	18	カーナビ機能(有料オプション)を利用する [インターナビ・ルート]	42
アプリで設定した目的地までのルートを車載インターナビに送信する [目的地クリップ]	21	有料オプション機能のご購入方法	42
地震発生時・津波情報受信時の安否確認を支援する [安否確認システム]	23	1ヵ月無料お試しのお申込み方法	44
現在から3時間後までの降雨情報を地図で確認する [降雨・降雪マップ]	27	VICSオプションのご購入方法	45
駐車場を探す [駐車場セレクト]	28	ナビゲーション機能(有料オプション)を利用する	46
給油記録をつける [給油記録]	31	internavi POCKETのカーナビ機能(有料オプション)がインストールされたスマートフォンを対応ディスプレイ機器に接続してご利用になる場合	49
燃費・ランキングなどのeco情報を確認する [燃費履歴]	32		
燃費を確認する (eco情報非対応車種) [燃費履歴]	34		

はじめに(お使いになる前に)

本サービスを利用する前に、このマニュアルのすべての操作手順と、下記のご注意を必ずよくお読みください。

安全上のご注意

- 運転者が自動車などで本サービスを利用する場合、運転中の操作や画面を注視することは非常に危険ですとおやめください。本サービスを自動車内でご利用になる場合は、同乗者に行っていただくか、安全な場所に停車して行ってください。
- 本サービスが提供する情報は、参考情報となります。実際の交通規制と異なる場合は、実際の道路状況と交通規制に従って走行してください。
- お客様が本サービス利用中に事故等を起こしても、当社は一切の責任を負いません。

使用上のご注意

- 仕様ならびにサービスは予告なく変更・廃止することがあります。またサーバーのメンテナンスやトラブルの発生により、予告なくサービスを停止することもあります。
- 本書記載の機能、画面、デザイン等は、予告なく変更する場合があります。
- 画面はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。
- 本書に記載の操作方法(画像、手順)は一例です。スマートフォンの機種により、異なる場合があります。また、一部の車種では、画面のメニューなどが一部異なる場合があります。

対応するスマートフォンについて

internavi POCKETのカーナビ機能(有料オプション)につきまして、スマートフォン単体でご利用になる場合と、対応ディスプレイ機器に接続してご利用になる場合など、ご利用方法によって対応するスマートフォンの機種やOSのバージョンが異なります。また、一部のご利用方法では、OSをバージョンアップするとご利用ができなくなる場合もありますので、OSのバージョンアップの前に、対応OSについて、ご確認をお願いいたします。

- ・ スマートフォン単体でご利用になる場合
<http://www.honda.co.jp/internavi/pocket/supported.pdf>
- ・ ディスプレイ機器に接続してご利用になる場合(S660 メーカーオプション センターディスプレイ、N-BOX SLASH・N-WGN・N-ONEメーカーオプション ディスプレイ オーディオ、ディーラーオプション ディスプレイオーディオ<WX-171CP>)
⇒このマニュアルのP49以降をご覧ください。

iPhoneなどの基本的な操作方法などに関して

iPhoneの使用上のご注意および、iPhone、iTunes、App Storeなどの操作方法に関しては、下記AppleのWebサイトなどをご覧ください。

Apple : iPhone ユーザーズガイド

https://support.apple.com/ja_JP/manuals/iphone

Apple : iTunes ヘルプ

iTunes を起動し、ヘルプよりご確認ください。

iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

Android™端末の基本的な操作方法などに関して

Android™端末の使用上のご注意、および操作方法に関しては、お持ちのAndroid™端末の取扱説明書をご覧ください。

アプリのダウンロード/インストールには、Google Play という

アプリケーション配信システムを使用します。

Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

なお、特に記載がない場合、当マニュアル内の画面イメージはiPhoneのもので

アプリのダウンロード、ログイン

スマートフォンでインターナビ・リンクの機能を利用するには、アプリをダウンロード、インストールし、ログインする必要があります。

ダウンロードについて

インターナビ・リンクのすべての機能を利用するには、以下のアプリを、iPhone版はApp Storeから、Android™端末版はGoogle Playからインストールする必要があります。以下のApp Store、Google Playのバナーをクリックするか、または、それぞれの検索ワードなどをもとに、各アプリのダウンロードページへアクセスして、アプリをダウンロードし、お使いのスマートフォンへインストールしてください。

インターナビ・リンクを利用するためのアプリ

internavi LINC(インターナビ・リンク)



燃費履歴やメンテナンス時期などの情報サービスをはじめ、インターナビ・リンクの別のアプリと連携し、様々な機能を利用するためのベースとなるアプリ。

iPhone

Android™ 端末

価格	無料
カテゴリ	iPhone ナビゲーション Android™ 端末 旅行&地域
検索ワード	インターナビ / internavi / インターナビ・リンク など

internavi POCKET(インターナビ ポケット)



「インターナビ・ルート」「駐車場セレクト」「安否確認システム」「降雨・降雪マップ」を利用するためのアプリ。有料オプション機能を購入すれば音声ナビゲーションやVICS情報も使えます。

iPhone

Android™ 端末

価格	無料 (ナビゲーション機能 : 3,060 円* /年、VICS オプション : 730 円* /年) *税込
カテゴリ	iPhone ナビゲーション Android™ 端末 旅行&地域
検索ワード	インターナビ / internavi / インターナビ ポケット など

メーカーオプションのディスプレイオーディオ、センターディスプレイを連携するには、以下のアプリも必要です。

Honda Audio 連携アプリ



Android™端末とディスプレイオーディオ、センターディスプレイを連携するためのアプリ。
(iPhoneの場合は不要です)

Android™ 端末



価格	無料
カテゴリ	Android™ 端末 旅行&地域
検索ワード	インターナビ / internavi / インターナビ ポケット など

Smartphone Connection



iPhoneとN-BOX SLASH・N-WGNメーカーオプション ディスプレイオーディオ、ディーラーオプション ディスプレイオーディオ<WX-171CP>を連携するためのアプリ。

iPhone



価格	無料
カテゴリ	iPhone ユーティリティ
検索ワード	インターナビ / internavi など

アプリのダウンロード、インストールなどに関わる基本的な操作方法に関しては、下記をご覧ください。

<iPhone : iTunes>

iTunesヘルプ iTunesを起動し、ヘルプよりご確認ください。

<Android™端末: Google Play>

アプリ版 Google Playを起動後、本体メニューボタンをタップし、[ヘルプ]を選択してください。

Web版 Google Playのページ下部にある「ヘルプ」をクリックしてください。

ログインについて

インターナビ・リンクの機能を利用するには、会員登録およびその際に発行されるIDとパスワードを用いてログインする必要があります。



IDとパスワードの入力

アプリを起動した際などに表示されるログイン画面にてIDとパスワードを入力し、**ログイン** をタップしてください。認証後、入力されたIDパスワードに問題がなければ、画面が切り替わります。

IDとパスワードの確認・発行方法

インターナビ・リンク会員、インターナビ・リンク プレミアム会員の方は、ご入会時にIDとパスワードが発行されています。(入会時に発行された「登録完了のご案内」にIDとパスワードが記載されています)インターナビ・リンク会員以外の方は、Honda四輪車オーナーであることがご利用の条件になります。以下の方法で会員登録をしてください。

Honda Cars・ホンダオートテラスにて、インターナビ・リンク入会申込用紙に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

お申し込み後、販売会社からIDとパスワードを記載した「登録完了のご案内」をお渡しいたします。パーソナル・ホームページの画面で、またはスマートフォンのインターナビ・リンクアプリの画面で、「登録完了のご案内」に記載されているID・パスワードを入力すると、各種サービスがご利用いただけます。

詳しくはHonda販売会社にてお問い合わせください。

インターナビ・リンクの入会方法については下記Webサイトもご覧ください。

<http://www.honda.co.jp/internavi/register/>

IDとパスワードをお忘れの場合

登録を行った店舗にお問合せください。「登録完了のご案内」を再発行させていただきます。

または、下記Webサイトからお問い合わせください。

<http://premium-club.jp/reminder/>



設定画面 : internavi LINC

eco情報/ドライブノート対応車種(※1)用画面



eco情報/ドライブノート非対応車種用画面



※ 画面イメージは「目的地クリップ」対応車種のiPhoneのものです。

※1 eco情報/ドライブノート対応車種は7Pをご確認ください。

【設定】




アプリを便利に使うためのメールアドレスの登録、インターナビ・リンクのアカウントの管理、愛車の画像の変更や愛称の登録、利用規約やこのマニュアルの閲覧、お問合せなどが行えます。

複数台Honda車をお持ちの方は、ここをタップ、もしくはスライドすると、2台目以降の車両を選択することが可能です。



設定画面 : internavi POCKET

地図画面の右下にある  をタップすると、次の2種類のメニュー画面で、アプリに関するさまざまな情報を見たり、設定をすることができます。



1.internaviメニュー

internaviPOCKETと連携するサービスを立ち上げられます。

①internavi LINC


internaviLINCを立ち上げます。

②安否確認システム (P23)

「インターナビ安否確認システム」の利用、サービスの登録や設定が行えます。

③降雨・降雪マップ (P27)


現在から3時間後までの降雨・降雪の予報を、地図上にタイル表示します。



2.設定メニュー

[internavi]メニューの右下の[設定メニューへ]をタップすると表示されます。

ここでは、「internavi POCKET」に関するさまざまな設定を行うことができます。




①ナビ

デフォルトで表示するルートタイプを変更したり、ETC利用の有無、案内音量などを設定できます。



②地図

地図に表示されるアイコンや文字のサイズ、地図の昼夜表示、交通情報の表示などを設定できます。



③アプリ

有料オプション機能の購入や、災害情報に関する設定ができます。



有料オプション機能の購入方法や使い方についてはP42をご覧ください。

④ユーザーサポート

このマニュアルや、利用規約をご覧ください。お問い合わせができます。アプリのバージョン情報や、さまざまな履歴データの削除も行えます。

ログアウトもこちらから可能ですので、ご家族などで同じIDで使う端末を切り替えたい場合は、こちらでいったんログアウトしてから、新しい端末でログインし直してください。



インターナビ・リンクアプリでできること



【インターナビ・ルート】

さまざまな条件を入力すると、現在の交通情報をもとに、目的地までの最適なルートを探します。[ナビ]ボタンを押せば、地図が現在地の変化に追従します。

※インターナビルートを利用するには、「Internavi POCKET」のインストールが必要です。



【給油記録】

給油量やオドメーター数値などの記録を行うことで、「燃費履歴」で燃費などの推移をグラフで確認できます。



【メッセージセンター】

インターナビ情報センター発のメッセージを確認できます。



【Myスポット】

よく行く場所などをあらかじめ登録しておき、ルート計算の際に簡単に目的地などとして設定できます。



【燃費履歴】(eco情報対応車種※1)

クルマに蓄積された情報をもとに、前月/当月の燃費・ランキングなどのeco情報を確認することができます。



【燃費履歴】(eco情報非対応車種)

「給油記録」で入力した数値をもとに、燃費の推移をグラフで表示します。



【目的地クリップ】一部車種のプレミアム会員のみ対応(※2)

アプリで設定した目的地までのルートを、あらかじめ日時を指定して車載インターナビに送信することができます。



【立ち寄り履歴100】一部車種のプレミアム会員のみ対応(※3)

過去に訪問したことのある場所の履歴を記録し、あとから振り返ることができます。



【ドライブノート】※4

プレミアムクラブ会員限定機能。ドライブごとの平均燃費などの情報をカンタンに振り返ることができます。



【メンテナンス記録】

つい忘れがちな消耗品の交換時期などを確認したり、メールでお知らせします。また、交換した消耗品の記録をつけることもできます。



【QQコール】

Honda車専用の有料ロードサービス「QQコール」に電話をかけ、自分の現在地情報を送信することができます。

※QQコール(有料ロードサービス)を利用するには、別途Honda販売店にお申し込みが必要です。



【愛車メモ】

登録番号や購入した販売店、定期点検の時期など、クルマのプロフィールを入力できます。



【アシスト】

車に関わる緊急時の連絡先を確認し、電話をかけることができます。

※1 eco情報対応車種

メーカーオプションのHonda インターナビを装着したインサイト、CR-Z、フィットハイブリッド、フィット シャトル*、フィット シャトル ハイブリッド、フリード*、フリード+、フリード ハイブリッド、フリードスパイク*、フリードスパイク ハイブリッド、CR-V*、ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ*、フィットEV、アコード、アコードハイブリッド、アコードプラグインハイブリッド、フィット*、オデッセイ*、オデッセイハイブリッド、ヴェゼル*、ヴェゼルハイブリッド、グレイス*、グレイスハイブリッド、ジェイドRS*、ジェイドハイブリッド、レジェンド、シャトルハイブリッド、CLARITY FUEL CELL
* ガソリン車は一部機能をご利用いただけません。

※2 以下のメーカーオプションのHondaインターナビを装着したプレミアムクラブ会員限定のサービスです。

フィット(2013年9月～)、フィットハイブリッド(2013年9月～)、オデッセイ(2013年11月～)、ヴェゼル(2013年12月～)、ヴェゼルハイブリッド(2013年12月～)、グレイスハイブリッド(2014年12月～)、ジェイドハイブリッド(2015年2月～)、レジェンド(2015年2月～)、シャトルハイブリッド(2015年5月～)、ジェイドRS(2015年5月～)、グレイス(2015年6月～)、オデッセイハイブリッド(2016年2月～)、CLARITY FUEL CELL(2016年3月～)、アコード(2016年5月～)、フリード(2016年9月～)、フリード+(2016年9月～)

※3 立ち寄り履歴100対応車種

メーカーオプションのHonda インターナビを装着したCLARITY FUEL CELL、アコード、フリード、フリード+

※4 ドライブノート対応車種

メーカーオプションのHonda インターナビを装着したインサイト、CR-Z、フィットハイブリッド、フィットシャトル、フィットシャトルハイブリッド、フリード、フリード+、フリードハイブリッド、フリードスパイク、フリードスパイクハイブリッド、CR-V、ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ、フィットEV、アコード、アコードハイブリッド、アコードプラグインハイブリッド、フィット、オデッセイ、オデッセイハイブリッド、ヴェゼル、ヴェゼルハイブリッド、グレイス*、グレイスハイブリッド、ジェイドRS、ジェイドハイブリッド、レジェンド、シャトルハイブリッド、CLARITY FUEL CELL



【駐車場セレクト】

希望条件から駐車場を検索します。満空情報の表示や、選択した駐車場までのルート案内も可能です。

※駐車場セレクトを利用するには、「Internavi POCKET」(無料)のインストールが必要です。



【降雨・降雪マップ】

現在から3時間後まで、1時間刻みで降雨・降雪情報を確認することが可能です。

※降雨・降雪マップを利用するには、「Internavi POCKET」(無料)のインストールが必要です。



【安否確認システム】

あらかじめ連絡先を登録しておくことで、震度5弱以上の地震が発生したときに、車両の位置情報を利用して、安否確認を支援します。

※安否確認システムを利用するには、「Internavi POCKET」(無料)のインストールが必要です。



【アプリ情報】

アプリのバージョンアップなど、アプリに関するお知らせがある場合に確認することができます。



ルートを探検する

[internavi POCKETの基本操作]

無料版
有料オプション
共通

インターナビが長年蓄積してきた膨大な交通情報を元に、インターナビ情報センターの高性能コンピュータで分析した高精度なルートを探検します。

注意 「インターナビ・ルート」を利用するには、スマートフォンの設定で「internavi POCKET」の位置情報サービスをオンにしておく必要があります。

0. まず、internavi LINCのトップ画面で[インターナビ・ルート]アイコンをタップするか、直接internaviPOCKETを立ち上げます。



※画面イメージはiPhoneのものです。

ルート探索方法1：ドライブの条件をあらかじめ設定する場合

1. internaviPOCKETの地図画面の右下にある  をタップします。



2. [ドライブプランニング]をタップします。



3.「ルート編集」画面が開きます。ここで探索したいルートの様々な条件を設定します。

ルート探索条件

以下の6つのルートタイプから選べます。

スマート … 通行料を抑えながら早く着くルート

最速 … とにかく早く着くためのルート

最速無料 … 一般道、無料の高速道路などを優先し、通行料がかからず最も早く着くルート

ETC … ETC割引をフル活用するルート

省燃費 … 燃料消費量の少ないルート

最速一般 … 一般道を使って最も早く着くルート



出発地・目的地

上の枠をタップすると出発地を、下の枠をタップすると目的地を設定できます。(経由地は目的地を設定後に + をタップすると追加できます)

① **キーワードから検索** … キーワードから地点を検索し、設定。

② **周辺施設を検索** … 現在地周辺の施設 (ガソリンスタンド、駐車場、コンビニエンスストア、その他) から地点を設定。

③ **地図** … 地図から地点を検索し、設定。

自宅 … 自宅が設定されている場合、自宅を設定。

Myスポット … 事前に登録した地点 (Myスポット (P18)) を呼び出し、設定。

連絡先 … お使いのスマートフォン内の「連絡先」に住所が登録されている場合、その一覧から選択して設定。

現在地 … スマートフォンの位置情報サービスを用いて、今いる地点を設定。

履歴 … 以前に設定したことのある履歴から、設定。



- ④ 立ち寄り履歴100 … 過去に訪問したことがある場所の履歴から設定(「立ち寄り履歴100」対応車種のみ)



[キーワードから検索][周辺施設を検索][連絡先][履歴][立ち寄り履歴100]から地点を選ぶと、右のような地点詳細画面が開きます。

🚩をタップすると目的地として設定されます。



出発時刻・到着時刻

出発時刻を設定すると到着時刻を予測し、到着時刻を設定すると推奨する出発時刻をアドバイスします。

設定したい時刻の項目をタップしてチェックを入れた後、下の日時表示をタップして、日時を設定します。



ETC利用

ETCを利用するかどうかを設定します。

車種

「軽自動車」か「普通自動車」かを設定します。

カップアラム設定

気象情報をもとに、ルート上の降雨エリアへの接近をアラームでお知らせするサービス、「カップアラム」に関する設定をします。



4. ルートの条件の設定を終えて

🔍をタップすると、ルート探索を開始します。




5. 以下のようなルート探索結果画面が表示されます。

- ① [ルート編集]画面に戻って、条件等を修正できます。
- ② ルートタイプを変更できます。
- ③ 目的地付近の降雨・降雪状況を3時間後まで確認できます。
- ④ 車載のインターナビに「リモートリスト(目的地クリップ)(P21)」として情報を送ります。
- ⑤ ルートの詳細を表示します。



6. このルートでナビを開始したい場合は、 をタップします。

タップ後の操作について

 をタップすると、以下のような、有料オプションの機能を購入するかどうかの確認画面が表示(※)されます。




internavi POCKETでは、カーナビと同等の、音声案内のあるカーナビ機能を、有料オプション(3,060円(税込)/年)としてご利用いただけます。有料オプションをご利用されたい方は、ここで[購入する]をタップしてください。※なお、すでに有料オプションをご購入済みの会員の方は、この確認画面は出ず、すぐに音声ナビゲーションを開始します。

⇒[有料オプション機能の購入方法/使い方へ \(P42\)](#)

有料オプションを購入せずに、音声案内等のないドライブモード(無料)のみご利用の場合は、[案内開始]をタップしてください。

⇒[ドライブモード\(無料版\)の使い方へ \(P14\)](#)

ルート探索方法 2 : 目的地からルート探索する場合

1. 地図画面の右下にある
 をタップします。



2. 以下の方法で、目的地を
選びます。

① キーワードから検索 … キーワード
から地点を検索し、設定。

② 周辺施設を検索 … 現在地周辺の
施設 (ガソリンスタンド、駐車場、コ
ンビエンスストア、その他) から
地点を設定。

③ 自宅 … 自宅が設定されている場合、自宅を設定します。

Myスポット … 事前に登録した地点 (Myスポット (P27)) を呼び出し、設定。

連絡先 … お使いのiPhone内の「連絡先」に住所が登録されている場合、その一覧か
ら選択して設定。


駐車場セレクト … 「駐車場セレクト」(P28) で選んだ駐車場を設定。

履歴 … 以前に設定したことのある履歴から、設定。



④ 立ち寄り履歴100 … 過去に訪問
したことがある場所の履歴から設
定 (「立ち寄り履歴100」対応車種
のみ)。



3. 地点を選ぶと、右のような
地点詳細画面が開きます。
 をタップすると目的地と
して設定され、ルート探索を
開始します。



4. 右のようなルート探索結果
画面が表示されます。
編集 をタップします。

⇒ルート探索結果画面について
詳しくはP11




[ルート編集]画面が開くので、条件を設定します。

⇒[ルート編集]画面について
詳しくはP9




ルート探索の条件設定が完了したら、**ルート探索** をタップすると、ルート探索を開始します。

5.  をタップし、ドライブモード(P14)または有料オプション機能のナビゲーション(P42)を開始します。

⇒  タップ後について詳しくはP11

ルート探索方法 3：地図上の任意の地点を目的地に設定

1. 地図上の任意の地点にカーソルを移動させ、右下の  をタップすると、その地点を目的地としてルート探索を開始します。



2. 右のようなルート探索結果画面が表示されます。


編集 をタップすると、[ルート編集]画面が開くので、条件を設定します。

⇒ルート探索結果画面について
詳しくはP11

⇒[ルート編集]画面について
詳しくはP9



ルート探索の条件設定が完了したら、**ルート探索** をタップすると、ルート探索を開始します。

3.  をタップし、ドライブモード(P14)または有料オプション機能のナビゲーション(P42)を開始します。

⇒  タップ後について詳しくはP11



ドライブモード (無料) でルート案内を受ける [インターナビルート]

無料版機能

ドライブモードを開始すると、自車の移動にあわせて地図が追従します。

注意 「インターナビルート」を利用するには、スマートフォンの設定で「Internavi POCKET」の位置情報サービスをオンしておく必要があります。

ドライブモード画面の主な表示内容



① 現在時刻

② 交通情報取得時間

インターナビ情報サーバーから、渋滞情報等の交通情報を取得した直近の時間を表示します。プレミアムクラブ会員の方と、「VICSオプション」購入済の方は、加えてVICS情報も取得します (詳しくはP45)。


それ以外の方は、インターナビ交通情報のみを取得し、右のような表示となっています。

タップすると情報の表示/非表示を切り替えます。



③ ノースアップ/ヘディングアップ切り替え

タップすると「ノースアップ (北を上) に地図表示」と「ヘディングアップ (自車の向いている方向を上) に地図表示」を切り替えます。



ノースアップ表示 ヘディングアップ表示

④ 自車位置

⑤ 縮尺変更

地図の縮尺スケールを10mから100kmまで変更することができます。

⑥ 現在地への表示切り替え

ナビゲーション中も画面を指でなぞることでルート周辺の地図を見ることができます。

📍 をタップすれば、再び現在地に地図を戻すことができます。

⑦

有料オプション専用メニューです。ドライブモードでは使用できません。

⑧案内メニュー

⚙️ をタップすると、[案内メニュー]画面が開き、現在のナビゲーションに関する以下の変更ができます。

①ドライブモード終了 … 直近の経由地をスキップします。ドライブモードを途中で終了します。

②ルート全体図 … ルート全体が見られる縮尺で地図を表示します。



インターナビ・ルートで利用できる様々な情報 [インターナビ・ルート]

[インターナビ・ルート]画面では、ルート探索やナビゲーション中に、渋滞表示をはじめとした道路情報や、防災情報など、ドライブに役立つさまざまな情報をご利用いただけます。

インターナビ独自の渋滞情報表示

全国のインターナビユーザーからの走行情報をもとに、インターナビ独自の交通情報として提供する渋滞情報です。




<インターナビ独自の渋滞情報(点線)>

- 順調 ————
- 混雑 ————
- 渋滞 ————

任意の地点周辺の天気予報の表示

全国のインターナビユーザーからの走行情報をもとに、インターナビ独自の交通情報として提供する渋滞情報です。

1. [キーワードから検索][周辺施設を検索][連絡先][履歴][立ち寄り履歴100]から地点を選ぶと、右のような詳細画面が表示されます。 をタップします。



2. [今日・明日の天気]では28時間後までの4時間毎の詳細天気予報を、[週間天気]をタップすると、むこう一週間までの天気予報を確認できます。



さらに、画面下にある[警報・注意報]の表示をタップすると、詳細情報を確認することができます。



防災情報の表示

安全・安心なドライブを支援するために、インターナビ・リンクでは防災情報を提供しています。

※防災情報を受信すれば、必ずしも災害を避けることができるとは限りません。特に地震などの大型災害発生時には二次災害の危険も高いため、充分ご注意ください。

地図画面表示中に、割り込み表示される防災情報

地図で表示している場所の周辺や、ドライブモード/ナビゲーション中のルート周辺で、豪雨、地震、路面凍結等の防災情報が発表された場合、警告画面として割り込み表示します。



津波注意報・警報発表時は、アプリを起動していなくてもプッシュ通知

津波注意報・警報発表時は、インターナビ ポケットを起動していなくても、スマートフォンのプッシュ通知によりお知らせします*。

※最後にインターナビ ポケットを起動した地点が、津波警報・注意報の対象地域にあるユーザーに対して、プッシュ通知が行われます。ただし、最後にアプリを起動してから1週間以上たったユーザーは通知対象外となります。



プッシュ通知をタップすれば、より詳しい情報をみることができます。

また、あらかじめ登録していれば、詳細画面から「位置付き安否連絡」を利用することが可能です。詳しくはP23をご覧ください。



※画面は「地震」の場合のものです。

通行実績情報マップの表示

※iPhoneのみ対応。Android™端末には対応していません。

iPhone

大規模な地震や津波、集中豪雨などの災害が発生した場合に、現地周辺の道路をインターナビ装着車が実際に通行した情報が、インターナビの「通行実績情報」です。インターナビ ポケットでは、表示した地域の周辺に通行実績情報がある場合、表示モードを切り替えることでご覧いただくことが可能です。

1. 地図画面に表示した地域の周辺に通行実績情報がある場合、画面上部に通知が表示されます。



2. 「表示」をタップすると、通行実績情報マップ表示モードに切り替わります。

「<」をタップすると、通常の地図に戻ります。





お気に入りの場所を登録する [Myスポット]

よく行く場所やお気に入りの場所を「Myスポット」としてあらかじめ登録しておく、ルート計算の際に簡単に出発地や目的地として設定することができます。

また、保存したMyスポットを、後から編集することもできます。


Myスポットを新たに登録する

internavi LINCトップ画面で「Myスポット」アイコンをタップします。



※画面イメージはiPhoneのものです。

Myスポットの登録・編集画面が開くので、「追加」をタップします。



※画面イメージはiPhoneのものです。

地図から、もしくはキーワード検索で場所を選び、「決定」をタップします。



※画面イメージはiPhoneのものです。

なお、複数台でインターナビリンク会員登録済の方は、他の車両からMyスポットをインポートすることもできます。



以下の情報を入力できます。



名称

Myスポットの名称を編集できます。

住所

Myスポットの住所を編集できます。

電話番号

Myスポットの電話番号を入力できます。

グループ

「Myスポット」画面の[グループ]をタップして表示されるグループの編集画面であらかじめグループを作成しておく、ここでMyスポットをグループ分けすることができます。

iPhone



Android™ 端末



[キーワードから検索][周辺施設を検索][連絡先][履歴][立ち寄り履歴100]から地点を選ぶと、右のような詳細画面が表示されます。📍をタップすると、その地点をMyスポットとして登録できます。



なお、一度登録したMyスポット名をタップし、**編集** をタップすると、内容を編集したり、削除することができます。



カーナビと同期

iPhone

オン/オフ…車載のインターナビに登録したMyスポットの情報を送ることができます。

Android™ 端末

チェックを入れると、車載のインターナビに登録したMyスポットの情報を送ることができます。

決定

ボタンをタップすると、Myスポットが登録されます。

My スポットをルート計算の出発地や目的地に設定する

internavi LINCTOP画面の「Myスポット」アイコンからMyスポット一覧画面を開き、出発地や目的地にしたいMyスポットをタップします。詳細画面が表示されるので、以下のように操作します。

iPhone

- 1.左上の地図をタップして、「インターナビ ポケットに送る」をタップします。



iPhone

2. internavi POCKETが起動し、Myスポットの地点詳細画面が表示されます。

🚩 をタップすると、現在地を出発地、Myスポットを目的地としてルート探索をします。

⇒ルート探索結果画面について詳しくはP11

Android™ 端末



Android™ 端末

1. 本体のメニューボタンを押下して「internavi POCKETに送る」をタップします。





アプリで設定した目的地までのルート を車載インターナビに送信する


【目的地クリップ】 プレミアムクラブ会員限定機能

任意の地点を目的地にして、出発日時やルートタイプをあらかじめアプリ内で設定しておき、指定した日時にカーナビにルートが配信されるように設定します。出発前にカーナビ側でルートを設定する手間を省くことができます。


注意 メーカーオプションのHonda インターナビを装着したプレミアムクラブ会員限定のサービスです。
対応車種は7Pをご確認ください。
目的地クリップを利用するには、車載インターナビでの通信が必要です。

任意の地点を目的地クリップに設定する

1. [キーワードから検索][周辺施設を検索][連絡先][履歴][立ち寄り履歴100]から地点を選ぶと、右のような詳細画面が表示されます。

 カーナビに送る > をタップします。



または、地図上の任意の地点にカーソルを移動させ、右下の をタップすると、ルート探索結果画面が表示されます。

 をタップします。



2. 右のような[リモートリスト(目的地クリップ)登録]画面が表示されます。以下の項目を設定できます。

① 出発時刻 … ドライブに出発する日時を設定。

② 配信開始日時 … 上で設定した出発時刻のどのくらい前に、カーナビにルートの配信を開始するかを設定します。2時間前～15分前までの間で設定できます。この時間から「配信終了日時」までにカーナビで通信をすると、設定したルートを受け取ることができます。



③ 配信終了日時 … 上で設定した出発時刻のどのくらい後まで、カーナビにルート配信したままにするかを設定します。15分後～2時間後までの間で設定できます。
(この時間を過ぎると、カーナビで通信をしてもルートを受け取ることができません)。



④ ルートタイプ … 以下の5つのルートタイプから選べます。

スマート … 通行料を抑えながら早く着くルート

最速 … とにかく早く着くためのルート

最速無料 … 一般道、無料の高速道路などを優先し、通行料がかからず最も早く着くルート

ETC … ETC割引をフル活用するルート

省燃費 … 燃料消費量の少ないルート

ルートの設定が終わったら、右上の **決定** をタップすると、目的地クリップとして登録されます。設定した配信日時内にカーナビで通信をすると、設定したルートを受け取ることができます。

設定した目的地クリップは、internavi LINCのトップ画面の「目的地クリップ」アイコンをタップして確認することができます。
[今後のリスト]画面にはまだカーナビに配信前のもの、[過去のリスト]画面にはカーナビに配信済のものが表示されます。





地震発生時・津波情報受信時の 安否確認を支援する

[安否確認システム]

あらかじめ連絡先を登録しておく、震度5弱以上の地震が発生したときや、津波警報・注意報が発表されたときに、車両の位置情報を利用して、ご家族などに、自分の位置情報や安否をメールで知らせることができます。

注意 安否確認をご利用するには、ご家族など安否確認連絡先メールアドレスをはじめ、あらかじめ利用ご登録が必要です。利用ご登録はアプリ内から可能です。詳しくは、下記「安否確認システムに登録する」をご参照ください。

安否確認システムに登録する

1. internavi LINCのトップ画面の[internavi Apps]をタップして表示された画面から[安否確認システム]をタップします。



または、internavi POCKETの右下のメニューボタンをタップし、表示された[internaviメニュー]画面から [安否確認システム]をタップします。




2. [安否確認システム]画面が開くので、[登録・設定]をタップします。




3. まずご本人であるかどうかの確認のため、インターネットリンクのパスワードを入力し、[認証]をタップします。



4. 登録画面に移ります。[利用する]項目がONになっていることを確認後、[安否確認連絡先]に、安否連絡を送りたいご家族などのメールアドレスを入力してください。連絡先メールアドレスは3つまで入力できます。



なお、この画面では、「地震・津波アラーム」(P25)の送信可否や、安否確認システムや地震・津波アラームをFacebookに投稿するかどうかも設定できます。



入力後、画面の一番下にある[確認]ボタンをタップしてください。



5. 登録内容の確認画面が表示されるので、問題なければ[登録]ボタンをタップします。入力した連絡先メールアドレス宛に確認メールが送信されます。メール本文中に記載されているURLにアクセスすると、登録が完了します。



※ アプリ内で入力だけでは登録は完了しません。確認メール内のURLにアクセスすることではじめて、登録が完了しますので、ご注意ください。

地震・津波アラーム

「安否確認システム」の「登録・設定」画面(P24)で、「地震・津波アラーム」を「送信する」に設定すると、震度5弱以上の地震に遭遇した際、または、津波警報・注意報の通知対象地域にいた際に、自動的に、ご家族などあらかじめ登録した連絡先メールアドレス宛てに通知します。



安否連絡システム(位置付き安否連絡を行う)


震度5弱以上の地震に遭遇した際や津波警報・注意報が発表された際に、ドライバー自身が、自分の安否を、ご家族などあらかじめ登録した連絡先メールアドレスに通知することができます。自車の位置情報も合わせて通知されます。

1. 現在地の近くで地震等の災害が発生した場合、防災・減災情報が警告画面として割り込み表示されます。

震度5弱以上の地震だった場合、情報の下に「位置付き安否連絡」のボタンが表示されますので、タップします。




2. 「位置付き安否連絡」の画面が開くので、「大丈夫」もしくは「要支援」をタップしてください。



3. あらかじめ登録されたメールアドレスに、安否連絡が届いた場合、以下のような完了メッセージが表示されます。



4. 位置付き安否連絡は、右のような内容で、安否連絡先メールアドレスに通知されます。
メール内のURLをクリックすると、安否連絡時の位置情報を確認することができます。



津波警報・注意報の通知対象地域にいた場合

津波警報・注意報の通知対象地域にいた場合(ドライブモード中は、ルート周辺が通知対象地域だった場合も含まれます)は、インターナビ ポケットを起動していない場合でも、スマートフォンのプッシュ通知によりお知らせします。

※ 最後にインターナビ ポケットを起動した地点が、津波警報・注意報の対象地域にあるユーザーに対して、プッシュ通知が行われます。ただし、最後にアプリを起動してから1週間以上たったユーザーは通知対象外となります。





現在から3時間後までの降雨情報を 地図で確認する

[降雨・降雪マップ]

現在地、または任意の場所の降雨降雪情報を、現在から3時間後まで、1時間刻みで確認することができます。降雨降雪情報は、色分けされた領域で地図上に表示されます。

1. internavi LINCのトップ画面の[internavi Apps]をタップして表示された画面から[降雨・降雪マップ]をタップします。



2. internavi POCKETが立ち上がり、現在地周辺の降雨・降雪マップを表示します。




3. 地図上の任意の場所の降雨・降雪情報を確認することもできます。現在地アイコンを確認したい場所に移動させた上で、右下のメニューボタンをタップします。

表示された[internaviメニュー]画面から[降雨・降雪マップ]をタップします。



4. その場所周辺の降雨・降雪マップを表示します。



ルート探索結果画面の  をタップすると、ルート全体周辺の降雨・降雪マップを表示することもできます。





駐車場を探す

[駐車場セレクト]


希望に合った駐車場をセレクトし、地図に表示します。
候補から駐車場を選択すると、そこまでのルートも案内してくれます。
また、駐車場の満車／空車情報を表示します。

注意 情報が提供されていない駐車場は表示されません。一部の駐車場では満車／空車情報が利用できません。実際に駐車可能かどうかは、必ず現地でご確認ください。「駐車場セレクト」を利用するには、スマートフォンの設定で「internavi POCKET」の位置情報サービスをオンしておく必要があります。

駐車場の検索条件を設定する

1. internavi LINCのトップ画面の[internavi Apps]をタップして表示された画面から[駐車場セレクト]をタップします。



または、internavi POCKETの右下のをタップし、表示された画面から [駐車場セレクト]をタップします。



2. [駐車場セレクト]画面が表示されます。駐車場の検索条件を、以下の項目で設定します。



検索の中心地点

デフォルトは「現在地周辺」となっています。
変更するには、タップします。

タップすると、以下のメニュー画面が開き、以下から経由地を追加できます。

- ・キーワード検索
- ・周辺施設を検索
- ・地図 ・自宅 ・Myスポット ・連絡先 ・駐車場セレクト ・履歴
- ・立ち寄り履歴100

⇒各項目について詳しくはP9をご覧ください。



料金

気にしない … 料金を検索条件として設定しません。

200～1000円／1時間 以下 … 1時間あたりの料金を200～1000円以下の間で、検索条件として設定します。

距離

気にしない … 検索地点からの距離を検索条件として設定しません。

100～800m以内 … 検索地点からの距離を100～800mの間で、検索条件として設定します。



規模

気にしない … 駐車場の規模(収容台数)を検索条件として設定しません。

30～500台以上 … 駐車場の規模(収容台数)を30～500台以上の間で、検索条件として設定します。

屋根の有無

気にしない … 駐車場の屋根の有無を検索条件として設定しません。

あり/なし … 駐車場の屋根の有無を検索条件として、設定します。



機械式不可

オンにした場合、機械式駐車場以外の駐車場を検索条件として設定します。

24時間営業のみ

オンにした場合、24時間営業の駐車場を検索条件として設定します。

検索の優先順

[距離][料金][規模][満空情報]から、検索結果を優先したい項目を順に3つまで設定することができます。

検索条件を設定したら、[駐車場セレクト]をタップします。

検索した駐車場の情報を確認する

1. 設定した条件を元に検索した駐車場の一覧が表示されます。地図部分はダブルタップで拡大したり、ピンチして拡大/縮小して表示できます。

再検索 をタップすると、今現在の情報に更新します。

< や **↩** をタップすると、[駐車場セレクト]画面に戻って、条件を再設定できます。



駐車場のアイコンについて

検索された駐車場は、地図上にアイコンで表示されます。



パーク24株式会社より提供されている「タイムズ」の駐車場情報です。



提供されている「タイムズ」以外の駐車場情報です。

アイコンの色は、現在の駐車場の状態を示しています。



空車多数



満車



休止中



空車が少ない



不明

検索の中心点は、地図上にピンマークで表示されます。



検索の中心点

2. 検索結果画面で駐車場名を2回タップすると、駐車場の詳細情報を表示します。

駐車場料金や、営業時間、収容台数、車両制限といった情報を見ることができます。



また、**Myスポット** をタップしてMyスポットに登録したり、**ここへ行く** をタップしてこの駐車場を目的地にしてルート探索も可能です。



給油記録をつける

[給油記録]

例えばガソリンスタンドで給油した後にどれくらいの量を給油したか、かかった料金などを記録し、累計の給油量、ガソリン代、ガソリン単価などを確認することができます。

また、給油記録を継続的につけることで、燃費履歴(P34)で燃費の推移を表すグラフなどを確認することができますようになります。

新しい給油記録をつける

internavi LINCのトップ画面の「給油記録」アイコンをタップすると表示される「給油記録一覧」画面の右上の **新規** をタップします。以下のような画面が開き、新たに給油記録をつけることができます。



給油記録では、次のような項目を記録することができます。

給油日

レギュラー/ハイオク/軽油 ○.○○L …… 油種を選択し、給油した量を入力します。

オドメーター(走行距離累計)数値

○○○○km …… 給油した時点の車のオドメーター数値(総走行距離)を入力します。

給油量

○○○○年○○月○○日 …… 給油した日を入力します。

給油額

○○円 …… 給油時にかかった料金を入力します。

満タン給油

iPhone 給油して満タンになった場合はオンにします。

Android™ 端末 給油して満タンになった場合はチェックします。

満タン給油を2回以上記録することで燃費履歴(P34)に燃費が反映されます。

前回給油忘れ ※一部車種を除く

iPhone 前回の給油を記録するのを忘れてしまった場合はオンにします。今回の記録を燃費履歴の計算に反映しないようにします。

Android™ 端末 前回の給油を記録するのを忘れてしまった場合はチェックします。今回の記録を燃費履歴の計算に反映しないようにします。

※対応車種は7Pをご確認ください。

スタンド情報

名称 …… 給油したガソリンスタンドなどの名称を入力することができます。

場所 …… 給油したガソリンスタンドなどの場所を地図から選択し、記録することができます。

給油記録を確認、編集する

給油記録をつけると、給油記録一覧に過去に記録したデータが表示されます。また、記録した内容を編集することもできます。



<eco情報対応車種※1の場合>

※画面イメージはiPhoneのものです。



<eco情報非対応車種の場合>

燃費も表示されます。

※画面イメージはiPhoneのものです。

- 給油記録一覧に表示される日ごとの給油記録をタップすると、給油記録詳細・編集画面が表示され、これまでに記録した内容が確認できます。
また、各項目をタップすると、記録した内容を編集することができます。

※1 eco情報対応車種は7Pをご確認ください。



燃費・ランキングなどのeco情報を確認する※1

[燃費履歴]

クルマに蓄積されたデータをもとに、当月/前月のドライブの燃費や、ガソリン消費量、CO₂排出量などのeco情報を確認することができます。燃費ランキングでは、愛車の燃費が全国と同じ車種のインターナビ装着車の中で何位だったかが表示され、あなたのエコドライブの腕前を試すことができます。

※1:メーカーオプションのHonda インターナビを装着したプレミアムクラブ会員限定のサービスです。
対応車種は7Pをご確認ください。

eco 情報を確認する

internavi LINCのトップ画面で「燃費履歴」アイコンをタップします。



※画面イメージはiPhoneのものです。

月ごとのeco情報が表示されます。以下の情報が確認できます。

※車種によって表示項目が異なる場合があります。

①平均燃費

月間の平均燃費を確認できます。前月、前年の同月の数値と比較した増減もパーセンテージ表示します。

②ガソリン消費量

月間のガソリン消費量を自動算出して表示します。前月、前年の同月の数値と比較した増減もパーセンテージ表示します。

③走行距離

月間の走行距離を確認できます。前月、前年の同月の数値と比較した増減もパーセンテージ表示します。



※画面イメージはiPhoneのものです。

④生涯燃費

新車購入時から現在に至るまでの燃費を確認できます。

⑤CO2排出量

月間のCO₂排出量を確認できます

⑥同一車種 燃費ランキング

全国と同じ車種*のインターナビ装着車の間で平均燃費を比較し、ランキング表示します。

※2WDと4WDでの区別はありません。

⑦日毎の情報

タップすると、当月の日毎のガソリン消費量、走行距離、平均燃費を確認できます。

⑧前月のeco情報

タップすると、前月のeco情報画面へ移行します。
(前月の画面の表示中は、当月の画面へ移行します)



※画面イメージはiPhoneのものです。



燃費を確認する (eco情報非対応車種)

[燃費履歴]

給油記録(P31)でつけた給油記録をもとに、燃費の推移をグラフで確認することができます。

注意 「燃費履歴」は「給油記録」で最低2回の満タンにした記録が必要です。

グラフを確認する

グラフには、「給油燃費グラフ」と「月別燃費グラフ(Android™端末では「月間燃費グラフ」)」があります。給油燃費グラフと月別燃費グラフは画面上部の「月別燃費へ／給油燃費へ」をタップすることで切り替えることができます。

給油燃費グラフ

給油ごとの燃費の推移を黄緑色の線で確認できます。グラフには10件ごとの給油記録が反映されており、**< 前** / **次 >** をタップすると、さらに10件前／後の給油記録をもとにしたグラフを確認できます。また、グラフではこれまでの給油記録をもとにした平均燃費もオレンジ色の線を表示します。



※画面イメージはiPhoneのものです。

iPhone 月別燃費グラフ

Android™ 端末 月間燃費グラフ

直近1年間分の平均燃費の推移を黄緑色の線で月ごとに確認できます。グラフでは、これまでの給油記録をもとにした平均燃費もオレンジ色の線を表示します。また、「給油記録」で最低2回以上の満タンにした記録が月ごとにある場合、その月ごとの最高燃費を青色の線で、最低燃費を赤色の線を表示します。



※画面イメージはiPhoneのものです。



過去に訪問したことのある場所の履歴を確認する

[立ち寄り履歴100] プレミアムクラブ会員限定機能

エンジンを停止した場所と日時を「立ち寄り履歴」として記録。あとから振り返ることができます。履歴として記録された場所をMyスポット(P18)として登録したり、目的地としてinternavi POCKETでルート探索(P8)することもできます。

注意 メーカーオプションのHonda インターナビを装着したプレミアムクラブ会員限定のサービスです。
対応車種は7Pをご確認ください。

立ち寄り履歴を確認する

internavi LINCのトップ画面で「立ち寄り履歴」アイコンをタップします。



※画面イメージはiPhoneのものです。

ドライブ中にエンジンを停止した場所がタイムラインで表示されます。地名や住所で絞り込み表示もできます。



※画面イメージはiPhoneのものです。

「地図表示」のタブをタップすると、履歴を地図上で表示します。

赤いスポットはMyスポット登録済の立ち寄り履歴です。



※画面イメージはiPhoneのものです。

各履歴をタップすると、詳細情報を確認できます。

Myスポットに登録したり、internavi POCKETでルート探索の目的地にすることができます。

履歴を削除することも可能で、アプリ上で削除した立ち寄り履歴はナビ側でも削除されます。



※画面イメージはiPhoneのものです。



ドライブごとの平均燃費などの記録を確認する

【ドライブノート】 プレミアムクラブ会員限定機能

クルマに蓄積されたデータをもとに、ひとつひとつのドライブの詳細を、あとからカンタンに振り返ることができます。日ごとではなく、「ドライブごと」の平均燃費などの情報を確認できるので、自分の運転内容をより正確に把握したい方におすすすめの機能です。

注意 メーカーオプションのHonda インターナビを装着したプレミアムクラブ会員限定のサービスです。
対応車種は7Pをご確認ください。

ドライブごとの記録を確認する

internavi LINCのトップ画面で「ドライブノート」アイコンをタップします。



※画面イメージはiPhoneのものです。

ドライブごとの詳細情報が表示されます。以下の情報が確認できます。

①タイムライン

ドライブごとの以下の記録をタイムライン表示します。日をまたいだドライブの場合、ドライブを開始した日付で表示されます。

- ・ 走行開始・終了時刻
- ・ 走行時間
- ・ 走行距離
- ・ 平均燃費
- ・ ガソリン消費量
- ・ 出発地と訪問地の名称または住所／地図上での位置
(※立ち寄り履歴100 対応車種のみ)

②総走行距離

本日時点での総走行距離を表示します。

③個別条件で絞り込む

(「走行距離」「平均燃費」「ガソリン消費量」)

「個別条件で絞り込む」をタップすると、「走行距離」「平均燃費」「ガソリン消費量」の項目が表示されます。さらに、項目名をタップすると、数値の入力欄が表示され、入力した条件に合致するドライブのみをタイムラインに表示することができます。

なお、複数の条件を設定することはできません。

④カレンダー

当月と前月のカレンダーに、走行があった日が青く表示されます。走行日を選択すると、タイムラインがその日の記録まで遷移します。

なお、複数日の選択はできません。



「個別条件で絞り込む」をタップすると、「走行距離」「平均燃費」「ガソリン消費量」の項目が表示されます。さらに、項目名をタップすると、数値の入力欄が表示され、入力した条件に合致するドライブのみをタイムラインに表示することができます。





メンテナンスの記録をつける

[メンテナンス記録]

つい忘れがちな消耗品の交換時期などを確認したり、メールでお知らせします。また、交換した消耗品の記録をつけることもできます。

注意 「メンテナンス記録」では、車種によってHondaが推奨する消耗品とその交換サイクルが最初から入力されています。推奨する消耗品やその交換サイクルは変更することはできません。「メンテナンス記録」で確認できる消耗品の交換時期やサイクルはあくまで目安です。実際の車の状態に応じて必要なメンテナンスなどに関しては、Honda販売店にお問い合わせください。
交換時期のメールを受信するには、設定(P5)でメールアドレスの登録を行うことが必要です。

消耗品の交換時期を確認する

各消耗品の交換時期の目安は次のような方法で確認できます。

「消耗品交換時期の目安」をタップすると、各消耗品ごとの交換目安日付と距離が表示されます。

はHondaが推奨交換サイクルを設定している消耗品、 は任意で追加された消耗品です。今日の日付が、交換が記録されていない各消耗品の交換目安日付を過ぎている場合、日付は赤字で表示されます。



※画面イメージはiPhoneのものです。

交換時期を確認する 消耗品を追加する

交換時期の目安を確認したい消耗品を追加する場合は、次のような方法で追加できます。

「消耗品交換時期の目安」をタップし、**追加** をタップすると、消耗品追加画面になります。

追加したい消耗品の名称や交換サイクルなどを入力し、**決定** をタップすると、交換時期の目安画面に追加されます。追加された消耗品は で表示されます。



※画面イメージはiPhoneのものです。

消耗品の交換を記録する

消耗品を交換した場合は、次のような方法で記録をつけることができます。

「消耗品交換時期の目安」タップし、交換を記録したい消耗品をタップし、「消耗品の詳細」(Android™端末では「消耗品の編集」)画面を開きます。[交換を記録する]をタップします。



※画面イメージはiPhoneのものです。

「新規交換記録」画面が開くので、オドメーターの数値などを入力し、**決定** をタップすると記録されます。



※画面イメージはiPhoneのものです。


交換を記録した消耗品を確認する

交換を記録した消耗品は次のような方法で確認できます。

「消耗品交換の記録」をタップすると、これまでの交換記録が一覧で表示されます。

各交換記録をタップすると、交換記録の詳細を確認、編集することができます。

また、交換記録一覧画面でも、**新規** をタップして、新規交換記録をつけることができます。



※画面イメージはiPhoneのものです。



愛車の情報を確認する

[愛車メモ]

自分の車のプロフィールを確認したり、車検や免許証の更新時期など、車に関わるスケジュールを確認することができます。

注意 一部の内容は、会員登録されている内容から変更することはできません。

愛車メモを確認、入力する

愛車メモには「プロフィール」と「スケジュール」があります。プロフィールとスケジュールは画面上部の「スケジュールへ/プロフィールへ」をタップすることで切り替えることができます。

プロフィール

型式 … 会員登録されている車の型式です。

車種名 … 会員登録されている車の名称です。

スペック … 会員登録されている車のスペックです。

初度登録年月 … 会員登録されている車の初度登録年月です。

車のナンバー … 車の登録番号(ナンバープレート)などを入力できます。

年間走行距離 … 年間に走行する距離を入力できます。

iPhone 車の利用状況 **Android™ 端末** 車の利用 … 「悪路(デコボコ道、未舗装路など)や雪道の走行が多い」「年間走行距離が20000km以上」など、愛車の利用状況にあてはまる項目にチェックを入れます。(ここで設定された利用状況を参照して、「メンテナンス記録」(P37)の交換時期を算出します)



※画面イメージはiPhoneのもので。

スケジュール

法定点検 … 法定点検の日付を入力できます。

(乗用12ヶ月/貨物6ヶ月)

車検 … 車検の有効期限を入力できます。

免許 … 運転免許証の有効期限を入力できます。

任意保険 … 任意保険の有効期限を入力できます。

任意保険の名称は、「アシスト」(P41)で登録することができます。

ロードサービス … ロードサービスの有効期限を入力できます。

ロードサービスの名称は、「アシスト」(P41)で登録することができます。

定期点検パックまかせチャオ … Hondaの定期点検パック「まかせチャオ」の有効期限を入力できます。

延長保証マモル … Hondaの延長保証「マモル」の有効期限を入力できます。



※画面イメージはiPhoneのもので。



Honda純正ロードサービスに電話する [QQコール]

Honda純正ロードサービス「QQコール」に電話をかけ、自分の現在地情報を送信することができます。

注意 「QQコール」は、Honda販売店にて別途お申し込みが必要です。
QQコールについて詳しくは、<http://www.honda.co.jp/qqcall/> をご覧ください。

「QQコール」に電話をかける

「QQコール」に加入されている場合は、右の画面が表示されます。下記のボタンをタップして、QQコール コールセンターに連絡をとったり、現在地情報を送ることができます。

位置を送信して電話をかける

位置情報を送信し、かつQQコール コールセンターに電話をかける

位置のみ送信

QQコール コールセンターへ現在地情報の送信だけを行う


電話をかける

QQコール コールセンターへ電話連絡だけを行う



「QQコール」に加入されていない場合は、右の画面が表示されます。

[QQコールの詳細はこちら](#) をタップするとQQコールのサービス内容などを解説したHondaホームページに移動できます。





緊急時の連絡先を確認する

[アシスト]

車に関わる緊急時の連絡先を確認し、電話をかけることができます。

緊急連絡先を確認し電話をかける

緊急連絡先は次のように表示されます。また、電話番号が入力されている場合に表示される をタップすると、表示されている電話番号に電話をかけることができます。

QQコール

「QQコール」に入会されている場合に電話番号が表示されます。

任意保険

任意保険の名称、電話番号、次回更新期限を入力できます。

ロードサービス

ロードサービスの名称、電話番号、次回更新期限を入力できます。

Myディーラー

店舗名/電話番号/担当者/住所/ホームページ...

インターネット・リンクの会員登録をしたHonda販売店の情報です。(ウェブから登録した会員の方は、登録時に選択したMyディーラーが表示されます)

メモ... パーソナル・ホームページの「愛車メモ」で入力されたメモです。アプリ上でメモを編集することもできます。

定期点検パックまかせチャオ... Hondaの定期点検パック「まかせチャオ」の加入内容を登録できます。

延長保証マモル... Hondaの延長保証「マモル」の加入内容を登録できます。




Hondaからのメッセージを確認する

[メッセージセンター]

「愛車からのメッセージ」「Hondaからのお知らせ」など、インターネット情報センター発のすべてのメッセージが集約され、このページで確認することができます。

メッセージを確認する

メッセージセンター内の各見出しをタップすると、メッセージの本文を表示することができます。



画像をタップすると拡大することができます。



アプリに関するお知らせを確認する

[アプリ情報]

アプリのバージョンアップなど、
アプリに関するお知らせがある場合に確認することができます。



カーナビ機能 (有料オプション) を利用する

[インターナビ・ルート]

有料オプション機能 (3,060円 (税込)/年) を購入すると、音声案内や、
ルートを外れた際のオートリルートなど、車載のカーナビ同等のナビゲー
ション機能をご利用いただけます。

注意 対応スマートフォン一覧は以下をご覧ください。
<http://www.honda.co.jp/internavi/pocket/supported.pdf>
※対応ディスプレイ機器に接続してご利用の場合は、P49以降をご覧ください。

注意 スマートフォンを買い替えた際や、ご家族間で別々のスマートフォンでご利用する場合も、ID
とパスワードを入力すればひきつづきお使いいただけます。ただし、同時に複数の端末では
ご利用いただけません。

有料オプション機能のご購入方法

① [設定メニュー] からご購入する場合

1. 「internavi POCKET」を立ち上げ、地図
画面の右下にある  をタップします。



2. [internaviメニュー]画面が開くので、[設定メニューへ]をタップします。



3. [アプリ]をタップします。



4. [ナビゲーションオプション]をタップします。

※プレミアム会員の方は、無料でVICS情報をご利用いただけるため[VICSオプション]メニューは表示されません。[VICSオプション]については詳しくはP48をご覧ください。



5. [オプション機能]のをタップします。

※ナビゲーション機能は1か月間無料でお試しください。ただけです。詳しくはP44をご覧ください。




6. [OK]をタップし、画面の指示にしたがってご購入手続きを完了してください。




②ルート探索後、ナビ開始前に購入する場合

あらかじめ設定メニューからナビゲーションオプションを購入していない場合、ナビゲーション機能の利用開始時に、ナビゲーションオプションの購入画面が表示されます。[購入する]をタップした後、前述の5、6の手順で購入をしてください。



1ヵ月無料お試しのお申し込み方法

注意 1ヶ月の無料期間が過ぎると、カーナビ機能の利用開始時に購入するかどうかを伺う画面が表示されます。購入されない場合でも、インターナビ ポケットの無料機能をひきつづきご利用可能です。

1. 「インターナビ ポケット」を立ち上げ、地図画面の右下にある  をタップします。



2. [internaviメニュー]画面が開くので、[設定メニューへ]をタップします。




3. [アプリ]をタップします。



4. [ナビゲーションオプション]をタップします。



5. [オプション無料チケット]の  をタップすると、1ヵ月間無料お試しがご利用いただけます。



VICSオプションのご購入方法

VICSオプション (730円 (税込)/年)をご購入いただくと、インターナビ独自の交通情報に加え、VICS情報から得られる渋滞情報や規制情報をご利用いただけます。

プレミアムクラブ会員の方は、無料でVICSオプションをご利用いただけます。

①[設定メニュー]からご購入する場合

1. [設定メニュー]画面から[アプリ]をタップします。



2. [VICSオプション]をタップします。



3. [購入]をタップし、画面の指示にしたがってご購入手続きを完了してください。




②地図画面から購入する場合


1. 地図画面の上部にある交通情報取得時間表示をタップすることで、VICS情報の購入手続きを開始できます。



2. [購入する]をタップした後、画面の指示にしたがってご購入手続きを完了してください。



ナビゲーション機能(有料オプション)を利用する

有料オプションを購入した場合、ルート探索結果の画面で、 をタップすると、音声案内やオートリルート機能付きのナビゲーションを開始します。

ナビゲーション画面の主な表示内容



① 現在時刻

② 交通情報取得時間

インターナビ情報サーバーから、渋滞情報等の交通情報を取得した直近の時間を表示します。プレミアムクラブ会員の方と、「VICSオプション」購入済の方は、加えてVICS情報も取得します (詳しくはP48)。

それ以外の方は、インターナビ交通情報のみを取得し、右のような表示となっています。


タップすると情報の表示/非表示を切り替えます。

(VICS情報未購入の場合は、購入を促すダイアログが表示されますので、購入しない場合は[キャンセル]をタップしてください)




③ ノースアップ/ヘディングアップ切り替え

タップすると「ノースアップ (北を上)に地図表示」と「ヘディングアップ (自車の向いている方向を上)に地図表示)」を切り替えます。




ノースアップ表示



ヘディングアップ表示

④ 自車位置

⑤ 次の案内地点

次の案内地点を表示します。さらに、 をタップすると、右のようなシンプルモードでの案内に切り替わります。



⑥ 方面看板

次の案内地点を表示します。

⑦ 縮尺変更

地図の縮尺スケールを10mから100kmまで変更することができます。


⑧ 現在地への表示切り替え

ナビゲーション中も画面を指でなぞることでルート周辺の地図を見ることができます。


 をタップすれば、再び現在地に地図を戻すことができます。

⑨到着予想時刻／目的地までの距離

⑩経由地追加 (地図上の任意の場所)

ナビゲーション中に、地図上の任意の場所にカーソルを移動し、 をタップするとその場所を経由地として追加して、リルートします。

⑪経由地追加


 をタップすると、以下のメニュー画面が開き、以下から経由地を追加できます。

- ・キーワード検索
- ・周辺施設を検索
- ・地図
- ・自宅
- ・Myスポット
- ・連絡先
- ・駐車場セレクト
- ・履歴
- ・立ち寄り歴100

※各項目について詳しくは、P9をご覧ください。



⑫案内メニュー

 をタップすると、[案内メニュー]画面が開き、現在のナビゲーションに関する以下の変更ができます。



①**経由地スキップ**… 直近の経由地をスキップします。

②**高速/一般**… 高速道路と一般道が並走している場所で、実際は自車は一般道を走っているのに、地図上で高速道路上にある表示になる場合があります。その場合に、自車位置を一般道に切り替えることができます。逆の場合の切り替えも可能です。

③**案内終了**… ナビゲーションを途中で終了します。

④**ルート編集**… [ルート編集]画面に戻り、ルート探索の条件を変更できます。

⑤**ルート全体図**… ルート全体が見られる縮尺で地図を表示します。

⑥**リルート**… その時点での最新の交通情報でルートを再度探索します。



VICSオプション(730円(税込)/年)購入なら、 インターナビ独自の渋滞情報に加え、VICS情報も追加表示

プレミアムクラブ会員の方は、無料でVICSオプションをご利用いただけます。それ以外の方も、「VICSオプション」(730円(税込)/年)を購入いただければ、これらのサービスをお使いいただけます。詳しくはP45をご覧ください。

1.VICS情報による渋滞情報を追加表示

インターナビ独自の渋滞情報(点線)に加え、VICS情報による渋滞情報を実線にて地図上に表示します。



<VICS情報による渋滞情報(実線)>

順調 ————
混雑 ————
渋滞 ————



<インターナビ独自の渋滞情報(点線)>

順調 - - - - -
混雑 - - - - -
渋滞 - - - - -

2.規制情報の表示

ルート上にVICS情報による規制情報がある場合は、地図上に以下のようなアイコンで表示します。



アイコンの例

- | | | | | | |
|--|--------------|--|---------|--|------------|
| | 故障車 | | 事故 | | 片側交互通行 |
| | 工事 | | 作業 | | 車線規制 |
| | 対面通行 | | チェーン規制 | | 凍結(すべりやすい) |
| | その他障害物 | | 右折禁止 | | 右左折規制 |
| | 大型通行止め | | 徐行 | | 進入禁止 |
| | 速度規制(40km/h) | | 通行止め・閉鎖 | | オフランプ規制 |
| | オンランプ封鎖 | | オンランプ規制 | | |

internavi POCKET のカーナビ機能（有料オプション）がインストールされたスマートフォンを 対応ディスプレイ機器に接続してご利用になる場合

iPhone

Android™ 端末 とも対応



S660

メーカーオプション センターディスプレイ



N-ONE

メーカーオプション ディスプレイオーディオ



Honda純正ナビアプリ
internavi POCKET
カーナビ機能（有料）



internavi LINC
（無料）

Android™ 端末のみ



Honda Audio連携アプリ（無料）



インストール



iPhone

Android™ 端末

スマートフォン

接続



センターディスプレイ(S660)
（internavi POCKET連携対応）

ディスプレイオーディオ
（N-ONE）

※ 対応機種、OSのバージョンは、以下でご確認ください。

<http://www.honda.co.jp/internavi/pocket/supported.pdf>

※ iPhone、Android™ 端末とセンターディスプレイ、ディスプレイオーディオとの接続方法については、以下のマニュアルをご覧ください。

・ S660 http://www.honda.co.jp/internavi/lineup/s660/CD_manual_s660.pdf ・ N-ONE http://www.honda.co.jp/internavi/DA/DA_manual.pdf

スマートフォン単体でご利用になる場合の対応スマートフォン一覧は以下をご覧ください。


<http://www.honda.co.jp/internavi/pocket/supported.pdf>

iPhone のみ対応 (Android™端末には対応していません)



N-BOX SLASH

メーカーオプション ディスプレイオーディオ




※ 対応端末は <http://www.honda.co.jp/internavi/howto/navi/> をご確認ください。
 ※ iPhoneとディスプレイオーディオとの接続方法については、「N-BOX SLASHディスプレイオーディオ インターナビ ポケット ナビゲーション機能連携 ユーザーマニュアル」をご覧ください。
http://www.honda.co.jp/internavi/lineup/n-boxslash/DA_manual_N-BOX_SLASH.pdf




N-WGN (2013年11月~2017年5月)

メーカーオプション ディスプレイオーディオ



※ 対応端末は <http://www.honda.co.jp/internavi/howto/navi/auto-archive/> をご確認ください。
 ※ iPhoneとディスプレイオーディオとの接続方法については、「N-WGNディスプレイオーディオ インターナビ ポケット ナビゲーション機能連携 ユーザーマニュアル」をご覧ください。
http://www.honda.co.jp/internavi/lineup/n-wgn/DA_manual_N-WGN.pdf

ディーラーオプション ディスプレイオーディオ<WX-171CP>



※対応端末など詳しくは、下記ホンダアクセスのホームページをご覧ください。
 ディスプレイオーディオ<WX-171CP>(製造事業者:株式会社ホンダアクセス)
<http://www.honda.co.jp/navi/audio/wx-171cp/>

スマートフォン単体でご利用になる場合の対応スマートフォン一覧は以下をご覧ください。
<http://www.honda.co.jp/internavi/pocket/supported.pdf>