

DUNLOPステッカー貼付箇所説明

下記3箇所の中から選択し、左右対称1箇所に貼り付けてください。
ステッカーは、DUNLOPタイヤサービスにて配布します。
走行中に剥がれない様、貼付箇所を洗淨脱脂してください。



サイドカウル部



フロントフォークアウター部



リアフォーク部