

ディーラーオプションナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：VXM-235Ci、VXU-235FTi/235VZi <Panasonic製>

2022年8月現在

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
SoftBank	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro Max	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 11	iOS 15.5	△※7	○	○
	FCNT	A101FC	Android 12	△※13	○	△※6
		801FJ	Android 10	○	○	△※4※6
Google	Google	Google Pixel 6 Pro	Android 12	△※13※15※16	○	△※6※9
		Google Pixel 6	Android 12	△※13※15※16	○	△※6※9
		Google Pixel 5a (5G)	Android 12	△※2※13	○	△※6
		Google Pixel 5	Android 12	△※13	○	△※4※6※14
		Google Pixel 4a (5G)	Android 12	○	○	△※4※6※14
		Google Pixel 4a	Android 12	○	○	△※4※6
		Google Pixel 4	Android 12	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 4 XL	Android 12	○	○	△※4※6
		Google Pixel 3a	Android 12	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 3a XL	Android 12	○	○	△※4※6
	KYOCERA	902KC	-	○	○	△※4
SHARP	SHARP	A201SH	Android 12	△※13	○	△※6
		A102SH	Android 12	△※13	○	△※6
		LP-01	Android 12	△※13	○	△※6
		A101SH	Android 12	△※13	○	△※6
		A004SH	Android 12	△※13	○	△※4※6
		A002SH	Android 12	△※13	○	△※4※6
		A001SH	Android 10	○	○	△※4※6
		908SH	Android 12	△※13	○	△※4※6
		906SH	Android 11	△※13	○	△※4※6
		901SH	Android 11	△※13	○	△※4※6※10
	SONY	807SH	-	○	○	△※4
		808SH	Android 11	△※13	○	△※4※6
		A103SO	Android 12	△※13	○	△※4
		A101SO	Android 12	△※13	○	△※4
LG	SONY	A002SO	Android 11	△※13	○	○
		901SO	Android 10	○	○	○
		802SO	Android 10	○	○	○
		A001LG	Android 11	○	○	△※4
	ZTE	901LG	Android 10	○	○	△※4
		802LG	Android 10	○	○	△※4
		902ZT	Android 10	○	○	△※4※6
Motorola	Motorola	motorola razr 5G	Android 11	△※13	○	△※4※6
		A101XM	Android 11	○	○	○
		A001XM	Android 11	○	○	△※4
		A102OP	ColorOS 11	△※2	○	△※4※6
		A001OP	ColorOS 11	○	○	△※6
		BALMUDA	Android 11	△※13	○	△※4※6※10

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
docomo	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro Max	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 11	iOS 15.5	△※7	○	○
	FCNT	F-52B	Android 11	△※13	○	△※6
		F-51B	Android 12	△※13	○	△※6
		F-41B	Android 11	△※13	○	△※6
		F-52A	Android 11	△※13	○	△※4※6

	F-42A	Android 10	○	○	△※4※6
	F-51A	Android 12	△※13	○	△※4※6
	F-41A	Android 11	△※13	○	△※4※6※9
	F-01M	-	○	○	○
	F-03L	-	○	○	△※4
	F-02L	Android 11	△※13	○	△※4※6
Google	Google Pixel 3a	Android 12	○	○	△※4※6
Huawei	HW-02L	Android 9	○	○	△※4※6
KYOCERA	KY-51B	Android 11	△※13	○	△※6※10
LG	L-52A	Android 12	○	○	△※4
	L-41A	Android 11	○	○	△※4
	L-51A	Android 12	○	○	△※4
	L-01L	Android 10	○	○	△※4
SHARP	SH-54B	Android 12	△※13	○	△※6
	SH-51B	Android 12	△※13	○	△※6
	SH-53A	Android 12	△※13	○	△※4※6※14
	SH-41A	Android 12	△※13	○	△※4※6
	SH-51A	Android 12	△※13	○	△※4※6
	SH-01M	Android 11	△※13	○	△※4※6
	SH-02M	Android 11	△※13	○	△※4※6※10
	SH-04L	Android 11	△※13	○	△※4※6
SONY	SO-53B	Android 12	△※13	○	△※4
	SO-51B	Android 12	△※13	○	△※4
	SO-52B	Android 12	△※13	○	△※4
	SO-41B	Android 12	△※13	○	○
	SO-52A	Android 12	△※13	○	△※14
	SO-41A	Android 12	△※13	○	△※10
	SO-51A	Android 12	△※13	○	○
	SO-01M	Android 11	△※13	○	○
	SO-03L	Android 11	△※13	○	○
	SO-02L	Android 10	○	○	○
SAMSUNG	SC-52C	Android 12	△※15	○	△※6※9
	SC-51C	Android 12	○	○	△※6
	SC-56B	Android 12	○	○	△※6
	SC-55B	Android 12	○	○	△※6
	SC-54B	Android 12	○	○	△※6※9
	SC-53B	Android 12	○	○	△※6※9
	SC-52B	Android 12	△※15	○	△※4※6※9
	SC-51B	Android 12	△※15	○	△※4※6※9
	SC-54A	Android 12	○	○	△※4※6
	SC-53A	Android 12	△※15	○	△※4※6※9
	SC-42A	Android 11	○	○	△※4※6
	SC-41A	Android 11	○	○	△※4※6
	SC-52A	Android 12	○	○	△※4※6※9
	SC-51A	Android 12	○	○	△※4※6※9
	SC-02M	Android 11	○	○	△※4※6
	SC-01M	Android 12	○	○	△※4※6※9
	SC-04L	Android 12	○	○	△※4※6※9
	SC-03L	Android 12	○	○	△※4※6※9

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
au	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro Max	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro	iOS 15.5	△※7	○	○
		iPhone 11	iOS 15.5	△※7	○	○
	Google	Google Pixel 6	Android 12	△※13※16	○	△※4※6
		Google Pixel 5	Android 12	○	○	△※4※6※14
	KYOCERA	KYY31	-	○	○	△※4
		KYF42	-	○	○	△※4
		KYG01	Android 11	△※13	○	△※4※6
		KYF41	-	○	○	△※4
		KYV48	Android 11	△※13	○	△※4※6
		KYV47	Android 11	△※13	○	△※4※6
		KYV46	Android 10	○	○	△※4※6※10
	SHARP	KYF39	-	○	○	△※4
		SHG07	Android 11	△※13	○	△※6
		SHG06	Android 12	△※13	○	△※6
		SHG05	Android 12	△※13	○	△※6
		SHG04	Android 12	△※13	○	△※6
		SHG03	Android 12	△※13	○	△※4※6

	SHG02	Android 11	△※13	○	△※4※6
	SHV48	Android 11	△※13	○	△※4※6※10
	SHG01	Android 12	△※13	○	△※4※6
	SHV47	Android 12	△※13	○	△※4※6
	SHV46	Android 11	△※13	○	△※4※6※10
	SHV45	Android 11	△※13	○	△※4※6※10
	SHV43(かんたん)	Android 10	○	○	△※4※6
	SHV44	Android 11	△※13	○	△※4※6
SONY	SOG05	Android 12	△※13	○	△※4
	SOG03	Android 12	△※13	○	△※4
	SOG04	Android 12	△※13	○	△※4
	SOG02	Android 12	△※13	○	△※14
	SOV43	Android 11	△※13	○	△※10
	SOG01	Android 12	△※13	○	△※14
	SOV42	Android 10	○	○	△※4※6
	SOV41	Android 11	△※13	○	○
	SOV40	Android 11	△※13	○	○
SAMSUNG	SCG14	Android 12	△※15	○	△※6※9
	SCG13	Android 12	○	○	△※6
	SCG12	Android 12	○	○	△※6
	SCG11	Android 12	○	○	△※6
	SCV49	Android 11	○	○	△※6
	SCG10	Android 12	△※15	○	△※4※6※9
	SCG09	Android 12	○	○	△※4※6※9
	SCG08	Android 12	○	○	△※4※6
	SCG07	Android 12	○	○	△※4※6
	SCG05	Android 12	○	○	△※4※6
	SCG04	Android 12	○	○	△※4※6
	SCG06	Android 12	△※15	○	△※4※6※9
	SCV48	Android 11	○	○	△※4※6
	SCG03	Android 12	○	○	△※4※6
	SCG02	Android 12	○	○	△※4※6※9
	SCG01	Android 12	△※15	○	△※4※6※9
	SCV47	Android 12	○	○	△※4※6
	SCV46	Android 11	○	○	△※4※6
	SCV44	Android 12	○	○	△※4※6※9
	SCV45	Android 12	○	○	△※4※6
	SCV43	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV42	Android 12	○	○	△※4※6※9
	SCV41	Android 12	○	○	△※4※6
Huawei	HWV33	Android 10	○	○	○
OPPO	OPG03	ColorOS 12	△※2	○	△※4※6
	OPG02	ColorOS 12	△※2	○	△※4※6
	OPG01	ColorOS 11	○	○	△※6
Xiaomi	XIG02	Android 12	○	○	○
	XIG01	Android 12	○	○	○
ZTE	ZTG01	Android 11	△※13	○	△※4※6
FCNT	FCG01	Android 12	△※13	○	△※6

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

<共通注意事項>

- ※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。
- ※スマートフォン端末等のバージョンや、ソフトウェアのバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。
- ※使用する音楽プレイヤーや、ソフトウェアのバージョンにより、ナビ画面の「リスト」、「選曲モード」、「再生モード」は表示された場合でも、正しく動作しなかったり、使用出来ない場合があります。
- ※端末の再起動を行ってもBLUETOOTHの接続に失敗する場合は、登録情報を削除し、再度機器登録からやり直してください。

<個別注意事項>

- ※1 : 接続携帯電話を閉じた状態で着信し、ナビにて通話を開始すると、すぐに終話することがあります。
- ※2 : 携帯電話の着信音送出あり設定/音量設定0にすると、ナビから出力される着信音が小さくなります。
- ※3 : アドレス帳転送後、ナビの名前検索の分類がその他に分類される場合があります。
- ※4 : ナビの曲情報表示が正しく表示されません。
- ※5 : 接続携帯電話の音楽プレイヤーを終了・再起動すると、ナビの[再生]ボタンを押下しても音楽を再生しません。
- ※6 : 早送り、巻き戻しはできません。
- ※7 : 着信中にBLUETOOTH接続した場合、ナビから出力される着信音が小さくなります。
- ※8 : 正しく着信保留操作を行うことが出来ない場合があります。
- ※9 : BLUETOOTH Audio再生中にハンズフリー操作（発信/着信/通話）を行うと正しく動作しないことがあります。
- ※10 : ハンズフリーとBLUETOOTH Audioの両方を接続しないと正しく動作しないことがあります。
- ※11 : ハンズフリー操作（発信/着信/通話）中にBLUETOOTH接続した場合、接続や通話等に問題が発生します。
- ※12 : BLUETOOTH Audio使用中に、携帯電話の再起動や音楽プレーヤーの終了・再起動を行うと正しく動作しないことがあります。
- ※13 : Bluetooth登録後、端末にエラーメッセージが表示されることがあります。
- ※14 : Bluetooth Audio再生中に音楽プレーヤーを終了・再起動すると動作が不安定になることがあります。
- ※15 : ハンズフリー操作（発信/着信/通話）を行うと、音が乱れることがあります。
- ※16 : 携帯電話の音量設定を0にすると、ナビから着信音が出力されません。になることがあります。