

# Google 搭載(アプリ / サービス)システムガイド

本書は、別冊のオーナーズマニュアルの追加コンテンツです。

## Google搭載(アプリ/サービス)システムガイド

ディスプレイオーディオの交換について ..2	
通信やアカウントの状況に応じて使用できる機能について .....	5
Google アシスタントについて .....	6
Google マップについて .....	7
Google Play について .....	8

本書は Google アプリ およびサービスに関する情報が掲載された取扱説明書です。

システムアップデートをすることによって、本書の内容およびイラストが実際の車両と異なる場合があります。

## ディスプレイオーディオの交換について

ディスプレイオーディオを交換した後は、一部のアプリケーションと設定をリセットする必要があります。

ディスプレイオーディオを交換する前に設定していた内容をメモに残す等、交換前の設定内容を復元できるように準備することをお勧めします。

### お客様がご自身でダウンロードしたアプリについて

お客様がご自身でダウンロードしたアプリは、ディスプレイオーディオを交換した後に再度ダウンロードする必要があります。

### Google 搭載(アプリ / サービス)システムガイド

Google、Google Play、Google マップは Google LLC の商標です。

Google アプリ の使用方法の詳細については、Google ヘルプセンターにアクセスしてください：

<https://support.google.com/googleappsincar>

Google ヘルプセンターには一部 Honda 車には適用していない機能内容のご案内も含まれております。

### ディスプレイオーディオの交換について

ディスプレイオーディオを交換した前後のソフトウェアバージョンの違いにより、ディスプレイオーディオの操作方法に差異が生じる場合があります。

お客様の Google アカウント に記録された情報は、特別な操作をせずに引き継ぐことができます。

Google アシスタント、Google マップ、Google Play の設定は自動的に引き継ぐことはできません。

### お客様がご自身でダウンロードしたアプリについて

新たにアプリをダウンロードする場合は、車両を停止する必要があります。

## 引継ぎ可能な設定項目について

一部の設定は、販売店で引き継ぐことができます。ディスプレイオーディオを交換した後に引き継ぐことができる機能については、下記以降の表を参照してください。

詳細は販売店にお問い合わせください。

### ■システム

	設定項目	概要
日付と時刻	日付・時刻設定	日付と時刻の設定方法を設定します。
	日付表示	日付の表示形式を選択します。
	時刻表示	時刻の表示形式を選択します。

### ■音量設定

設定項目	概要
操作・通知	音量の設定ができます。
読み上げ	
ナビ音声案内	

### ■接続


	設定項目	概要
接続機器一覧	オプション Bluetooth	Bluetooth の設定ができます。

### ■画面

設定項目	概要
明るさ	ディスプレイオーディオ画面の調整ができます。
コントラスト	
黒の濃さ	

## ■ソフトウェア(OS)のバージョンを確認する

ディスプレイオーディオを交換した後は、以下の手順に従ってソフトウェア(OS)のバージョンを確認してください。ソフトウェア(OS)のバージョンが最新でない場合は、アップデートしてください。

1.  (Home) アイコンを選択する。
2. **本体設定**を選択する。
3. **システム**を選択する。
4. **情報**を選択する。
5. **ソフトウェアバージョン**を選択する。

## 通信やアカウントの状況に応じて使用できる機能について

一部の Google アプリ およびサービスを使用する場合、有効なインターネット接続とログインしている Google アカウント が必要です。通信やアカウントの状況に応じて使用できる機能については、次の表を参照してください。

	接続状況	経過時間 (前回オンライン時 から)	アカウント 状況	Google アシスタント	Google マップ	オフライン マップ	Google Play
オンライン	Google アプリ / サービス専用通信 プラン	-	ログイン	利用可能	利用可能	※2	利用可能
			ログアウト	制限付きで 利用可能	制限付きで 利用可能	※2	利用不可
	Wi-Fi 経由通信 (スマートフォン/ ルーター等)	-	ログイン	利用可能	利用可能	※2	利用可能
			ログアウト	制限付きで 利用可能	制限付きで 利用可能	※2	利用不可
オフライン		30 日以内	-	制限付きで 利用可能※1	制限付きで 利用可能	利用可能	利用不可
		31 日以上	-	制限付きで 利用可能※1	利用不可	一時的に 利用可能※3	利用不可


※1 : Google アプリ / サービス専用通信プランにご加入いただいていない場合は利用不可となります。

※2 : Google マップ を利用する場合、車両の位置情報へのアクセスが必要です。オフラインマップは、断続的に接続できない時間帯に Google マップ の利用をサポートすることを目的としており、Google マップ を更新し、自動的にダウンロードするためには、インターネット接続が必要です。

※3 : 31 日以上オフラインの場合、オフラインマップは利用できない場合があります。

## Google アシスタントについて

Google アシスタントは次の方法で起動することができます :

- 「OK Google」と話しかける。
- ハンドルの  (トーク) ボタンを押す。
- Google アシスタントアイコンを選択する。

Google アシスタントを利用して、車載の各種機能や Google マップ、お客様がご自身でダウンロードしたアプリなどを声で操作することができます。

### ※Google アシスタントについて


以下は、Google アシスタントへの質問とコマンドの例です :

- 音量を大きくして
- <名前> にメッセージを送信して
- <名前> に電話して
- <場所> まで案内して
- 音楽をかけて
- 温度を 21 度に設定して

最新の情報については、Google ヘルプセンターでご確認ください。

## Google マップについて


Google マップは Home 画面の「マップ」を選択することで利用できます。



- 1 ログインしている Google アカウントの情報を表示します。
- 2 Google アシスタントを起動します。
- 3 目的地の検索を行います。
- 4 近くの施設を検索します。
- 5 最近、目的地設定した履歴が表示されます。
- 6 設定メニューを表示します。

## Google Play について

Google Play は Home 画面の「Play ストア」を選択することで利用できます。Google Play で、スマートフォンと同じように、お気に入りのアプリをクルマで簡単にダウンロードすることが可能です。お気に入りの音楽、ポッドキャスト、オーディオブックなどを車両から直接聴くことができます。



① Play ストア