


機種	No	部品番号	型式(年式)	使用個数	部品名	イラスト	部品説明
CB750F	1	14500-425-020	FZ FA FB FC	1	カムチェーンテンショナーCOMP.A		カムチェーンを適正な張りに保つための部品。 正常に作動しなくなった場合、エンジンの異音や破損などの原因となる。
	2	14620-425-010	FZ FA FB FC	1	カムチェーンガイド		カムチェーンを滑らかに摺動させるための樹脂部品。 常にカムチェーンが接触している為、次第に摩耗する。
	3	16016-410-601	FZ FA FB FC	4	スクリューセットA		キャブレターのスロー系統の混合気を調整するためのスクリュー。 緩み止めのスプリングとワッシャーがセットになっている。
	4	30371-425-010	FZ FA FB FC	1	ポイントカバー		左クランクケースカバーの構成部品。 転倒時などに損傷する可能性がある。
	5	35200-438-601	FZ FA FB FC	1	ウインカースイッチASSY.		ハンドルバーに取付ける保安部品。 内部機構の劣化や摩耗は作動不良の原因となる。
	6	37600-438-008	FZ FA FB FC	1	パイロットボックスCOMP.		メーター中央部に位置するインジケーター。
	7	37610-438-008	FZ FA FB FC	1	メーターセッティングプレート		メーターおよび上記パイロットボックスが収まるプレート。
	8	85201-438-000	FZ FA FB FC	4	オイルクーラーマウンティングラバー		テールランプの取付け部などに使用される特殊なマウントボルト。 経年劣化によりガタつきの原因となる。 純正OPのオイルクーラーを固定するボルトにも使用されている。
	9	88110-438-003	FZ FA FB FC ※	2	バックミラー		後写鏡。左右共通部品。 ※INTEGRAには使用不可
	10	16211-425-000	FZ FA FB FC	1	キャブレターインシュレーター 1		キャブレターとシリンダーヘッドを接続するための部品(1番シリンダー用)。 劣化により二次エアが入るとエンジン不調の原因となる。

機種	No	部品番号	型式(年式)	使用個数	部品名	イラスト	部品説明
CB750F	11	16212-425-000	FZ FA FB FC	1	キャブレターインシュレーター 2		キャブレターとシリンダーヘッドを接続するための部品(2番シリンダー用)。 劣化により二次エアが入るとエンジン不調の原因となる。
	12	16213-425-000	FZ FA FB FC	1	キャブレターインシュレーター 3		キャブレターとシリンダーヘッドを接続するための部品(3番シリンダー用)。 劣化により二次エアが入るとエンジン不調の原因となる。
	13	16214-425-000	FZ FA FB FC	1	キャブレターインシュレーター 4		キャブレターとシリンダーヘッドを接続するための部品(4番シリンダー用)。 劣化により二次エアが入るとエンジン不調の原因となる。
	14	17211-425-000	FZ FA FB FC	1	エアクリーナーエレメント		吸入空気から粉塵などの異物を取り除くためのフィルター。 定期的に点検・交換が必要。
	15	17253-425-000	FZ FA FB FC	2	エアクリーナーコネクティングチューブA		エアクリーナーボックスとキャブレターを接続するための部品(2番、3番シリンダー用)。 キャブレターインシュレーター交換時には同時交換が望ましい。
	16	17254-425-000	FZ FA FB FC	2	エアクリーナーコネクティングチューブB		エアクリーナーボックスとキャブレターを接続するための部品(1番、4番シリンダー用)。 キャブレターインシュレーター交換時には同時交換が望ましい。
	17	17611-425-000	FZ FA FB FC	2	フューエルタンクフロントクッション		フューエルタンクの振動を緩和するためのゴム部品(前側)。
	18	17613-438-000	FZ FA FB FC	1	フューエルタンクリアクッション		フューエルタンクの振動を緩和するためのゴム部品(後ろ側)。
	19	22321-425-000	FZ FA FB FC	6	クラッチプレート		クラッチ構成部品の一つで、動力を伝達および遮断するための金属板。
	20	22401-425-000	FZ FA FB FC	6	クラッチスプリング		クラッチ構成部品の一つで、クラッチフリクションディスクとクラッチプレートとを密着させるための部品。

機種	No	部品番号	型式(年式)	使用個数	部品名	イラスト	部品説明
CB750F	21	33605-445-630	FB	2	リヤウインカーステー		リヤウインカーの根本部分に取付けられている部品。 転倒時などに破損する可能性がある。
	22	37221-445-008	FA ※ FB FC	1	トリップノブグロメット		トリップメーターノブの根本に取付けられているゴム部品。 メーター内部への異物や水などの侵入を防ぐ役割がある。 ※RC04-1012822以降に適合
	23	42753-425-003	FZ FA FB FC	2 ※	リムバルブ		タイヤに空気を入れる際に使用する部品。 タイヤ交換時には同時交換が望ましい。 ※前輪・後輪にそれぞれ1個ずつ使用
	24	43512-438-026	FZ FA FB FC	1	マスターシリンダーホース		リヤブレーキのマスターシリンダーとリザーブタンクを接続するための部品。 劣化によりブレーキ液が漏れる原因となる。
	25	50661-425-670	FZ FA	2	ステップラバー		メインステップに滑り止めとして取付けられているゴム部品。 摩耗している場合は交換が必要。
	26	50661-425-700	FB FC	2	ステップラバー		メインステップに滑り止めとして取付けられているゴム部品。 摩耗している場合は交換が必要。
	27	53110-438-000	FZ FA FB FC	2	ハンドルウエイトプラグ		ハンドルウエイト端部の穴を塞ぐための栓。
	28	77211-438-000	FZ FA FB FC	2	シートストッパーラバー		シート裏面に取付けられているゴム部品。
	29	89216-438-000	FZ FA FB FC	1	プラグレンチ		スパークプラグの脱着に使用する車載工具。

型式・フレーム番号をお確かめの上、ご注文をお願い致します。

予告なく仕様変更や販売終了となる場合がございます。

イラストと実際の部品は形状が異なる場合がございます。