

機種	No	部品番号	型式	使用個数	部品名	イラスト	部品説明
NSR250R	1	13000-KV3-950	MC21 MC28	1	クランクシャフトCOMP.		エンジンの心臓部といえる部品。 構成部品のセンターシールが劣化すると エンジン不調の原因となる。
	2	13010-KV3-305	MC18 MC21 MC28	2	ピストンリングセット		ピストンに組み付けられ、燃焼室の気密を保つ部品。 摩耗するとエンジン性能の低下などの原因となる。
	3	14100-KV3-833	MC21 MC28	2	リードバルブASSY.		エンジン内に吸入された混合気の吹き返しを防ぐための弁。 劣化するとエンジン性能の低下などの原因となる。
	4	16950-KV3-005	MC16 MC18	1	フューエルコックASSY.		フューエルタンクに取付ける燃料コック。 内部パッキンが劣化すると燃料にじみの原因となる。
	5	16950-KV3-682	MC21	1	フューエルコックASSY.		フューエルタンクに取付ける燃料コック。 内部パッキンが劣化すると燃料にじみの原因となる。
	6	16950-KV3-953	MC28	1	フューエルコックASSY.		フューエルタンクに取付ける燃料コック。 内部パッキンが劣化すると燃料にじみの原因となる。
	7	18353-KV3-830	MC21 MC28	2	マフラーステーブッシュ		エキゾーストパイプをフレームに取付ける箇所のラバー部品。 経年劣化するとガタつきの原因となる。
	8	51410-KV3-831	MC21	2	フロントフォークパイプCOMP.		フロントフォークのインナーチューブ。 転倒などによる曲がりやメッキ表面の錆は オイル漏れなどのトラブルの原因となる。
	9	52170-KV3-830	MC21	1	チェーンライダー		スイングアームとドライブチェーンの干渉を防ぐための樹脂部品。 摩耗している場合は交換が必要。
	10	52170-KV3-950	MC28	1	チェーンライダー		スイングアームとドライブチェーンの干渉を防ぐための樹脂部品。 摩耗している場合は交換が必要。

機種	No	部品番号	型式	使用個数	部品名	イラスト	部品説明
NSR250R	11	16954-KV3-700	MC18	1	フューエルチューブ		フューエルコックからキャブレターへ燃料を送るためのチューブ。劣化すると燃料漏れの原因となるため、定期的な交換が必要。
	12	16954-KV3-830	MC21	1	フューエルチューブ		フューエルコックからキャブレターへ燃料を送るためのチューブ。劣化すると燃料漏れの原因となるため、定期的な交換が必要。
	13	16954-KV3-950	MC28	1	フューエルチューブ		フューエルコックからキャブレターへ燃料を送るためのチューブ。劣化すると燃料漏れの原因となるため、定期的な交換が必要。
	14	17211-KV3-000	MC16 MC18	1	エアクリーナーエレメント		吸入空気から粉塵などの異物を取り除くためのフィルター。定期的に洗浄・点検し、損傷している場合は交換が必要。
	15	17211-KV3-830	MC21 MC28	1	エアクリーナーエレメント		吸入空気から粉塵などの異物を取り除くためのフィルター。定期的に洗浄・点検し、損傷している場合は交換が必要。
	16	17253-KV3-831	MC21	2	エアクリーナーコネクティングチューブ		エアクリーナーボックスとキャブレターを接続するための部品。キャブレターインシュレーター交換時には同時交換が望ましい。
	17	17253-KV3-950	MC28	2	エアクリーナーコネクティングチューブ		エアクリーナーボックスとキャブレターを接続するための部品。キャブレターインシュレーター交換時には同時交換が望ましい。
	18	23815-KV3-000	MC16 MC18 MC21 MC28	1	フィキシングボルトプレート		ドライブsprocketを固定するボルトの緩みを防止する部品。ドライブsprocket脱着時は交換が必要。
	19	30710-KV3-831	MC21 MC28	1	フロントノイズサプレッサーキャップASSY.		点火プラグとプラグコードを接続するためのキャップ(フロント側)。劣化により火花がリークし、エンジン不調などの原因となる。
	20	30720-KV3-771	MC18 MC21 MC29	1	リヤノイズサプレッサーキャップASSY.		点火プラグとプラグコードを接続するためのキャップ(リヤ側)。劣化により火花がリークし、エンジン不調などの原因となる。

機種	No	部品番号	型式	使用個数	部品名	イラスト	部品説明
NSR250R	21	41241-KV3-700	MC18 MC21	5	リヤホイールダンパーラバー		ドリブンスプロケットとリヤホイールの間に位置し、加減速時などの衝撃を緩和するための部品。 リヤホイール脱着を伴うメンテナンス時などに状態を点検し、交換を検討して頂きたい。
	22	44808-KV3-701	MC21 MC28	1	スピードメータージョイント		カウンターシャフトと車速センサーを接続するための部品。 破損すると車速が検出できなくなる。
	23	50210-KV3-680	MC21※ MC28	2	マウンティングラバー A		エンジンマウント部に位置し、エンジンからフレームに伝わる振動を緩和するための部品。 ※MC21-1014676以降に適合
	24	50212-KV3-680	MC21※ MC28	8	マウンティングラバー C		エンジンマウント部に位置し、エンジンからフレームに伝わる振動を緩和するための部品。 ※MC21-1014676以降に適合
	25	50216-KV3-680	MC21※ MC28	2	マウンティングラバー D		エンジンマウント部に位置し、エンジンからフレームに伝わる振動を緩和するための部品。 ※MC21-1014676以降に適合
	26	50660-KV3-700	MC21 MC28	1	R.ステップアームCOMP.		メインステップ(右側)。 ステップラバーが一体となっている。
	27	50670-KV3-700	MC21 MC28	1	L.ステップアームCOMP.		メインステップ(左側)。 ステップラバーが一体となっている。
	28	64105-KV3-505	MC16 MC18 MC21	1	タンクフロントモールディング		フューエルタンク前側の縁部分に取付けられているモール。
	29	64503-KV3-950	MC21 MC28	1	フェアリングサブステー		アッパーカウルやバックミラーを支えるための部品。 転倒などにより変形した場合に交換が必要。
	30	77104-KV3-770	MC21 MC28	4	リヤカウルセッティングボルト		リヤカウルを固定するための段付きボルト。

型式・フレーム番号をお確かめの上、ご注文をお願い致します。

予告なく仕様変更や販売終了となる場合がございます。

イラストと実際の部品は形状が異なる場合がございます。