

走る楽しさをさらに昂揚させるTYPE Rならではの情報表示機能。

少ない視線移動で走行中の車両状況が把握でき、さらにメーター表示とともにTYPE Rならではの走りの昂揚感を演出。


エンジンスタートのスイッチを押した瞬間からシビックTYPE Rの走りの世界へと気分を高め、走行中は走る楽しさをいっそう高める情報表示機能。走りを楽しめるさまざまなコンテンツを表示するマルチインフォメーションディスプレイは、サーキットでは本格的な機能として、日常ではスポーツ走行を楽しむ機能として活用することができます。また、コンテンツ切り替えや機能の操作はすべてステアリングスイッチで行うことができます。

●エンジンスタート時の演出

3つのメーターリングが白⇒赤と点灯、タコメーターの指針が全域をスウィープします。また、スピードメーターが3ケタ全灯⇒2ケタ⇒1ケタとカウントダウンするのに合わせてREVインジケーターが3段階に点灯。マルチインフォメーションディスプレイにはTYPE Rのロゴが表示されます。

●REVインジケーター

タコメーターと連動し、エンジン回転が高まるにつれ両端から光が集中。走行中は視線を前方に向けたままでもエンジン回転の上下動をイメージとして捉えることができます。また、点滅による適切なシフトアップタイミングの表示を行います。




REVインジケーター
発光イメージ(+Rモード時)



●マルチインフォメーションディスプレイに表示されるコンテンツ

燃費や時計といった基本的な表示の切り替えに加え、専用コンテンツとして10アイテムを設定しました。7つの車両情報と、走行タイムを計測できる3つのアイテムを備えています。

■車両情報(7アイテム)



■タイム計測(3アイテム)

LAP Time	05
LAP 03	04
05:25.96	03
Fastest LAP	02 07:51.99
07:51.99	01 08:21.33
	10:00

⑧ [LAP Time 計測]

0-400m Time	05
Attack 03	04
00:13.96	03
Best Time	02 00:13.81
00:13.81	01 00:13.83
	10:00

⑨ [0-400m 計測]

[LAP Time計測]は、スタート地点でステアリングスイッチ(SOURCE)を押すと計測開始。ゴール地点でステアリングスイッチ(SOURCE)を再び押すと計測終了。周回を重ねて計測する際は、スタート地点通過時にステアリングスイッチ(MENU)を押すとタイムストップと同時に次の計測を開始。

0-100km/h Time	05
Attack 03	04
00:05.96	03
Best Time	02 00:05.80
00:05.80	01 00:06.55
	10:00

⑩ [0-100km/h 計測]

[0-400m計測]と[0-100km/h計測]は、ステアリングスイッチ(SOURCE)でカウントダウンを開始するとREVインジケーターが両端から点灯しはじめ全灯後、消灯と同時に計測スタート。400m、100km/h地点は車両が判断し計測終了。計測中にステアリングスイッチ(SOURCE)で手動停止することも可能。

*タイム計測の精度は走行状況や路面状況などにより異なります。

メーター類はすべて撮影のために点灯・表示したものです