

車内Wi-Fiアイコン非表示化手順 (Google 搭載 Honda CONNECTディスプレー)



①「本体設定」を押下



②「システム」を押下



③「アプリ」を押下



④「車内Wi-Fi」を押下



⑤「無効にする」を押下