

本書では、代表として9インチモデルのイラスト／画面を記載しています。詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

地図の操作

地図をスクロールする



フリックする

画面に触れたまま素早く指をはらうように動かし、画面から指を離します。
はらった方向に地図がスクロールします。

スライドする

画面に触れたまま指を動かします。
指の動きに合わせて地図がスクロールします。

地図の縮尺を変更する



ピンチインする

2本の指で画面に触れたまま、指の間隔を縮めるように動かします。
地図の範囲を広域にします。

ピンチアウトする

2本の指で画面に触れたまま、指の間隔を広げるように動かします。
地図の範囲を詳細にします。

地図の向きを切り換える

現在地画面で、にタップする



タップする毎に3D→北基準→自車基準→3Dの地図に切り換わります。

ルート探索

目的地を設定してルート探索をする

1 現在地画面の「目的地検索」にタップする



2 目的地を設定する方法にタップする

下記は一例です。

- 施設名称がわかっているとき : **名称**
- 住所がわかっているとき : **住所**

3 画面に従って操作する

下記は一例です。

名称を選んだ場合



施設名称を入力し、**検索**にタップすると該当施設のリストが表示されます。



目的地メニューの左ページ／右ページを表示します。
フリック／スライドしても表示できます。



目的地に設定したい施設にタップします。

住所を選んだ場合



都道府県～番地のリストが順次表示されます。タップして住所を選択してください。



探索条件

4 「目的地にする」→「案内開始」にタップする

[目的地にする]にタップ後、探索条件を選択して[案内開始]にタップします。



「用品使い方サポート」
お困りの症状への対処方法を
ウェブサイトでご案内しています。



「ナビゲーション&
オーディオ取扱説明書」
取扱説明書はウェブサイト
にも掲載しています。

ハンズフリー電話

準備(携帯電話を登録する)

お知らせ

- Bluetooth接続ができる携帯電話が必要です。
- ご利用の携帯電話の取扱説明書に従って操作してください。


1 HOMEキーを押し、 【設定/情報】にタップする

2 Bluetooth®/インターナビ設定にタップする


3 Bluetooth®の設定にタップする

4 接続したい携帯電話のBluetooth機能をONにする


5 「Bluetooth電源設定」の[ON]にタップする



6 「Bluetooth機器の設定/登録」の「設定する」にタップする



7 カーナビから検索にタップする



本機に接続可能なBluetooth機器が表示されます。

8 接続したい「機器名」にタップする

9 登録するにタップする



以降の操作は、お使いのBluetooth機器によって異なります。

10 パスキーを確認し、 [はい]にタップする



Bluetooth機器に表示されているパスキーと本機の画面に表示されているパスキーが同じであれば、[はい]にタップします。

* パスキーがもし違う場合は、Bluetooth機器側の操作をやり直してください。

接続が完了すると、画面上部にBluetoothと電波強度のアイコンが表示されます。

電話を受ける

本機に接続された携帯電話に電話がかかってくると、着信中画面が表示されます。

1 応答にタップする



通話開始状態となります。

電話をかける

電話番号を入力して電話をかけます。

注 意

- なるべく走行中の通話は控え、安全な場所に停車してから使用してください。

1 HOMEキーを押し、電話にタップする



2 番号入力にタップする




3 “電話番号”を入力し、“オフフックアイコン”にタップする



入力した電話番号に電話がかかります。

音量調節

- 1 音声案内が出力されているときに **-** キーを押す



音声案内の音量が小さくなります。

- 2 **+** キーを押す

音声案内の音量が大きくなります。

音量の種類について

以下の音が output されているときに、音量を調節できます。

種類	表示	音量レベル
電話(着信)	[電話着信音量] Vol.6	[緑色] 1 ~ 11
電話(受話)	[電話受話音量] Vol.6	[緑色] 1 ~ 11
音声案内	[音声案内音量] Vol.1	[赤色] 1 ~ 11
オーディオ	[オーディオ音量] Vol.18	[青色] 0 ~ 40

アドバイス

- 音声案内が終了するまでオーディオの音量は調整できません。
- 電話(着信)および電話(受話)の音量は着信中、通話中の画面で調整できます。

Bluetooth対応オーディオ機器を接続する

- 1 **HOME** キーを押し、**設定 / 情報** にタップする

- 2 **Bluetooth®/インターナビ設定** にタップする

- 3 **Bluetooth®の設定** にタップする

以降の操作は、裏面「準備(携帯電話を登録する)」の手順4以降と同じです。

オーディオ(準備)


ディスクを挿入する

- 1 **△** キーを押し、**モニター Open** にタップする



パネルが開きます。

- 2 ディスク挿入口に **CD** または **DVD** を挿入する



自動でパネルが閉まり再生を開始します。

SDカードを挿入する

お知らせ

- お買い上げ時、本機に8GBのSDカードが挿入されています。

- 1 **△** キーを押し、**モニター Open** にタップする




パネルが開きます。

- 2 **△** キーを押し、**モニター Open** にタップする



- 2 SDカードスロットに **SDカード** を差し込む



- 3 **△** キーを押し、パネルを閉じる

SDカードを利用したオーディオ機能が使用可能となります。

オーディオ(基本)

オーディオソースを再生(視聴)する

AUDIOメニューの左ページ／右ページを表示します。
フリック／スライドしても表示できます。



AUDIOメニュー(または再生中のオーディオソースの再生情報画面)を表示します。

- 1 **AUDIO** キーを押す


AUDIOメニューを表示します。
オーディオソース再生中の場合は、そのソースの再生情報画面を表示します。その場合は、再度 **AUDIO** キーを押してください。

- 2 再生(視聴)したいオーディオソースにタップする

選んだオーディオソースの再生(視聴)を開始します。

再生情報画面の操作



※ 代表としてUSBの再生情報画面の操作を記載しています。



スキャン、リピート、ランダムの再生モードを切り替えます。
選択した項目のリストを表示します。
AUDIOメニューを表示します。
AUDIOメニューでは、オーディオソースの選択が行えます。
押すと、オーディオをON/OFFします。
音量を調整します。

Honda Total Care

現在地画面で、**Honda Total Care** にタップすると、Honda Total Care画面を表示します。



メッセージリストを表示する
Hondaからのお知らせなどが確認できます。

Honda Total Care Premiumを表示する
Honda Total Care Premiumの申込／解約などを行うことが出来ます。

- 1 調整したい画面を表示させて、**□** キーを長押しする



画質調整のメニューを表示します。

明るさ [+]にタップすると明るくなり、[-]にタップすると暗くなります。

コントラスト [+]にタップするとコントラストが強くなり、[-]にタップすると弱くなります。

黒の濃さ [灰]にタップすると黒の濃さが弱くなり、[黒]にタップすると濃くなります。

色合い [緑]にタップすると緑っぽくなり、[赤]にタップすると赤っぽくなります。

色の濃さ [+]にタップすると色が濃くなり、[-]にタップすると薄くなります。

※ 調整する画面によっては、調整項目が異なります。

画質調整

iPod / iPhone / Android / USBデバイスを接続する



車両側

● USB接続ジャック

カバーを開けて、
USB接続ジャックに接続する

■ iPod/iPhone ■ Android

※ Lightning-USB
ケーブルが必要です。
※ Android端末指定のUSB
ケーブルが必要です。

■ USBデバイス

※ 直接USB接続ジャックに接続することもできます。

■ USBメモリーデバイスコード(別売)

※ Android端末指定のUSB
ケーブルが必要です。

お知らせ

- 接続ケーブルを使用して、USBデバイスまたは、iPod/iPhone/Android端末のいずれかが接続できます。
- USBデバイス、iPod/iPhone/Android端末は付属しておりません。
- USB接続ジャックの形状は改良のため、予告なく変更することがあります。また取付位置など詳しくはHonda販売店にご確認ください。

インターナビの各機能を使う
周辺の駐車場を探す駐車場セレクト機能や、気象情報を取得するウェザーフィル機能などがあります。