

# 簡単操作マニュアル



本書では代表としてVRM-155VFEIのイラスト/画面を記載しています。

## 電源を入れる

車のエンジンスイッチをI (アクセサリ) またはII (ON) に入れる。



バッテリーまたは本機を一度車から外した場合は、セキュリティコード入力画面が表示されます。数字をタッチしてセキュリティコードを入力し**決定**をタッチしてください。  
※規定回数間違えると、一定時間操作ができなくなります。

### 【セキュリティ設定機能】


本機は盗難抑止の観点からセキュリティ設定機能を搭載しています。

**セキュリティ設定**：**する**に設定するとバッテリーまたは本機を一度車から外した場合は、車のエンジンスイッチをI (アクセサリ) またはII (ON) に入れたときに、セキュリティコードを入力しないとナビゲーションが起動しなくなります。

**セキュリティインジケータ**：**する**に設定すると車のエンジンスイッチが0 (ロック) のときにナビゲーションのインジケータが点滅します。

## ナビゲーションの操作

### メニュー画面表示



### トップメニュー画面



画面をドラッグやフリックして、切り替えることができます。

### ドラッグ (なぞる)

画面をタッチしたまま、指を移動します。



### フリック (はらう)

画面をサッとはらうように指を動かします。



※ドラッグ、フリックは、メニュー画面、地図画面、リスト画面で操作できます。

### 地図を拡大/縮小する



広域 (縮小) 表示  
詳細 (拡大) 表示

親指と人差し指で画面をつまむようにしたり、広げたりします。

### 地図画面を切り替える



タッチするたびに  
北方向が上 → 進行方向が上  
3D表示 ←

### 地点を登録する

地図をスクロールさせ、登録したい場所にカーソル (+) を合わせ**設定** → **地点登録** をタッチします。



：地点マークが表示されます。

● 別売のフロントカメラ/コーナーカメラを接続した場合は、登録地点またはカメラ地点として登録することができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

### 自宅を登録する




登録方法を選びタッチする。リストから選びタッチする。

詳しくは「取扱説明書 ナビゲーション・オーディオ編」/「取扱説明書 インターナビ・リンク プレミアムクラブ編」をご覧ください。

### 自宅まで探索する

※あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。



：自宅までのルートを探し、**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。

※ルート案内設定の「全ルートの表示」が「しない」の場合は、自動的にルート案内を開始します。

※すでに探索されているルートがある場合、ルートを消去するかどうかのメッセージが表示されます。

**はい** をタッチした後、ルート探索を開始します。

### ルート探索をする

住所で…



リストから選びタッチする。



地名を入力して検索することもできます。

地名の頭文字タッチで該当する地名を表示します。

※頭文字をタッチするたびに頭文字の行の文字を順に表示します。


電話番号で…



数字をタッチして入力し、**検索** をタッチする。



※個人宅電話番号検索の場合は、電話番号登録者入力画面が表示されます。



※施設・出入り口情報のリスト画面が表示された場合は、リストより選んでください。



：案内スタートをタッチすると、ルート案内を開始します。


周辺施設で…



リストから選びタッチする。



※さらに細かくリスト画面が表示された場合は、リストより選んでください。



\*1…現在地周辺の施設を検索します。  
\*2…ルート沿いにある施設を検索します。(ルート案内中のみ表示されます。)  
\*3…目的地周辺にある施設を検索します。(ルート案内中のみ表示されます。)

### ルート案内を停止する

メニュー画面で…




：ルート案内を停止します。  
※タッチするたびに案内ストップ↔案内スタートが切り替わります。

地図画面表示で…



：ルート案内を停止します。  
※タッチするたびに案内ストップ↔案内スタートが切り替わります。

### インターナビに接続する



※internavi交通情報設定のルート案内時連動取得が「全ての情報」または「交通情報のみ」に設定されている場合は、自動的に交通情報などを受信します。

### NaviConを使用する

スマートフォンアプリNaviConで行きたい場所を検索して本機に送信し、ルート探索・案内を行うことができます。  
※BLUETOOTH®登録する必要があります。☞取扱説明書M-2ページ

スマートフォン側でNaviConアプリを起動し、アプリ側で目的地を設定する。



：ルート案内を開始します。

# オーディオの操作

## ソースを選択する

1 **AUDIO** をタッチする。  
※すでにソースを選んでいる場合は、前回のソース画面が表示されます。変える場合は再度 **AUDIO** をタッチしてください。

2 操作したいソースボタンをタッチする。  
※選んだそれぞれのソース画面が表示されます。

## 音楽CDを録音する

1 **OPEN** をタッチする。

2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。

録音中表示  
: 音楽を再生しながら本機へ追っかけ録音が始まります。

## CDを聞く

1 **OPEN** をタッチする。

2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。  
: 再生が始まります。

## DVDを見る

1 **OPEN** をタッチする。

2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。  
: 再生が始まります。

⚠ 走行中は音声のみとなります。

□ DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合

3 画面のメニュー項目を直接タッチする。  
※ディスクによっては直接タッチできない場合があります。その場合はカーソルキーを表示させて選んでください。  
☞ 取扱説明書 J-4 ページ

## Music Rackに録音した曲を聞く

1 「**ソースを選択する**」に従って **Music Rack** をタッチする。  
Music Rackソース画面

選曲モード  
選曲モード (全曲/アルバム/アーティスト/ジャンル/お気に入り) から再生したい曲を絞り込んで検索することができます。

## USB機器に保存されている曲を聞く

1 別売のUSB接続ジャックとUSB機器を接続する。  
☞ 取扱説明書 H-25 ページ

別売★ USB接続ジャック  
※USB機器を直接USB接続ジャックに接続することもできます。

別売 USBメモリーデバイスコード  
市販 USB機器 (USBメモリー/ウォークマン®)

「**ソースを選択する**」に従って **USB** をタッチする。

## SDカードに保存されている曲を聞く

1 **OPEN** をタッチする。

2 SDカード挿入口にSDカードを差し込む。  
※ラベル面を上にして矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

「**ソースを選択する**」に従って **SD** をタッチする。

## iPodを聞く

1 別売のUSB接続ジャックにLightning-USBケーブルを接続し、iPod本体に接続する。  
※Dockコネクタで接続するときは、☞ 取扱説明書 H-17 ページ

別売★ USB接続ジャック  
接続機器  
接続機器に付属 Lightning-USBケーブル

「**ソースを選択する**」に従って **iPod** をタッチする。

## ラジオを聞く

■ **放送局リスト選局をする** (受信できる放送局のリストを表示します。)

1 **放送局リスト** をタッチする。  
※FM放送とAM放送の切り替えは、TOP画面のとき **FM/AM** をタッチします。

■ **エリア選局をする** (現在の車の位置周辺の放送局を呼び出します。)

1 **エリア** をタッチする。  
※FM放送とAM放送の切り替えは、TOP画面のとき **FM/AM** をタッチします。

2 **リスト表示** の中から聞きたい放送局をタッチする。

2 **エリア表示** の中から聞きたい放送局をタッチする。

## ハンズフリー機能を利用する

BLUETOOTH® 機能を利用して、携帯電話を操作することなく画面をタッチしてハンズフリーで「電話を受ける」「電話をかける」などの電話機能が利用できます。  
※初期登録する必要があります。  
☞ 取扱説明書 M-2 ページ

## BLUETOOTH Audioを聞く

BLUETOOTH® 機能を利用して、音楽を聞く事ができます。  
※初期登録する必要があります。☞ 取扱説明書 H-26 ページ

☞ アドバイス

- SDカードとUSB機器を外すときは、必ず標準キーの **電源** をタッチしてソースを終了 (OFF状態) にさせてください。終了させないで外すとデータやSDカード/USB機器がこわれるおそれがあります。
- USB機器を使用するとき、またはiPodを使用するとき、USB接続ジャックにそれぞれを接続しなおす必要があります。★印…USB接続ジャックの取付位置は、車両によって異なります。各車両の取付位置につきましては、Honda販売店にご確認ください。

