

簡単操作マニュアル



本書では代表として
VRM-165VFEiの
イラスト／画面を記載しています。

電源を入れる

車のエンジンスイッチを
アクセサリ、またはONに
入れる。



バッテリーまたは本機を一度車から外した場合は、
セキュリティコード入力画面が表示されます。
数字をタッチしてセキュリティコードを入力し
決定をタッチしてください。
※規定回数間違えると、一定時間操作ができなくな
ります。

【セキュリティ設定機能】


本機は盗難抑止の観点からセキュリティ設定機能を搭載しています。

セキュリティ設定：**する**に設定するとバッテリーまたは本機を一度車から外した場合に、車のエンジンスイッチをアクセサリ、またはON
に入れたときに、セキュリティコードを入力しないとナビゲーションが起動しなくなります。

セキュリティインジケータ：**する**に設定すると車のエンジンスイッチをロックに入れたときにナビゲーションのインジケータが点滅します。

ナビゲーションの操作

メニュー画面表示



トップメニュー画面



画面をドラッグやフリックして、
切り替えることができます。

地図を拡大／縮小する



広域(縮小)
表示
詳細(拡大)
表示

2本の指で地図画面にタッ
チしたまま、つまむようにな
ぞったり、広げるようにな
ぞったりします。

地図画面を切り替える



タッチするたびに
北方向が上→進行方向が上
3D表示←

ドラッグ (なぞる)

画面をタッチしたまま、
指を移動します。



フリック (はらう)

画面をサッとはらうように指
を動かします。



※ドラッグ、フリックは、メニュー画
面、地図画面、リスト画面で操作
できます。

地点を登録する


地図をスクロールさせ、
登録したい場所に
カーソル(+)を合わせ
設定→**地点登録**を
タッチします。



：地点マークが表示されます。

●別売のフロントカメラ／コーナーカメラを接続した場合は、登録地点またはカメラ地点として登録することができます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

自宅を登録する



登録方法を選びタッチする。 リストから選びタッチする。

詳しくは「取扱説明書 ナビゲーション・オーディオ編」／「取扱説明書 インターナビ・リンク プレミアムクラブ編」をご覧ください。

自宅まで探索する

※あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。



：自宅までのルートを探検し、**案内スタート**をタッチ
すると、ルート案内を開始します。

※ルート案内設定の“全ルートの表示”が「しない」の場合は、
自動的にルート案内を開始します。

※すでに探索されているルートがある場合、ルートを消去す
るかどうかのメッセージが表示されます。

はいをタッチした後、ルート探索を開始します。

ルート探索をする

住所で…



リストから選びタッチする。



地名を入力して検索することも
できます。

地名の頭文字タッチで該当する
地名を表示します。

※頭文字をタッチするたびに頭文字の
行の文字を順に表示します。

電話番号で…



数字をタッチして入力し、
検索をタッチする。



※個人宅電話番号検索の場合は、
電話番号登録者入力画面が表
示されます。



※施設・出入り口情報のリスト
画面が表示された場合は、リ
ストより選んでください。



：案内スタートをタッチ
すると、ルート案内を開
始します。

周辺施設で…



リストから選びタッチする。



※さらに細かくリスト画面が
表示された場合は、リスト
より選んでください。



※1…現在地周辺の施設を検索します。
※2…ルート沿いにある施設を検索します。
(ルート案内中のみ表示されます。)
※3…目的地周辺にある施設を検索します。
(ルート案内中のみ表示されます。)

ルート案内を停止する

メニュー画面で…



：ルート案内を停止します。

※タッチするたびに
案内ストップ⇄案内スタート
が切り替わります。

地図画面表示で…



：ルート案内を停止します。

※タッチするたびに
案内ストップ⇄案内スタート
が切り替わります。

インターナビに接続する



※internavi交通情報設定のルート案内時連動取得が「全ての情報」
または「交通情報のみ」に設定されている場合は、自動的に交通情報
などを受信します。

NaviConを使用する

スマートフォンアプリNaviConで行きたい場所を検索して
本機に送信し、ルート探索・案内を行うことができます。
※BLUETOOTH® 登録する必要があります。☑取扱説明書 M-2 ページ


スマートフォン側で
NaviConアプリを起動し、
アプリ側で目的地を設定する。




：ルート案内を開始します。

オーディオの操作


ソースを選択する




音楽CDを録音する



CDを聞く



DVDを見る




□ DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合

- 3 画面のメニュー項目を直接タッチする。
※ディスクによっては直接タッチできない場合があります。その場合はカーソルキーを表示させて選んでください。
☞ 取扱説明書 J-4 ページ


Music Rackに録音した曲を聞く



SDカードに保存されている曲を聞く



iPodを聞く



ラジオを聞く




ハンズフリー機能を利用する

BLUETOOTH® 機能を利用して、携帯電話を操作することなく画面をタッチして
ハンズフリーで「電話を受ける」「電話をかける」などの電話機能が利用できます。
※初期登録する必要があります。☞ 取扱説明書 M-2 ページ



- SDカードとUSB機器を外すときは、必ず標準キーの **⏏** をタッチしてソースを終了 (OFF 状態に) させてください。
終了させないで外すとデータやSDカード/USB機器がこわれるおそれがあります。
- USB機器を使用するとき、またはiPodを使用するとき、USB接続ジャックにそれぞれを接続しなおす必要があります。
★印…USB接続ジャックの取付位置は、車両によって異なります。各車両の取付位置につきましては、Honda販売店に
ご確認ください。

USB機器に保存されている曲を聞く



BLUETOOTH® Audioを聞く

BLUETOOTH® 機能を利用して、
音楽を聞く事ができます。
※初期登録する必要があります。☞ 取扱説明書 H-26 ページ

