
# 簡単操作マニュアル

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# 各部の名称と機能



### (1) ディスプレイ

## (2) - VOL+ +-

※オーディオ音量/ハンズフリー着信・受話音 量/音声案内音量を調整します。

※それぞれの音声が出力中に、調整できます。

### (HOME) **+**-

※HOME画面を表示します。

# (4) (b) **+**-

※オーディオをON/OFFします。 ※長押しすると、画面/画質調整画面を表示し ます。

# HOME画面を表示する

HOME をタッチする。

⇒ HOME画面が表示されます。

HOME画面から再生/視聴するソースを選びます。詳しくは、取扱説明書をお読みください。

© FM	FMラジオ放送を聴きます。	<b>₹</b> USB	USBメモリーに保存した音楽/画像/動画 を再生します。
<b>((†))</b> AM	AMラジオ放送を聴きます。	iPod	iPod/iPhoneに取り込んだ音楽を再生します。
Bluetooth Audio	Bluetooth®対応オーディオ機器を本機と Bluetooth®接続して本機で音楽を聴きま		HDMI対応機器の映像と音声を本機でミ ラーリングして再生します。

※別売のHDMI接続コードが必要です。



# ハンズフリー電話

### 準備(携帯電話の登録)


HOME → 電話 → 接続設定 → 機器登録 をタッチする。

機器登録画面が表示されるので、携帯電話側を操作して 登録を行う。



### お知らせ

複数の携帯電話を登録した場合は、割り当てを行ってください。






### 電話をかける

(HOME) をタッチします、電話 をタッチします。

電話画面に表示されるメニューの中から発信方法を選びます。



電話をかけます。

あらかじめ登録した電話番号に電話



発着信・不在着信履歴から電話を かけます。



電話番号を入力して電話をかけます。



### 電話を受ける

電話がかかってくると、呼び出し音が鳴り、自動的に着信中画面になります。

- (1) 応答 をタッチします。
  - 通話中画面が表示され、通話を開始します。
- ② 通話を終了するには 通話終了 をタッチします。

## スマートフォン連携

本書は、Apple CarPlayとAndroid Auto™について基本的な説明をしています。詳しくは、取扱説明書をお読みください。

## iPhone と連携(Apple CarPlay)

### Apple CarPlayって何?

Apple CarPlayは車の中でiPhoneを使うための、より優れた、より安全なシステムです。Apple CarPlayは運転中にiPhoneでしたいことを、車のカーナビ またはディスプレイオーディオ画面で直接操作できます。また、Siriの音声認識を使って、行き方を調べる、電話をかける、メッセージを送受信する、音楽を聴く ことができ、運転に集中したままご利用いただけます。(詳しくはApple CarPlayのWebサイトをご覧ください。)

# Apple CarPlayを使う前の準備をしよう

iPhoneとLightning-USBケーブルの準備をしてください。



IOS 16以降のiPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus


====□ Apple社純正ケーブルをご使用ください。

※iOSについて詳しくはApple社のWebサイトをご覧ください。 ※iPhoneの「位置情報」の設定をONにしてください。

### iPhoneを本機に接続してください。

Lightning-USBケーブル I 🖘 🛏

※iPhoneを本機に接続すると、本機起動中はiPhoneへ充電を行います。 (iPhoneの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されな い場合があります。)



車のエンジンスイッチをアクセサリーモード、またはONにする。 初回のみiPhoneにロック中の動作に関する設定画面や承諾画面が表示される場合があります。画面の指示に従ってiPhoneを操作してください。

### Apple CarPlayを使ってみよう

HOME をタッチします、Apple CarPlay をタッチしてください。

表示される画面に沿ってタッチし、Apple CarPlayをお楽しみ ください。

※以降の画面はApple CarPlayの画面となります。(詳しくはApple社にお問い合わせください。)

Apple CarPlayの各機能のボタン-

: 電話をかけます :音楽などの再生画面を表示します : 音楽\*<sup>1</sup> を再生します iPhoneアプリのPodcastや オーディオブックを本機で楽しめます 

 $(1^{7})$ 

\*1 iPhone標準のミュージックアプリへ取り込んだ音楽

\*2 iPhone標準の地図

💭 : ショートメールを送ります

# Apple CarPlav画面(例) マップ llie. ※表示アイコンはイメージです。 ホームボタン・ ※長押しするとSiri (音声認識)を起動します。

### 使用上のご注意

USBケーブルで接続している間は、以下の機能がご利用できません Bluetooth® Audio/iPodの再生/すべての携帯電話とのBluetooth® 接続/ハンズフリーフォン。

: カレンダーを表示します



※ハンズフリーフォンは、Apple CarPlayの電話機能をご利用ください。

# 上記の機能を利用するには、iPhoneからUSB接続ケーブルを取り外してください

※本書は2023年5月時点のものです。Apple CarPlayはApple社が提供するアプリケーションであり、各機能は予告なく変更・終了することがありますの で、あらかじめご了承ください。

# Android™スマートフォンと連携(Android Auto™)

### Android Autoって何?

Android Autoとは使い慣れたアプリやサービスを車のカーナビまたはディスプレイオーディオ画面で利用できるシステムです。Android Autoは必要 な情報を運転中でも安全かつ簡単に入手できるよう設計されています。ナビ、音楽、電話、SMSのアプリに簡単にアクセスできます。タッチパネルの他、 音声認識での簡単な操作もできるので運転に集中したままでご利用いただけます。(詳しくはwww.android.com/autoをご覧ください。)

### Android Autoを使う前の準備をしよう

AndroidスマートフォンとUSBケーブルの準備をしてください。

### Androidスマートフォン

### 条件)

- Android OS 5.0以上
- Android Autoアプリの搭載
- ※OSの確認方法はスマートフォンなどの説明書をご覧ください。 ※Android AutoアプリはPlayストアよりダウンロードしてください。 ※Androidスマートフォンの「位置情報」の設定をONにしてください。

### Androidスマートフォンと接続できるUSBケーブル


Androidスマートフォンに付属されていない場合は、お客さまでご 用意ください。



※ 充電/通信対応のUSBケープルをご用意ください。 (充電専用のUSBケーブルは使用できません。)

### Androidスマートフォンを本機に接続してください。

- ※ Android Auto使用時、AndroidスマートフォンをUSBケーブルに接続 するとBluetooth接続(登録・割り当て)が自動的に行われます。また、 AndroidスマートフォンのBluetooth設定は自動的にONになります。
- ※ Androidスマートフォンを本機に接続すると、本機起動中はAndroidス マートフォンへ充電を行います。(Androidスマートフォンの動作状態に よっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。)




- 車のエンジンスイッチをアクセサリーモード、またはONにする。
- 初回のみ本機画面上にメッセージが表示されるので内容を確認して続行をタッチしてください。 Androidスマートフォンに承諾を求める画面が表示されます。画面の指示に従ってAndroidス マートフォンを操作してください。



### Android Autoを使ってみよう

- HOME をタッチします、Android Auto をタッチしてください。
- 表示される画面に沿ってタッチし、Android Autoをお楽しみください。

※以降の画面はAndroid Autoアプリケーションの画面となります。 (詳しくはhttps://support.google.com/androidautoをご覧ください。)



接続している携帯のバッテリー残量、受

信強度及び携帯の時刻を表示します。



Android Auto画面(例)

ン ↓ をタッチします。

**\*\*\*** ボタンをタッチすると、アプリランチャ 一が開きます。

Googleに話しかけるには、マイクボタ

### アプリショートカット: よく使われているアプリのショートカット を表示します。

### 使用上のご注意

USBケーブルで接続している間は、以下の機能がご利用できません Bluetooth® Audio/USB再生(USBソース)/他の携帯電話とのBluetooth® 接続 /ハンズフリーフォン



※ハンズフリーフォンは、Android Autoの電話機能をご利用ください。

上記の機能を利用するには、AndroidスマートフォンをUSB接続ケーブルから取り外してください。

※本書は2023年5月時点のものです。Android AutoはGoogle LLCが提供するアプリケーションであり、各機能は予告なく変更・終了することがあります ので、あらかじめご了承ください。

※AndroidおよびAndroid AutoはGoogle LLCの商標または登録商標です。