

索引

索引(1)

数字・アルファベット

- 1ルート探索・複数ルート探索
- をする ……………117～121
- 3Dの角度を調整する……………192、193
- 3Dビュー ……………53、54
- ETC ……………148、149、259～264
- FM多重……………150～175
- GPS衛星の電波受信と測位 ……………34
- internavi情報 ……………185
- internavi設定 ……………246
- internaviドライブ情報 ……………185
- SDカードから地点を登録する……240、241
- SDカードの取り扱いかた……………41
- SDカード／USBメモリデバイスに
- ついて……………39、40
- SDカードを入れる／取り出す……………42
- QQコール ……………185
- Quick MENU ……………76、77
- Quick機能……………60、61
- VICS ……………150～175
- VICS概要 ……………318、319
- VICS情報有料放送サービス契約約款 ……320、321

ア行

- 案内標識(方面看板) ……………27、204
- 一方通行表示 ……………28
- 緯度と経度で探す ……………110
- 緯度・経度を表示 ……………196～198
- 迂回探索 ……………131
- エコドライブ情報 ……………180～184
- オプションボタンの設定 ……………249、250
- オーディオ／テレビ／ラジオの設定に
- ついて ……………33
- 音声案内について……………78、79
- 音声案内の音量を調整／
- 案内設定をする ……………223～226

カ行

- 各部の名称とはたらき ……………44
- 画質調整 ……………281、282
- 画像をSDカード／USBメモリデバイスに
- コピー ……………256～258
- 画像を追加 ……………253～255
- 画像を見る ……………251、252
- 画面のイメージを変える ……………280
- カーマーク ……………211
- キー操作音を設定する ……………274
- 軌跡を記録する ……………243
- 軌跡の記録を止める ……………244
- 軌跡を削除する ……………245
- 軌跡を表示する ……………244
- 軌跡の表示を止める ……………244
- クイックルート……………68、69
- 携帯電話 ……………248

経由地の追加	126~128
経由地の変更／削除	129
経由地をスキップ	135
現在地表示	47
現在地(自車)の位置を変更する	212、213
現在のルート削除する	139
現在のルートを表示する	132、133
現在のルートを保存する	138
交差点拡大図表示	201
交差点情報表示	200
構成内容	333、334
故障かな?と思ったら	322~326
コーナーカメラ映像	265~270
こんなメッセージが出たときは	327

サ行

細街路(主要市区町村道路)	
探索エリア	317
再探索	143
市街地図(5m/12m/25m/50mスケール)の収録エリア	314~317
施設のジャンルから探す	93~95
自宅周辺の地図を表示する	96
自宅の地図を呼び出す	236、237
自宅を削除する	238、239
自律航法とマップマッチング	35
周辺にある施設から探す	97~99
渋滞地点	144
渋滞予測ルート探索	140~142
住所で探す	89~92
縮尺スケール	48
仕様	332

情報バー表示	196、197
初期設定一覧	328、329
設定ルートの色	200

タ行

探索条件	130、214~217
地図画面の見かた	48、49
地図から探す	112
地図更新	277
地図ソフトについて	308~311
地図に表示される記号	312、313
地図の縮尺レベル	49
地図を動かす	55
地図を拡大／縮小する	50
地図を表示する	46、47
地図表示(方位)を切り替える	53、54
地名から探す	107、108
地点を登録	63、64
電話番号で探す	86、88
登録地点で探す	103、104
登録地点の地図を呼び出す	236、237
登録地点の編集／見る	228~233
登録地点を削除する	238、239
登録地点を表示	196~198
ディスクの取り扱いかた	36
ディスクを入れる／取り出す	37
ディスプレイ部の角度を調整する	43
データの初期化	274、275
テナント情報	26、50
デモ走行	134

索引(2)

ナ行

- ナビゲーション画面から他のモードに替える…284
- ナビゲーション画面を表示したままで
- 音楽を聞く ……………285

ハ行

- ハイウェイモード……………72、202、203
- パーソナルHPと同期……………242
- 表示できる施設……………100～102
- ビーコン……………176～179
- フロントカメラ映像……………265～276
- 複数ルート探索……………121
- 平均速度(到着予想設定)……………227
- 平面地図画面……………53、54
- 別売品……………330、331
- 保証／アフターサービス……………335

マ行

- マップコードで探す……………111
- 右画面にオーディオ画面を表示
(右画面AV)……………73～75
- 右画面に地図／情報を表示……………70～75
- 右画面表示の内容設定……………190、191
- 名称で探す……………82～85
- メイン画面の設定を変える……………188、189
- メニュー項目一覧……………58、59
- メニューの基本操作……………62
- 目的地の変更……………125
- 目的地履歴の中から探す・
削除する……………105、106

ラ行

- ランドマークの設定……………209、210
- リアカメラ映像……………271～273
- リアル3D交差点……………28、205
- 立体ポリゴン……………49
- リモコンを使う……………286～301
- ルート案内ストップ／スタート……………122
- ルート情報……………72、202、203
- レーンガイド……………27

