

4 便利な機能

ショートカットキーや暗証番号など便利な機能の操作について説明します。


ショートカットキーを使う ……………	96
よく使う機能を登録する……………	96
ショートカットキーの 登録内容を変更する……………	96
ショートカットキーの使いかた……………	97
暗証番号を設定する ……………	98
暗証番号を設定する……………	98
暗証番号を変更する……………	99
暗証番号設定を解除する……………	100
本ナビゲーションシステムの 情報を見る ……………	101
情報メニュー画面を表示させる……………	101
GPS情報を見る……………	101
バージョン情報を見る……………	102
VICS情報を見る(オプション) ……	102
ETC履歴情報を見る (オプション)……………	102
QQコール画面を見る……………	102
QQコールを利用する ……………	103
QQコールとは……………	103
QQコールを開始するまでの流れ ……	103
QQコールを利用する……………	103

ショートカットキーを使う

よく使う機能をNAVIメニュー画面のショートカットキーに登録して、ワンタッチで呼び出すことができます。

よく使う機能を登録する


例：ショートカットキー2に登録するとき



ショートカットキー設定画面が表示されます。



7 登録する機能を選ぶ



選んだ機能が登録され、NAVIメニューのショートカットキー2に、登録した機能名が表示されます。

- 続けてショートカットキーの設定をするときは、**戻る** にタッチして手順 **6**、**7** の操作をくり返して、別のショートカットキーに機能を登録します。



知識

- ショートカットキーは1~5まで機能を登録できます。
初期設定でショートカットキー1には音声案内設定が登録されています。
手順 **6** でショートカットキー1を選びと、登録内容を変更することができます。

ショートカットキーの登録内容を変更する

上記の手順 **6** で登録内容を変更するショートカットキーを選び、手順 **7** で登録する別の機能を選びます。

■ ショートカットキーの使いかた ■

1



- NAVIメニュー画面を表示させます。
- AVメニュー画面が表示されたときは、**NAVIメニュー** にタッチします。



2

ショートカットキーにタッチする



ショートカットキー

左からショートカットキー1~5となります。

登録した機能名がボタンに表示され、登録した機能の画面をワンタッチで呼び出します。

- 機能を登録していないキーには、何も表示されません。(タッチすると、タッチしたショートカットキーの機能を登録する画面に切り換わります。)

暗証番号を設定する

セキュリティ向上のため、暗証番号を入力しないと操作できないようにすることができます。

- お買い上げ時は暗証番号は設定されていません。

暗証番号を設定する



6 暗証番号を入力し、決定にタッチする



- 入力を間違えたときは、「訂正」にタッチすると、うしろから1文字ずつ消えます。
- 暗証番号は、任意の数字4桁～8桁を入力してください。

7 確認のため、手順6で入力した暗証番号を再度入力し、決定にタッチする



- 正しい暗証番号が入力されると「暗証番号を設定しました。」と表示されます。

■ 暗証番号を設定したら

設定した暗証番号を忘れないように、10ページの「暗証番号記入欄」に暗証番号を記入してください。

- 暗証番号が設定されていると電源をオンにすると、暗証番号入力画面が表示されます。

1 本ナビゲーションシステムの電源をオンにする



2 暗証番号を入力し、「決定」にタッチする



操作ができるようになります。

- 暗証番号を入力途中で間違えたときは、「訂正」にタッチします。うしろから1文字ずつ消えます。

- 間違った暗証番号が入力されると「暗証番号が違います。番号を再入力してください。」と表示されます。表示にタッチして正しい暗証番号を入力し直してください。

■ 暗証番号を変更する

- ### 1 「暗証番号を設定する」(→P98)の手順 1 ~ 4 の操作をする
- その他設定画面を表示させます。

2



「暗証番号」の **変更**

3

- ### 現在の暗証番号を入力し、「決定」にタッチする



- 正しい暗証番号が入力されると、次に進みます。

次ページへつづく

便利な機能

4 新しい暗証番号を入力し、 決定 にタッチする



5 確認のため、手順 4 で入力した 暗証番号を再度入力し、決定 に タッチする



- 正しい暗証番号が入力されると「暗証番号を変更しました。」と表示されます。

暗証番号設定を解除する

1 「暗証番号を設定する」 (→P98)の手順 1 ~ 4 の操作 をする

- その他設定画面を表示させます。

2




「暗証番号」の

解除

3

現在の暗証番号を入力し、決定
にタッチする



本ナビゲーションシステムの情報を見る

情報メニュー画面を表示させて、本ナビゲーションシステムの様々な情報を見ることができます。

■ 情報メニュー画面を表示させる

1



2



情報メニュー画面が表示されます。



オプションを追加したときのみ

- 情報メニューの各ボタンにタッチすると、それぞれの情報を見ることができます。

GPS情報を見る



GPS情報画面が表示されます。



- 現在の経度・緯度、受信中のGPS衛星の数、おおよその位置、現在時刻が表示されます。
緯度・経度、現在時刻は、GPSの電波を受信できないときは「-」と表示されます。

衛星の見かた



(緑): 受信しています。(測位に使用中です。)



(橙): 受信しています。



(グレー): GPSの電波を受信していません。

GPS電波の受信状態



: GPSの電波を受信しています。(測位しています。)



: 受信しています。



: 受信していません。



: GPSアンテナモジュールが接続されていません。


便利な機能

バージョン情報を見る

本ナビゲーションシステムに搭載している地図、ソフトのバージョンが表示されます。



バージョン情報画面が表示されます。



VICS情報を見る(オプション)



VICS文字情報画面
VICS図形情報画面
のいずれかが表示されます。
(→P109)

ETC履歴情報を見る(オプション)

純正ETC車載器を取り付けているとき、ETCの履歴情報を見ることができます。



ETC履歴情報画面が表示されます。
(→P117)

QQコール画面を見る

QQコール画面を表示させます。



QQコール画面が表示されます。
(→P103)

QQコールを利用する

QQコールとは


「QQコール」とは、QQコール対応ナビゲーションシステムをご利用のお客様に提供される有料オプションサービスの一つで、全国のHondaディーラーやサービス工場など、Hondaネットワークでお客様をサポートするシステムです。お車の応急処置はもちろん、レンタカーや飛行機などの代替交通手段、宿泊先までを専門のスタッフがコーディネート、手配します。

QQコールは、Honda販売店での入会手続きが必要です。詳しくは、QQコールの紹介ページをご覧ください。

<http://premium-club.jp/qqcall>

QQコールを開始するまでの流れ

QQコールを利用するには、入会手続きとは別に、お買い求めの販売店でのナビゲーションユニットの設定が必要となります。



QQコールを利用する

QQコールを利用する場合は、車を安全な場所に停車してから操作を行なってください。




- QQコールをお申し込みされている場合のみ、[QQコール]をご利用いただけます。



便利な機能

4 お持ちの携帯電話などを利用して、表示されているQQコールの番号に電話をかける



- 現在位置をオペレーターに知らせるときは、画面のマップコードを伝えてください。



知 識

- 携帯電話をBluetooth接続しているときは、[ここに電話する]が表示されません。タッチするとハンズフリー電話で簡単にQQコールに電話をかけることができます。ハンズフリー電話については122ページをご覧ください。

地図画面に戻るとき

現在地 ボタンを押します。