

簡単操作マニュアル

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

地図の操作


地図をスクロールする

フリックする

地図画面をサッとほらう。

ドラッグする

地図画面をタッチしたまま、なぞるように指を移動する。




フリック：サッとほらった方向に地図がスクロールします。
ドラッグ：指の動きに合わせて地図がスクロールします。

地図の縮尺を変える

ピンチイン/ピンチアウトする

2本の指で地図画面にタッチしたまま、つまむようになぞる/広げるようになぞる。



つまむ：ピンチイン
⇒地図が縮小します。
広げる：ピンチアウト
⇒地図が拡大します。

地図の向き/3D表示を切り換える

方位ボタンをタッチする。

方位ボタン
タッチするたびに、
以下が切り換わります。
・北方向が常に上になる
・車の進行方向が常に上になる
・3D表示になる



ルート探索

目的地を設定してルート探索

1 **MENU** を押す。
⇒目的地メニューが表示されます。

2 目的地を設定する方法を選んでタッチする。

- 例
- ・目的地の住所がわかるときは… **住所**
 - ・周辺の施設（お店など）を探るときは… **周辺施設**

3 画面に従って操作する。

例 **住所** を選んだ場合



都道府県～番地のリストが順次表示されるので、タッチして住所を入力していく。


例 **周辺施設** を選んだ場合



施設（お店など）のジャンルや種類をタッチする。（さらに詳細リストが表示される場合は施設の種類を選んでタッチし、**検索** をタッチしてください。）



目的地に設定する施設を選んでタッチし、**決定** をタッチする。



目的地メニューのページ送り/戻しをします。
(ドラッグ/フリックしても、ページ送り/戻しができます。)

4 **ここに行く** をタッチする。

※ **ここに行く** をタッチ後、**案内スタート** ボタンが表示された場合、タッチするとルート案内が開始されます。



ハンズフリー電話 / NaviCon® 連携

準備(携帯電話の登録)

1 **MENU** → **電話** → **設定** → **機器登録** → **ハンズフリー** をタッチする。

2 登録待機中画面が表示されるので、携帯電話側を操作して登録を行う。



お知らせ

複数の携帯電話を登録した場合は、割り当てを行ってください。(「取扱い説明書F-2ページ」)

ハンズフリーで電話を受ける

携帯電話に電話がかかると、本機に着信中画面が表示されます。



電話に出る をタッチすると、通話を開始できます。

NaviCon® アプリと連携してルート探索

※iPhone で NaviCon® を使用する場合は、ケーブル接続している iPod や iPhone を全て外してください。

1 スマートフォン側で NaviCon® アプリを起動する。

2 スマートフォン側で NaviCon® アプリを操作して、目的地を設定する。
⇒目的地が本機に転送され、ルート探索を開始します。

お知らせ


- ・ルート探索後、本機に **案内スタート** ボタンが表示される場合があります。**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。
- ・本機に転送できない場合は、海外の目的地を転送している可能性があります。転送する目的地をご確認ください。




オーディオ

準備(メディアを挿入する/オーディオ機器を接続する)


CD




SDカード



iPod



USBメモリー



BLUETOOTH® Audio

BLUETOOTH Audioを再生するには、あらかじめ対応機器を本機に登録し、割り当て設定を行ってください。取扱説明書E-12ページ

お知らせ


- SDカード、USBメモリーを取り外すときは、必ず **OFF** を押してオーディオをOFFにしてください。OFFにしないで取り外すとデータや機器がこわれるおそれがあります。
- USB接続ジャックは1系統ですので、iPod/USBメモリーを同時に接続することはできません。

オーディオを再生する/ラジオを聞く

- AUDIO** を押す。
⇒AUDIOメニューが表示されます。
※再生中のオーディオ画面に切り換わる場合があります。
この場合は、再度 **AUDIO** を押してください。
- 再生する(聞く)ソースを選んでタッチする。




オーディオ再生画面の操作



Honda Total Care

地図画面で **Honda Total Care** をタッチすると、Honda Total Care トップ画面が表示されます。



*1...USB接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。詳しくはHonda販売店にご確認ください。

*2...一部の車種・グレードでは車両側の操作により緊急サポートに電話をかけることができます。その場合、本機には**緊急サポート**ボタンは表示されず、本機からは緊急サポートに電話をかけることができません。車両側の操作について詳しくは車両の取扱説明書をお読みください。