


# 接続可能な機器

▶オデッセイ


## ■USBメモリーデバイス



## ■Android



## ■iPod/iPhone



## ■HDMI出力を搭載したデジタル機器



※iPod、iPhone、Androidの一部の機種および、ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。最新のコントロール可能iPod、iPhone、Androidおよびその他の接続確認リストについては <https://www.honda.co.jp/navi/support/> をご覧ください。

※接続するデジタル機器とスマートフォンのアプリケーションの仕様により、HDMI接続で入力した映像・音声が出力されない場合があります。対応している映像信号は下記の通りです。

LXM-247VFLi/247VFNi	480p/720p
LXM-242ZFNi	480i/480p/720i/720p/1080i/1080p

※指定の接続方法以外で機器を接続した場合、動作の保証は致しかねます。

※適用する車種、ナビゲーションについて詳しくは販売会社にお問い合わせください。