

ディーラーオプション ナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：WX-135CP <パナソニック製>

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話
SoftBank	Apple	iPhone 4S	○
	DELL	DELL Streak(001DL)	○
		DELL Streak Pro 101DL	○
	FUJITSU	ARROWS A 101F	○
	HTC	X06HT II	○
		HTC Desire HD(001HT)	○
	Huawei	Vision 007HW	○
	KYOCERA	HONEY BEE 101K	○
	NEC	841N	○
		001N	○
		MEDIAS CH 101N	○
	Panasonic	001P	○
		Sweety(003P)	○
		LUMIX Phone 101P	○
	SHARP	PANTONE3(001SH)	○
		002SH	○
		GALAPAGOS(003SH)	○
		004SH	○
		GALAPAGOS(005SH)	○
		AQUOS PHONE(006SH)	○
		AQUOS PHONE THE HYBRID(007SH)	○
		AQUOS PHONE THE PREMIUM (009SH)	○
		AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH	○
		AQUOS PHONE 102SH	○
		AQUOS PHONE 103SH	○
		AQUOS PHONE 104SH	○
		AQUOS PHONE Xx 106SH	○
		AQUOS PHONE 102SH II	○
		PANTONE 5 107SH	○
		かんたん携帯 108SH	○
	ZTE	Libero(003Z)	○
		008Z	○
		STAR 7 009Z	○

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話
docomo	CASIO	CA-01C	○
	FUJITSU	F-01C	○
		F-02C	○
		F-03C	○
		F-07C	○
		F-09C	○
		F-10C	○
		F-12C	○
		F-02D	○
		ARROWS kiss F-03D	○
		F-04D	○
		ARROWS X LTE F-05D	○
		ARROWS μ F-07D	○
		ARROWS X F-10D	○
		ANTEPRIMA F-09D	○
		らくらくスマートフォン F-12D	○
		LG	L-03C
	Optimus Chat L-04C		○
	Optimus bright L-07C		○
	Optimus LTE L-01D		○
	Optimus it L-05D		○
	Optimus Vu L-06D		○
	NEC	PRADA phone by LG L-02D	○
		N-08B	○
		N-02C	○
		N-03C	○
		MEDIAS (N-04C)	○
		N-05C	○
		MEDIAS WP N-06C	○
		MEDIAS PP N-01D	○

		N-02D	○
		MEDIAS LTE N-04D	○
		MEDIAS ES N-05D	○
		MEDIAS X N-07D	○
	Panasonic	P-03C	○
	P-05C	○	
	P-07C	○	
	P-01D	○	
	LUMIX Phone P-02D	○	
	ELUGA V P-06D	○	
Research In Motion	BlackBerry Curve 9300	○	
	BlackBerry Bold 9780	○	
Samsung	GALAXY S (SC-02B)	○	
	GALAXY Tab (SC-01C)	○	
	GALAXY S II SC-02C	○	
	GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D	○	
	GALAXY S II LTE SC-03D	○	
	GALAXY NEXUS SC-04D	○	
	GALAXY Note SC-05D	○	
	GALAXY SIII SC-06D	○	
SHARP	SH-01C	○	
	LYNX 3D SH-03C	○	
	SH-05C	○	
	SH-06C	○	
	SH-09C	○	
	SH-10C	○	
	AQUOS PHONE SH-12C	○	
	AQUOS PHONE f SH-13C	○	
	AQUOS PHONE SH-01D	○	
	AQUOS PHONE slider SH-02D	○	
	AQUOS Phone st SH-07D	○	
	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	○	
	SH-03D	○	
	Q-pot.Phone SH-04D	○	
	SH-05D	○	
SonyEricsson	Xperia arc(SO-01C)	○	
	Xperia acro(SO-02C)	○	
	Xperia ray (SO-03C)	○	
	Xperia PLAY SO-01D	○	
	Xperia NX SO-02D	○	
TOSHIBA	T-01C	○	
	REGZA Phone T-01D	○	
	REGZA Phone T-02D	○	

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話
au	Apple	iPhone 4S	○
	CASIO	CA006	○
		CA007	○
		G'z One TYPE-X	○
		G'zOne IS11CA	○
	FUJITSU	F001	○
		ARROWS Z ISW11F	○
		ARROWS ES IS12F	○
		ARROWS Z ISW13F	○
	HTC	htc EVO WiMAX(ISW11HT)	○
		HTC EVO 3D ISW12HT	○
		htc J ISW13HT	○
	KYOCERA	K007	○
		K009	○
		DIGNO ISW11K	○
		K011	○
		URBANO PROGRESSO ISW12K	○
	LG	Optimus X IS11LG	○
	Motorola	MOTOROLA PHOTON ISW11M	○
		MOTOROLA RAZR IS12M	○
	NEC	MEDIAS BR IS11N	○
	Panasonic	103P	○
	PANTECH	SIRIUS α (IS06)	○
		MIRACH 11PT	○
	Samsung	GALAXY S II WiMAX ISW11SC	○
	SHARP	SH009	○
		SH010	○
		SH011	○
		IS03	○

		IS05	○	
		AQUOS PHONE IS11SH	○	
		AQUOS PHONE IS12SH	○	
		AQUOS PHONE IS13SH	○	
		AQUOS PHONE IS14SH	○	
		AQUOS PHONE SL IS15SH	○	
		AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	○	
		AQUOS PHONE CL IS17SH	○	
		INFOBAR A01	○	
		INFOBAR C01	○	
	SonyEricsson		G11	○
			URBANO MOND	○
			S005	○
			S006	○
			S007	○
			XPERIA acro IS11S	○
			URBANO AFFARE	○
			Xperia acro HD IS12S	○
	TOSHIBA		T005	○
			T006	○
			T007	○
			T008	○
			LIGHT POOL	○
			X-RAY	○
			IS04	○
			Windows Phone IS12T	○
			REGZA Phone IS11T	○

○：動作可、×：動作不可

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※携帯電話のバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。ソフトウェアのバージョンアップにより、正常に動作しなくなる場合があります。

■ご利用上のご注意

【docomo、au、Softbank】

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型番の携帯電話全ての結果を保証するものではありません。

※機種によっては動作確認後に仕様変更が行なわれて、機能の変更になり、通信や一部機能が動作しない場合がございますので、予めご了承ください。

※本結果は動作確認結果です。動作を保証するものではありません。

※携帯電話でダイヤルした場合、相手の電話番号は画面に表示されない場合があります。

※パケット通信中に音声着信が入った場合、相手先の電話番号は表示されない場合があります。

※インターネット接続中に着信すると、ハンズフリー通話及び通常操作ができない場合があります。

※携帯電話のメール受信中に、ハンズフリー通話画面が表示される機種が一部あります。通話画面を終了するために、携帯電話の通話終了ボタン操作が必要となる機種があります。

※電話機のアンテナ表示とナビゲーションのアンテナ表示は、必ずしも一致しません。

※一部、着信時、通話への切り替え時などにポツツというノイズが発生する携帯電話機種があります。

※通話中にノイズが発生する場合があります。通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。

※一部、応答保留時にノイズが発生する携帯電話機種があります。

※携帯電話は、電源ON、照明：オートまたはOFF、ダイヤルロック：OFF、オートダイヤルロック：OFF、待受アプリ：OFF、FAXモード：OFFの設定で接続および使用してください。

※間違い番号にかけた後、発信できない場合があります。携帯電話の電源OFF→ONで復帰します。(間違い番号とは03-98×××-76×××のような存在しない番号を指します。)

※一部の携帯電話には迷惑電話の防止や回線を保護するために同じ番号へ発信の際、特定の条件（相手が電話に出ない場合、相手が圏外の場合、相手が出る前に切断了した場合）が一定の回数繰り返されるとその番号への発信ができなくなる場合があります。

【Softbank】

※機種によっては、ハンズフリー利用時の受話音量が小さくなっています。音量調整にてご調整下さい。

※機種によっては、キャッチホン利用時にナビ操作による切断を行った場合、ナビ画面では通話切断を行いますが携帯電話機側では通話が継続しています。

※機種によっては、応答保留時、スピーカーから応答保留音声がかえりません。