

ディーラーオプション ナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：WX-151CP<アルパイン製>

2017年2月現在

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生	iPhone®連携 ナビゲーション
SoftBank	Apple	iPhone 4S (iOS9.3.5) *	○	○	○※2※3	△※1※5
		iPhone 5 (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 5c (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 5s (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6 (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6 Plus (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6s (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6s Plus (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone SE (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 7 (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 7 Plus (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
	DELL	101DL	○	○	○	×
	FUJITSU	101F	○	○	○	×
		201F	○	○	○	×
		202F	○	○	○	×
		301F	○	○	○	×
	Huawei	007HW	○	○	○	×
		201HW	○	○	○	×
	KYOCERA	101K	○	○	○	×
		201K	○	○	○	×
		202K	○	○	○	×
	NEC	101N	○	○	○	×
	Panasonic	003P	○	○	○	×
		101P	○	○	○	×
		102P	○	○	○	×
		103P	○	○	○	×
		301P	○	○	○	×
	SHARP	009SH	○	○	○	×
		101SH	○	○	○	×
		102SH	○	○	○	×
		102SH II	○	○	○	×
		103SH	○	○	○	×
		104SH	○	○	○	×
		106SH	○	○	○	×
		107SH	○	○	○	×
		108SH	○	○	○	×
		109SH	○	○	○	×
		200SH	○	○	○	×
		202SH	○	○	○	×
		203SH	○	○	○	×
		204SH	○	○	○	×
		205SH	○	○	○	×
		206SH	○	○	○	×
		301SH	○	○	○	×
		302SH	○	○	○	×
		303SH	○	○	○	×
		304SH	○	○	○	×
	ZTE	008Z	○	○	○	×
		009Z	○	○	○	×

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生	iPhone®連携 ナビゲーション
docomo	Apple	iPhone 5c (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 5s (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6 (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6 Plus (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6s (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6s Plus (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone SE (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 7 (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 7 Plus (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
	CASIO	CA-01C	○	○	○	×
	FUJITSU	F-12C	○	○	○	×
		F-01D	○	○	○	×
		F-02D	○	×	○	×
		F-03D	○	○	○	×
		F-04D	○	×	○	×
		F-05D	○	○	○	×
		F-07D	○	○	○	×
		F-09D	○	○	○	×
		F-10D	○	○	○	×
		F-11D	○	○	○	×
		F-12D	○	○	○	×
		F-02E	○	○	○	×
		F-06E	○	○	○	×
		F-07E	○	○	○	×

		F-08E	○	○	○	×
		F-09E	○	○	○	×
		F-01F	○	○	○	×
		F-03F	○	○	○	×
		F-05F	○	○	○	×
	HUAWEI	HW-01E	○	○	○	×
		HW-03E	○	○	○	×
	LG	L-01D	○	○	○	×
		L-02D	○	○	○	×
		L-05D	○	○	○	×
		L-06D	○	○	○	×
		L-01E	○	○	○	×
		L-02E	○	○	○	×
		L-04E	○	○	○	×
		L-05E	○	○	○	×
		L-01F	○	○	○	×
	NEC	N-01D	○	×	○	×
		N-02D	○	○	○	×
		N-04D	○	○	○	×
		N-05D	○	○	○	×
		N-06D	○	○	○	×
		N-01E	○	×	○	×
		N-03E	○	○	○	×
		N-04E	○	○	○	×
	Panasonic	P-07C	○	○	○	×
		P-01D	○	○	○	×
		P-02D	○	○	○	×
		P-07D	○	○	○	×
		P-02E	○	○	○	×
		P-03E	○	○	○	×
	Research In Motion	BlackBerry Curve 9900	○	○	○	×
	Samsung	SC-03D	○	○	○	×
		SC-04D	○	○	○	×
		SC-03E	○	○	○	×
		SC-04E	○	○	○	×
		SC-01F	○	○	○	×
		SC-02F	○	○	○	×
	SHARP	SC-04F	○	○	○	×
		SH-13C	○	○	○	×
		SH-01D	○	○	○	×
		SH-02D	○	○	○	×
		SH-03D	○	○	○	×
		SH-05D	○	○	○	×
		SH-06D	○	○	○	×
		SH-07D	○	○	○	×
		SH-09D	○	○	○	×
		SH-10D	○	○	○	×
		SH-02E	○	○	○	×
		SH-06E	○	○	○	×
		SH-07E	○	○	○	×
		SH-08E	○	○	○	×
		SH-01F	○	○	○	×
		SH-02F	○	○	○	×
		SH-03F	○	○	○	×
		SH-04F	○	○	○	×
		SH-05F	○	○	○	×
	Sony Mobile	SO-03C	○	○	○	×
		SO-01D	○	○	○	×
		SO-02D	○	○	○	×
		SO-03D	○	○	○	×
		SO-05D	○	○	○	×
		SO-01E	○	○	○	×
		SO-02E	○	○	○	×
		SO-04E	○	○	○	×
		SO-01F	○	○	○	×
		SO-02F	○	○	○	×
		SO-03F	○	○	○	×
		SO-04F	○	○	○	×

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生	iPhone®連携 ナビゲーション
au	Apple	iPhone 4S (iOS9.3.5) *	○	○	○※2※3	△※1※5
		iPhone 5 (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 5c (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 5s (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6 (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6 Plus (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6s (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 6s Plus (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone SE (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 7 (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
		iPhone 7 Plus (iOS10.2)	○	○	○※2※3※4	△※1※5
	NECカシオモバイル コミュニケーションズ	CAL21	○	○	○	×
	FUJITSU	ISW11F	○	○	○	×

		IS12F	○	○	○	×
		ISW13F	○	○	○	×
		FJL21	○	○	○	×
		FJL22	○	○	○	×
	HTC	ISW13HT	○	○	○	×
		HTL21	○	○	○	×
		HTL22	○	○	○	×
	KYOCERA	K011	○	○	×	×
		ISW11K	○	○	○	×
		KYL21	○	○	○	×
		KYY06	○	○	×	×
		KYL22	○	○	○	×
		KYY08	○	○	×	×
		URBANO PROGRESSO	○	○	○	×
		L02	○	○	○	×
		L03	○	○	○	×
	LG	IS11LG	○	○	○	×
		LGL21	○	○	○	×
		LGL22	○	○	○	×
		LGL23	○	○	○	×
		LGL24	○	○	○	×
	Motorola	ISW11M	○	○	○	×
		IS12M	○	○	○	×
	PANTECH	IS11PT	○	×	○	×
		PTL21	○	○	○	×
	Samsung	ISW11SC	○	○	○	×
		SCL21	○	○	○	×
		SCL22	○	○	○	×
		SCL23	○	○	○	×
	SHARP	IS15SH	○	○	○	×
		ISW16SH	○	○	○	×
		IS17SH	○	○	○	×
		SHL21	○	○	○	×
		SHL22	○	○	○	×
		SHL23	○	○	○	×
		SHL24	○	○	○	×
		SHL25	○	○	○	×
		INFOBAR A02	○	○	○	×
		INFOBAR C01	○	○	○	×
	Sony Mobile	SOY05	○	○	○	×
		IS12S	○	○	○	×
		SOL21	○	○	○	×
		SOL22	○	○	○	×
		SOL23	○	○	○	×
		SOL24	○	○	○	×
		SOL25	○	○	○	×

○：動作可/△：一部正常に作動しない場合があります/×：動作不可
＊：最終バージョン
※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に關しての結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。
※携帯電話のバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。ソフトウェアのバージョンアップにより、正常に動作しなくなる場合があります。

※1 iPhone連携アプリ画面を表示中に、iPhone側で表示中のアプリをバックグラウンドにすると、画面が黒画面になる場合があります。
その場合は、iPhone側でアプリをフォアグラウンドに切り替えてください。
※2 Bluetooth接続中にiPhoneの電話の電源を入れ直すと、Bluetoothが自動接続されません。電話画面の"再接続"キーを押し、再接続してください。
※3 Bluetooth AUDIOソースのグループアップ/ダウン操作に対応していません。
※4 Bluetooth AUDIOソースでサーチ2回目以降、選択した曲に切り替わりません。また、次の曲に切り替わってもTAG情報が更新されなくなります。
※5 internavi Pocketのピンチ操作での地図拡大縮小操作に対応していません。画面上の地図拡大縮小ボタンを使用して地図縮尺を変更してください。

■ご利用上のご注意

【docomo、au、Softbank】

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に關しての結果です。同型番の携帯電話全ての結果を保証するものではありません。

※機種によっては動作確認後に仕様変更が行なわれて、機能が変更になり、通信や一部機能が動作しない場合がございますので、予めご了承ください。

※本結果は動作確認結果です。動作を保証するものではありません。

※携帯電話でダイヤルした場合、相手の電話番号は画面に表示されない場合があります。

※パケット通信中に音声着信が入った場合、相手先の電話番号は表示されない場合があります。

※インターネット接続中に着信すると、ハンズフリー通話及び通常操作ができない場合があります。

※携帯電話のメール受信中に、ハンズフリー通話画面が表示される機種が一部あります。通話画面を終了するために、携帯電話の通話終了ボタン操作が必要となる機種があります。

※電話機のアンテナ表示とナビゲーションのアンテナ表示は、必ずしも一致しません。

※一部、着信時、通話への切り替え時などにボツツというノイズが発生する携帯電話機種があります。

※通話中にノイズが発生する場合があります。通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。

※一部、応答保留時にノイズが発生する携帯電話機種があります。

※携帯電話は、電源ON、照明：オートまたはOFF、ダイヤルロック：OFF、オートダイヤルロック：OFF、待受アプリ：OFF、FAXモード：OFFの設定で接続および使用してください。

※間違い番号にかけた後、発信できない場合があります。携帯電話の電源OFF→ONで復帰します。(間違い番号とは03-98×××-76×××のような存在しない番号を指します。)

※一部の携帯電話には迷惑電話の防止や回線を保護するために同じ番号へ発信の際、特定の条件（相手が電話に出ない場合、相手が圏外の場合、相手が出る前に切断した場合）が一定の回数繰り返されるとその番号への発信ができなくなる場合があります。

【Softbank】

※機種によっては、ハンズフリー利用時の受話音量が小さくなっています。音量調整にてご調整下さい。

※機種によっては、キャッチホン利用時にナビ操作による切断を行った場合、ナビ画面上は通話切断を行います但携帯電話機側では通話が継続しています。

※機種によっては、応答保留時、スピーカーから応答保留音声が聞こえません。