

ディーラーオプション ナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：VXM-164VFi/164VFXi/164CSi<JVCケンウッド製>

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
SoftBank	サムスン	Galaxy S6 edge	○	○	○
		403SC(GALAXY Tab4)	×	○	○
		DELL	101DL(DELL Streak Pro)	○	○※2
	パナソニック	103P	○	○	○※2
		301P	○	○	○※2
		401PM	○	○	○※2
	シャープ	200SH(PANTONE 6)	○	○	○※2
		203SH(AQUOS PHONE Xx)	○	○	○※2
		204SH(シンプルスマホ)	○	○	○※1※2
		205SH(AQUOS PHONE ss)	○	○	○※2
		206SH(AQUOS PHONE Xx)	○	○	○※2
		302SH(AQUOS PHONE Xx)	○	○	○※2
		303SH(AQUOS PHONE Xx mini)	○	○	○※2
		304SH(AQUOS Xx)	○	○	○※2
		305SH(AQUOS CRYSTAL)	○	○	○※2
		401SH(シンプルスマホ2)	○	○	○※1※2
		402SH(AQUOS CRYSTAL X)	○	○	○※2
		301SH	○	○	○
	SONY	401SO(Xperia Z3)	○	○	○※1※2
		402SO(Xperia Z4)	○	○	○※2
	富士通	201F(ARROWS A)	○	○	○※2
		202F(ARROWS A)	○	○	○※2
		301F(ARROWS A)	○	○	○※1※2
	京セラ	201K(HONEY BEE)	○	○	○※2
		202K(DIGNO R)	○	○	○※1※2
		DIGNO U 404KC	○	○	○※1※2
	アップル	iPhone3G	○	○	○
		iPhone3GS	○	○	○※2
		iPhone4s	○	○	○
		iPhone5c	○	○	○
		iPhone5s	○	○	○
		iPhone6	○	○	○
		iPhone6Plus	○	○	○
		iPad mini	×	×	○
		iPad第四世代	×	×	○
		iPad Air	×	×	○
		iPad mini Retinaディスプレイモデル	×	×	○※2
		iPad mini3	×	×	○
		iPad Air2	×	×	○
	モトローラ	201M(RAZR M)	○	○	○※2
	ファーウェイ・ ジャパン	201HW(STREAM)	○	○	○※2
		402HW(MediaPad 10 Link+)	×	×	○※2
	NEC	101N(MEDIAS CH)	○	○	○※1※2
	ZTE	009Z(STAR 7)	○	○	○※2

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
docomo	サムスン	SC-02E(GALAXY Note II)	○	○	○※1
		SC-03E(GALAXY S III α)	○	○	○※1
		SC-04E(GALAXY S4)	○	○	○
		SC-01F(GALAXY Note 3)	○	○	○
		SC-02F(GALAXY J)	○	○	○
		SC-04F(GALAXY S5)	○	○	○※2
		SC-02G(GALAXY S5 ACTIVE)	○	○	○※2
		SC-01G(GALAXY Note Edge)	○	○	○
		SC-04G(Galaxy S6 edge)	○	○	○
		SC-05G(GALAXY S6)	○	○	○
		SC-01E(GALAXY Tab 7.7 Plus)	×	○※3	○※1※2
		SC-03G(GALAXY Tab S 8.4)	×	○※3	○※2
	SONY	SO-05D(Xperia SX)	○	○	○※2
		SO-01E(Xperia AX)	○	○	○※1※2

	SO-02E(Xperia Z)	○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		×	×	○※2
		○	○	○※1※2
	NEC	○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
	パナソニック	○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※2
	シャープ	○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
	富士通	○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		×	×	○※2
		×	×	○※2
		×	×	○※1※2
	ファーウェイ・ ジャパン	○	○	○※2
		○	○	○※1※2
		×	○※3	○※2
	LG Electronics	○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○※2
		○	○	○
	アップル	○	○	○
		○	○	○
		○	○	○

		iPhone6Plus	○	○	○
		iPad mini Retina	×	×	○
		iPad Air	×	×	○
	東芝	T-02D(REGZA Phone)	○	○	○※2
	ブラックベリー	BlackBerry Bold 9900	○	○	○※2

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
au	サムスン	SCL21(GALAXY SIII Progre)	○	○	○※1※2
		SCL22(GALAXY Note 3)	○	○	○
		SCL23(GALAXY S5)	○	○	○
		SCL24(GALAXY Note Edge)	○	○	○※2
		SCV31(Galaxy S6 edge)	○	○	○
		SCT21(GALAXY Tab S)	×	×	○
	HTC	ISW13HT(HTC J)	○	○	○
		HTL21(HTC J butterfly)	○	○	○※1※2
		HTX21(INFOBAR A02)	○	○	○※2
		HTL22(HTC J One)	○	○	○※2
		HTL23(HTC J butterfly)	○	○	○※1※2
		HTV31(HTC J butterfly)	○	○	○※2
	SONY	SOL21(Xperia VL)	○	○	○※1※2
		SOL22(Xperia UL)	○	○	○※2
		SOL23(Xperia Z1)	○	○	○※1※2
		SOL24(Xperia Z Ultra)	○	○	○※2
		SOL25(Xperia ZL2)	○	○	○※1※2
		SOL26(Xperia Z3)	○	○	○※1※2
		SOV31(Xperia Z4)	○	○	○※2
		SOT21(Xperia Z2 Tablet)	×	×	○※1※2
	京セラ	URBANO PROGRESSO(KYY04)	○	○	○※2
		KYL21(DIGNO S)	○	○	○※2
		URBANO L01(KYY21)	○	○	○※2
		KYL22(DIGNO M)	○	○	○※1※2
		URBANO L02(KYY22)	○	○	○※2
		URBANO L03(KYY23)	○	○	○※1※2
		TORQUE G01(KYY24)	○	○	○※1※2
		URBANO V01(KYV31)	○	○	○※1※2
		KYL23(miraie)	○	○	○※2
		KYV32(BASIO)	○	○	○※1※2
		INFOBAR A03(KYV33)	○	○	○※1※2
		MARVERA2(KYY09)	○	○	○※1※2
		GRATINA2(KYY10)	×	○	×
	シャープ	SHL21(AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○※1※2
		SHL22(AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○※2
		SHL23(AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○※2
		SHL24(AQUOS PHONE SERIE mini)	○	○	○※1※2
		SHL25(AQUOS SERIE)	○	○	○※1※2
		SHV31(AQUOS SERIE mini)	○	○	○※1※2
		SHV32(AQUOS SERIE)	○	○	○※2
		SHF31(AQUOS K)	○	○	○※1※2
		SHT21(AQUOS PAD)	×	×	○※1※2
		SHT22(AQUOS PAD)	×	×	○※2
	富士通	FJL21(ARROWS ef)	○	○	○※2
		FJL22(ARROWS Z)	○	○	○※1※2
		FJT21(ARROWS Tab)	×	×	○※1※2
	アップル	iPhone5	○	○	○
		iPhone5c	○	○	○
		iPhone5s	○	○	○
		iPhone6	○	○	○
		iPhone6Plus	○	○	○
		iPad mini	×	×	○
		iPad第四世代	×	×	○※2
	カシオ	CAL21(G'zOne TYPE-L)	○	○	○※1※2
	LG Electronics	LGL21(Optimus G)	○	○	○※2
		LGL22(isai)	○	○	○
		LGL23(G Flex)	○	○	○※2
		LGL24(isai FL)	○	○	○※2
		LGV31(isai VL)	○	○	○※1※2
		LGL25(Fx0)	○	○	○※2
		LGV32(isai vivid)	○	○	○

	パンテック & キュリテル	PTL21(VEGA)	○	○	○※2
	ASUS	AST21(ASUS Memo Pad 8)	×	×	○※1※2

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
WILLCOM	シャープ	WX05SH(AQUOS PHONE ef)	○	○	○※2

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
Y!mobile	京セラ	DIGNO C 404KC	○	○	○※1※2
	LG Electronics	402LG(Spray)	○	○	○
	モトローラ	nexus6	○	○	○※1※2
	ファーウェイ・ジャパン	302HW(STREAM S)	○	○	○※2

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
その他	ファーウェイ・ジャパン	Ascend Mate7(SIMなし)	○	○	○※2
		MediaPad X1 7.0(SIMなし)	○	○	○※2
	ASUS	ZenFone5(SIMなし)A500KL	○	○	○※1※2
	geanee	FXC-5A(SIMなし)イスマス第2弾	○	○	○※1※2
	Covia	CP-F03a(SIMなし)Flea Phone	○	○	○※1※2
	日本通信	VAIO Phone (VA-10J)	○	○	○※1※2

○：動作可、×：動作不可

※1 Bluetooth AUDIOで曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。

※2 Bluetooth AUDIOで操作ボタンが表示されても機能しない場合があります。

※3 電話転送のみ可能。通話機能は非対応。

・上記リストは弊社において掲載している掲載日までに一定の条件下で動作を確認した内容となります。 ・上記の動作を確認したスマートフォン端末の結果であり、弊社がお客様に上記スマートフォン端末の動作を保証するものではありません。 ・スマートフォン端末の個体差によって検証結果が変わる可能性があります。同型番のスマートフォン機種全ての結果を保証するものではありません。 ・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。 ・スマートフォン端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、対応電話機表の情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 ・スマートフォン端末の利用状況によって、本情報とは異なった対応状況となることがあります。 ・未調査もしくは動作確認が取れていない端末については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。 ・スマートフォン端末の操作につきましては、端末側の取扱説明書をご確認ください。 ・通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。着信時や通話切替え時などにノイズが発生する端末もあります。 ・スマートフォン端末によっては着信音や受話音量の個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。 ・スマートフォン端末によっては、待ち受け画面を表示している状態でないと、発信が行えない端末もあります。 ・スマートフォン端末との接続が行えない場合は、スマートフォン端末の電源を入れなおしてください。 ・スマートフォン端末との接続状態によっては、端末の登録削除や切換設定に時間がかかる場合があります。 ・番号非通知の電話から着信があった場合、名前や電話番号が正常に表示されないことがあります
