

ディーラーオプション ナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：VXM-184VFi/184Ci <JVCケンウッド製>

2017年8月現在

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
SoftBank	Apple	iPhone 6	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 6 Plus	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 6s	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 6s Plus	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone SE	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 7	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 7 Plus	iOS 10.3.2	○	○	○
	Huawei	Nexus 6P	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	KYOCERA	404KC(DIGNO U)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		503KC(DIGNO F)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		501KC(DIGNO)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	Lenovo	503LV	Windows 10 Mobile	○	○	○
	Panasonic	401PM(COLOR LIFE 5 WATERPROOF)	-	△※4	×	△※2
	SAMSUNG	404SC(Galaxy S6 edge)	Android OS 7.0	○	○	○
	SHARP	401SH(シンプルスマホ2)	Android OS 4.4.2	○	○	△※2
		402SH(AQUOS CRYSTAL X)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		404SH(AQUOS Xx)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		403SH(AQUOSCRYSTAL 2)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
		502SH(AQUOS Xx2)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		503SH(AQUOS Xx2 mini)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		506SH(AQUOS Xx3)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		509SH(シブ ぬま#3)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		SW001SH(STAR WARS mobile)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		603SH(AQUOS Xx3 mini)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		501SH(AQUOSケータイ)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		601SH(AQUOSケータイ2)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		Sony Mobile	401SO(Xperia Z3)	Android OS 5.0.2	○	○
	402SO(Xperia Z4)		Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	501SO(Xperia Z5)		Android OS 6.0	○	○	△※2
	502SO(Xperia X Performance)		Android OS 7.0	○	○	△※2
	601SO(Xperia XZ)		Android OS 7.0	○	○	△※2
	602SO(Xperia XZs)		Android OS 7.1.1	○	○	△※2
	ZTE	402ZT(BLADE Q+)	Android OS 4.4.4	○	○	△※1※2

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
docomo	Apple	iPhone 6s	iOS 10.3.1	○	○	○
		iPhone 6s Plus	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone SE	iOS 10.2.1	○	○	○
		iPhone 7	iOS 10.2.1	○	○	○
		iPhone 7 Plus	iOS 10.3.1	○	○	○
	FUJITSU	F-02G(ARROWS NX)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		F-04G(ARROWS NX)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		F-01H(arrows Fit)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		F-02H(arrows NX)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		F-03H(arrows SV)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		F-01J(arrows NX)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		F-04J(らくらくスマートフォン4)	Android OS 6.0.1	△※4	×	△※1※2
		F-05J(arrows Be)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		F-05G	Android OS 4.4.4	○	○	△※1※2
		DM-01G(Disney Mobile)	Android OS 5.0.2	○	○	○
	LG	nexus5X	Android OS 7.1.2	○	○	△※2
		DM-02H(Disney Mobile)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		L-01J(V20 PRO)	Android OS 7.0	○	○	○
	Panasonic	P-01G	-	△※4	×	△※2
		P-01H	-	△※4	×	△※2
	SAMSUNG	P-01J(P-smartケータイ)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		SC-02G(GALAXY S5 ACTIVE)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SC-01G(GALAXY Note Edge)	Android OS 6.0.1	○	○	○
		SC-04G(Galaxy S6 edge)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SC-05G(GALAXY S6)	Android OS 6.0.1	○	○	○
		SC-01H(GALAXY Active neo)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
		SC-02H(Galaxy S7 edge)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SC-02J(Galaxy S8)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		SC-03J(Galaxy S8+)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		SC-04J(Galaxy Feel)	Android OS 7.0	○	○	○
	SHARP	SH-01G(AQUOS ZETA)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		SH-02G(Disney Mobile)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		SH-03G(AQUOS ZETA)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SH-04G(AQUOS EVER)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		SH-01H(AQUOS ZETA)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SH-02H(AQUOS Compact)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		DM-01H(Disney Mobile)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		SH-04H(AQUOS ZETA)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		SH-02J(AQUOS EVER)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		DM-01J(Disney Mobile)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		SH-06G(AQUOS ケータイ)	Android OS 4.4.4	○	○	△※1※2
		SH-01J(AQUOS ケータイ)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
		SO-01G(Xperia Z3)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SO-02G(Xperia Z3 Compact)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SO-03G(Xperia Z4)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	SO-04G(Xperia A4)	Android OS 6.0	○	○	△※2	
	SO-01H(Xperia Z5)	Android OS 7.0	○	○	△※2	
	SO-02H(Xperia Z5 Compact)	Android OS 7.0	○	○	△※2	
	SO-03H(Xperia Z5 Premium)	Android OS 7.0	○	○	△※2	
	SO-04H(Xperia X Performance)	Android OS 7.0	○	○	△※2	
SO-01J(Xperia XZ)	Android OS 7.0	○	○	△※2		
SO-02J(Xperia X Compact)	Android OS 7.0	○	○	△※2		
SO-03J(Xperia XZs)	Android OS 7.1.1	○	○	△※2		
SO-04J(Xperia XZ Premium)	Android OS 7.1.1	○	○	△※2		

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
au		iPhone 6	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 6 Plus	iOS 10.3.1	○	○	○
		iPhone 6s	iOS 10.3.2	○	○	○

Apple	iPhone 6s Plus	iOS 10.3.1	○	○	○
	iPhone SE	iOS 10.3.2	○	○	○
	iPhone 7	iOS 10.3.2	○	○	○
	iPhone 7 Plus	iOS 10.3.2	○	○	○
HTC	HTV31(HTC J butterfly)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	HTV32(HTC 10)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
KYOCERA	KYV31(URBANO V01)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
	KYL23(miraie)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
	KYV32(BASIO)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
	KYV33(INFOBAR A03)	Android OS 4.4.4	○	○	△※1※2
	KYV34(URBANO V02)	Android OS 5.1	○	○	△※2
	KYV35(TORQUE G02)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	KYV36(DIGNO rafre)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	KYV37(Qua phone)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
	KYV38(URBANO V03)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
	KYV39(miraie f)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
	KYV40(rafre)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
	KYY09(MARVERA2)	-	△※4	x	△※1※2
	KYY10(GRATINA2)	-	△※4	x	x
	KYF31(GRATINA 4G)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
KYF33(TORQUE X01)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2	
KYF34(GRATINA 4G)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2	
LG	LGV31(isai VL)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1
	LGL25(Fx0)	Firefox OS 2.0.0.1	△※4	x	△※2
	LGV33(Qua phone PX)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
SAMSUNG	LGV34(isai Beat)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	SCL24(GALAXY Note Edge)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	SCV31(Galaxy S6 edge)	Android OS 7.0	○	○	○
SHARP	SCV32(Galaxy A8)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	SCV33(Galaxy S7 edge)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	SCV36(Galaxy S8)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	SCV35(Galaxy S8+)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	SHV31(AQUOS SERIE mini)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
	SHV32(AQUOS SERIE)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	SHV33(AQUOS SERIE mini)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
	SHV34(AQUOS SERIE)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	SHV35(AQUOS U)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	SHV36(BASIO2)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
Sony Mobile	SHV37(AQUOS U)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
	SHV38(AQUOS SERIE mini)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	SHF31(AQUOS K)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
	SHF32(AQUOS K)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
	SHF33(AQUOS K)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
	SOL26(Xperia Z3)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
	SOV31(Xperia Z4)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	SOV32(Xperia Z5)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	SOV33(Xperia X Performance)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	SOV34(Xperia XZ)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	SOV35(Xperia XZs)	Android OS 7.1.1	○	○	△※2

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
Y!mobile	Apple	iPhone 5s	iOS 10.3.2	○	○	○
	Huawei	503HW(LUMIERE)	Android OS 5.0.1	○	○	△※2
	KYOCERA	302KC(DIGNO T)	Android OS 4.4.2	○	○	△※2
		404KC(DIGNO C)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		503KC(DIGNO E)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		S2(Android One)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		401KC	-	△※4	○	x
	402KC	-	△※4	○	x	
	502KC(DIGNO)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2	
	402LG(Spray)	Android OS 4.4.2	○	○	○	
	LG	Nexus 5X	Android OS 7.1.2	○	○	△※1※2
		402SH(AQUOS CRYSTAL Y)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
	SHARP	404SH(AQUOS Xx-Y)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
		403SH(AQUOS CRYSTAL Y2)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
507SH(Android One)		Android OS 7.1.1	○	○	△※2	
504SH(AQUOSケータイ)		Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2	
	602SH(AQUOSケータイ2)	-	○	○	△※1※2	

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
その他	Acer	Liquid Z530	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
		Liquid Z330	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
	ALCATEL one touch	IDOL 3	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		IDOL4	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		SHINE LITE	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
		PIXI 4	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	Apple	iPhone 6s	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone SE	iOS 10.3.2	○	○	○
	arp	AS01M	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
		ZenFone5(A500KL)	Android OS 5.0	○	○	△※2
	ASUS	ZenFone 2(ZE551ML)	Android OS 5.0	○	○	△※2
		ZenFone 2 Laser(ZE500KL)	Android OS 6.0	○	○	△※2
		ZenFone Selfie(ZD551KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenFone 2 Laser(ZE601KL)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
		Zenfone Zoom(ZX551ML)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		ZenFone Max(ZC550KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		Zenfone Go(ZB551KL)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
		ZenFone 3(ZE520KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		ZenFone 3 Deluxe(ZS570KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenFone 3 Laser(ZC551KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenFone 3 Ultra(ZU680KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenFone 3 Max(ZC520TL)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
		ZenFone 3(ZE552KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	AuBee	elm.	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	BlackBerry	BlackBerry Classic	BlackBerry OS 103.2	○	○	△※1
		BlackBerry Passport	BlackBerry OS 103.2	○	○	△※1
		BlackBerry PRIV	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	BLU	GRAND M	Android OS 6.0	○	○	△※2
		FLEAZ POP	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	Covia	i-dio Phone(CP-VL5A)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1
		FLEAZ NEO(CP-B43)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
		BREEZ X5	Windows 10 Mobile	○	○	○
g06(CP-L43s-Ab)		Android OS 6.0	○	○	△※1※2	
g07(CP-J55a)		Android OS 6.0	○	○	△※1※2	
	FLEAZ Que(CP-L45s)	Android OS 6.0	○	○	△※2	

Diginos Mobile	DG-W10M	Windows 10 Mobile	○	○	○
FREETEL	SAMURAI MIYABI(FTJ152C-Miyabi)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	SAMURAI KIWAMI(FTJ152D-Kiwami)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	Priori3 LTE(FTJ152A-Priori3 LTE)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	KATANA 01(FTJ152E-katana01)	Windows 10 Mobile	○	○	○
	KATANA 02(FTJ152F-katana02)	Windows 10 Mobile	○	○	○
	Priori3S LTE(FTJ152B-Priori3S LTE)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	MUSASHI(FTJ161A-Musashi)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	SAMURAI REI(FTJ161B-REI)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	SAMURAI KIWAMI 2(FTJ162B-KIWAMI2)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	Priori 4(FTJ162D-Priori4)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
FRONTIER	RAIJIN(FTJ162E-RAIJIN)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
FUJITSU	FR7101AK	Android OS 7.0	○	○	△※2
	ARROWS M01(イオンスマホ 第4弾)	Android OS 4.4.2	○	○	△※2
	arrows M02	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
geanee	arrows M03	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
	GM-01A	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
	WPJ40-10	Windows 10 Mobile	○	○	△※2
HTC	HTC Desire EYE	Android OS 5.1	○	○	△※2
	HTC Desire 626	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	Ascend P7	Android OS 4.4.2	○	○	△※2
Huawei	Ascend mate7	Android OS 6.0	○	○	△※2
	honor6 Plus	Android OS 6.0	○	○	△※2
	HUAWEI P8lite	Android OS 6.0	○	○	△※2
	HUAWEI P8max	Android OS 6.0	○	○	△※2
	Nexus 6P	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	HUAWEI Mate S	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	HUAWEI GR5	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	HUAWEI Y6	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	HUAWEI P9	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI P9 lite	Android OS 7.0	○	○	△※2
	honor 8	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI Mate 9	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI nova	Android OS 6.0	○	○	△※2
	HUAWEI nova lite	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI P10	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI P10 Plus	Android OS 7.0	○	○	△※2
HUAWEI P10 lite	Android OS 7.0	○	○	△※2	
Lenovo	PHAB2 Pro	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
LG	Nexus 5X	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	Moto X Play(XT1562)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
Motorola	Moto G4 Plus	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
	Moto Z	Android OS 7.0	○	○	△※2
	Moto Z Play	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
	Moto G5	Android OS 7.0	○	○	△※2
	Moto G5 Plus	Android OS 7.0	○	○	△※2
	Nexus 6	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
	mouse computer	MADOSMA Q501WH	Windows 10 Mobile	○	○
MADOSMA Q601		Windows 10 Mobile	○	○	○
NuAns	NuAns NEO	Windows 10 Mobile	○	○	○
日本HP	Elite x3	Windows 10 Mobile	○	○	△※2
日本通信	VAIO Phone (VA-10J)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
ONKYO	DP-CMX1(GRANBEAT)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
	CAT S40	Android OS 5.1	○	○	△※2
ピーアアップ	Mode1(MD01P)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
SHARP	AQUOS SH-M01(楽天モバイル)	Android OS 4.4.2	○	○	△※1※2
	AQUOS SH-M02(g04)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
	SH-M03(AQUOS mini)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	SH-M04(AQUOS)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
Sony Mobile	Xperia J1 Compact(楽天モバイル)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
UPQ	UPQ Phone A01	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	UPQ Phone A01X	Android OS 5.1	○	○	△※2
VAIO	VAIO Phone Biz(VPB0511S)	Windows 10 Mobile	○	○	△※1
Wiko	VAIO Phone A	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	Tommy	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
ZTE	ZTE Blade L3(g01)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
	ZTE Blade S(g03)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
	ZTE Blade S Lite(g02)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
	ZTE Blade V6	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
	ZTE Blade S7(g05)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
	ZTE AXON mini	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
	ZTE Blade V580	Android OS 5.1	○	○	○
	Blade E01	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	Blade V7lite	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	Blade V7Max	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	AXON 7	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
AXON 7 mini	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2	
	BLADE V770 (UQ mobile)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

<注意事項>

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※スマートフォン端末等のバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。ソフトウェアのバージョンにより、正常に動作しなくなる場合があります。

- ・上記リストは掲載している掲載日までに一定の条件下で動作を確認した内容となります。
- ・上記の動作を確認したスマートフォン端末の結果であり、上記スマートフォン端末の動作を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末の個体差によって検証結果が変わる可能性があります。同型番のスマートフォン機種全ての結果を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
- ・スマートフォン端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、対応電話機表の情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の利用状況によって、本情報とは異なった対応状況となる場合があります。
- ・未調査もしくは動作確認が取れていない端末については、掲載していませんのであらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の操作につきましては、端末側の取扱説明書をご確認ください。
- ・通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。着信時や通話切替時などにノイズが発生する端末もあります。
- ・スマートフォン端末によっては着信音や受話音量の個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。
- ・スマートフォン端末によっては、待ち受け画面を表示している状態でないと、発信が行えない端末もあります。
- ・スマートフォン端末との接続が行えない場合は、スマートフォン端末の電源を入れなおしてください。
- ・スマートフォン端末との接続状態によっては、端末の登録削除や切替設定に時間がかかる場合があります。
- ・番号非通知の電話から着信があった場合、名前や電話番号が正常に表示されないことがあります。

※1 Bluetooth AUDIOで曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。

※2 Bluetooth AUDIOで操作ボタンが表示されても機能しない場合があります。

※3 電話帳転送のみ可能。通話機能は非対応。

※4 履歴情報は表示されません。