

ディーラーオプションナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：VXM-185VFNi/185VFEi/185VFi, VRM-185VFEi/185VFi, VXU-185NBi <Panasonic製>

2019年11月現在

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
SoftBank	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 11	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone XR	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone XS Max	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone XS	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone X	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 8 Plus	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 8	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 7 Plus	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 7	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone SE	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 6s Plus	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 6s	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 6 Plus	iOS 12.0	△※10	○	○
	iPhone 6	iOS 12.0	△※10	○	○	
	iPhone 5s	iOS 12.0	△※10	○	○	
	KYOCERA	503KC	Android 6.0.1	○	○	△※4
		501KCe	Android 5.1.1	○	○	△※4※6
		501KC	Android 5.1.1	○	○	△※4※6
		404KC	Android 4.4.4	○	○	△※4
	Lenovo	503LV	Windows 10 Mobile	○	△※3	△※4※5
	SHARP	603SH	Android 7.0	○	○	△※4
		SW001SH	Android 6.0.1	○	○	△※4
		601SH	-	△※1	○	△※4※6
		509SH	Android 6.0.1	○	○	△※4※6
		506SH	Android 6.0.1	○	○	△※4
		503SH	Android 5.1.1	○	○	△※4※6
		502SH	Android 5.1.1	○	○	△※4※6
		501SH	Android 5.1.1	○	○	△※4※6
		404SH	Android 5.0.2	○	○	△※4※6
		403SH	Android 5.0.2	○	○	△※4※6
		402SH	Android 4.4.4	○	○	△※4※6
		401SH	Android 4.4.2	○	○	△※4※6
		Sony Mobile	601SO	Android 7.0	○	○
	502SO		Android 6.0.1	○	○	○
	501SO		Android 6.0	○	○	○
	402SO		Android 5.0.2	○	○	○
	401SO		Android 4.4.4	○	○	○
	Huawei	Nexus 6P	Android 6.0.1	○	△※3	△※4
	Panasonic	401PM	-	○	○	△※4※6
SAMSUNG	404SC	Android 5.0.2	○	○	△※4	

○：可能 / △：一部正常に作動しない場合があります / ×：不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
docomo	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 11	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone XR	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone XS Max	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone XS	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone X	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 8 Plus	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 8	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 7 Plus	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 7	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone SE	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 6s Plus	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 6s	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7

		iPhone 6 Plus	iOS 12.0	△※10	○	○
		iPhone 6	iOS 12.0	△※10	○	○
		iPhone 5s	iOS 12.0	△※10	○	○
	FUJITSU	F-04J	Android 6.0.1	○	×	△※4※7
		F-02J	-	○	-	-
		F-01J	Android 6.0.1	○	○	△※4※7
		F-03H	Android 6.0.1	○	○	△※4※7
		F-02H	Android 6.0.1	○	○	△※4※7
		F-01H	Android 5.1.1	○	○	△※4※7※8
		F-05G	-	○	○	△※4※6
		F-04G	Android 5.0.2	○	○	△※4
		F-02G	Android 4.4.4	○	○	△※4※7
	LG	L-01J	Android 7.0	○	○	△※4
		DM-02H	Android 6.0.1	○	○	△※4
		Nexus 5X	Android 6.0.1	○	△※3	△※4
		DM-01G	Android 5.0.2	○	△※3	△※4
	Panasonic	P-01J	-	○	○	△※4※7
		P-01H	-	○	○	△※6
		P-01G	-	○	○	△※6
	SHARP	DM-01J	Android 6.0.1	○	○	△※4※7
		DM-01H	Android 5.1.1	○	○	△※4※6※7
		SH-02J	Android 6.0.1	○	○	△※4※7
		SH-01J	-	○	○	△※4※6※7
		SH-04H	Android 6.0.1	○	○	△※4※7
		SH-03H	Android 4.4.4	○	○	△※4※6※7
		SH-02H	Android 5.1.1	○	○	△※4※6※7
		SH-01H	Android 6.0.1	○	○	△※4※6※7
		SH-06G	Android 4.4.4	○	○	△※4※6※7
		SH-04G	Android 5.0.2	○	○	△※4※6※7
		SH-03G	Android 5.0.2	○	○	△※4※6※7
		SH-02G	Android 4.4.4	○	○	△※6※7
		SH-01G	Android 4.4.4	○	○	△※6※7
	Sony Mobile	SO-02J	Android 7.0	○	○	△※7
		SO-01J	Android 7.0	○	○	△※7
		SO-04H	Android 6.0.1	○	○	△※7
		SO-03H	Android 6.0	○	○	△※7
		SO-02H	Android 6.0	○	○	△※7
		SO-01H	Android 6.0	○	○	△※7
		SO-04G	Android 5.0.2	○	○	○
		SO-03G	Android 5.0.2	○	○	○
		SO-02G	Android 4.4.4	○	○	△※4
		SO-01G	Android 4.4.4	○	○	△※4
	ZTE	MO-01J	Android 6.0.1	○	△※3	△※4※7
	SAMSUNG	SC-02H	Android 6.0.1	○	△※9	△※6
		SC-01H	Android 5.1.1	○	○	△※6
		SC-05G	Android 5.0.2	○	○	△※4
		SC-04G	Android 5.0.2	○	○	△※4
		SC-02G	Android 5.0	○	○	△※4
		SC-01G	Android 4.4.4	○	○	△※4

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
au	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 11	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone XR	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone XS Max	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone XS	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone X	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 8 Plus	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 8	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 7 Plus	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 7	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone SE	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 6s Plus	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 6s	iOS 13.1.2	△※10	○	○※7
		iPhone 6 Plus	iOS 12.0	△※10	○	○
		iPhone 6	iOS 12.0	△※10	○	○

		iPhone 5s	iOS 12.0	△※10	○	○
KYOCERA	KYF34	-	-	○	○	△※4※7
	KYF33	-	-	○	○	△※4※7
	KYV40	Android 7.0	-	○	○	△※4※6※7
	KYV39	Android 6.0.1	△※2	○	○	△※4※7
	KYV38	Android 6.0.1	△※2	○	○	△※4※6※7
	KYF31	-	-	○	○	△※4※7
	KYV37	Android 5.1.1	-	○	○	△※4※7
	KYV36	Android 5.1.1	-	○	○	△※4※7
	KYV35	Android 5.1	-	○	○	△※4※7
	KYV34	Android 5.1	-	○	○	△※4※7
	KYV33	Android 4.4.4	-	○	○	△※4※7
	KYV32	Android 4.4.4	-	○	○	△※4※7
	KYY10	-	-	○	○	-
	KYL23	Android 4.4.4	-	○	○	△※4※7
	KYV31	Android 4.4.4	-	○	○	△※4※7
KYY09	-	-	○	○	×	
LG	LGV34	Android 7.0	-	○	○	△※4※6※7
	LGV33	Android 6.0.1	-	○	○	△※4※7
	LGV32	Android 5.1	-	○	○	△※4※7
	LGV31	Android 4.4.2	-	○	○	△※4※7
	LGL25	Firefox OS 2.0	-	○	×	△※4
SHARP	SHV38	Android 7.0	-	○	○	△※4※6※7
	SHV37	Android 6.0.1	-	○	○	△※4※6※7
	SHV36	Android 6.0.1	-	○	○	△※4※7
	SHF33	-	-	○	○	△※4※7
	SHV35	Android 6.0.1	-	○	○	△※4※7
	SHV34	Android 6.0.1	-	○	○	△※4※7
	SHV33	Android 5.1.1	-	○	○	△※4※7
	SHF32	Android 4.4.4	-	○	○	△※4※7
	SHV32	Android 5.0.2	-	○	○	△※4※7
	SHF31	Android 4.4.4	-	○	○	△※4※7
	SHV31	Android 4.4.4	-	○	○	△※4※7
Sony Mobile	SOV34	Android 7.0	-	○	○	△※4※6※7
	SOV33	Android 6.0.1	-	○	○	△※4
	SOV32	Android 6.0	-	○	○	△※4
	SOV31	Android 5.0.2	-	○	○	△※4
	SOL26	Android 4.4.4	-	○	○	△※4※7
htc	HTV32	Android 6.0.1	-	○	○	△※4※7
	HTV31	Android 5.0.2	-	○	○	△※4※7
SAMSUNG	SCV33	Android 6.0.1	-	○	○	△※4※7
	SCV32	Android 5.1.1	-	○	○	△※4※7
	SCV31	Android 5.0.2	-	○	○	△※4※7
	SCL24	Android 4.4.4	-	○	○	△※4※7

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

< 共通注意事項 >

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※スマートフォン端末等のバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。ソフトウェアのバージョンにより、正常に動作しなくなる場合があります。

< 個別注意事項 >

※1：接続携帯電話を閉じた状態で着信し、ナビにて通話を開始すると、すぐに終話することがあります。

※2：携帯電話の着信音送付あり設定/音量設定0にすると、ナビから出力される着信音が小さくなります。

※3：アドレス帳転送後、ナビの名前検索の分類がその他に分類される場合があります。

※4：ナビの曲情報表示が正しく表示されません。

※5：接続携帯電話の音楽プレイヤーを終了・再起動すると、ナビの[再生]ボタンを押下しても音楽を再生しません。

※6：早送り、巻き戻しはできません。

※7：ナビ画面の「リスト」、[選曲モード]、[再生モード] (全て/いずれか) は表示された場合でも使用出来ません。

※8：携帯端末側での音量調整ができません。

※9：Googleアカウントに設定されたアドレス帳データはナビに転送されません。

※10：着信中にBLUETOOTH接続した場合、ナビから出力される着信音が小さくなります。