

ディーラーオプションナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：VXM-204VFi <JVCケンウッド製>

2019年6月現在

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
SoftBank	Apple	iPhone 6	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 6 Plus	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 6s	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 6s Plus	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone SE	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 7	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 7 Plus	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 8	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone 8 Plus	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone X	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone XS Max	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone XS	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone XR	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPad mini 3	iOS 10.3.1	×	×	○
		iPad mini 4	iOS 10.3.1	×	×	○
		iPad Air 2	iOS 10.3.1	×	×	○
		iPad Pro(Wi-Fi+Cellular)	iOS 10.3.1	×	×	○
		iPad Pro(9.7インチ)	iOS 10.3.1	×	×	○
	Google	Google Pixel 3a XL	Android OS 9.0	○	○	△※2
		Google Pixel 3a	Android OS 9.0	○	○	△※2
		Google Pixel 3 XL	Android OS 9.0	○	○	△※1※2
		Google Pixel 3	Android OS 9.0	○	○	△※1※2
	HTC	601HT(HTC U11)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		Nexus 6P	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	Huawei	703HW(HUAWEI Mate 10 Pro)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		704HW(HUAWEI nova lite 2)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		HUAWEI Mate 20 Pro	Android OS 9.0	○	○	△※2
		402HW(MediaPad 10 Link+)	Android OS 4.4.2	×	△※3	△※2
		605HW(MediaPad T2 Pro)	Android OS 6.0.1	×	×	△※2
		701HW(MediaPad M3 Lite s)	Android OS 7.0	×	△※3	△※2
	KYOCERA	404KC(DIGNO U)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		503KC(DIGNO F)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		602KC(DIGNO G)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		704KC(DIGNO J)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		501KC(DIGNO)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	Lenovo	701KC(DIGNOケータイ2)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		503LV	Windows 10 Mobile	○	○	○
		501LV(Lenovo TAB2)	Android OS 5.0.2	×	△※3	△※1※2
		601LV(Lenovo TAB3)	Android OS 6.0	×	△※3	△※1※2
	Panasonic	701LV(Lenovo TAB4)	Android OS 7.1	×	△※3	△※1※2
		401PM(COLOR LIFE 5 WATERPROOF)	-	△※4	×	△※2
	SAMSUNG	404SC(Galaxy S6 edge)	Android OS 7.0	○	○	○
		403SC(GALAXY Tab4)	Android OS 4.4.2	×	△※3	○
	SHARP	401SH(シンブルスマホ2)	Android OS 4.4.2	○	○	△※2
		402SH(AQUOS CRYSTAL X)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		403SH(AQUOSCRYSTAL 2)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
		404SH(AQUOS Xx)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		502SH(AQUOS Xx2)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		503SH(AQUOS Xx2 mini)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		506SH(AQUOS Xx3)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		509SH(シンブルスマホ3)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		SW001SH(STAR WARS mobile)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		603SH(AQUOS Xx3 mini)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		605SH(AQUOS R)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		606SH(AQUOS ea)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		701SH(AQUOS R compact)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		704SH(シンブルスマホ4)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		706SH(AQUOS R2)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		801SH(AQUOS zero)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		803SH(AQUOS R2 compact)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		808SH(AQUOS R3)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		S3(Android One)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		S5(Android One)	Android OS 9.0	○	○	△※2
	Sony Mobile	501SH(AQUOSケータイ)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		601SH(AQUOSケータイ2)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		805SH(AQUOS ケータイ3)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		401SO(Xperia Z3)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
		402SO(Xperia Z4)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
		501SO(Xperia Z5)	Android OS 6.0	○	○	△※2
		502SO(Xperia X Performance)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		601SO(Xperia XZ)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		602SO(Xperia XZs)	Android OS 7.1.1	○	○	△※2
		701SO(Xperia XZ1)	Android OS 8.0	○	○	△※2
	ZTE	702SO(Xperia XZ2)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		801SO(Xperia XZ3)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		402ZT(BLADE Q+)	Android OS 4.4.4	○	○	△※1※2
		602ZT(Libero2)	Android OS 7.1	○	○	△※2

○ ： 可能 / △ ： 一部正常に作動しない場合があります / × ： 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
docomo	Apple	iPhone 6s	iOS 10.3.1	○	○	○
		iPhone 6s Plus	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone SE	iOS 10.2.1	○	○	○
		iPhone 7	iOS 10.2.1	○	○	○
		iPhone 7 Plus	iOS 10.3.1	○	○	○
		iPhone 8	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone 8 Plus	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone X	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone XS Max	iOS 12.3.1	○	○	○
		iPhone XS	iOS 12.1.4	○	○	○

		iPhone XR	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPad mini(第5世代)	iOS12.1.3	×	×	○
		iPad(第5世代)	iOS 10.3.2	×	×	△※1
		iPad(第6世代)	iOS 11.3	×	△※3	○
		iPad Air(第3世代)	iOS12.3.1	×	×	○
		iPad Pro(12.9インチ 第2世代)	iOS 10.3.2	×	×	○
		iPad Pro(10.5インチ)	iOS 10.3.2	×	×	○
		iPad Pro(12.9インチ 第3世代)	iOS 12.1.4	×	×	○
		iPad Pro(11インチ)	iOS 12.1.4	×	×	○
		F-02G(ARROWS NX)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
FUJITSU		F-04G(ARROWS NX)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		F-01H(arrows Fit)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		F-02H(arrows NX)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		F-03H(arrows SV)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		F-01J(arrows NX)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		F-04J(らくらくスマートフォン4)	Android OS 6.0.1	△※4	×	△※1※2
		F-05J(arrows Be)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		F-01K(arrows NX)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		F-03K(らくらくスマートフォンme)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		F-04K(arrows Be)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		F-01L(らくらくスマートフォンme)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		F-05G	Android OS 4.4.4	○	○	△※1※2
		F-02J(らくらくホン)	Android OS 5.1	△※4	×	△※1※2
		F-03G(ARROWS Tab)	Android OS 4.4.4	×	×	△※2
		F-04H(arrows Tab)	Android OS 6.0.1	×	×	△※1※2
		F-02K(arrows Tab)	Android OS 7.1	×	△※3	△※2
Google		Google Pixel 3 XL	Android OS 9.0	○	○	△※1※2
		Google Pixel 3	Android OS 9.0	○	○	△※1※2
Huawei		HW-01K(HUAWEI P20 Pro)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		d-01G(dtab)	Android OS 4.4.4	×	△※3	△※2
		d-01H(dtab)	Android OS 5.1.1	×	×	△※2
		d-02H(dtab Compact)	Android OS 5.1.1	×	△※3	△※2
		d-01J(dtab Compact)	Android OS 6.0	×	△※3	△※2
		d-01K(dtab)	Android OS 7.0	×	△※3	△※2
KYOCERA		d-02k(dtab compact)	Android OS 8.0	×	×	△※1※2
		KY-01L(カードケータイ)	Android OS 7.1.1	○	○	×
LG		DM-01G(Disney Mobile)	Android OS 5.0.2	○	○	○
		Nexus 5X	Android OS 7.1.2	○	○	△※2
		DM-02H(Disney Mobile)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		L-01J(V20 PRO)	Android OS 7.0	○	○	○
		DM-01K(Disney Mobile)	Android OS 7.1	○	○	○
		L-01K(V30+)	Android OS 8.0	○	○	○
Panasonic		L-03K(LG style)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		P-01G	-	△※4	×	△※2
		P-01H	-	△※4	×	△※2
		P-01J(P-smartケータイ)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
SAMSUNG		SC-01G(GALAXY Note Edge)	Android OS 6.0.1	○	○	○
		SC-02G(GALAXY S5 ACTIVE)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SC-04G(Galaxy S6 edge)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SC-05G(GALAXY S6)	Android OS 6.0.1	○	○	○
		SC-01H(GALAXY Active neo)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
		SC-02H(Galaxy S7 edge)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SC-02J(Galaxy S8)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		SC-03J(Galaxy S8+)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		SC-04J(Galaxy Feel)	Android OS 7.0	○	○	○
		SC-01K(Galaxy Note8)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		SC-02K(Galaxy S9)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SC-03K(Galaxy S9+)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SC-01L(Galaxy Note9)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		SC-02L(Galaxy Feel2)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		SC-03G(GALAXY Tab S 8.4)	Android OS 6.0	×	△※3	○
SHARP		SH-01G(AQUOS ZETA)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		SH-02G(Disney Mobile)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		SH-03G(AQUOS ZETA)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SH-04G(AQUOS EVER)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		SH-01H(AQUOS ZETA)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SH-02H(AQUOS Compact)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		DM-01H(Disney Mobile)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		SH-04H(AQUOS ZETA)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		SH-02J(AQUOS EVER)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		DM-01J(Disney Mobile)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		SH-03J(AQUOS R)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SH-01K(AQUOS sense)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		SH-03K(AQUOS R2)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SH-01L(AQUOS sense2)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		SH-06G(AQUOSケータイ)	Android OS 4.4.4	○	○	△※1※2
		SH-01J(AQUOSケータイ)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
		SH-02L(AQUOSケータイ)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		SH-05G(AQUOS PAD)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
Sony Mobile		SO-01G(Xperia Z3)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SO-02G(Xperia Z3 Compact)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SO-03G(Xperia Z4)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SO-04G(Xperia A4)	Android OS 6.0	○	○	△※2
		SO-01H(Xperia Z5)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SO-02H(Xperia Z5 Compact)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SO-03H(Xperia Z5 Premium)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SO-04H(Xperia X Performance)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SO-01J(Xperia XZ)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SO-02J(Xperia X Compact)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SO-03J(Xperia XZs)	Android OS 7.1.1	○	○	△※2
		SO-04J(Xperia XZ Premium)	Android OS 7.1.1	○	○	△※2
		SO-01K(Xperia XZ1)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SO-02K(Xperia XZ1 Compact)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SO-03K(Xperia XZ2)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SO-04K(Xperia XZ2 Premium)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SO-05K(Xperia XZ2 Compact)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SO-01L(Xperia XZ3)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SO-05G(Xperia Z4 Tablet)	Android OS 7.0	○	○	△※2
ZTE		MO-01J(MONO)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		MO-01K(MONO)	Android OS 7.1	○	○	△※1※2
		Z-01K(M)	Android OS 7.1	○	○	△※1※2

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
au	Apple	iPhone 6	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 6 Plus	iOS 10.3.1	○	○	○
		iPhone 6s	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 6s Plus	iOS 10.3.1	○	○	○
		iPhone SE	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 7	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 7 Plus	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone 8	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone 8 Plus	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone X	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone XS Max	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone XS	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone XR	iOS 12.1.4	○	○	○
	HTC	HTV31(HTC J butterfly)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		HTV32(HTC 10)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		HTV33(HTC U11)	Android OS 8.0	○	○	△※2
	Huawei	HWV32(HUAWEI P20 lite)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		HWT31(Qua tab 02)	Android OS 5.1.1	×	×	△※2
		HWV31(HUAWEI nova 2)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	KYOCERA	KYV31(URBANO V01)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		KYL23(miraie)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		KYV32(BASIO)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		KYV33(INFOBAR A03)	Android OS 4.4.4	○	○	△※1※2
		KYV34(URBANO V02)	Android OS 5.1	○	○	△※2
		KYV35(TORQUE G02)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		KYV36(DIGNO rafre)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
		KYV37(Qua phone)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		KYV38(URBANO V03)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		KYV39(miraie f)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		KYV40(rafre)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		KYV41(TORQUE G03)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		KYV42(Qua phone QX)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		KYV43(BASIO3)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		KYV44(Qua phone QZ)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		KYV45(URBANO V04)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		KYY09(MARVERA2)	-	△※4	×	△※1※2
		KYY10(GRATINA2)	-	△※4	×	×
		KYF31(GRATINA 4G)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
		KYF33(TORQUE X01)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
		KYF34(GRATINA 4G)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
		KYF35(MARVERA)	Android OS 5.1	○	○	△※2
		KYF36(かんたんケータイ)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
		KYF37(GRATINA)	Android OS 5.1	○	○	△※2
		KYF38(かんたんケータイ)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		KYF39(GRATINA)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
		INFOBAR xv	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		KYT31(Qua tab 01)	Android OS 5.1	×	△※3	△※1※2
		KYT32(Qua tab QZ8)	Android OS 7.1	×	△※3	△※2
		KYT33(Qua tab QZ10)	Android OS 7.1	×	△※3	△※2
	LG	LGV31(isai VL)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1
		LGL25(Fx0)	Firefox OS 2.0.0.1	△※4	×	△※2
		LGV33(Qua phone PX)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		LGV34(isai Beat)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		LGV35(isai V30+)	Android OS 8.0	○	○	△※1※2
		LGV36(LG it)	Android OS 8.1	○	○	○
		LGT31(Qua tab PX)	Android OS 6.0.1	×	×	△※2
		LGT32(Qua tab PZ)	Android OS 6.0.1	×	×	○
	SAMSUNG	SCL24(GALAXY Note Edge)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SCV31(Galaxy S6 edge)	Android OS 7.0	○	○	○
		SCV32(Galaxy A8)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SCV33(Galaxy S7 edge)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SCV35(Galaxy S8+)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SCV36(Galaxy S8)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SCV37(Galaxy Note8)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		SCV38(Galaxy S9)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SCV39(Galaxy S9+)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SCV40(Galaxy Note9)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		SCV41(Galaxy S10)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SCV42(Galaxy S10+)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SHV31(AQUOS SERIE mini)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
	SHARP	SHV32(AQUOS SERIE)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SHV33(AQUOS SERIE mini)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		SHV34(AQUOS SERIE)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SHV35(AQUOS U)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SHV36(BASIO2)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SHV37(AQUOS U)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		SHV38(AQUOS SERIE mini)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SHV39(AQUOS R)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SHV40(AQUOS sense)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		SHV41(AQUOS R Compact)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SHV42(AQUOS R2)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SHV43(AQUOS sense2)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		SHV44(AQUOS R3)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SHF31(AQUOS K)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		SHF32(AQUOS K)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		SHF33(AQUOS K)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		SHF34(AQUOS K)	Android OS 5.1	○	○	△※2
	Sony Mobile	SOL26(Xperia Z3)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		SOV31(Xperia Z4)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SOV32(Xperia Z5)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SOV33(Xperia X Performance)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SOV34(Xperia XZ)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		SOV35(Xperia XZs)	Android OS 7.1.1	○	○	△※2
		SOV36(Xperia XZ1)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SOV37(Xperia XZ2)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		SOV38(Xperia XZ2 Premium)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SOV39(Xperia XZ3)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SOT31(Xperia Z4 Tablet)	Android OS 7.0	×	×	△※2
	TJC	Metal Tablet 10	Android OS 5.0.2	×	△※3	△※2

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
Y!mobile	Apple	iPhone 5s	iOS 10.3.2	○	○	○
	HTC	X2(Android One)	Android OS 8.0	○	○	△※2
	Huawei	503HW(LUMIERE)	Android OS 5.0.1	○	○	△※2
		HUAWEI P20 lite	Android OS 8.1	○	○	△※2
		403HW(MediaPad M1 8.0)	Android OS 6.1	×	△※3	△※2
		702HW(MediaPad M3 Lite s)	Android OS 7.0	×	△※3	△※2
	KYOCERA	302KC(DIGNO T)	Android OS 4.4.2	○	○	△※2
		404KC(DIGNO C)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		503KC(DIGNO E)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		S2(Android One)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		X3(Android One)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		S4(Android One)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		401KC(LIBERIO)	-	△※4	○	×
		402KC(CRESTIA)	-	△※4	○	×
		502KC(DIGNOケータイ)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
		702KC(DIGNOケータイ2)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	Lenovo	501LV(Lenovo TAB2)	Android OS 5.0.2	×	△※3	△※1※2
		702LV(Lenovo TAB4)	Android OS 7.1	×	△※3	△※1※2
	LG	402LG(Spray)	Android OS 4.4.2	○	○	○
		Nexus 5X	Android OS 7.1.2	○	○	△※1※2
	SHARP	X5(Android One)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		402SH(AQUOS CRYSTAL Y)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
		403SH(AQUOS CRYSTAL Y2)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
		404SH(AQUOS Xx-Y)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
		507SH(Android One)	Android OS 7.1.1	○	○	△※2
		S1(Android One)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		X1(Android One)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		S3(Android One)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		X4(Android One)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		S5(Android One)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		504SH(AQUOSケータイ)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		602SH(AQUOSケータイ2)	-	○	○	△※1※2
		806SH(AQUOSケータイ3)	Android OS 8.1	○	○	△※2

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
その他	Acer	Liquid Z530	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
		Liquid Z330	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
	ALCATEL one touch	IDOL 3	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		IDOL 4	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		SHINE LITE	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
		PIXI 4	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	Apple	iPhone 6s	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPhone SE	iOS 10.3.2	○	○	○
		iPad Pro(12.9インチ)	iOS 10.3.1	×	×	○
	arp	AS01M	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	ASUS	ZenFone 5(A500KL)	Android OS 5.0	○	○	△※2
		ZenFone 2(ZE551ML)	Android OS 5.0	○	○	△※2
		ZenFone 2 Laser(ZE500KL)	Android OS 6.0	○	○	△※2
		ZenFone Selfie(ZD551KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenFone 2 Laser(ZE601KL)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
		Zenfone Zoom(ZX551ML)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		ZenFone Max(ZC550KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		Zenfone Go(ZB551KL)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
		ZenFone 3(ZE520KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		ZenFone 3 Deluxe(ZS570KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenFone 3 Laser(ZC551KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenFone 3 Ultra(ZU680KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenFone 3 Max(ZC520TL)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
		ZenFone 3(ZE552KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenFone 3 Max(ZC553KL)	Android OS 7.1	○	○	△※1※2
		ZenFone AR(ZS571KL)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		ZenFone Zoom S(ZE553KL)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		ZenFone Live(ZB501KL)	Android OS 6.0	○	○	△※2
		ZenFone 4(ZE554KL)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		ZenFone 4 Pro(ZS551KL)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		ZenFone 4 Max(ZC520KL)	Android OS 7.1	○	○	△※1※2
		ZenFone 4 Selfie(ZD553KL)	Android OS 7.1	○	○	△※1※2
		ZenFone 4 Max Pro(ZC554KL)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		ZenFone Max Plus(M1)(ZB570TL)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		ZenFone 5(ZE620KL)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		ZenFone 5Q(ZC600KL)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		ZenFone 5Z(ZS620KL)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		ZenFone Live(L1)(ZA550KL)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		ZenFone Max Pro(M1)(ZB602KL)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		ZenFone Max Pro(M2)(ZB631KL)	Android OS 8.1	○	○	△※1※2
		ZenFone Max(M1)(ZB555KL)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		ZenFone Max(M2)(ZB633KL)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		ZenPad 8.0(Z380KL)	Android OS 6.0	○	○	△※2
		ZenPad 10(Z300CL)	Android OS 5.0.1	×	△※3	△※1※2
		ZenPad 7.0(Z370KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		ZenPad 10(Z300CNL)	Android OS 6.0.1	×	△※3	△※1※2
		ZenPad 8(Z380KNL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		ZenPad 3 8.0(Z581KL)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		ZenPad 3S 10 (Z500KL)	Android OS 6.0.1	×	×	△※2
		ZenPad 10 (Z301MFL)	Android OS 7.0	×	△※3	△※2
	AuBee	elm.	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	BlackBerry	BlackBerry Classic	BlackBerry OS 103.2	○	○	△※1
		BlackBerry Passport	BlackBerry OS 103.2	○	○	△※1
		BlackBerry PRIV	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		BlackBerry KEYone	Android OS 7.1	○	○	△※2

BLU	BlackBerry KEY2 LE(BBE100-4)	Android OS 8.1	○	○	△※2
	BlackBerry KEY2(BBF100-8)	Android OS 8.1	○	○	△※2
	GRAND M	Android OS 6.0	○	○	△※2
Covia	GRAND X LTE	Android OS 7.0	○	○	△※2
	FLEAZ POP	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	i-dio Phone(CP-VL5A)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1
	FLEAZ NEO(CP-B43)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	BREEZ X5	Windows 10 Mobile	○	○	○
	g06(CP-L43s-Ab)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	g07(CP-J55a)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	FLEAZ Que(CP-L45s)	Android OS 6.0	○	○	△※2
	g07+(CP-J55aW)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	g06+(CP-L43s-Ab-2GB)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	FLEAZ Que +N(CP-L45sN)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	g07++(CP-J55aX)	Android OS 7.0	○	○	△※2
	FLEAZ BEAT	Android OS 8.0	○	○	△※2
Diginnos Mobile	DG-W10M	Windows 10 Mobile	○	○	○
Essential	Essential Phone(PH-1)	Android OS 9.0	○	○	△※2
FREETEL	SAMURAI MIYABI(FTJ152C-Miyabi)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	SAMURAI KIWAMI(FTJ152D-Kiwami)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	Priori 3 LTE(FTJ152A-Priori 3 LTE)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	KATANA 01(FTJ152E-katana01)	Windows 10 Mobile	○	○	○
	KATANA 02(FTJ152F-katana02)	Windows 10 Mobile	○	○	○
	Priori 3S LTE(FTJ152B-Priori 3S LTE)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	MUSASHI(FTJ161A-Musashi)	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	SAMURAI REI(FTJ161B-REI)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	SAMURAI KIWAMI 2(FTJ162B-KIWAMI2)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	Priori 4(FTJ162D-Priori 4)	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
	RAIJIN(FTJ162E-RAIJIN)	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
	REI 2 Dual	Android OS 7.1.1	○	○	△※1※2
FRONTIER	Priori 5	Android OS 7.1.2	○	○	△※1※2
	FR7101AK	Android OS 7.0	○	○	△※2
	ARROWS M01(イオンスマホ 第4弾)	Android OS 4.4.2	○	○	△※2
FUJITSU	arrows M02	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
	arrows M03	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
	arrows M04	Android OS 7.1	○	○	△※2
geanee	GM-01A	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
	WPJ40-10	Windows 10 Mobile	○	○	△※2
HTC	WDP-083-2G32G-BT	Windows 10 Mobile	×	×	△※1※2
	HTC Desire EYE	Android OS 5.1	○	○	△※2
	HTC Desire 626	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
	HTC UI2+	Android OS 8.0	○	○	△※2
Huawei	Nexus 9(Wi-Fiモデル)	Android OS 7.1	×	×	△※2
	Ascend P7	Android OS 4.4.2	○	○	△※2
	Ascend Mate 7	Android OS 6.0	○	○	△※2
	Honor 6 Plus	Android OS 6.0	○	○	△※2
	HUAWEI P8 lite	Android OS 6.0	○	○	△※2
	HUAWEI P8 max	Android OS 6.0	○	○	△※2
	Nexus 6P	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	HUAWEI Mate S	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	HUAWEI GR5	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	HUAWEI Y6	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	HUAWEI P9	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI P9 lite	Android OS 7.0	○	○	△※2
	Honor 8	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI Mate 9	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI nova	Android OS 6.0	○	○	△※2
	HUAWEI nova lite	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI P10	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI P10 Plus	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI P10 lite	Android OS 7.0	○	○	△※2
	Honor 9	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI Mate 10 Pro	Android OS 8.0	○	○	△※2
	HUAWEI Mate 10 lite	Android OS 7.0	○	○	△※2
	HUAWEI nova lite 2	Android OS 8.0	○	○	△※2
	HUAWEI P20	Android OS 8.1	○	○	△※2
	HUAWEI P20 lite	Android OS 8.0	○	○	△※2
	HUAWEI Mate 20 Pro	Android OS 9.0	○	○	△※2
	HUAWEI Mate 20 lite	Android OS 8.1	○	○	△※2
	HUAWEI nova 3	Android OS 9.0	○	○	△※2
	HUAWEI nova lite 3	Android OS 9.0	○	○	△※2
	HUAWEI P30	Android OS 9.0	○	○	△※2
	HUAWEI P30 lite	Android OS 9.0	○	○	△※2
	MediaPad X1 7.0	Android OS 4.2.2	○	○	△※2
	MediaPad M1 8.0	Android OS 4.2.2	○	○	△※2
	MediaPad M2 8.0	Android OS 6.0	○	○	△※2
	MediaPad M2 8.0 (3GB)	Android OS 6.0	○	○	△※2
	MediaPad T2 7.0 Pro	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
	MediaPad T1 7.0 LTE	Android OS 6.0	○	○	△※2
	MediaPad T2 8 Pro	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
	MediaPad M3	Android OS 6.0	○	○	△※2
	MediaPad M3 lite 10	Android OS 7.0	○	○	△※2
	MediaPad T3 10	Android OS 7.0	○	○	△※2
	MediaPad M3 lite	Android OS 7.0	○	○	△※2
	MediaPad T3	Android OS 7.0	○	○	△※2
	MediaPad M5	Android OS 8.0	○	○	△※2
	MediaPad M5 lite	Android OS 8.0	○	○	△※2
	MediaPad M5 lite 8	Android OS 9.0	○	○	△※2
	MediaPad T5	Android OS 8.0	○	○	△※2
Lenovo	PHAB2 Pro	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
LG	Nexus 5X	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
MAYA SYSTEM	jetfon G1701	Android OS 7.1.2	○	○	△※1※2
	jetfon P6	Android OS 8.1	○	○	△※2
Motorola	Moto X Play(XT1562)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
	Moto G4 Plus	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
	Moto Z	Android OS 7.0	○	○	△※2
	Moto Z Play	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
	Moto G5	Android OS 7.0	○	○	△※2
	Moto G5 Plus	Android OS 7.0	○	○	△※2
	Nexus 6	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
	Moto Z2 Play	Android OS 7.1	○	○	△※2
	Moto G5s Plus	Android OS 7.1	○	○	△※2
	Moto G5s	Android OS 7.1	○	○	△※2

		Moto X4	Android OS 8.0	○	○	△※2
		Moto G6	Android OS 8.0	○	○	△※2
		Moto G6 Plus	Android OS 8.0	○	○	△※2
		Moto E5	Android OS 8.0	○	○	△※2
		Moto Z3 Play	Android OS 8.1	○	○	△※2
mouse computer		Moto G6 Play	Android OS 8.0	○	○	△※1※2
		MADOSMA Q501WH	Windows 10 Mobile	○	○	○
		MADOSMA Q601	Windows 10 Mobile	○	○	○
NuAns		NuAns NEO	Windows 10 Mobile	○	○	○
ONKYO		DP-CMX1(GRANBEAT)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		CAT S40	Android OS 5.1	○	○	△※2
OPPO		OPPO R11s	Android OS 7.1	○	○	△※1※2
		OPPO Find X	Android OS 8.1	○	○	△※2
		OPPO R15 Neo	Android OS 8.1	○	○	△※1※2
		OPPO R15 Pro	Android OS 8.1	○	○	△※1※2
		OPPO R17 Pro	Android OS 8.1	○	○	△※2
		OPPO AX7	Android OS 8.1	○	○	△※1※2
SHARP		AQUOS SH-M01(楽天モバイル)	Android OS 4.4.2	○	○	△※1※2
		AQUOS SH-M02(g04)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
		SH-M03(AQUOS mini)	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		SH-M04(AQUOS)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		SH-M05(AQUOS sense lite)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		SH-M06(AQUOS R compact)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		SH-M07(AQUOS sense plus)	Android OS 8.0	○	○	△※2
Sony Mobile		Xperia J1 Compact(楽天モバイル)	Android OS 4.4.4	○	○	△※2
Unihertz		Jelly Pro	Android OS 7.0	○	○	△※2
UPQ		UPQ Phone A01	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
		UPQ Phone A01X	Android OS 5.1	○	○	△※2
VAIO		VAIO Phone Biz(VPB0511S)	Windows 10 Mobile	○	○	△※1
		VAIO Phone A	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
Wiko		Tommy	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		VIEW	Android OS 7.1	○	○	△※1※2
		g08	Android OS 7.1	○	○	△※1※2
		Tommy3 Plus	Android OS 8.1	○	○	△※2
ZTE		Blade L3(g01)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		Blade S Lite(g02)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		Blade S(g03)	Android OS 5.0.2	○	○	△※2
		Blade V6	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
		Blade S7(g05)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		AXON mini	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		Blade V580	Android OS 5.1	○	○	○
		Blade E01	Android OS 5.1	○	○	△※1※2
		Blade V7 Lite	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
		Blade V7 Max	Android OS 6.0	○	○	△※1※2
		AXON 7	Android OS 6.0.1	○	○	△※2
		AXON 7 mini	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		Blade V770(UQ mobile)	Android OS 6.0.1	○	○	△※1※2
		Blade V8	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
		Blade E02	Android OS 7.0	○	○	△※1※2
日本HP		Elite x3	Windows 10 Mobile	○	○	△※2
日本通信		VAIO Phone (VA-10J)	Android OS 5.0.2	○	○	△※1※2
テスプロ		Mayumi World Smartphone U1	Android OS 8.1	○	○	△※2
ピーアアップ		Model(MD-01P)	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		Model RETRO(MD-02P)	Android OS 7.0	○	○	△※2
		Model RS(MD-03P)	Android OS 7.0	○	○	△※2
ヤマダ電機		EveryPhone BZ(EP-172BZ)	Android OS 7.1	○	○	△※2
		EveryPhone PR(EP-172PR)	Android OS 7.1	○	○	△※2

○ ： 可能 / △ ： 一部正常に作動しない場合があります / × ： 不可

<注意事項>

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※スマートフォン端末等のバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。ソフトウェアのバージョンにより、正常に動作しなくなる場合があります。

・上記リストは弊社において掲載している掲載日までに一定の条件下で動作を確認した内容となります。

・上記の動作を確認したスマートフォン端末の結果であり、弊社がお客様に上記スマートフォン端末の動作を保証するものではありません。

・スマートフォン端末の個体差によって検証結果が変わる可能性があります。同型番のスマートフォン機種全ての結果を保証するものではありません。

・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。

・スマートフォン端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、対応電話機表の情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

・スマートフォン端末の利用状況によって、本情報とは異なった対応状況となることがあります。

・未調査もしくは動作確認が取れていない端末については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

・スマートフォン端末の操作につきましては、端末側の取扱説明書をご確認ください。

・通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。着信時や通話切替え時にノイズが発生する端末もあります。

・スマートフォン端末によっては着信音や受話音量の個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。

・スマートフォン端末によっては、待ち受け画面を表示している状態でないと、発信が行えない端末もあります。

・スマートフォン端末との接続が行えない場合は、スマートフォン端末の電源を入れなおしてください。

・スマートフォン端末との接続状態によっては、端末の登録削除や切換設定に時間がかかる場合があります。

・番号非通知の電話から着信があった場合、名前や電話番号が正常に表示されないことがあります。

※1 Bluetooth AUDIOで曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。

※2 Bluetooth AUDIOで操作ボタンが表示されても機能しない場合があります。

※3 電話帳転送のみ可能。通話機能は非対応。

※4 履歴情報は表示されません。