

ディーラーオプションナビ/オーディオ  
Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：VRU-215CVi <Panasonic製>

2021年1月現在

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生	
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone 12 mini	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone 12 Pro	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone 12	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone SE(第2世代)	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone 11 Pro Max	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone 11 Pro	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone 11	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone XR	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone XS Max	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone XS	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone X	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone 8 Plus	iOS 14.2	△※7	○	○	
		iPhone 8	iOS 14.2	△※7	○	○	
	FUJITSU	801FJ	Android 10	○	○	△※6	
	Google	Google Pixel 5	Android 11	△※13	○	△※4※6※14	
		Google Pixel 4a (5G)	Android 11	△※13	○	△※4※6	
		Google Pixel 4a	Android 11	△※13	○	△※4※6	
		Google Pixel 4	Android 11	△※13	○	△※4※6	
		Google Pixel 4 XL	Android 11	△※13	○	△※4※6	
		Google Pixel 3a	Android 11	△※13	○	△※4※6	
		Google Pixel 3a XL	Android 11	△※13	○	△※4※6	
		Google Pixel 3	Android 11	△※13	○	△※4※6	
	KYOCERA	902KC	-	○	○	△※4	
		704KC	Android 8.1.0	○	○	△※4※6	
		701KC	-	○	○	△※4※5※6	
		602KC	Android 7.1.1	○	○	△※4	
	Lenovo	503LV	Windows 10 Mobile	○	△※3	△※4※5	
	SHARP	A002SH	Android 10	○	○	△※4※6※10	
		A001SH	Android 10	○	○	△※4※6	
		908SH	Android 10	○	○	△※4※6	
		906SH	Android 10	○	○	△※4※6	
		901SH	Android 10	○	○	△※4※6※10	
		807SH	-	○	○	△※4	
		808SH	Android 10	○	○	△※6	
		805SH	-	○	○	△※4	
		803SH	Android 10	○	○	△※6	
		S5-SH	Android 10	○	○	△※6	
		801SH	Android 10	○	○	△※6	
		704SH	Android 8.0.0	○	○	△※4※6	
		706SH	Android 10	○	○	△※6	
		S3-SH	Android 10	○	○	△※6	
		701SH	Android 10	○	○	△※4※6	
		606SH	Android 7.0	○	○	△※4	
		605SH	Android 9	△※8	○	△※4※6	
		Sony Mobile	A002SO	Android 10	○	○	△※10
			901SO	Android 10	○	○	○
			802SO	Android 10	○	○	○
	801SO		Android 10	○	○	○	
	702SO		Android 9	○	○	○	
	701SO		Android 9	○	○	○	
	Huawei	LYA-L09	Android 10	○	○	○	
		704HW	Android 9	○	△※3	○	
		BLA-L09	Android 9	○	△※3	△※4	
	htc	601HT	Android 9	○	○	△※4※6	
	LG	A001LG	Android 10	○	○	△※4	
		901LG	Android 10	○	○	△※4	
		802LG	Android 9	○	○	△※4	
	ZTE	902ZT	Android 10	○	○	△※4※6	
	OPPO	A001OP	ColorOS 7	○	○	△※6	

○：可能 / △：一部正常に作動しない場合があります / ×：不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
docomo	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 11	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone XR	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone XS Max	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone XS	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone X	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 8 Plus	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 8	iOS 14.2	△※7	○	○

	FUJITSU	F-42A	Android 10	○	○	△※4※6
		F-51A	Android 10	○	○	△※4※6※10
		F-41A	Android 10	○	○	△※4※6※10
		F-01M	-	○	○	○
		F-03L	-	○	○	△※4
		F-02L	Android 10	○	○	△※6※10
		F-01L	Android 8.1.0	○	○	△※6※9
		F-04K	Android 10	△※11	○	△※6※9
		F-03K	Android 7.1.2	○	○	△※4
		F-01K	Android 9	○	○	△※4※6
	Google	Google Pixel 3a	Android 11	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 3 XL	Android 11	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 3	Android 11	△※13	○	△※4※6
	Huawei	HW-02L	Android 9	○	○	△※4※6
		HW-01K	Android 9	○	○	△※4※6
	KYOCERA	KY-01L	-	○	△※3	-
	LG	L-41A	Android 10	○	○	△※4
		L-51A	Android 10	○	○	△※4
		L-01L	Android 10	○	○	△※4
		L-03K	Android 10	○	○	△※4
		L-01K	Android 9	○	○	△※4
		DM-01K	Android 7.1.2	○	△※3	△※4
	Panasonic	P-01J	-	○	○	△※4
	SHARP	SH-51A	Android 10	○	○	△※4※6
		SH-01M	Android 10	○	○	△※4※6
		SH-02M	Android 10	○	○	△※6※10
		SH-04L	Android 10	○	○	△※6
		SH-02L	-	○	○	△※4
		SH-01L	Android 10	○	○	△※6
		SH-03K	Android 10	○	○	△※6
		SH-01K	Android 9	○	○	△※4※6
		SH-03J	Android 9	○	○	△※4※6
		Sony Mobile	SO-41A	Android 10	○	○
	SO-51A		Android 10	○	○	△※10
	SO-01M		Android 10	○	○	○
	SO-03L		Android 10	○	○	○
	SO-02L		Android 10	○	○	○
	SO-01L		Android 10	○	○	○
	SO-04K		Android 10	○	○	○
	SO-05K		Android 10	○	○	○
	SO-03K		Android 10	○	○	○
	SO-02K		Android 9	○	○	○
	SO-01K		Android 9	○	○	○
	SO-04J		Android 9	○	○	○
	SO-03J		Android 8.0.0	○	○	○
	ZTE		Z-01K	Android 8.1.0	○	○
	SAMSUNG	MO-01K	Android 8.0.0	○	○	△※4
		SC-42A	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-41A	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-52A	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-51A	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-02M	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-01M	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-04L	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-03L	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-02L	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-01L	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-03K	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-02K	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-01K	Android 9	○	○	△※4※6
SC-04J		Android 8.0.0	○	×	△※4※6	
SC-03J	Android 9	○	×	△※4		
SC-02J	Android 9	○	×	△※4		

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
au	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 11	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone XR	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone XS Max	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone XS	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone X	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 8 Plus	iOS 14.2	△※7	○	○
		iPhone 8	iOS 14.2	△※7	○	○
	Google	Google Pixel 5	Android 11	△※13	○	△※4※6※14
	KYOCERA	KYV47	Android 10	○	○	△※4※6
		KYV46	Android 10	○	○	△※6※10
		KYF39	-	○	○	△※4
		KYV45	Android 10	○	○	△※6
		KYX31	-	○	○	△※4
		KYF38	-	○	○	△※4※6

	KYV44	Android 9	○	○	△※4※6
	KYV43	Android 7.1.2	○	○	△※6
	KYF37	-	○	○	△※4
	KYF36	-	○	○	△※4※6
	KYF35	-	○	○	△※4
	KYV42	Android 7.1.1	○	○	△※6
	KYV41	Android 8.1.0	○	○	△※4※6
LG	LGV36	Android 9	○	○	△※4
	LGV35	Android 9	○	○	△※4※6
SHARP	SHG02	Android 10	○	○	△※4※6※10
	SHV48	Android 10	○	○	△※4※6※10
	SHG01	Android 10	○	○	△※4※6
	SHV47	Android 10	○	○	△※4※6
	SHV46	Android 10	○	○	△※4※6※10
	SHV45	Android 10	○	○	△※4※6※10
	SHV43(かんたん)	Android 10	○	○	△※6
	SHV44	Android 9	○	○	△※6
	SHV43	Android 10	○	○	△※6
	SHV42	Android 9	○	○	△※6
	SHV41	Android 10	○	○	△※4※6※10
	SHF34	-	△※1	○	△※4
	SHV40	Android 9	○	○	△※6
	SHV39	Android 9	○	○	△※4※6
Sony Mobile	SOG02	Android 10	○	○	△※10
	SOV43	Android 10	○	○	○
	SOG01	Android 10	○	○	△※10
	SOV42	Android 10	○	○	△※4※6
	SOV41	Android 10	○	○	○
	SOV40	Android 10	○	○	○
	SOV39	Android 10	○	○	○
	SOV38	Android 10	○	○	○
	SOV37	Android 10	○	○	△※6
	SOV36	Android 9	○	○	△※6
	SOV35	Android 8.0.0	○	○	△※6
htc	HTV33	Android 9	○	○	△※4※6※12
SAMSUNG	SCG06	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV48	Android 10	○	○	△※4※6
	SCG03	Android 10	○	○	△※4※6
	SCG02	Android 10	○	○	△※4※6
	SCG01	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV47	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV46	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV44	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV45	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV43	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV42	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV41	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV40	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV39	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV38	Android 10	○	○	△※4※6
	SCV37	Android 9	○	○	△※4※6
	SCV36	Android 9	○	○	△※4※6
	SCV35	Android 9	○	○	△※4※6
Huawei	HWV33	Android 10	○	○	○
	HWV32	Android 9	○	○	○
	HWV31	Android 8.0.0	○	△※3	△※6
OPPO	OPG01	ColorOS 7.1	○	○	△※6
Xiaomi	XIG01	Android 10	○	○	○
ZTE	ZTG01	Android 10	○	○	△※4※6※10

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

<共通注意事項>

- ※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。
- ※スマートフォン端末等のバージョンや、ソフトウェアのバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。
- ※使用する音楽プレイヤーや、ソフトウェアのバージョンにより、ナビ画面の「リスト」、[選曲モード]、[再生モード]は表示された場合でも、正しく動作しなかったり、使用出来ない場合があります。
- ※端末の再起動を行ってもBLUETOOTHの接続に失敗する場合は、登録情報を削除し、再度機器登録からやり直してください。

<個別注意事項>

- ※1：接続携帯電話を閉じた状態で着信し、ナビにて通話を開始すると、すぐに終話することがあります。
- ※2：携帯電話の着信音送出力設定/音量設定0にすると、ナビから出力される着信音が小さくなります。
- ※3：アドレス帳転送後、ナビの名前検索の分類がその他に分類される場合があります。
- ※4：ナビの曲情報表示が正しく表示されません。
- ※5：接続携帯電話の音楽プレイヤーを終了・再起動すると、ナビの[再生]ボタンを押下しても音楽を再生しません。
- ※6：早送り、巻き戻しはできません。
- ※7：着信中にBLUETOOTH接続した場合、ナビから出力される着信音が小さくなります。
- ※8：正しく着信保留操作を行うことが出来ない場合があります。
- ※9：BLUETOOTH Audio再生中にハンズフリー操作（発信/着信/通話）を行うと正しく動作しないことがあります。
- ※10：ハンズフリーとBLUETOOTH Audioの両方を接続しないと正しく動作しないことがあります。
- ※11：ハンズフリー操作（発信/着信/通話）中にBLUETOOTH接続した場合、接続や通話等に問題が発生します。
- ※12：BLUETOOTH Audio使用中に、携帯電話の再起動や音楽プレイヤーの終了・再起動を行うと正しく動作しないことがあります。
- ※13：Bluetooth登録後、端末にエラーメッセージが表示されることがあります。
- ※14：Bluetooth Audio再生中に音楽プレイヤーを終了・再起動すると動作が不安定になることがあります。