

ディーラーオプションナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：VXM-224VFi <JVCケンウッド製>

2021年12月現在

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
SoftBank	Apple	iPhone X	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone XS Max	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone XS	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone XR	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone 11	iOS 13.5.1	○	○	○
		iPhone 11 Pro	iOS 13.5.1	○	○	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 13.5.1	○	○	○
		iPhone 12	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone SE (第2世代)	iOS 13.5.1	○	○	○
	FUJITSU	801FJ(arrows U)	Android OS 10	○	○	△※2
	Google	Google Pixel 3a XL	Android OS 9.0	○	○	△※2
		Google Pixel 3a	Android OS 9.0	○	○	△※2
		Google Pixel 4 XL	Android OS 10	○	○	△※2
		Google Pixel 4	Android OS 10	○	○	△※2
		Google Pixel 4a	Android OS 11	○	○	△※2
		Google Pixel 4a 5G	Android OS 11	○	○	△※2
		Google Pixel 5	Android OS 11	○	○	△※1※2
	KYOCERA	902KC(DIGNOケータイ3)	Android OS 8.1	○	○	△※1※2
	LG	802LG(LG K50)	Android OS 9.0	○	○	○
		901LG(LG G8X ThinQ)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		A001LG(LG V60 ThinQ 5G)	Android OS 10	○	○	○
	SHARP	801SH(AQUOS zero)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		803SH(AQUOS R2 compact)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		808SH(AQUOS R3)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		S3(Android One)	Android OS 8.0	○	○	△※2
		S5(Android One)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		901SH(AQUOS sense3 plus)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		906SH(AQUOS zero2)	Android OS 10	○	○	△※2
		908SH(AQUOS R5G)	Android OS 10	○	○	△※2
		A001SH(シンプルスマホ5)	Android OS 10	○	○	△※2
		A002SH(AQUOS zero5G basic)	Android OS 11	○	○	△※2
		A004SH(AQUOS sense5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		A101SH(AQUOS R6)	Android OS 11	○	○	△※2
		805SH(AQUOS ケータイ3)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		807SH(かんたん携帯10)	Android OS 8.1	○	○	△※2
	Sony Mobile	802SO(Xperia 1)	Android OS 10	○	○	△※2
		901SO(Xperia 5)	Android OS 10	○	○	△※2
		A002SO(Xperia 5 II)	Android OS 11	○	○	△※2
	motorola	razr 5G(XT2071-4)	Android OS 11	○	○	△※2
	OPPO	A001OP(OPPO Reno3 5G)	Android OS 10	○	○	△※1※2
	Xiaomi	A001XM(Redmi Note 9T)	Android OS 10	○	○	△※2

○：可能 / △：一部正常に作動しない場合があります / ×：不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
docomo	Apple	iPhone X	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone XS Max	iOS 12.3.1	○	○	○
		iPhone XS	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone XR	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone 11	iOS 13.5.1	○	○	○
		iPhone 11 Pro	iOS 13.5.1	○	○	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 13.5.1	○	○	○
		iPhone 12	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone SE (第2世代)	iOS 13.5.1	○	○	○
		iPad mini(第5世代)	iOS12.1.3	×	×	○
	FUJITSU	F-01L(らくらくスマートフォンme)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		F-02L(arrows Be3)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		F-41A(arrows Be4)	Android OS 10	○	○	△※2
		F-51A(arrows 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		F-42A(らくらくスマートフォン)	Android OS 10	○	○	△※2
		F-52A(arrows NX9)	Android OS 11	○	○	△※2
		F-41B(arrows Be4 Plus)	Android OS 11	○	○	△※2
		F-03L(arrows ケータイ)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		F-01M(らくらくホン)	Android OS 8.1	△※3	×	×
	Google	Google Pixel 3 XL	Android OS 9.0	○	○	△※1※2
		Google Pixel 3	Android OS 9.0	○	○	△※1※2
		Google Pixel 3a	Android OS 10	○	○	△※2
	LG	LG-01L(LG style2)	Android OS 9.0	○	○	○
		L-41A(LG style3)	Android OS 10	○	○	○

	SAMSUNG	L-52A(LG VELVET)	Android OS 10	○	○	○
		SC-03L(Galaxy S10)	Android OS 10	○	○	△※2
		SC-04L(Galaxy S10+)	Android OS 10	○	○	△※2
		SC-01M(Galaxy Note 10+)	Android OS 10	○	○	△※2
		SC-02M(Galaxy A20)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SC-51A(Galaxy S20 5G)	Android OS 10	○	○	△※2
		SC-52A(Galaxy S20+ 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SC-41A(Galaxy A41)	Android OS 11	○	○	△※2
		SC-42A(Galaxy A21)	Android OS 10	○	○	△※2
		SC-53A(Galaxy Note20 Ultra 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SC-54A(Galaxy A51 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SC-51B(Galaxy S21 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SC-52B(Galaxy S21 Ultra 5G)	Android OS 10	○	○	△※2
		SC-53B(Galaxy A52 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
	SHARP	SH-01L(AQUOS sense2)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		SH-01M(AQUOS zero2)	Android OS 10	○	○	△※2
		SH-02M(AQUOS sense3)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SH-04L(AQUOS R3)	Android OS 10	○	○	△※2
		SH-51A(AQUOS R5G)	Android OS 10	○	○	△※2
		SH-41A(AQUOS sense4)	Android OS 11	○	○	△※2
		SH-53A(AQUOS sense5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SH-51B(AQUOS R6)	Android OS 11	○	○	△※2
	Sony Mobile	SH-02L(AQUOSケータイ)	Android OS 8.1	○	○	△※2
		SO-02L(Xperia Ace)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SO-03L(Xperia 1)	Android OS 10	○	○	△※2
		SO-01M(Xperia 5)	Android OS 10	○	○	△※2
		SO-51A(Xperia 1 II)	Android OS 11	○	○	△※2
		SO-41A(Xperia 10 II)	Android OS 11	○	○	△※2
		SO-52A(Xperia 5 II)	Android OS 11	○	○	△※2
		SO-41B(Xperia Ace II)	Android OS 11	○	○	△※2
		SO-52B(Xperia 10 III)	Android OS 11	○	○	△※2

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
au	Apple	iPhone X	iOS 11.2	○	○	○
		iPhone XS Max	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone XS	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone XR	iOS 12.1.4	○	○	○
		iPhone 11	iOS 13.5.1	○	○	○
		iPhone 11 Pro	iOS 13.5.1	○	○	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 13.5.1	○	○	○
		iPhone 12	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 14.6	○	○	○
		iPhone SE (第2世代)	iOS 13.5.1	○	○	○
	KYOCERA	KYV45(URBANO V04)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		KYV46(TORQUE G04)	Android OS 10	○	○	△※2
		KYV47(BASIO4)	Android OS 10	○	○	△※2
		KYV48(GRATINA)	Android OS 10	○	○	△※2
		KYG01(TORQUE 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		KYF39(GRATINA)	Android OS 5.1.1	○	○	△※2
		INFOBAR xv	Android OS 5.1.1	○	○	△※1※2
		KYF41(かんたんケータイ)	Android OS 10	○	○	△※1※2
	SAMSUNG	SCV41(Galaxy S10)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SCV42(Galaxy S10+)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SCV43(Galaxy A30)	Android OS 10	○	○	△※2
		SCV44(Galaxy Fold)	Android OS 10	○	○	△※2
		SCV45(Galaxy Note 10+)	Android OS 10	○	○	△※2
		SCV46(Galaxy A20)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SCV47(Galaxy Z Flip)	Android OS 10	○	○	△※2
		SCG01(Galaxy S20 5G)	Android OS 10	○	○	△※2
		SCG02(Galaxy S20+ 5G)	Android OS 10	○	○	△※2
		SCG03(Galaxy S20 Ultra 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SCV48(Galaxy A41)	Android OS 11	○	○	△※2
		SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SCG04(Galaxy Z Flip 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SCG05(Galaxy Z Fold2 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SCG07(Galaxy A51 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SCG08(Galaxy A32 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SCG09(Galaxy S21 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		SCG10(Galaxy S21+ 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
	SHARP	SHV44(AQUOS R3)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SHV45(AQUOS sense3)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)	Android OS 10	○	○	△※2
		SHV47(AQUOS zero2)	Android OS 10	○	○	△※2
		SHG01(AQUOS R5G)	Android OS 10	○	○	△※2
		SHV48(AQUOS sense3)	Android OS 11	○	○	△※2
		SHG02(AQUOS zero5G basic DX)	Android OS 11	○	○	△※2
		SHG03(AQUOS sense5G)	Android OS 11	○	○	△※2
	Sony Mobile	SOV40(Xperia 1)	Android OS 10	○	○	△※2
		SOV41(Xperia 5)	Android OS 10	○	○	△※2

		SOV42(Xperia 8)	Android OS 10	○	○	△※2
		SOG01(Xperia 1 II)	Android OS 10	○	○	△※2
		SOV43 (Xperia 10 II)	Android OS 10	○	○	△※2
		SOG02(Xperia 5 II)	Android OS 11	○	○	△※2
		SOG04(Xperia 10 III)	Android OS 11	○	○	△※2
	Google	Google Pixel 5	Android OS 11	○	○	△※1※2
	Xiaomi	XIG01(Mi 10 Lite 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
	OPPO	OPG01(OPPO Find X2 Pro)	Android OS 11	○	○	△※2
		OPG02(OPPO A54 5G)	Android OS 11	○	○	△※2
		OPG03(OPPO Find X3 Pro)	Android OS 11	○	○	△※1※2

○ ： 可能 / △ ： 一部正常に作動しない場合があります / × ： 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
Y!mobile	KYOCERA	S6(Android One)	Android OS 10	○	○	△※2
		S8(Android One)	Android OS 11	○	○	△※1※2
		A001KC(かんたんスマホ2)	Android OS 10	○	○	△※1※2
		903KC(DIGNO ケータイ3)	Android OS 8.1	○	○	△※1※2
	LG	X5(Android One)	Android OS 9.0	○	○	△※2
	SHARP	S5(Android One)	Android OS 9.0	○	○	△※2
		S7(Android One)	Android OS 10	○	○	△※2
		A003SH (AQUOS sense4)	Android OS 11	○	○	△※2
		806SH(AQUOSケータイ3)	Android OS 8.1	○	○	△※2
	Sony Mobile	902SO(Xperia 8)	Android OS 10	○	○	△※2
		A001SO(Xperia 10 II)	Android OS 11	○	○	△※2
	OPPO	A0020P(OPPO Reno3 A)	Android OS 11	○	○	△※2
		A1010P(OPPO Reno5 A)	Android OS 11	○	○	△※2

○ ： 可能 / △ ： 一部正常に作動しない場合があります / × ： 不可

<注意事項>

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。
※スマートフォン端末等のバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。ソフトウェアのバージョンにより、正常に動作しなくなる場合があります。

- ・上記リストは弊社において掲載日までに一定の条件下で動作を確認した内容となります。
- ・上記の動作を確認したスマートフォン端末の結果であり、弊社がお客様に上記スマートフォン端末の動作を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末の個体差によって検証結果が変わる可能性があります。同型番のスマートフォン機種全ての結果を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
- ・スマートフォン端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、対応電話機表の情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の利用状況によって、本情報とは異なった対応状況となることがあります。
- ・未調査もしくは動作確認が取れていない端末については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の操作につきましては、端末側の取扱説明書をご確認ください。
- ・通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。着信時や通話切替え時などにノイズが発生する端末もあります。
- ・スマートフォン端末によっては着信音や受話音量の個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。
- ・スマートフォン端末によっては、待ち受け画面を表示している状態でないと、発信が行えない端末もあります。
- ・スマートフォン端末との接続が行えない場合は、スマートフォン端末の電源を入れなおしてください。
- ・スマートフォン端末との接続状態によっては、端末の登録削除や切換設定に時間がかかる場合があります。
- ・番号非通知の電話から着信があった場合、名前や電話番号が正常に表示されないことがあります。

※1 Bluetooth AUDIOで曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。
※2 Bluetooth AUDIOで操作ボタンが表示されても機能しない場合があります。
※3 履歴情報は表示されません。