

ディーラーオプションナビ/オーディオ
Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：VXU-225FTi/225VZi、VXM-225VFEi/225Ci <Panasonic製> 2022年2月現在

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 11	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone XR	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone XS Max	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone XS	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone X	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 8 Plus	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 8	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 7 Plus	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 7	iOS 15.0	△※7	○	△※9
	Google	iPhone SE	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 6s Plus	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 6s	iOS 15.0	△※7	○	○
	FCNT	801FJ	Android 10	○	○	△※4※6
	Google	Google Pixel 5	Android 11	△※13	○	△※4※6※14
		Google Pixel 4a (5G)	Android 11	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 4a	Android 11	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 4	Android 11	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 4 XL	Android 11	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 3a	Android 11	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 3a XL	Android 11	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 3	Android 11	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 3 XL	Android 11	△※13	○	△※4※6
	KYOCERA	902KC	-	○	○	△※4
		704KC	Android 8.1.0	○	○	△※4※6
	SHARP	A004SH	Android 11	△※13	○	△※4※6
		A002SH	Android 11	△※13	○	△※4※6
		A001SH	Android 10	○	○	△※4※6
		908SH	Android 11	△※13	○	△※4※6
		906SH	Android 11	△※13	○	△※4※6
		901SH	Android 11	△※13	○	△※4※6※10
		807SH	-	○	○	△※4
		808SH	Android 11	△※13	○	△※4※6
		805SH	-	○	○	△※4
		803SH	Android 11	△※13	○	△※4※6
		S5-SH	Android 11	△※13	○	△※4※6
		801SH	Android 11	△※13	○	△※4※6
		704SH	Android 8.0.0	○	○	△※4※6
		706SH	Android 10	○	○	△※4※6
	SONY	A002SO	Android 11	△※13	○	○
		901SO	Android 10	○	○	○
		802SO	Android 10	○	○	○
		801SO	Android 10	○	○	○
		702SO	Android 9	○	○	○
	Huawei	LYA-L09	Android 10	○	○	○
		704HW	Android 9	○	△※3	○
		BLA-L09	Android 10	○	△※3	△※4
	LG	A001LG	Android 11	○	○	△※4
		901LG	Android 10	○	○	△※4
		802LG	Android 10	○	○	△※4
	ZTE	902ZT	Android 10	○	○	△※4※6
	Motorola	motorola razr 5G	Android 11	△※13	○	△※4※6
	Xiaomi	A001XM	Android 10	○	○	△※4
	OPPO	A001OP	ColorOS 11	○	○	△※6

○：可能 / △：一部正常に作動しない場合があります / ×：不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
docomo	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 11	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone XR	iOS 15.0	△※7	○	△※9

		iPhone XS Max	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone XS	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone X	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 8 Plus	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 8	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 7 Plus	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 7	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone SE	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 6s Plus	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 6s	iOS 15.0	△※7	○	○
	FCNT	F-52A	Android 11	△※13	○	△※4※6
		F-42A	Android 10	○	○	△※4※6
		F-51A	Android 11	△※13	○	△※4※6
		F-41A	Android 10	○	○	△※4※6※10
		F-01M	-	○	○	○
		F-03L	-	○	○	△※4
		F-02L	Android 10	○	○	△※4※6
		F-01L	Android 8.1.0	○	○	△※4※6※9
		F-04K	Android 10	△※11	○	△※4※6※9
	Google	Google Pixel 3a	Android 11	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 3 XL	Android 11	△※13	○	△※4※6
		Google Pixel 3	Android 11	△※13	○	△※4※6
	Huawei	HW-02L	Android 9	○	○	△※4※6
		HW-01K	Android 9	○	○	△※4※6
	KYOCERA	KY-01L	-	○	△※3	-
	LG	L-52A	Android 10	○	○	△※4
		L-41A	Android 10	○	○	△※4
		L-51A	Android 11	○	○	△※4
		L-01L	Android 10	○	○	△※4
		L-03K	Android 10	○	○	△※4
	SHARP	SH-53A	Android 11	△※13	○	△※4※6※14
		SH-41A	Android 11	△※13	○	△※4※6
		SH-51A	Android 11	△※13	○	△※4※6
		SH-01M	Android 11	△※13	○	△※4※6
		SH-02M	Android 11	△※13	○	△※4※6※10
		SH-04L	Android 11	△※13	○	△※4※6
		SH-02L	-	○	○	△※4
		SH-01L	Android 10	○	○	△※4※6
		SH-03K	Android 10	○	○	△※4※6
	SONY	SO-52A	Android 11	△※13	○	△※14
		SO-41A	Android 11	△※13	○	△※10
		SO-51A	Android 11	△※13	○	○
		SO-01M	Android 11	△※13	○	○
		SO-03L	Android 11	△※13	○	○
		SO-02L	Android 10	○	○	○
		SO-01L	Android 10	○	○	○
		SO-04K	Android 10	○	○	○
		SO-05K	Android 10	○	○	○
		SO-03K	Android 10	○	○	○
	SAMSUNG	SC-52B	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SC-51B	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SC-54A	Android 11	○	○	△※4※6
		SC-53A	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SC-42A	Android 11	○	○	△※4※6
		SC-41A	Android 11	○	○	△※4※6
		SC-52A	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SC-51A	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SC-02M	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-01M	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SC-04L	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SC-03L	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SC-02L	Android 10	○	○	△※4※6
		SC-01L	Android 10	○	○	△※4※6※9
		SC-03K	Android 10	○	○	△※4※6※9
		SC-02K	Android 10	○	○	△※4※6※9

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
au	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 11 Pro	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 11	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone XR	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone XS Max	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone XS	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone X	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 8 Plus	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 8	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 7 Plus	iOS 15.0	△※7	○	△※9

		iPhone 7	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone SE	iOS 15.0	△※7	○	△※9
		iPhone 6s Plus	iOS 15.0	△※7	○	○
		iPhone 6s	iOS 15.0	△※7	○	○
	Google	Google Pixel 5	Android 11	△※13	○	△※4※6※14
	KYOCERA	KYG01	Android 11	△※13	○	△※4※6
		KYF41	-	○	○	△※4
		KYV48	Android 10	○	○	△※4※6
		KYV47	Android 10	○	○	△※4※6
		KYV46	Android 10	○	○	△※4※6※10
		KYF39	-	○	○	△※4
		KYV45	Android 10	○	○	△※4※6
		KYX31	-	○	○	△※4
		KYF38	-	○	○	△※4※6
	LG	LGV36	Android 9	○	○	△※4
	SHARP	SHG03	Android 11	△※13	○	△※4※6
		SHG02	Android 11	△※13	○	△※4※6
		SHV48	Android 11	△※13	○	△※4※6※10
		SHG01	Android 11	△※13	○	△※4※6
		SHV47	Android 11	△※13	○	△※4※6
		SHV46	Android 11	△※13	○	△※4※6※10
		SHV45	Android 11	△※13	○	△※4※6※10
		SHV43(かんたん)	Android 10	○	○	△※4※6
		SHV44	Android 11	△※13	○	△※4※6
		SHV43	Android 10	○	○	△※4※6
		SHV42	Android 10	○	○	△※4※6
	SONY	SOG02	Android 11	△※13	○	△※14
		SOV43	Android 11	△※13	○	△※10
		SOG01	Android 11	△※13	○	△※14
		SOV42	Android 10	○	○	△※4※6
		SOV41	Android 11	△※13	○	○
		SOV40	Android 11	△※13	○	○
		SOV39	Android 10	○	○	○
		SOV38	Android 10	○	○	○
		SOV37	Android 10	○	○	△※6
	SAMSUNG	SCG10	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SCG09	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SCG08	Android 11	○	○	△※4※6
		SCG07	Android 11	○	○	△※4※6
		SCG05	Android 11	○	○	△※4※6
		SCG04	Android 11	○	○	△※4※6
		SCG06	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SCV48	Android 11	○	○	△※4※6
		SCG03	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SCG02	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SCG01	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SCV47	Android 11	○	○	△※4※6
		SCV46	Android 10	○	○	△※4※6
		SCV44	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SCV45	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SCV43	Android 10	○	○	△※4※6
		SCV42	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SCV41	Android 11	○	○	△※4※6※9
		SCV40	Android 10	○	○	△※4※6※9
		SCV39	Android 10	○	○	△※4※6※9
		SCV38	Android 10	○	○	△※4※6※9
	Huawei	HWV33	Android 10	○	○	○
		HWV32	Android 9	○	○	○
	OPPO	OPG01	ColorOS 11	○	○	△※6
	Xiaomi	XIG01	Android 11	○	○	○
	ZTE	ZTG01	Android 11	△※13	○	△※4※6

○：可能 / △：一部正常に作動しない場合があります / ×：不可

<共通注意事項> ※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。 ※スマートフォン端末等のバージョンや、ソフトウェアのバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。 ※使用する音楽プレイヤーや、ソフトウェアのバージョンにより、ナビ画面の「リスト」、[選曲モード]、[再生モード]は表示された場合でも、正しく動作しなかったり、使用出来ない場合があります。 ※端末の再起動を行ってもBLUETOOTHの接続に失敗する場合は、登録情報を削除し、再度機器登録からやり直してください。	
<個別注意事項> ※1：接続携帯電話を閉じた状態で着信し、ナビにて通話を開始すると、すぐに終話することがあります。 ※2：携帯電話の着信音送出力設定/音量設定0にすると、ナビから出力される着信音が小さくなります。 ※3：アドレス帳転送後、ナビの名前検索の分類がその他に分類される場合があります。 ※4：ナビの曲情報表示が正しく表示されません。 ※5：接続携帯電話の音楽プレイヤーを終了・再起動すると、ナビの[再生]ボタンを押下しても音楽を再生しません。 ※6：早送り、巻き戻しはできません。 ※7：着信中にBLUETOOTH接続した場合、ナビから出力される着信音が小さくなります。 ※8：正しく着信保留操作を行うことが出来ない場合があります。 ※9：BLUETOOTH Audio再生中にハンズフリー操作（発信/着信/通話）を行うと正しく動作しないことがあります。 ※10：ハンズフリーとBLUETOOTH Audioの両方を接続しないと正しく動作しないことがあります。 ※11：ハンズフリー操作（発信/着信/通話）中にBLUETOOTH接続した場合、接続や通話等に問題が発生します。 ※12：BLUETOOTH Audio使用中に、携帯電話の再起動や音楽プレイヤーの終了・再起動を行うと正しく動作しないことがあります。 ※13：Bluetooth登録後、端末にエラーメッセージが表示されることがあります。 ※14：Bluetooth Audio再生中に音楽プレイヤーを終了・再起動すると動作が不安定になることがあります。	