

ディーラーオプションナビ/オーディオ

iPod、iPhone確認リスト

■対応モデル：VXM-174VFi / 174VFXi / 174CSi <JVCケンウッド製>

2018年9月現在

iPod / iPhone モデル名	USB接続			USB + VTR接続		
	D : Dockコネクタ L : Lightningコネクタ	ソフトウェアバージョン (iOS)	Apple CarPlay	オーディオ再生	充電	ビデオ再生
iPhone Xs Max	L	12.0	×	○	○	×
iPhone Xs	L	12.0	×	○	○	×
iPhone X	L	12.0	×	○	○	×
iPhone 8 Plus	L	12.0	×	○	○	×
iPhone 8	L	12.0	×	○	○	×
iPhone 7 Plus	L	12.0	×	○	○	×
iPhone 7	L	12.0	×	○	○	×
iPhone SE	L	12.0	×	○	○	×
iPhone 6s Plus	L	12.0	×	○	○	×
iPhone 6s	L	12.0	×	○	○	×
iPhone 6 Plus	L	12.0	×	○	○	×
iPhone 6	L	12.0	×	○	○	×
iPhone 5s	L	12.0	×	○	○	×
iPhone 5c	L	10.3.3	×	○	○	×
iPhone 5	L	10.3.3	×	○	○	×
iPhone 4S	D	9.3.5	×	△※1,2	○	×
iPhone 4	D	7.1.2	×	○	○	×
iPhone 3GS	D	6.1.6	×	○	○	×
iPod touch<第6世代>	L	12.0	×	○	○	×
iPod touch<第5世代>	L	9.3.5	×	△※1,2	○	×
iPod touch<第4世代>	D	6.1.6	×	○	○	×
iPod touch<第3世代>	D	5.1.1	×	○	○	×
iPod nano<第7世代>	L	1.0.4	×	○	○	×
iPod nano<第6世代>	D	1.2	×	○	○	×
iPod nano<第5世代>	D	1.0.2	×	○	○	×
iPod classic 160GB (Late2009) <第6.5世代 Fall2009>	D	2.0.4	×	○	○	×
iPod classic <第6.5世代 Fall2009>	D	2.0.1	×	○	○	×
iPod classic <第6世代>	D	1.1.2	×	○	○	×

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 不可

<注意事項>

※この確認結果は、検証に使用したiPodおよびiPhoneに関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

第4世代以前のiPod、iPod mini、iPod photoには対応していません。

※バージョンにより正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。

ソフトウェアのバージョンアップにより、正常に動作しなくなる場合があります。

※1：シャッフルONにすると曲リストの先頭曲を再生する場合があります。

※2：シャッフルONにするとナビで曲情報の表示や操作ができなくなる場合があります。

※3：リピートボタン押下でiPod/iPhoneのリピート動作は切り替わりますが、ナビのリピートボタン表示がiPod/iPhoneと連動しません。

※4：早送り/早戻し操作状態で5秒程経過すると、iPod/iPhoneは早送り/早戻しを継続しますが、ナビの再生時間表示が追従しなくなります。

ご使用のiPod/iPhoneによりシャッフル：アルバム順の動作が異なります。