

ディーラーオプションナビ/オーディオ
iPod、iPhone確認リスト

■対応モデル：WX-171CP/171C <アルパイン製>

2018年12月現在

iPod / iPhone モデル名			USB接続			Bluetooth+ HDMI+USB接続
	D : Dockコネクタ L : Lightningコネクタ	ソフトウェア	オーディオ 再生	ビデオ 再生	充電	iPhone連携 ナビゲーション (WX-171CPのみ)
iPod (第5世代)／iPod (第5世代 Late2006)	D	1.3	△※1	-	○	×
iPod classic <第6世代>	D	1.1.2	△※1	-	○	×
iPod classic <第6.5世代 Fall 2008>	D	2.0.1	△※1	-	○	×
iPod classic 160GB(Late2009) <第6.5世代 Fall 2009>	D	2.0.4	△※1	-	○	×
iPod nano <第1世代>	D	1.3.1	△※1	-	○	×
iPod nano (第2世代)	D	1.1.3	△※1	-	○	×
iPod nano (第3世代)	D	1.1.3	△※1	-	○	×
iPod nano (第4世代)	D	1.0.4	△※1※2	-	○	×
iPod nano (第5世代)	D	1.0.2	△※1	-	○	×
iPod nano (第6世代)	D	1.2	△※1	-	○	×
iPod nano (第7世代)	L	1.0.4	△※1	-	○	×
iPod touch <第1世代>	D	3.1.3	△※1※3	-	○	×
iPod touch (第2世代)	D	4.2.1	△※1※4	-	○	×
iPod touch (第3世代)	D	5.1.1	△※1	-	○	×
iPod touch (第4世代)	D	6.1.6	△※1	-	○	×
iPod touch (第5世代)	L	9.3.5	△※14	-	○	×
iPod touch (第6世代)	L	12.1.1	△※19	-	○	×
iPhone 3G (softbank)	D	4.2.1	△※5※6※7	-	○	×
iPhone 3GS (softbank)	D	6.1.6	△※1	-	○	×
iPhone 4 (softbank)	D	7.1.2	△※8※9※10※12	-	○	×
iPhone 4S (softbank/au)	D	9.3.5	△※8※10※12※14	-	○	△※17※18
iPhone 5 (softbank/au)	L	10.2	△※12※15	-	○	△※17※18
iPhone 5c (docomo/softbank/au)	L	10.2	△※12	-	○	△※17※18
iPhone 5s (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※14※19※20	-	○	△※18
iPhone 6 (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※14※19※20	-	○	△※18
iPhone 6 plus (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※14※19※20	-	○	△※18
iPhone 6S (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※19	-	○	△※18
iPhone 6S plus (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※19	-	○	△※18
iPhone SE (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※19	-	○	△※18
iPhone 7 (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※19	-	○	△※18
iPhone 7 plus (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※19	-	○	△※18
iPhone 8 (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※19	-	○	△※18
iPhone 8 plus (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※19	-	○	△※18
iPhone X (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※19	-	○	△※18
iPhone Xs (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※19	-	○	△※18
iPhone Xs MAX (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※19	-	○	△※18
iPhone XR (docomo/softbank/au)	L	12.1.1	△※12※19	-	○	△※18

○ : 可能 / △ : 一部正常に作動しない場合があります / × : 再生・充電不可

注意事項
※この確認結果は、検証に使用した iPod および iPhone に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。 iPod shuffle には対応していません。
※1 iPod接続認証中 (iPod接続直後) に電話着信すると、iPodが一時停止せず再生開始する場合があります。 (ただし、スピーカーからは通話音声のみ出力されますので、通話には影響ありません)
※2 iPodソース再生中に電話着信すると、iPodが一時停止せず再生を継続する場合があります。 (ただし、スピーカーからは通話音声のみ出力されますので、通話には影響ありません)
※3 iPodソース再生中に別のソースに切り替えると、iPodが一時停止せずに再生を継続する場合があります。
※4 iPodソース ⇄ Bluetooth AUDIOソース 間で音声が排他出力となります。(iPodソース再生中にBluetooth接続すると、iPodソースの音声出力が停止されます。 また、Bluetooth AUDIOソース再生中にUSB iPod接続すると、Bluetooth接続が切断されます。)
※5 iPodソース再生中にエンジンOFF/ONすると、iPodの再生音が出力されない場合があります。その場合は、USBを接続し直してください。
※6 iPod接続認証中 (iPod接続直後) に電話着信すると、iPodが一時停止せず通話中でもiPodの再生音が出力されます。
※7 iPodソースのサーチリスト上に表示される名称が、重複して表示されることがあります。
※8 iPodをUSB接続してもiPodを認識するまでに時間がかかることがあります。認識されない場合は、USBを接続し直してください。
※9 iPodソース再生中に Track Up/Down や カテゴリー Up/Down 操作したとき、次曲を再生するまでに時間がかかることがあります。また、連続で操作すると iPodの再生音が出力なくなる場合があります。その場合は、USBを接続し直してください。
※10 iPhone連携アプリのMIXTRAXの再生中にiPodソースに切り替えると、iPodの再生音が出力されない場合があります。その場合は、USBを接続し直してください。
※11 iPodソースのサーチリスト上に表示されるPodcastの内容が、iPod内で保持するPodcastと異なる場合があります。
※12 iPod接続認証中 (iPod接続直後) に電話着信すると、終話後、iPodを再生しない場合があります。(TAG情報が表示されず、P-Timeが00:00と表示される) その場合は、USBを接続し直してください。
※13 iPhone連携アプリ画面を表示中に電話着信すると、終話後、アプリ画面に復帰しない場合があります。その場合、製品の[HOME]キーを押下し、 再度iPhone連携を開始してください。
※14 電源オフ状態のiPhoneをUSB接続すると、iPodの再生が開始されません。その場合は、USBを接続し直してください。
※15 電源オフ状態のiPhoneをUSB接続すると、再生音がiPhone本体から出力されます。その場合は、USBを接続し直してください。
※16 iPodをUSB接続し再生中、TrackUp/DN、フォルダUp/Dnを短時間に繰り返し操作すると、曲情報が正しく表示されない場合があります。 その場合は、USBを接続し直してください。
※17 iPhone連携アプリ画面を表示中に、iPhone側で表示中のアプリをバックグラウンドにすると、画面が黒画面になる場合があります。その場合は、iPhone側でアプリを フォアグラウンドに切り替えてください。
※18 internavi Pocketのピンチ操作での地図拡大縮小操作に対応していません。画面上の地図拡大縮小ボタンを使用して地図縮尺を変更してください。
※19 Podcast再生中に製品側のサーチリストの曲を選択すると、リスト表示までに時間がかかることがあります。
※20 電源オフ状態のiPhoneをUSB接続すると、"サポート対象外のUSBが接続されました"や"USBの接続を確認してください"と表示されることがあります。その場合は、USBを接続し直してください。