ディーラーオプションナビ/オーディオ
Bluetooth®携帯電話　確認リスト

■対応モデル：LXM-245ZFEi、VXM-245ZFEi　＜Panasonic製＞　　2023年4月現在

キャリア	メーカー	型番	ソフトウエア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
SoftBank	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro Max	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 14	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone SE(第3世代)	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro Max	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 16.2	△※7	○	○
	FCNT	A101FC	Android 12	△※2	△※8	△※3
	Google	Google Pixel 7 Pro	Android 13	△※1	△※8	△※3※6
		Google Pixel 7	Android 13	△※1	△※8	△※3※6
		Google Pixel 6a	Android 13	△※1	△※8	△※3※6
		Google Pixel 6 Pro	Android 13	△※1	△※8	△※3※6
		Google Pixel 6	Android 13	△※1	△※8	△※3※6
		Google Pixel 5a (5G)	Android 13	△※1	△※8	△※3※6
		Google Pixel 5	Android 13	△※5	△※8	△※3※6
		Google Pixel 4a (5G)	Android 13	△※5	△※8	△※3※6
		Google Pixel 4a	Android 13	△※1	△※8	△※3※6
	KYOCERA	A202KC	-	△※9	△※8	△※6※11
	SHARP	LP-02	Android 12	△※2	○	△※3
		A207SH	-	○	△※8	△※6
		A205SH	-	○	△※8	△※6
		A208SH	Android 12	△※2	○	△※3
		A202SH	Android 12	△※2	○	△※3
		A201SH	Android 12	△※2	○	△※3
		A102SH	Android 12	△※2	○	△※3
		LP-01	Android 12	△※2	○	△※3
		A101SH	Android 12	△※2	○	△※3
		A004SH	Android 12	△※2	○	△※3
		A002SH	Android 12	△※2	○	△※3※6
		A001SH	Android 10	○	○	△※3
	SONY	A204SO	Android 12	△※2	△※8	○
		A202SO	Android 12	△※2	△※8	○
		A201SO	Android 12	△※2	△※8	○
		A103SO	Android 12	△※2	△※8	○
		A101SO	Android 12	△※2	△※8	○
		A002SO	Android 11	△※2	△※8	○
	LG	A001LG	Android 11	○	○	△※6
	Motorola	motorola razr 5G	Android 12	△※2	△※8	△※3※6
	Xiaomi	A201XM	Android 12	○	△※8	△※6
		A101XM	Android 12	○	△※8	○
		A001XM	Android 12	○	△※8	△※6
	OPPO	A102OP	ColorOS 12	△※5	△※8	△※3※6
		A001OP	ColorOS 11	○	△※8	△※3※6
	BALMUDA	A101BM	Android 12	△※9	△※8	△※3

○　：　可能　/　△　：　一部正常に作動しない場合があります　/　×　：　不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウエア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
docomo	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro Max	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 14	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone SE(第3世代)	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro Max	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 16.2	△※7	○	○
	FCNT	F-51C	Android 12	△※2	△※8	△※3
		F-52B	Android 11	△※2	△※8	△※3

		F-51B	Android 12	△※2	△※8	△※3
		F-41B	Android 12	△※2	△※8	△※3
		F-52A	Android 12	△※2	△※8	△※3
		F-42A	Android 10	○	△※8	△※3※6
		F-51A	Android 12	△※2	△※8	△※3
		F-41A	Android 12	△※2	△※8	△※3
	KYOCERA	KY-42C	-	○	△※8	△※6※11
		KY-51B	Android 11	△※2	△※8	△※3
	LG	L-52A	Android 12	○	○	△※6
		L-41A	Android 12	○	○	△※6
		L-51A	Android 12	○	○	△※6
	SHARP	SH-53C	Android 12	△※2	○	△※3
		SH-52C	Android 12	△※2	○	△※3
		SH-51C	Android 12	△※2	○	△※3
		SH-54B	Android 12	△※2	○	△※3
		SH-51B	Android 12	△※2	○	△※3
		SH-53A	Android 12	△※2	○	△※3
		SH-41A	Android 12	△※2	○	△※3
	SONY	SO-54C	Android 12	△※2	△※8	○
		SO-52C	Android 12	△※2	△※8	○
		SO-53C	Android 12	△※2	△※8	○
		SO-51C	Android 12	△※2	△※8	○
		SO-53B	Android 12	△※2	△※8	○
		SO-51B	Android 13	△※2	△※8	○
		SO-52B	Android 12	△※2	△※8	○
		SO-41B	Android 12	△※2	△※8	△※6
		SO-52A	Android 12	△※2	△※8	○
		SO-41A	Android 12	△※2	△※8	○
		SO-51A	Android 12	△※2	△※8	○
	SAMSUNG	SC-56C	Android 12	○	○	△※3
		SC-55C	Android 13	○	○	△※3
		SC-54C	Android 13	○	○	△※3
		SC-53C	Android 13	○	○	△※3
		SC-52C	Android 13	○	○	△※3
		SC-51C	Android 13	○	○	△※3
		SC-56B	Android 12	○	○	△※3
		SC-55B	Android 13	○	○	△※3
		SC-54B	Android 13	○	○	△※3
		SC-53B	Android 13	○	○	△※3
		SC-52B	Android 13	○	○	△※3
		SC-51B	Android 13	○	○	△※3
		SC-54A	Android 13	○	○	△※3
		SC-53A	Android 13	○	○	△※3
		SC-42A	Android 11	○	○	△※3※6
		SC-41A	Android 12	○	○	△※3※10
		SC-52A	Android 13	○	○	△※3

○　：　可能　/　△　：　一部正常に作動しない場合があります　/　×　：　不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウエア バージョン	ハンズフリー 通話	電話帳転送	Bluetooth® オーディオ再生
au	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro Max	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 14 Pro	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 14	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone SE(第3世代)	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro Max	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13 Pro	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13 mini	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 13	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro Max	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12 mini	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12 Pro	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone 12	iOS 16.2	△※7	○	○
		iPhone SE(第2世代)	iOS 16.2	△※7	○	○
	Google	Google Pixel 7 Pro	Android 13	△※1	△※8	△※3※6
		Google Pixel 7	Android 13	△※1	△※8	△※3※6
		Google Pixel 6a	Android 13	△※1※4	△※8	△※3※6
		Google Pixel 6	Android 13	△※1	△※8	△※3※6
		Google Pixel 5	Android 13	△※5	△※8	△※3※6
	KYOCERA	KYY31	-	○	△※8	△※6
		KYF42	-	○	△※8	△※6
		KYG01	Android 12	△※2	△※8	△※3
		KYF41	-	○	△※8	△※6
		KYV48	Android 11	△※2	△※8	△※3※6
	SHARP	SHG10	Android 12	△※2	○	△※3
		SHG09	Android 12	△※2	○	△※3
		SHG08	Android 12	△※2	○	△※3
		SHG07	Android 12	△※2	○	△※3

		SHG06	Android 12	△※2	○	△※3
		SHG05	Android 12	△※2	○	△※3
		SHG04	Android 12	△※2	○	△※3
		SHG03	Android 12	△※2※9	○	△※3
		SHG02	Android 12	△※2	○	△※3
		SHV48	Android 11	△※2	○	△※3
	SONY	SOG09	Android 12	△※2	△※8	○
		SOG07	Android 12	△※2	△※8	○
		SOG08	Android 12	△※2	△※8	○
		SOG06	Android 12	△※2	△※8	○
		SOG05	Android 12	△※2	△※8	○
		SOG03	Android 12	△※2	△※8	○
		SOG04	Android 12	△※2※9	△※8	○
		SOG02	Android 12	△※2※9	△※8	○
		SOV43	Android 12	△※2※9	△※8	○
		SOG01	Android 12	△※2	△※8	○
	SAMSUNG	SCG18	Android 12	○	○	△※3
		SCG17	Android 13	○	○	△※3
		SCG16	Android 13	○	○	△※3※6
		SCG15	Android 12	○	○	△※3
		SCG14	Android 13	○	○	△※3
		SCG13	Android 13	○	○	△※3
		SCG12	Android 13	○	○	△※3
		SCG11	Android 13	○	○	△※3
		SCV49	Android 11	○	○	△※3※6
		SCG10	Android 13	○	○	△※3
		SCG09	Android 13	○	○	△※3
		SCG08	Android 13	○	○	△※3
		SCG07	Android 13	○	○	△※3
		SCG05	Android 13	○	○	△※3
		SCG04	Android 13	○	○	△※3
		SCG06	Android 13	○	○	△※3
		SCV48	Android 12	○	○	△※3
		SCG03	Android 13	○	○	△※3
		SCG02	Android 12	○	○	△※3※6
	OPPO	OPG04	ColorOS 12	△※5	△※8	△※3※6
		OPG03	ColorOS 12	△※5	△※8	△※3※6
		OPG02	ColorOS 12	△※5	△※8	△※3※6
		OPG01	ColorOS 11	○	△※8	△※3※6
	Xiaomi	XIG02	Android 13	○	△※8	△※6
		XIG01	Android 12	○	△※8	△※6
	ZTE	ZTG01	Android 11	△※2	△※8	△※3
	FCNT	FCG01	Android 12	△※2	△※8	△※3

○　：　可能　/　△　：　一部正常に作動しない場合があります　/　×　：　不可

＜共通注意事項＞

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※スマートフォン端末等のバージョンや、ソフトウエアのバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。

※使用する音楽プレイヤーや、ソフトウエアのバージョンにより、ナビ画面の「リスト」、[選曲モード]、[再生モード]は表示された場合でも、
　正しく動作しなかったり、使用出来ない場合があります。

※端末の再起動を行ってもBLUETOOTHの接続に失敗する場合は、登録情報を削除し、再度機器登録からやり直してください。

＜個別注意事項＞

※1：携帯電話の音量設定を0にすると、ナビから着信音が出力されません。

※2：Bluetooth登録後、端末にエラーメッセージが表示されることがあります。

※3：早送り、巻き戻しはできません。

※4：ハンズフリー操作(発信/着信/通話)を行うと、音が乱れることがあります。

※5：携帯電話の着信音送出あり設定/音量設定0にすると、ナビから出力される着信音が小さくなります。

※6：使用する音楽プレイヤーや、ソフトウエアのバージョンにより、ナビの曲情報表示が正しく表示されません。

※7：着信中にBluetooth接続した場合、ナビから出力される着信音が小さくなります。

※8：電話帳データを転送するとナビに名前順で登録されます。

※9：ハンズフリー操作中(発信/着信/通話)にBluetooth接続の切断/接続を行うと、ハンズフリーが正常に動作しなくなる場合があります。

※10：携帯電話から再生する曲を選択すると、ナビ画面にエラーメッセージが表示されることがあります。

※11：ナビの再生表示が携帯電話の表示と一致しないことがあります。