


地図の操作

地図をスクロールする




フリックする

画面に触れたまま素早く指をはらうように動かし、画面から指を離します。はらった方向に地図がスクロールします。

スライドする

画面に触れたまま指を動かします。指の動きに合わせて地図がスクロールします。

地図の縮尺を変更する



ピンチインする

2本の指で画面に触れたまま、指の間隔を縮めるように動かします。地図の範囲を広域にします。

ピンチアウトする


2本の指で画面に触れたまま、指の間隔を広げるように動かします。地図の範囲を詳細にします。

地図の向きを切り換える

現在地画面で、**設定** にタップする



切り換えたい設定にタップする



戻る にタップする

地図の画面分割方法または向き、種類が切り換わります。

ルート探索

目的地を設定してルート探索をする

1 MENU キーを押す
目的地メニューを表示します。

2 目的地を設定する方法にタップする
下記は一例です。

- 施設名称がわかっているとき：**名称**
- 住所がわかっているとき：**住所**

3 画面に従って操作する
下記は一例です。

名称を選んだ場合



施設名称を入力し、**検索する** にタップすると該当施設のリストが表示されます。



目的地に設定したい施設にタップします。

住所を選んだ場合



都道府県～番地のリストが順次表示されます。タップして住所を選択してください。



目的地メニューの左ページ/右ページを表示します。フリック/スライドしても表示できます。

目的地メニューを表示します。長押しすると、画質調整画面を表示します。

4 ここへ行く にタップする
この後、ルート案内を開始します。



本書では、代表として9インチモデルのイラスト/画面を記載しています。詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

ハンズフリー電話


準備(携帯電話を登録する)

お知らせ

- Bluetooth 接続ができる携帯電話が必要です。
- ご利用の携帯電話の取扱説明書に従って操作してください。


1 MENU キーを押し、**電話** にタップする

2 接続設定 にタップする




Bluetoothの設定画面を表示します。


3 「Bluetooth電源設定」の ON にタップする



4 「Bluetooth機器の設定/登録」の 設定する にタップする



5 カーナビから検索 にタップする



本機に接続可能なBluetooth機器が表示されます。

6 接続したい“機器名”にタップする

7 はい にタップする




以降の操作は、お使いのBluetooth機器によって異なります。

8 タイプ別操作を行う

表示されている画面のタイプ別の操作を行ってください。

<タイプA>



自動的に接続が完了します。

<タイプB>



Bluetooth機器に表示されているパスキーと本機の画面に表示されているパスキーが同じであれば、[はい]にタップします。

※パスキーがもし違う場合は、Bluetooth機器側の操作をやり直してください。

<タイプC>




本機側が準備状態ですので、Bluetooth機器側でパスキーを入力してください。

接続が完了すると、現在地画面にBluetoothと電波強度のアイコンが表示されます。

電話を受ける

本機に接続された携帯電話に電話がかかってくると、着信中画面が表示されます。

1 応答 にタップする



通話開始状態となります。

電話をかける

電話番号を入力して電話をかけます。

注意

- なるべく走行中の通話は控え、安全な場所に停車してから使用してください。

1 MENU キーを押し、**電話** にタップする

2 番号入力 にタップする



3 “電話番号”を入力し、“オフフックアイコン”にタップする




オフフックアイコン

入力した電話番号に電話がかかります。



音量調節

- 音声案内が出力されているときに **VOL-** キーを押す



音声案内の音量が小さくなります。

- VOL+** キーを押す

音声案内の音量が大きくなります。

音量の種類について

以下の音出力されているときに、音量を調節できます。


種類	表示	音量レベル
電話(着信)		1~7
電話(受話)		1~7
音声案内		1~7
インターナビ案内		0~11
オーディオ		0~40
Hondaスマートパーキングアシストシステム*1	表示はありません。	0~40

*1 9インチモデルのみ

オーディオ(準備)


ディスクを挿入する

- ▲** キーを押し、**モニター Open** にタップする



パネルが開きます。

- ディスク挿入口に **CD** または **DVD** を挿入する



※ レーベル面を上にして挿入してください。

自動でパネルが閉まり再生を開始します。

SDカードを挿入する


お知らせ

- お買い上げ時、本機に8GBのSDカードが挿入されています。

- ▲** キーを押し、**モニター Open** にタップする



- SDカードスロットに **SDカード** を差し込む



※ ラベル面を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

- ▲** キーを押し、パネルを閉じる

SDカードを利用したオーディオ機能が使用可能となります。

オーディオ(基本)

オーディオソースを再生(視聴)する



AUDIOメニューの左ページ/右ページを表示します。フリック/スライドしても表示できます。

AUDIOメニュー(または再生中のオーディオソースの再生情報画面)を表示します。

- AUDIO** キーを押す
AUDIOメニューを表示します。オーディオソース再生中の場合は、そのソースの再生情報画面を表示します。その場合は、再度 **AUDIO** キーを押してください。

- 再生(視聴)したいオーディオソースにタップする

選んだオーディオソースの再生(視聴)を開始します。

再生情報画面の操作

※ 代表としてUSBの再生情報画面の操作を記載しています。

USBデバイスの動画再生画面を表示します。

前後のフォルダーを選択できます。フォルダー選択後、最初の曲を再生します。

タイトル情報にジャケット写真があれば、ジャケット写真を表示します。

シークバー

タップまたはスライドすることで再生位置を指定できます。

▲ キーを押した後、[モニター Open]にタップすると、パネルを開きます。



音量を調整します。 AUDIOメニューを表示します。 AUDIOメニューでは、オーディオソースの選択が行えます。

フォルダーリストを表示します。

スキャン、リピート、ランダムの再生モードを切り換えます。

CategorySearchモードをON/OFFに切り換えます。

選曲(前後のファイル選択)や一時停止、再生が行えます。

オーディオをON/OFFします。


Bluetooth対応オーディオ機器を接続する

- AUDIO** キーを押し、**BTA** にタップする

- 接続設定** にタップする

以降の操作は、裏面「準備(携帯電話を登録する)」の手順3以降と同じです。

iPod / iPhone / USBデバイスを接続する




お知らせ

- 接続ケーブルを使用して、USBデバイスまたは、iPod/iPhoneのいずれかが接続できます。
- USBデバイス、iPod/iPhoneは付属していません。
- USB接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。詳しくは、Honda販売店にご確認ください。

インターナビ



現在地画面で、**Honda Total Care** にタップすると、Honda Total Care画面を表示します。



メッセージリストを表示する
Hondaからのお知らせなどが確認できます。

インターナビメニューを表示する
情報サービスなどが確認できます。

緊急サポートの連絡先を表示する
緊急サポートの電話番号やMAPCODEを確認できます。

販売店の連絡先を表示する
ディーラーや任意保険の連絡先を確認できます。

インターナビの各機能を使う

周辺の駐車場を探す駐車場セレクト機能や、気象情報を取得するウェザー機能などがあります。

画質調整

- 調整したい画面を表示させて、**MENU** キーを長押しする



画質調整のメニューを表示します。

明るさ	[+]にタップすると明るくなり、[-]にタップすると、暗くなります。
コントラスト	[+]にタップするとコントラストが強くなり、[-]にタップすると、弱くなります。
黒の濃さ	[灰]にタップすると黒の濃さが弱くなり、[黒]にタップすると濃くなります。
色合い	[緑]にタップすると緑っぽくなり、[赤]にタップすると赤っぽくなります。
色の濃さ	[+]にタップすると色が濃くなり、[-]にタップすると薄くなります。

※ 調整する画面によっては、調整項目が異なります。