

困ったときに…

ナビゲーション・オーディオの操作方法に困ったとき、エラーメッセージが表示されたときなどの対処方法について説明しています。

目次


自車位置がずれていたら	408
故障かなと思ったら	413
よくある質問について (Q&A)	421
エラーメッセージ一覧	424

自転車位置がずれていたら

本機は、車が走行することにより、そのデータから車が地図を進む距離や方向を学習して認識します（距離係数／学習機能）ので、ある程度の走行データが必要です。

従って、走行状態やGPS衛星の状態により、自転車位置マークが実際の車の位置とずれることがあります。故障ではありません。

そのまましばらく走行すると、自動的に現在位置を補正します。




自転車位置のずれを修正するには

はじめて使用するときなどは、走行データが少ないために誤差を生じますが、GPS衛星からの電波が良好に受信できる見通しのよい道（国道、主要地方道路、主要一般道路）をしばらく走行すると、自転車位置マークが地図上を正確に進むようになりますので、次の方法により短時間で学習をさせることができます。

上空に障害物がない（GPSが受信できる）道で、約5分間、50km/h前後のスピードで定速走行を行う。



- 自転車位置マークの精度や誤差については、「**自転車位置の精度について**」(P.410)をご覧ください。









3Dセンサーによる上下道路判定について

自転車が都市高速などに乗った場合（降りた場合）などに、車の高さの変動や道路の傾斜を3Dセンサーで検出し、上下道路判定による自転車位置測位を行います。






- 上下道路判定は、3Dセンサー並びに高さデータを収録している地図データからの情報で行います。高さデータを収録している道路は、都市高速道路（首都・名古屋・阪神・広島・福岡・北九州）、東京外環自動車道などです。
- 高さデータ収録地域においても、道路形状や走行状況により、正しく上下移動判定ができない場合があります。（道路の傾斜が緩やかで高低差が少ない、ランプの長さが短い、センサーの学習が不十分な場合など）

自車位置の精度について

次のような道路状況、走行状態やGPS衛星の状態により、実際の車の位置と自車位置マークがずれ、正しく判定できない場合がありますが、そのまましばらく走行すると自動的に現在位置を補正します。

原因(状況)	走行条件	備考(処置など)
 <p>— : 走行中 - - - : 表示</p>	<p>Y字路のように徐々に開いていくような分岐では、センサーにより推測される進行方向の誤差により、誤った道路上に自車位置マークが表示されることがあります。</p>	
	<p>ループ橋など、連続して大きく旋回する場合は、旋回角度の誤差の累積により、自車位置マークが道路からはずれることがあります。</p>	
	<p>直線および緩やかなカーブを長距離走行すると、マップマッチングの効果が完全には発揮されず、距離の誤差が大きくなり、その後、角を曲がったりすると、自車位置マークが道路からはずれることがあります。</p>	<p>10km程度走行しても正しい位置に戻らない場合は自車位置調整を、また必要に応じて方位修正を行ってください。「センサーの学習リセット」(P.317)、「自車位置がずれていたら」(P.408) をご覧ください。</p>
	<p>つづら折れでは、方位の精度により近くの似た方位の道路上に誤ってマッチングし、その後、自車位置マークが道路からはずれることがあります。</p>	
	<p>基盤目状道路では、近くに似た方位の道路が多いため、誤ってマッチングし、その後、自車位置マークが道路からはずれることがあります。</p>	
	<p>高速道と側道のように、近くに似た方位の道路があると、誤ってマッチングし、その後、自車位置マークが道路からはずれることがあります。</p>	

道路の形状





原因(状況) ——— : 走行中 - - - - : 表示	走行条件	備考(処置など)
	<p>駐車場など、地図上で道路のないところを走行すると、周辺の道路に誤ってマッチングし、道路に戻ったときに、自転車位置マークが正しい位置からはずれていることがあります。また、旋回や切り返しを繰り返すと、方位誤差が累積し、正しく道路に乗らないことがあります。</p>	
	<p>ターンテーブルで旋回すると、方位が狂い、自転車位置マークが正しい道路に戻りにくいことがあります。</p>	
	<p>雪道、濡れた路面、砂利道など、タイヤがスリップしやすい道路では、距離の誤差が累積し、自転車位置マークが正しい道路からはずれることがあります。</p>	
	<p>坂道の車庫入れやバンクした道路など、車両が傾斜した状態で旋回すると、旋回角度に誤差が生じ、自転車位置マークが道路からはずれることがあります。</p>	
	<p>地図画面などに表示されていない新設道路などを走行すると、マップマッチングが正確に働かず、近くの道路に誤ってマッチングし、表示される道路に戻ったときには、自転車位置マークが正しい道路からはずれていることがあります。</p>	<p>10km程度走行しても正しい位置に戻らない場合は自転車位置調整を、また必要に応じて方位修正を行ってください。「センサーの学習リセット」(P.317)、「自転車位置がずれていたら」(P.408) をご覧ください。</p>
	<p>地図データに登録されている道路と実際の道路形状が違う場合は、マップマッチングが正常に働かず、近くの道路に誤ってマッチングし、自転車位置マークが正しい道路からはずれることがあります。</p>	

場所

地図データ

困ったときに...

自車位置がずれていたら

原因 (状況)	走行条件	備考 (処置など)
<p>地図データ</p> 	<p>詳細地図のない地域では、詳細地図のある地域と比較して、形状が正しく表現されていない場合があります。また、登録されている詳細な道路が少ないため、地図画面に表示されない道路を走行すると誤ってマッチングし、自車位置マークが正しい道路からはずれることがあります。</p>	<p>10km程度走行しても正しい位置に戻らない場合は自車位置調整を、また必要に応じて方位修正を行ってください。「センサーの学習リセット」(P.317)、「自車位置がずれていたら」(P.408)をご覧ください。</p>
<p>車両</p> 	<p>タイヤチェーンを装着したり、タイヤ交換をすると、距離が正しく検出されず、自車位置マークが正しい道路からはずれることがあります。</p>	<p>しばらく走行しても、なお距離がずれる場合は、「センサーの学習リセット」(P.317)を行ってください。</p>
<p>走りかた</p> 	<p>無停止連続走行</p> <p>長距離を停止せずに連続して走行すると、方位誤差が累積し、自車位置マークが正しい道路からはずれることがあります。</p> <p>ホイールスピンをするなどの乱暴な運転をすると、正しい検出ができず、自車位置マークが正しい道路からはずれることがあります。</p>	<p>1度停止して、自車位置調整の方位修正を行ってください。</p> <p>10km程度走行しても正しい位置に戻らない場合は位置修正を、また必要に応じて自車位置調整の方位修正を行ってください。</p>
<p>位置修正のしかた</p> 	<p>自車位置調整時の精度</p> <p>位置の設定の精度が悪いと、とくに道路が多い場所では、正しい道路を見つけられずに、精度が低下することがあります。</p> <p>自車位置調整時の方位</p> <p>自車位置の移動時に車両の方位が合っていないと、その後の精度が低下することがあります。</p>	<p>お願い</p> <p>修正時は、可能な限り、詳細図で行ってください。</p> <p>自車位置調整の方位修正機能で修正してください。</p>

故障かなと思ったら

次のような症状は、故障ではないことがあります。修理を依頼される前に、もう一度次のことをお調べください。

ナビゲーション関連

症 状	原 因	処 置	
●ナビゲーション関連			
表示関連	GPS受信の表示がでない。	アンテナケーブルが接続されていない。 障害物などにより、GPS衛星の電波を受信できない。 受信可能なGPS衛星が少ない。 フェリーなどで大幅に移動した。	アンテナケーブルを接続してください。 障害物などがなくなれば受信できます。 衛星の配置が悪く、測位できない場合もあります。 走行することにより表示が可能になります。
	メニュー画面が表示されない。	走行中は、安全のため操作を禁止している項目のボタンは表示しない仕様です。	車を完全に停車させてください。
	アイコンがやたらに出る。	周辺検索を行うと検索結果の表示として↓付きのアイコンが多数表示されます。	「目的地」メニューの「周辺検索」メニューを開いて「検索アイコン消去」を選択すると表示を消す事ができます。
	地図画面が乱れる。	電氣的ノイズを発生する電装品（以下）を本機の近くで使用している。 ・高電圧を発生させて作動するもの……マイナスイオン発生器など ・電磁波を発生するもの……携帯電話、無線機など	本機からできるだけ遠ざけてご使用ください。遠ざけても影響が出る場合は、ご使用をお控えください。
	電源投入直後、画面が見づらい。	気温が低いときは、液晶バックライトの特性上、輝度が低い場合があります。	バックライトが温まれば解消されます。

困ったときに…

症 状	原 因	処 置
●ナビゲーション関連		
誘導音声関連	ルート誘導の音声が小さい。(または大きい)	音量が小さく(または大きく)設定されている。 [音量を調整する] (P.305) を参照して、音量を調整してください。
	音声案内が出ない。	音声案内が、「しない」に設定されている。 [音声案内の設定をする] (P.303) を参照して、音声案内の設定をしてください。
	駐車時にオーディオの音声が聞こえなくなった	スマートパーキングアシストシステム機能が作動中です。 音声案内が終了するまでお待ちください。
自転車位置精度関連	自転車位置がずれる。(購入直後)	車速パルスと距離の学習が不十分の可能性あります。 GPSの受信しやすい場所で、時速50km程度の速度を保持してしばらく走行すると精度が向上します。
	自転車位置がずれる。(タイヤ交換後)	車速パルスと距離の関係値が交換前のタイヤに最適化されてしまっています。 [センサーの学習リセット] (P.317) を行ってください。
VICS関連	FM多重周波数が自動追尾されない。	周波数を変更すると、自動追尾の設定は強制的に「オフ」になります。 自動追尾の設定を「オン」に変更してください (P.308)。
		出力の小さいローカル局など、電波状態が悪い場合は追尾しない場合があります。 [VICS情報の設定をする] (P.306) のFM周波数設定を参照して、手動で放送局を選択してください。
	ビーコンの簡易図形が割込表示しない。	ビーコンから図形情報が提供されていない事があります。 キー操作中やメニュー表示中は、図形情報が割込みません。 特定の場所で表示されない場合、VICSセンターにお問い合わせください。 地図表示画面かオーディオモードの画面で割り込みが行われるかご確認ください。
音声認識関連	認識率が悪い。うまく認識してくれない。	窓を開けていて、車外の騒音がマイクに入った。 窓を閉めてははっきり発話してください。
	間違えて認識する。	発話をはじめるタイミングが早い。 発話スイッチを押した後、「コマンドをどうぞ、ポツ」という音の後に発話してください。
		発話した言葉に似ている言葉が認識辞書にある。 大きな声ではっきり発話してみてください。

オーディオ関連

症状	原因	処置	
●オーディオ関連			
表示関連 オーディオ画面が乱れる	電氣的ノイズを発生する電装品（以下）を本機の近くで使用している。 ・ 高電圧を発生させて作動するもの……マイナスイオン発生器など ・ 電磁波を発生するもの……携帯電話、無線機など	本機からできるだけ遠ざけてご使用ください。遠ざけても影響が出る場合は、ご使用をお控えください。	
オーディオ設定 リアスピーカーからノイズのような音が聞こえる	ドルビープロロジックⅡをONにしているときに品質の良くないMP3などの音楽を再生すると、ノイズのように聞こえる場合があります。	ドルビープロロジックⅡをOFFにしてください。	
ラジオ	雑音が多い。	放送局の周波数に合っていない。	正しい周波数に合わせてください。
	自動選局で選局できない。	強い電波の放送局がない。	手動選局で選局してください。
	放送局の名前が表示されない。	エリア選択で該当する地域を選択してください。その場合でもすべての放送局の名称が登録されているわけではありません。放送局名が出ないようであればユーザータイトルを入力してください。	「放送局名を編集する」(P.152)を参照してユーザータイトルを入力してください。
CD/DVD/MP3/WMA/AC	ディスクを入れても音が出ない、またはディスクがすぐ出てしまう。	ディスクの裏表を逆に入れている。	ディスクのレーベル面を上に入れてください。
		CD-R/RWで記録されたCDやコピーガード付きのCDを使用している。	CD-R/RWで記録されたCDやコピーガード付きのCDは使用できない場合があります。ご使用のCDをもう一度ご確認ください。
		ファイナライズされていないディスクを入れている。	ディスクをファイナライズしてから入れてください。
		MIX MODE CDを入れている。	MIX MODE CDは再生できません。ディスクを取り出しててください。
	音飛びする。ノイズなどが入る。	ディスクが汚れている。	ディスクをやわらかい布でふいてください。
ディスクに大きな傷やソリがある。		ディスクを無傷なものに交換してください。	

困ったときに…

症 状	原 因	処 置	
●オーディオ関連			
C D / D V D / M P 3 / W M A / A A C	電源を入れた直後、音が良くない。	湿気の多いところに駐車すると、内部のレンズに水滴がつくことがある。	電源を入れた状態にして、約1時間乾燥させてください。
	ディスクが入らない。	本機の中にすでにディスクが入っている。	▲ボタンを押してディスクを取り出してからディスクを入れてください。
	CD-TEXTが表示できない。	CD-TEXT優先表示になっていない。	CD-TEXT優先表示に設定してください。
	CDタイトルが表示されない。	Gracenoteのデータベースよりも新しいCDを再生した。	アルバム情報を最新のものに更新してください (P.393)。
	MP3/WMA/AACの音が飛ぶ。	MP3/WMA/AACファイルにエラーがある。	パソコンなどで再生し、音飛びしないか確認してください。
	MP3/WMA/AACの音切れがする／音が飛ぶ。	エンコードソフトとの相性が合っていない。	エンコードソフトを変えて録音してみてください。
	MP3/WMA/AACの音が悪い。	圧縮率が高い。	サンプリング周波数、ビットレートを上げて録音をしてください。
	TAGが表示できない、文字化けする。	TAG優先表示になっていない。	TAG優先表示にしてください (P.212)。
	再生できないファイルやフォルダがある。	8階層以上の深いフォルダに収録されている曲は再生できません。また、フォルダは最大255 (ルートを含む)、ファイルは最大512 (1フォルダには最大255ファイルまで) を越えた場合には、再生できません。また、TAG情報の中に画像やテキストファイルなど音楽データ以外の大きなデータが入っていると、ファイルが再生できない場合があります。	音楽データ以外のデータ部分を削除してファイルを作成してください。
	正しく表示されない。	正しく書き込まれていない。	ISO9660-LV1またはLV2に書き込み設定を変更して書き込みを行ってください。
	CD Extraに記録したMP3/WMA/AACが再生できない。	CD Extraで第1セッション以外にMP3/WMA/AACファイルが書き込まれている。	CD Extraの第1セッションにMP3/WMA/AACファイルが書き込まれたCDを使用してください。
	「ディスクを確認してください」の画面が表示される。	ディスクを表裏逆に入れている。	ディスクのレーベル面を上に入れてください。

症 状	原 因	処 置	
●オーディオ関連			
MUSIC RACK	タイトルが表示されない。	Gracenoteのデータベースよりも新しいCDを録音した。	パソコン用の専用アプリケーション「HDDナビマスター」を使用して最新の情報に更新する (P.393) か、タイトルの編集でユーザータイトルを入力してください (P.242、P.245)。
	音が飛ぶ。	音飛びした状態で録音された。	振動やディスクのキズにより音飛びした可能性があります。ディスクを確認して、再度録音してください。
	録音が出来ない。	ハードディスクの容量が不足している。	録音済みの曲を削除してください (P.243、P.246)。
		コピー禁止ディスクを使用している。	コピー可能ディスクを使用してください。
		全曲録音済みのディスクを使用している。	別のディスクを挿入してください。
	録音が出来ない。	自動録音モードになっていない。	自動録音モードに設定してください (P.217)。
		SCMS (シリアルコピーマネージメントシステム) で2世代目のコピーになっている。	コピー可能ディスクをご使用ください。
	録音スピードが遅い。	CDに大きな傷があり、エラーが起きている。	傷のないディスクをご使用ください。
	録音したはずのアルバムが表示されない。	「編集」の「アルバム選択」でアルバムが選択されていない。	「指定したアルバムを再生する」(P.231) をご覧ください。
	表示されたタイトル(アーティスト/アルバム/トラックの各タイトル)が間違っている。	GracenoteはTOC情報でタイトルを検索しますが、あいまい検索でタイトルを選択するために、タイトルが合わないことがあります。	タイトルを入力してください (P.242、P.245)。

困ったときに…

	症 状	原 因	処 置
●オーディオ関連			
SDメモリーカード／USBメモリー	音がでない。* ¹	未対応のSDメモリーカードを使用している。	対応可能なSDメモリーカードを使用してください。
	SDメモリーカードが挿入できない。* ¹	SDメモリーカードを表裏逆に挿入している。	SDメモリーカードの端子面を下にして挿入してください。
	USBメモリーから再生できない。* ²	USB取り外し処理を実行した。	一度USBメモリーを取り外して、再度接続してください。
	音が飛ぶ。	MP3/WMA/AACファイルにエラーがある。	パソコンなどで再生し、音飛びしないか確認してください。
	音が悪い。	圧縮率が大きいの。	サンプリング周波数、ビットレートを上げて録音してみてください。
	再生できないファイルやフォルダがある。	4階層目（3階層目のフォルダ内）に収録されている曲以外は再生できません。また、フォルダは最大500（ルートを含む）、ファイルは最大4000（1フォルダには最大99ファイルまで）、各階層のフォルダ数が最大200を超えた場合には、再生できません。	PCを使用し、制限内に収まるよう再構成してください。
	TAG（曲目）が表示されない。	TAG表示優先になっていない。	「CD-TEXT/TAG情報を表示する」(P.212) を参照して、TAG表示を優先にしてください。
	操作パネルをオープンしたら再生が停止してしまった。* ¹	SDメモリーカード内のデータ保護のために画面をオープンするとスロットの電源が切れます。	操作パネルをクローズすると再生を再開します。
	実際に入れているMP3/WMA/AACの数が違う。	SDメモリーカードにMP3/WMA/AAC以外のファイルがある。	MP3/WMA/AAC以外のファイルを削除してください。


*¹ SDメモリーカードのみ*² USBメモリーのみ

症 状	原 因	処 置
●オーディオ関連		
FILE RACK	音楽データの取り込みができない。	取り込み元のメディア(SDメモリーカード/USBメモリー)内のフォルダ構成が指定通りになっていない。 PCを使用し、指定通りに再構成してください。
	ハードディスクに取り込める最大数を超えている。	最大数を超えないようにアルバム・トラックを削除してください。
	ハードディスクに取り込める最大数は、アルバム総数：500、トラック総数：4000、アーティスト数：200、1アーティストあたりのアルバム数：200、1アルバムあたりのトラック数：99です。	アーティスト数が200に達している場合は、同一アーティストのアルバムをすべて削除してください。
	MUSIC RACKに大量の曲を録音している。	MUSIC RACKの不要な曲を削除する。 MUSIC RACKとFILE RACKとは同一のドライブを使用しているため、MUSIC RACKに大量の曲が録音されていると、FILE RACKに取り込める曲数が減ってしまいます。
ワンセグ	放送局名が表示されない。	エリアを設定していない。 放送局エリアの設定をしてください (P.168)。
		受信チャンネルのリストが取得できていない。 各地域でエリア選択後にオートプリセットを実行してください。
		受信感が悪い。 放送局の情報は放送電波より取得するものがあります。電波環境のよいところに移動してください。
	映りが悪い。	フロントガラスからフィルムがはがれている。 フィルムは張り直しができませんので、販売店で新しいアンテナと交換してください。

リアカメラシステム

症 状	原 因	処 置
●リアカメラシステム		
カメラ映像が表示されない。	シフトレバーがRの位置になっていない。	シフトレバーがRの位置になっているか確認してください。
カメラ映像の映りが悪い。	前面のレンズカバーが汚れている。	水を含ませた柔らかい布などで軽く拭いてください。

フロントカメラ／コーナーカメラシステム

症 状	原 因	処 置
●フロントカメラ／コーナーカメラシステム		
カメラ映像が表示されない。	車速が速い 加速した	減速してください。
カメラ映像の映りが悪い。	前面のレンズカバーが汚れている。	水を含ませた柔らかい布などで軽く拭いてください。
カメラ映像に白い光の縦線が入る。	CCD 素子を使用したカメラの特性です。	故障ではありません。
コーナーカメラの三角コーン／マークが出ない。	三角コーン表示が「ガイドOFF」になっている。	徐行もしくは停止した状態で  を押し、「ガイドON」ボタンをタッチしてください。 (P.379)
コーナーカメラの三角コーンが正しく合っていない。	三角コーンが正しく調整されていない。 乗車している人数や荷物、地形の影響などで車両が傾いている。	販売店での調整が必要です。 平らな場所や荷物を降ろした状態でご確認ください。三角コーン／マークの調整が必要な場合は販売店にご相談ください。

その他

症 状	原 因	処 置
●その他		
ディスプレイに「エラー表示」が出る。	自己診断機能がはたらき、障害が発生したことを知らせている。	「エラーメッセージ一覧」(P.424) を参照して、内容を確認してください。

よくある質問について (Q&A)

ナビゲーション編

Q: 目的地までの経路計算結果で、最適ではない経路を案内されましたが…

A: ナビゲーションが道路種別などを考慮して経路計算しますので、必ずしも最適な経路を引かない場合があります。経由地を設定したり計算条件を変えて計算を行ってみてください。

Q: 条件を変えても同じルートで案内されます。

A: 道路状況により、計算方法を変更しても同じルートになる場合があります。ご希望のルート設定をするには、経由地を設定することをお勧めします。

Q: 複数ルート表示で8ルート表示されません。

A: 必ずしも8ルートが表示されるとは限りません。どうしてもあるルートが最適な場合は、他のルートが計算できないことがあります。また、経由地設定時には、複数ルート計算をしない仕様となっています。

Q: バイパス道路を案内されません。

A: 推奨ルートの方の距離が短い場合は、推奨ルートを優先することがあります。

Q: 条件が「距離優先」なのに、最短距離と思われるルートで案内されません。また、複数ルート表示で、標準2のルートよりも距離優先のルートの方が距離が長いようです。

A: あくまでも距離「優先」であり、距離のみでルートを引いているわけではなく、道路種別なども考慮してルートを引いているためです。また、標準2は「標準」「距離優先」とは別に提示可能なルートを表示しているため、標準2よりも距離優先の方がルートの距離が長くなる場合もあります。

Q: 有料道路の料金表示はできますか？

A: 可能です。ただし、一部対応していない路線があります。(対象道路でも、開通時期などデータ整備上の問題で、料金が正しく表示されない場合があります。このような場合には、実際の料金に従ってください。)

Q: 個人宅検索をしたが、自宅がヒットせず、検索できません。

A: ハロページに電話番号と住所が掲載されていませんと、対象となりません。

Q: ナビ画面(地図画面)のVICS情報表示が実際と違うことがあります。

A: (1) 情報は「5分ごとに更新」ですので、渋滞状況が急激に変化した場合、実状と違うことがあります。

(2) FM多重では、電波状態が悪いとデータが受信されず、内容が更新されない場合があります。

(3) 新設された道路、細街路など、VICS情報が提供されていない道路では、渋滞情報は表示されません。

Q: 操作時に、その時々でボタンが出たり出なかったりすることがありますが？

A: 操作できないボタンは消える仕様になっています。画面上に表示されるボタンはそのときの状況により変化します。安全のため走行中に操作できないボタンは消えるようになっています。

Q: AUDIOボタンを押した直後に発話ボタンを押すと、反応が遅いことがあります。

A: 本機のソフトは複数の処理を同時に処理するマルチタスクで動作しています。AUDIOボタンを押した直後は地図表示の他、複数の処理が同時に行われることがあり、発話ボタンの反応が遅くなる場合があります。

困ったときに…

Q: 到着予想時刻の計算基準はなんですか？

A: 「到着予想渋滞考慮」(P.301)を「する」に設定している場合には、渋滞の統計データを使用します(渋滞の統計データとは、過去の1年分のVICS情報から、曜日、時間により分類し、統計処理したデータです)。

「しない」に設定している場合は、「到着予想速度設定」(P.302)を基準に算出します(こちらは、お好みの平均速度を設定することができます)。

Q: 計算条件にて、「統計渋滞考慮」の条件を選択していたのに、渋滞している道路に案内されました。

A: 過去の1年分のVICS情報から統計処理したデータを使用しています。そのため、必ずしも過去の渋滞情報と現在の渋滞情報が一致しないため、結果的に渋滞している道路が案内される場合もあります。

Q: 「○○のある交差点を…」という案内をされたが、そのような施設は見当たりません。

A: 地図データ上の情報を基に案内しておりますが、発売後の移転や閉店等により、当該施設が無くなってしまっている場合があります。また、現地の状況によってはお車から見えない場所にある施設を目印として案内してしまうこともございますので、あくまでも参考程度にお考えくださるようお願いいたします。

Q: 一般道優先で計算したのに、高速道路に誘導されました。

A: 一般道を使用すると極端に遠回りになるときは、有料道路を使用することがあります。これは、あくまでも一般道「優先」であり、「使用しない」とはしていないからです。

Q: 有料道路の料金が「○○円(仮)」と表示されたが、どういう意味ですか？

A: 新規に開通した高速道路路線やICの一部について、本機発売時点では正式な通行料金が未決定であったため、このような表示がされる場合があります。実際に適用・請求される通行料金と異なる場合がありますが、その場合は実際に適用・請求される料金をお支払いください。

Q: 高速道路上で案内終了する経路を案内されました。

A: 原則としては高速道路上で案内終了する経路は案内しませんが、一部の一般有料道路については案内しています。案内が不適切な場合は、目的地の座標を適切な位置に移動してください。

Q: 案内がありません。案内が間違っています。

A: 収録されている地図データの形状から案内する方向を決めています。データの形状によって、案内しない場合や「右」を「斜め右」など方位が適切でない案内をする場合があります。

Q: Y字路の案内がされません。

A: 地図データが道なりの場合、誘導しない仕様です。

Q: 進入禁止の道に誘導されました。一方通行を逆に案内されました。入れない道を案内されました。

A: 地図メーカーよりデータの提供を受けていますが、メンテナンスが間に合っていない場合や、データが間違っている場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

Q: ハイウェイモードやシティモードが自動的に解除されます。

A: ビーコン受信時やルートを外れたときなどでリルートが発生した場合、計算が終了するまで通常地図に戻ります。計算終了後、新しいルート上を走行すれば、直前に設定していたモードに自動切り替えます。

オーディオ編

■SDメモリーカード

Q: ソース選択メニューの「メモリーカード」って何ですか？

A: SDメモリーカードのモードです。SDメモリーカードに記録されたMP3/WMA/AACファイルを再生することができます。

■DVD

Q: メニュー画面が選択できません。

A: タッチパネルを押してもメニューがうまく選択できない場合は、詳細ボタンか広域ボタンを押してメニュー操作画面を表示し、メニュー操作画面からメニューを選択してください。

■MUSIC RACK

Q: 「MUSIC RACK」って何ですか？

A: CDに入っている音楽をハードディスクに録音、再生する機能です。ジュークボックス的な機能とお考えください。

Q: 録音できる曲数は？

A: 最大4,000曲です。ただし、録音する曲の長さなどにより、曲数は変化します。アルバム数は500以内、アルバム中の曲数は99曲以内、録音時間の合計時間は約250時間の制限があります。

Q: 気に入ったアルバムだけ聴きたいのですが。

A: マイアルバム機能をお使いください。

Q: 録音したアルバムのタイトルが出ず、録音した日時になっています。

A: CD データベースに該当するアルバムの情報が有りません。パソコン用の専用アプリケーション「HDDナビマスター」を使用して最新の情報に更新してください。または、編集メニューの「情報編集」で手動での入力が可能です。

Q: 実際の曲名と表示される曲名が違う。

A: SDメモリーカードにトラック情報を書き出し、パソコンからGracenoteサーバーにアクセスしてください。そこで候補アルバムから正しい曲名を選択してSDメモリーカードに保存し、その情報を本機に取り込んでください。

この方法でも曲名が違う場合は、トラック情報編集で各トラックの情報を入力してください。

Q: 自動的につけられたジャンルがしっかり来ません。

A: ジャンルは、CDデータベースに入っている内容で表示しています。気に入らない場合は編集メニューの「情報編集」から変更が可能です。

Q: SDメモリーカードから音楽データをコピーしたいのですが。

A: FILE RACK機能をお使いください。

■FILE RACK

Q: 「FILE RACK」って何ですか？

A: SDメモリーカードまたはUSBメモリーに入っているMP3/WMA/AAC形式の音楽データをハードディスクに取り込み、再生する機能です。

Q: 取り込めるデータの最大数は？

A: アルバムは500、トラックは4,000、アーティストは200、1アーティストあたりのアルバムは200、1アルバムあたりのトラックは99です。ただしMUSIC RACKと同一のドライブを使用しているため、MUSIC RACKに大量の曲が録音されていると、取り込めるデータの数は少なくなります。

困ったときに…

エラーメッセージ一覧

■画面にこんなメッセージが出たら

本機はシステム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。

障害が発生したときは、各種のエラーが表示されますので、対処方法に従って障害を取り除いてください。障害を取り除けば、通常の動作に戻ります。

⚠️注意

画面が映らない、音が出ないなどの故障状態では使用しないでください。



- 下記の処置を行う場合は、車を安全な場所に止めてから行ってください。
- 下記の処置を行ってもまた同様のメッセージが表示されるときには、お買い求めの販売店にご相談ください。

	エラー表示	原因	処置
CD DVD MP3 WMA AAC	MECHANISM ERROR	メカニズムに障害が生じている場合。	ディスクを再度入れ直すか、電源を入れ直してください。
	DISC ERROR ディスクを確認してください。	裏挿入などで読み出せないとき。	ディスクを交換してください。
		再生可能なファイルが存在しないとき。	または、もう一度ディスクを入れなおしてください。
		ブランクCD-R、DVD-Rのとき。	
		MIX MODE CDが挿入されたとき。	
		ディスクが挿入できなかったとき。	ディスクを正しく挿入してください。
		ファイナライズしていないDVD-VRディスクを挿入したとき。	ご家庭のDVDレコーダーでディスクをファイナライズしてください。
	オーバークラッシュCDなど、レコードブックの規格を逸脱しているディスクを挿入したとき。	ディスクを取り出してください。	
	FOCUS ERROR ディスクを確認してください。	ディスクの傷などにより、フォーカスが合わないとき。	ディスクを交換してください。

	エラー表示	原因	処置
CD / DVD / MP3 / WMA / AAC	FORMAT ERROR このディスクは再生できません。	デッキ内のディスクに傷などがあり、演奏できないとき。 データフォーマットに不正がある。 再生できないメディアを挿入した。	ディスクを交換してください。
	WRONG REGION このディスクは再生できません。	挿入されたディスクのリージョンが設定と一致しない。	ディスクを交換してください。
	DISABLED FILE ファイルの種類が適切ではありません。	拡張子が「.MP3/WMA/M4A」で、中身が再生できない形式（DRM含む）のファイルだったとき。 AACファイルがiTunesで作成されたものではないとき。	ディスクを交換してください。 iTunesで作成したAACファイルを入れてください。
	PARENTAL VIOLATION ディスクを抜いてパレンタルレベルを変更してください。	設定されているパレンタルレベルより制限が厳しいコンテンツのとき。	パレンタルレベルを変更してください。
SDメモリーカード	ACCESS ERROR メモリーカードとの通信ができません。	通信が出来ない、フォーマットされていない、認識できるSDメモリーカードではないとき。	SDメモリーカードを交換してください。
	NO FILE MP3/WMA/AACファイルがありません。	SDメモリーカードにMP3、WMA、AACファイルが入っていないとき。	SDメモリーカードにMP3、WMA、AACファイルを入れてください。
MUSIC RACK	SCMS ERROR このディスクは録音できません 録音をキャンセルします。	コピー不可ディスクを再生したとき。	コピー可能なディスクを入れてください。

困ったときに…

	エラー表示	原因	処置
iPod	iPodを確認してください	iPodと通信できないとき。	iPodとの接続を確認してください。
		iPod内にトラックがないとき。	iPodにトラックを追加してください。
	認証できませんでした。	iPodが本機との認証に失敗したとき。(ビデオが再生できません)	iPodを接続し直すか、iPodの接続を解除してiPod本体をリセットしてください。 それでも改善されない場合は、エンジン(アクセサリ電源)をOFFにし、再度ONにしてください。
HDD系	TEMP ERROR 低温のため正常な動作が出来ません、正常な動作をする温度になるまで、お待ちください。	車内温度が低いためにHDDにアクセスできないとき。	温度が正常になるまでお待ちください。
	TEMP ERROR 高温のため正常な動作が出来ません、正常な動作をする温度になるまで、お待ちください。	車内温度が高いためにHDDにアクセスできないとき。	温度が正常になるまでお待ちください。
	ACCESS ERROR HDDに異常がみられます、販売店にご相談ください。	HDDとの通信ができないとき。 HDDのセクター/クラスターが破壊されたとき。	他のAUDIOモードに切り替えて使用し、販売店にご相談ください。

付録

市街地図エリアの一覧、ボイスコントロールで使える言葉の一覧など、参考となる資料について説明しています。

目次

地図データについて	428
市街地図収録エリア一覧	435
VICSシステムの問い合わせ先	442
VICS情報有料放送サービス契約約款	443
カントリーコード一覧	446
ボイスコントロールで操作できる言葉	448
対応メディア・対応ファイルについて	462
お手入れ	468
仕様	470
商標について	472
索引	475

地図データについて

本機ハードディスク内の情報は

- ・ 道路情報 : 2007年10月現在
- ・ ハイウェイ情報 : 2007年12月現在
- ・ 有料道路情報 : 2007年12月現在
- ・ 施設検索データ : 2007年11月現在
(一部のジャンルは2006年10月現在のものです。)
- ・ 住所・郵便番号検索データ : 2007年10月現在
- ・ TV・雑誌検索データ : 2008年2月現在
(定期的に最新データを提供しています。(P.404))
- ・ 交通規制データ : 2007年4月現在
(一部は2007年9月現在のものです。)
- ・ 個人宅電話番号データ : 2007年9月現在
- ・ イラストデータ : 2007年10月現在
(一部は2007年12月現在のものです。)

の情報を使用しています。

*本機ハードディスク内の各情報は、作成日の都合上、現状と異なる場合があります。

お知らせ

- ・ ナビゲーションの動作状況によっては、文字やマークが読み取りにくくなる場合があります。
- ・ 本機の最初のバージョンアップキット（地図更新版）の発売は、2009年12月ごろを予定しております。それ以降、年に1回の地図更新を計画しております。
地図の更新は、予告なく終了することがあります。

■件数について

- ・ 施設検索件数 : 約1000万件
- ・ 個人宅電話番号件数 : 約3100万件
- ・ 住所データ : 約3500万件

■交通規制データの保証について

本機ハードディスクに使用している交通規制データは、道路交通法に基づき全国交通安全活動推進センターが作成した交通規制番号図を用いて、(財)日本交通管理技術協会(TMT)が作成したものを使用しています。

(承認番号TMT08-43)

■年度バージョン表示と現場交通規制の優先について

本機ハードディスクに使用している交通規制データは、2007年4月現在のもの（一部は2007年9月現在）です。本データが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・表示などに従ってください。

■スマートICの営業時間情報について

本機ハードディスクに使用しているスマートIC営業時間データは、2007年10月現在のものです。

■著作権および使用実施権について

本機ハードディスクに使用している交通規制データの著作権は、(財)日本交通管理技術協会が有し、二次的著作物作成の使用実施権をインクリメントP(株)が取得しています。

「© 2007.TMT」

■複製および複写の禁止

本品に使用している交通規制データを無断で複写複製・加工または改変することはできません。

■ご使用前に必ずお読みください

- データベース作成時点の関連で、表示される地図あるいは検索データが現状と異なることがあります。ご了承ください。
- この地図に使用している交通規制データは普通車両に適用されるもののみで、大型車両や二輪車等の規制は含まれておりません。あらかじめご了承ください。
- 自然災害による道路形状の変更等につきましては対応いたしかねます。
- 本品で表示される地図や検索結果データの内容が、誤字・脱字・位置ずれなど、現状と異なることがあっても、商品の取り替えや代金の返却は致しませんのであらかじめご了承ください。
- 本品を使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求などにつきましても、弊社は一切その責任を負いかねます。
- 本品を弊社に無断で、複製・複写・加工・解析・業務上での使用や第三者への有償での譲渡・貸与を禁じます。またネットワークや他の方法などで複数の機器での同時使用を禁止します。
- この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。

(測量法第44条に基づく成果使用承認 90-063) [2007年9月発行データ使用]

- 新刊地形図更新は2007年9月刊行分を反映しました。
- この地図は小田原市長の承認を得て、同市発行の2500分の1国土基本図を使用しました。
(承認番号) 小田原市指令第52号 平成10年4月2日承認
- この地図の作成に当たっては、知多市長の承認を得て、同市発行の2,500分の1の都市計画基本図を使用しました。
(測量法第44条に基づく成果使用承認 平成12年度 知都発第170号)
- この地図は、養老町長の承認を得て、同町所管の2500分の1都市計画図を使用しました。
(平成12年 養建第1902号)
- この地図は、貴志川町長の承認を得て同町発行の2500分の1全図を使用し、調製しました。
(承認番号) 平10. 近公. 第34号
- この地図は大木町の承認を得て、同町発行の5,000分の1の地形図を使用し調製したものです。
(承認番号)15大木建第734号
- この地図は、堀金村長の承認を得て1/2,500の都市計画図を参照して作成したものです。
(承認番号)16堀第5417号
- この地図は東近江市長の承認を得て、同市発行の地形図1/2,500使用し、調製したものです。
(承認番号 東開第111号 平成18年2月28日承認)
- この地図は、伊香保町長の承認を得て、平成7年度作成の10,000分の1の白図を使用し、調製したものです。
(承認番号)伊建農発229号 平成17年7月14日承認
- この地形図は、東京都都市整備局および東京デジタルマップの東京都縮尺1/2500地形図を使用して作成したものです。
(承認番号:18東デ共041号)
- この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1の地形図を使用して作成したものです。
(承認番号) 18都市基交 第478号
- この地図は、津山市長の承認を得て、同市所管の測量成果津山市都市計画(1/2,500)を使用し調製したものです。
(承認番号 平成17年津山市使用承認第5号)

- この地図は、宇部市長の承認を得て平成13年作成の宇部市域図を使用したものです。
(承認番号)指令宇都第13号 平成18年5月15日承認
- この地図は、宇部市長の承認を得て平成13年作成の宇部市域図を使用したものです。
(承認番号)指令宇都第14号 平成18年5月31日承認
- この地図は、周防大島町長の承認を得て、周防大島町管内図を使用したものです。
(承認番号)周防建設第56号 平成18年5月12日承認
- この地図は、東かがわ市長の承認を得て、同市所管の測量成果である東かがわ市地形図1/10,000及び東かがわ市都市計画図1/2,500を使用して調製したものです。
(承認番号平成18年5月2日18建第107号)
- この測量の成果は、東温市長の承認により、平成17年3月作成の東温市都市計画図を使用して得たものです。
(承認番号 H18東温都第174号)
- この地図は、宮城県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものです。
(承認番号 林振第350号 平成18年9月19日承認)
- この地図は、宮城県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものです。
(承認番号 林振第611号 平成19年2月28日承認)
- この地図は秋田県知事の承認を得て森林基本図を複製したものです。
承認番号 平成19年3月7日 指令水緑-1258
- この地図は、山形県の森林基本図を複製したものです。
承認番号森第18-10号
- この地図は長岡市長の承認を得て、同市所管の地形図1/10,000を使用して調製したものです。
(長都政第477号 平成18年3月28日承認)
- この図面は山梨県が作成した測量成果をもとに作成したものです。
使用承認 平成19年3月1日 森整第1561号
- この地図は、長野県知事の承認を得て、長野県森林基本図を使用して作成したものです。
(承認番号 18森政第5-5号)

- この地図は島根県が作成した森林基本図1:5,000を原図とし、島根県知事の承認を得て使用したものです。
(承認番号 平成18年11月24日付け森第1286号)
- この地図は島根県が作成した森林基本図1:5,000を原図とし、島根県知事の承認を得て使用したものです。
(承認番号 平成19年2月27日付け森第1736号)
- この地図は、広島県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものです。
(広島県使用承認林振第115号 平成19年2月15日承認)
- この地図は、徳島県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものです。
(承認番号 林振第484号 平成19年1月30日承認)
- この地図は、佐賀県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものです。
(承認番号 森整第010634号 平成18年10月4日承認)
- この地図は、長崎県知事の承認を得て、長崎県森林基本図(1/5,000)を使用し調製したものです。
承認番号 18林第492号(平成18年10月6日)
- この地図は、熊本県知事の承認を得て5,000分の1の森林地形図を複製したものです。
(承認番号 森整第993号・平成19年2月14日)
- この地図は、熊本県知事の承認を得て5,000分の1の森林地形図を複製したものです。
(承認番号 森整第1079号・平成19年3月7日)
- この地図は、大分県知事の承認を得て、5,000分の1森林基本図を使用し、調製したものです。
(承認番号林18-1 平成18年12月5日)
- この地図は、大分県知事の承認を得て、5,000分の1森林基本図を使用し、調製したものです。
(承認番号林18-2 平成19年3月7日)
- この地図は宮崎県知事の承認を得て5000分の1森林基本図を使用し、調製したものです。
(承認番号 使18-1号 平成18年12月8日)
- この地図は宮崎県知事の承認を得て5000分の1森林基本図を使用し、調製したものです。
(承認番号 使18-3号 平成19年3月8日)

- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の承認を得て、5千分の1森林基本図を使用したものです。
(承認番号 平18 林振第360号)
 - この地図は、知覧町長の承認を得て、同町発行の1/5,000全図を使用し、調製したものです。
(承認番号)平成18年5月26日知耕第590号
 - この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5千分の1国土基本図を使用したものです。
(承認番号 平19総使、第24号)

 - 本品の内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- © 2007.TMT
© 2008.財団法人日本デジタル道路地図協会
© 2008.INCREMENT P CORP.

■VICSEリアについて

VICSエリアはVICSセンター提供の2006年9月データを使用します。

■踏み切りデータについて

踏み切りデータはDRMAデータをベースにして、2007年9月の独自調査データを反映します。

■スクエアビュー整備対象地域

札幌市、仙台市、さいたま市、東京23区、川崎市、横浜市、千葉市、名古屋市、大阪市、京都市、神戸市、広島市、福岡市、北九州市の中心部にて、主要一般道路および全国都市高速道路（※）が対象。

（※） 首都高速道路

名古屋高速道路

阪神高速道路（湾岸垂水線、8号京都線を除く）

広島高速道路

福岡高速道路

北九州高速道路

ただし一部の区間でスクエアビューを表示しない箇所があります。

■ジャンル検索リスト

大分類の項目と、そのジャンルに分類される中・小分類の例です。

大分類	内容・例
交通機関	交通に関する施設です。→駅・空港・フェリー乗り場
カー&ドライブ	車に関する施設です。→ガソリンスタンド・駐車場・カーディーラー・カー用品店など
遊ぶ・見る	レジャーに関する施設です。→レジャーランド・観光ポイントなど
食べる・飲む	食事に関する施設です。→おすすめのグルメ情報・ファミリーレストランなど
泊まる	旅行・宿泊に関する施設です。→ホテル・旅館・ペンションなど
お店	各種のお店です。→コンビニ・スーパー・ホームセンターなど
公共施設	公共の施設です。→役所・学校・図書館など
医療	各種病院や薬局です。→総合病院・内科・小児科など
金融機関	お金に関する施設です。→都市銀行・信用金庫など
その他	その他の施設です。→結婚式場・葬儀場など

市街地図収録エリア一覧

<95%> …… 全面積の95%以上が収録されている都市

<80%> …… 全面積の80%以上が収録されている都市

それ以外…………… 市街中心部または一部地域が収録されている都市



- 一部地域では、収録エリア内でも市街地図が表示されないことがあります。

収録都道府県	市街地図収録都市
北海道・東北地域	
北海道	<p><80%>室蘭市</p> <p>札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、夕張市、岩見沢市、網走市、留萌市、苫小牧市、稚内市、美瑛市、芦別市、江別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、北斗市、当別町、七飯町、森町、八雲町、江差町、上ノ国町、倶知安町、岩内町、仁木町、余市町、南幌町、奈井江町、上砂川町、長沼町、栗山町、新十津川町、鷹栖町、東神楽町、美瑛町、上富良野町、羽幌町、美幌町、斜里町、遠軽町、白老町、洞爺湖町、浦河町、新ひだか町、音更町、清水町、芽室町、広尾町、幕別町、池田町、足寄町、釧路町、弟子屈町、中標津町</p>
青森県	<p><95%>田舎館村</p> <p>青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、藤崎町、大鰐町、板柳町、鶴田町、野辺地町、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、南部町、階上町</p>
秋田県	<p>秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、八郎潟町、井川町</p>
山形県	<p>山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上市市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、大江町、大石田町、高畠町、川西町、白鷹町、三川町、庄内町</p>
岩手県	<p>盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、金ケ崎町、平泉町、大槌町、山田町、一戸町</p>
宮城県	<p><95%>塩竈市、多賀城市、亶理町、七ヶ浜町</p> <p><80%>名取市、東松島市、利府町</p> <p>仙台市、石巻市、気仙沼市、白石市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、山元町、松島町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、加美町、涌谷町、美里町、女川町、本吉町</p>

収録都道府県	市街地図収録都市
福島県	<p><80%>鏡石町、泉崎村、矢吹町</p> <p>福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、飯野町、大玉村、猪苗代町、会津美里町、西郷村、中島村、棚倉町、石川町、玉川村、浅川町、三春町、広野町、楡葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町</p>
関東地域	
東京都	<p><95%>千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町</p> <p>檜原村、奥多摩町</p>
千葉県	<p><95%>千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ヶ谷市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、香取市、山武市、酒々井町、印旛村、本埜村、栄町、神崎町、多古町、東庄町、大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町</p> <p>君津市、匝瑳市、いすみ市</p>
埼玉県	<p><95%>さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、美里町、上里町、騎西町、北川辺町、大利根町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町</p> <p><80%>本庄市、小川町、長瀨町、寄居町</p> <p>秩父市、飯能市、越生町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町</p>

収録都道府県	市街地図収録都市
茨城県	<p><95%>水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、東海村、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町</p> <p><80%>桜川市</p> <p>日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、常陸大宮市、城里町、大子町</p>
栃木県	<p><95%>小山市、真岡市、下野市、上三川町、二宮町、壬生町、野木町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町</p> <p><80%>宇都宮市、栃木市、芳賀町、高根沢町</p> <p>足利市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、西方町、益子町、茂木町、市貝町、那須町</p>
群馬県	<p><95%>伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町</p> <p><80%>吉岡町、吉井町</p> <p>前橋市、高崎市、桐生市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、富士見村、榛東村、下仁田町、甘楽町、中之条町、草津町、東吾妻町、昭和村、みなかみ町</p>
神奈川県	<p><95%>横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町</p> <p><80%>相模原市</p> <p>秦野市、松田町、山北町、清川村</p>
中部地域	
静岡県	<p><95%>熱海市、三島市、焼津市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、函南町、清水町、大井川町、吉田町、新居町</p> <p><80%>伊東市、磐田市</p> <p>静岡市、浜松市、沼津市、富士宮市、島田市、富士市、掛川市、藤枝市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、東伊豆町、松崎町、西伊豆町、長泉町、小山町、芝川町、富士川町、由比町、岡部町、森町</p>
長野県	<p><95%>小布施町</p> <p>長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大田市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、軽井沢町、御代田町、立科町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、喬木村、豊丘村、波田町、山形村、池田町、松川村、坂城町、高山村、山ノ内町、木島平村、飯綱町</p>

収録都道府県	市街地図収録都市
新潟県	<p><95%>新潟市 <80%>燕市</p> <p>長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、川口町、津南町</p>
山梨県	<p><95%>昭和町 <80%>中央市</p> <p>甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、市川三郷町、増穂町、鵜沢町、身延町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町</p>
富山県	<p><95%>射水市、舟橋村</p> <p>富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、上市町、立山町、入善町、朝日町</p>
石川県	<p><95%>川北町、野々市町、内灘町</p> <p>金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、志賀町、宝達志水町、中能登町、能登町</p>
岐阜県	<p><95%>岐阜市、多治見市、羽島市、各務原市、瑞穂市、岐南町、笠松町、神戸町、輪之内町、安八町、大野町、北方町、坂祝町 <80%>可児市、養老町、富加町</p> <p>大垣市、高山市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、山県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、垂井町、関ヶ原町、揖斐川町、池田町、川辺町、八百津町、御嵩町</p>
愛知県	<p><95%>名古屋市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、東郷町、長久手町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町、小坂井町 <80%>豊橋市、一色町</p> <p>岡崎市、瀬戸市、豊田市、新城市</p>
福井県	<p>福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町</p>

収録都道府県	市街地図収録都市
	近畿地域
大阪府	<p><95%>大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、富田林市、寝屋川市、松原市、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町</p> <p><80%>岸和田市、泉佐野市、島本町</p> <p>高槻市、貝塚市、茨木市、河内長野市、和泉市、箕面市、泉南市、豊能町、能勢町、河南町、千早赤阪村</p>
京都府	<p><95%>城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町、精華町</p> <p>京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市、木津川市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、南山城村、伊根町、与謝野町</p>
兵庫県	<p><95%>神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、稲美町、播磨町、太子町</p> <p><80%>加西市、福崎町</p> <p>姫路市、洲本市、相生市、豊岡市、赤穂市、西脇市、三田市、篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、市川町、神河町、上郡町</p>
奈良県	<p><95%>大和高田市、大和郡山市、橿原市、生駒市、香芝市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町</p> <p><80%>御所市、葛城市、高取町、大淀町</p> <p>奈良市、天理市、桜井市、五條市、宇陀市、明日香村、吉野町、下市町、黒滝村</p>
滋賀県	<p><95%>彦根市、近江八幡市、草津市、守山市、野洲市、安土町、竜王町、豊郷町、甲良町、虎姫町</p> <p><80%>愛荘町、湖北町、高月町</p> <p>大津市、長浜市、栗東市、甲賀市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、多賀町、木之本町</p>
三重県	<p><95%>四日市市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町、明和町</p> <p><80%>桑名市、鈴鹿市、玉城町</p> <p>津市、伊勢市、松阪市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、菟野町、多気町、度会町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町</p>

収録都道府県	市街地図収録都市
和歌山県	<p><95%>和歌山市、太地町</p> <p><80%>有田市、岩出市</p> <p>海南市、橋本市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、那智勝浦町、串本町</p>
中国・四国・九州・沖縄地域	
岡山県	<p><95%>倉敷市、玉野市、浅口市、早島町、里庄町</p> <p><80%>笠岡市</p> <p>岡山市、津山市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、和気町、矢掛町、鏡町町、勝央町</p>
鳥取県	<p><95%>境港市、日吉津村</p> <p><80%>米子市</p> <p>鳥取市、倉吉市、岩美町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、伯耆町</p>
島根県	<p>松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、東出雲町、斐川町</p>
広島県	<p><95%>府中町、海田町、熊野町、坂町</p> <p><80%>広島市</p> <p>呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸太田町</p>
山口県	<p><95%>和木町</p> <p><80%>田布施町</p> <p>下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、平生町</p>
高知県	<p>高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、いの町、佐川町、越知町</p>
香川県	<p><95%>宇多津町</p> <p><80%>善通寺市、琴平町、多度津町</p> <p>高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、綾川町、まんのう町</p>
徳島県	<p><95%>石井町、松茂町、北島町、藍住町</p> <p><80%>小松島市</p> <p>徳島市、鳴門市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町</p>
愛媛県	<p><95%>松前町</p> <p>松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、砥部町、内子町</p>

収録都道府県	市街地図収録都市
福岡県	<p><95%>北九州市、福岡市、直方市、筑後市、大川市、行橋市、中間市、小都市、春日市、福津市、志免町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、大刀洗町、大木町、糸田町、大任町、苅田町、吉富町</p> <p><80%>久留米市、柳川市、大野城市、宗像市、太宰府市、須恵町、新宮町、福智町</p> <p>大牟田市、飯塚市、田川市、八女市、豊前市、筑紫野市、前原市、古賀市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、那珂川町、宇美町、篠栗町、久山町、桂川町、筑前町、二丈町、志摩町、立花町、広川町、香春町、添田町、川崎町、赤村、みやこ町、築上町</p>
佐賀県	<p><80%>上峰町、みやき町、大町町、江北町</p> <p>佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神崎市、吉野ヶ里町、基山町、有田町、白石町</p>
大分県	<p>大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町</p>
熊本県	<p><95%>熊本市、合志市、富合町、長洲町、菊陽町、嘉島町</p> <p><80%>玉東町、植木町</p> <p>八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、城南町、大津町、御船町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町</p>
長崎県	<p><95%>時津町</p> <p><80%>波佐見町</p> <p>長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、雲仙市、南島原市、長与町、東彼杵町、川棚町、江迎町、佐々町</p>
宮崎県	<p>宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、清武町、南郷町、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町</p>
鹿児島県	<p><80%>東串良町</p> <p>鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、大口市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曾於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、さつま町、加治木町、始良町、大崎町、肝付町</p>
沖縄県	<p><95%>那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町</p> <p><80%>うるま市</p> <p>石垣市、名護市、宮古島市、南城市、今帰仁村、恩納村、金武町</p>

VICSシステムの問い合わせ先

VICSは、受信した内容をそのまま表示するレベル1（文字情報）、レベル2（図形情報）の表示と、ナビゲーション機器が地図上に表示するレベル3を提供するサービスです。表示内容の問い合わせについては下記のVICSセンターへ、その他の内容に関連する問い合わせについては、弊社「お客様相談室」（連絡先は裏表紙をご覧ください）にご連絡ください。問い合わせ先は次のようになります。

問い合わせ項目	問い合わせ先 (株) ホンダアクセス お客様相談室	VICSセンター
VICSの概念、計画	－	○
レベル1（文字情報）の表示内容	－	○
レベル2（図形情報）の表示内容	－	○
レベル3（地図上に表示される情報）の表示内容	－	○
情報のサービスエリア	○	－
受信の可否	○	－
ナビゲーション機器の調子、機能、使いかた	○	－

VICSの概念、計画、または表示された情報内容に関することは（財）VICSセンターにお問い合わせください。

■（財）VICSセンター

電話番号：0570-00-8831

※PHSからはご利用できません。

●PHSからの電話番号

(03) 3592-2033（東京）／(06) 6209-2033（大阪）

受付時間：9:30～17:45（土曜、日曜、祝祭日を除く）

FAX番号：(03) 3592-5494（東京）

受付時間：24時間

●インターネット・ホームページ

<http://www.vics.or.jp/>

VICSリンクデータベースの著作権について

VICS情報のデータの著作権は、（財）日本デジタル道路地図協会、（財）日本交通管理技術協会が有しております。

VICIS情報有料放送サービス契約約款

第1章 総 則

(約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和25年法律第132号）第52条の4の規定に基づき、このVICIS情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これによりVICIS情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICIS情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) VICISサービス

当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

(2) VICISサービス契約

当センターからVICISサービスの提供を受けるための契約

(3) 加入者

当センターとVICISサービス契約を締結した者

(4) VICISデスクランブラー

FM多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(VICISサービスの種類)

第4条 VICISサービスには、次の種類があります。

(1) 文字表示型サービス

文字により道路交通情報を表示する形態のサービス

(2) 簡易図形表示型サービス

簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス

(3) 地図重畳型サービス

車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

(VICISサービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICISサービスを提供します。

第3章 契 約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICISデスクランブラー1台毎に1のVICISサービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICISサービスの提供区域は、別表のとおりとします。ただし、そのサービス提供区域内であっても、電波の伝わりにくいとこでは、VICISサービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条 VICISサービスは、VICIS対応FM受信機（VICISデスクランブラーが組み込まれたFM受信機）を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICISサービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICISサービスの種類に対応したVICIS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICISサービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICISサービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者がVICISデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有するVICISデスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第12条 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICISサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICISサービス契約は、解除されたものと見なされます。

第11条又は第12条の規定により、VICISサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICISサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料 金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供するVICISサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表IIIに定める定額料金の支払いを要します。

なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保 守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供するVICISサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

第15条 当センターは、放送設備の保守上又は工事やむを得ないときは、VICISサービスの利用を中止することがあります。

2 当センターは、前項の規定によりVICISサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雑 則

(利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供するVICISサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICISサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。

また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICISサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。

但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICISサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2 VICISサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICISサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICISサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

VICS情報有料放送サービス契約約款より

[別表Ⅰ]

サービスの提供区域

北海道（札幌地区）

赤平市、芦別市、石狩市、岩見沢市、歌志内市、恵庭市、江別市、小樽市、北広島市、札幌市、砂川市、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、登別市、美唄市、三笠市、室蘭市、夕張市

北海道（旭川地区）

旭川市、土別市、名寄市、富良野市、留萌市

北海道（函館地区）

函館市

北海道（釧路地区）

釧路市、根室市、帯広市

北海道（北見地区）

網走市、北見市、紋別市

青森県

青森市、黒石市、五所川原市、十和田市、八戸市、弘前市、三沢市、むつ市

岩手県

一関市、大船渡市、釜石市、北上市、久慈市、遠野市、花巻市、宮古市、水沢市、盛岡市、陸前高田市

山形県

上市市、寒河江市、酒田市、新庄市、鶴岡市、天童市、長井市、南陽市、東根市、村山市、山形市、米沢市

秋田県

秋田市、大館市、男鹿市、能代市、本荘市、湯沢市

宮城県

石巻市、岩沼市、角田市、気仙沼市、塩竈市、白石市、仙台市、多賀城市、名取市、古川市

福島県

会津若松市、いわき市、喜多方市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、原町市、福島市

東京都

23区及び昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

神奈川県

厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌倉市、川崎市、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、平塚市、藤沢市、三浦市、南足柄市、大和市、横須賀市、横浜市

千葉県

我孫子市、市川市、市原市、印西市、浦安市、柏市、勝浦市、鎌ヶ谷市、鴨川市、木更津市、佐倉市、白井市、袖ヶ浦市、

館山市、千葉市、銚子市、東金市、流山市、習志野市、成田市、野田市、船橋市、松戸市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市

埼玉県

上尾市、朝霞市、入間市、岩槻市、桶川市、春日部市、加須市、上福岡市、川口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、本庄市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

茨城県

石岡市、笠間市、北茨城市、古河市、高萩市、土浦市、下館市、下妻市、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、水戸市、結城市

栃木県

足利市、今市市、宇都宮市、大田原市、小山市、鹿沼市、黒磯市、佐野市、栃木市、日光市、真岡市、矢板市

群馬県

安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、渋川市、高崎市、館林市、富岡市、沼田市、藤岡市、前橋市

山梨県

塩山市、大月市、甲府市、都留市、韮崎市、富士吉田市、山梨市、南アルプス市

静岡県

熱海市、伊東市、磐田市、御殿場市、静岡市、島田市、下田市、裾野市、天竜市、沼津市、浜北市、浜松市、袋井市、富士市、藤枝市、富士宮市、三島市、焼津市

岐阜県

恵那市、大垣市、各務原市、岐阜市、関市、高山市、多治見市、土岐市、中津川市、羽島市、瑞浪市、美濃加茂市、山県市、瑞穂市

愛知県

安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蒲郡市、刈谷市、江南市、小牧市、新城市、瀬戸市、高浜市、知多市、知立市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、名古屋市、西尾市、日進市、半田市、尾西市、碧南市

長野県

飯田市、飯山市、伊那市、上田市、大町市、岡谷市、更埴市、駒ヶ根市、小諸市、佐久市、塩尻市、須坂市、諏訪市、茅野市、中野市、長野市、松本市

新潟県

小千谷市、柏崎市、加茂市、五泉市、三条市、新発田市、上越市、白根市、燕市、栃尾市、豊栄市、長岡市、新潟市、新潟市、見附市、村上市、両津市

富山県

魚津市、小矢部市、黒部市、新湊市、高岡市、砺波市、富山市、滑川市、氷見市

石川県	金沢市、小松市、珠洲市、七尾市、羽咋市、松任市、輪島市	福岡県	飯塚市、大川市、大野城市、大牟田市、春日市、北九州市、久留米市、古賀市、田川市、太宰府市、筑後市、筑紫野市、中間市、直方市、福岡市、前原市、宗像市、柳川市、山田市、八女市、行橋市
福井県	大野市、小浜市、鯖江市、武生市、敦賀市、福井市	宮崎県	小林市、西都市、日南市、延岡市、都城市、宮崎市
滋賀県	大津市、近江八幡市、草津市、彦根市、守山市、八日市市、栗東市	大分県	宇佐市、臼杵市、大分市、杵築市、佐伯市、竹田市、津久見市、中津市、日田市、別府市
三重県	伊勢市、尾鷲市、亀山市、桑名市、鈴鹿市、津市、久居市、松阪市、四日市市	佐賀県	伊万里市、鹿島市、唐津市、佐賀市、多久市、武雄市、鳥栖市
和歌山県	有田市、海南市、御坊市、新宮市、田辺市、和歌山市	長崎県	諫早市、大村市、佐世保市、島原市、長崎市、平戸市、福江市、松浦市
奈良県	生駒市、橿原市、香芝市、御所市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市	熊本県	荒尾市、牛深市、宇土市、菊池市、熊本市、玉名市、人吉市、水俣市、八代市、山鹿市
京都府	綾部市、宇治市、亀岡市、京田辺市、京都市、城陽市、長岡京市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、八幡市	鹿児島県	阿久根市、出水市、指宿市、大口市、鹿児島市、加世田市、鹿屋市、国分市、川内市、垂水市、西之表市、枕崎市
大阪府	池田市、和泉市、泉大津市、泉佐野市、茨木市、大阪市、大阪狭山市、貝塚市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、堺市、四条畷市、吹田市、摂津市、泉南市、大東市、高石市、高槻市、豊中市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市	沖縄県	糸満市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、名護市、那覇市
兵庫県	相生市、明石市、赤穂市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、小野市、加古川市、加西市、川西市、神戸市、三田市、洲本市、高砂市、宝塚市、龍野市、豊岡市、西宮市、西脇市、姫路市、三木市	[別表Ⅱ] 視聴料金 315円(うち消費税15円) ただし、車載機購入価格に含まれております。	
岡山県	井原市、岡山市、笠岡市、倉敷市、総社市、高梁市、玉野市、津山市、新見市		
広島県	因島市、尾道市、呉市、竹原市、廿日市市、広島市、福山市、府中市、三原市、三次市		
島根県	出雲市、江津市、大田市、浜田市、平田市、益田市、松江市、安来市		
鳥取県	倉吉市、境港市、鳥取市、米子市		
山口県	岩国市、宇部市、小野田市、下松市、下関市、長門市、萩市、光市、防府市、美祢市、柳井市、山口市、周南市		
香川県	坂出市、善通寺市、高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市		
愛媛県	今治市、伊予市、伊予三島市、宇和島市、大洲市、川之江市、西条市、東予市、新居浜市、松山市、八幡浜市		
徳島県	阿南市、小松島市、徳島市、鳴門市		
高知県	安芸市、高知市、宿毛市、須崎市、土佐市、土佐清水市、中村市、南国市、室戸市		

カントリーコード一覧

国名	国コード	入力番号
ALBANIA	AL	6576
ANDORRA	AD	6568
AUSTRIA	AT	6584
BAHRAIN	BH	6672
BELGIUM	BE	6669
BOSNIA AND HERZEGOWINA	BA	6665
BULGARIA	BG	6671
CROATIA (local name:Hrvatska)	HR	7282
CYPRUS	CY	6789
CZECH REPUBLIC	CZ	6790
DENMARK	DK	6875
EGYPT	EG	6971
FINLAND	FI	7073
FRANCE	FR	7082
FRANCE,METROPOLITAN	FX	7088
GERMANY	DE	6869
GREECE	GR	7182
HUNGARY	HU	7285
ICELAND	IS	7383
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC)	IR	7382
IRAQ	IQ	7381
IRELAND	IE	7369
ISRAEL	IL	7376
ITALY	IT	7384
JAPAN	JP	7480
JORDAN	JO	7479
KUWAIT	KW	7587
LEBANON	LB	7666
LESOTHO	LS	7683
LIECHTENSTEIN	LI	7673
LUXEMBORG	LU	7685
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	MK	7775
MALTA	MT	7784

国名	国コード	入力番号
MONACO	MC	7767
NETHERLANDS	NL	7876
(NETHERLANDS ANTILLES)	AN	6578
NORWAY	NO	7879
OMAN	OM	7977
POLAND	PL	8076
PORTUGAL	PT	8084
QATAR	QA	8165
ROMANIA	RO	8279
SAN MARINO	SM	8377
SAUDI ARABIA	SA	8365
SLOVAKIA (Slovak Republic)	SK	8375
SLOVENIA	SI	8373
SOUTH AFRICA	ZA	9065
SPAIN	ES	6983
SWAZILAND	SZ	8390
SWEDEN	SE	8369
SWITZERLAND	CH	6772
SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY	8389
TURKEY	TR	8482
UNITED ARAB EMIRATES	AE	6569
UNITED KINGDOM	GB	7166
Vatican City State	VA	8665
YEMEN	YE	8969
YUGOSLAVIA	YU	8985
FAROE ISLANDS	FO	7079
GIBRALTAR	GI	7173
GREENLAND	GL	7176
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	SJ	8374

ボイスコントロールで操作できる言葉

ナビゲーションモードで操作できる言葉

地図操作に関する言葉

操作目的	発話内容	
現在地を表示する	げんざいち	
スケールを変える	こういき/しょうさい または すけーるきりかえこういき/すけーるきりかえしょうさい	
平面地図で表示する	へいめんちず または へーめんちず、 つーでいーちず、へいめん、へーめん、つーでいー	
3D地図で表示する	すりーでいーちず または すりーでいー	
1画面で表示する	いちがめん	
2画面で表示する	にがめん	
A V2画面で表示する	えーぶいいがめん または てれびにがめん、 でいーぶいいいながめん、おーでいおにがめん	
ハイウェイモードで表示する	はいうえいもーど または はいうえーもーど	
シティモードで表示する	していもーど	
スクエアビューに切り替える	すくえあびゅー	
ピクチャービューに切り替える	ぴくちやーびゅー	
ヘディングアップに切り替える	へでいんぐあっぷ	
ノースアップに切り替える	のーすあっぷ	
地図尺度を切り替える	10m	じゅうめーとる または すけーるきりかえじゅうめーとる
	25m	にじゅうごめーとる または すけーるきりかえにじゅうごめーとる
	50m	ごじゅうめーとる または すけーるきりかえごじゅうめーとる
	50m市街地図	ごじゅうめーとるしがいちず または しがいちず、 すけーるきりかえごじゅうめーとるしがいちず、 すけーるきりかえしがいちず
	100m	ひゃくめーとる または すけーるきりかえひゃくめーとる
	200m	にひゃくめーとる または すけーるきりかえにひゃくめーとる
	500m	ごひゃくめーとる または すけーるきりかえごひゃくめーとる

操作目的		発話内容
地図尺度を切り替える	1 km	いちきろめーとる または すけーるきりかえいちきろめーとる
	2 km	にきろめーとる または すけーるきりかえにきろめーとる
	4 km	よんきろめーとる または すけーるきりかえよんきろめーとる
	8 km	はちきろめーとる または すけーるきりかえはちきろめーとる
	16 km	じゅうろっきろめーとる または じゅうろくきろめーとる、 すけーるきりかえじゅうろっきろめーとる、 すけーるきりかえじゅうろくきろめーとる
	32 km	さんじゅうにきろめーとる または すけーるきりかえさんじゅうにきろめーとる
	64 km	ろくじゅうよんきろめーとる または すけーるきりかえろくじゅうよんきろめーとる
	128 km	ひやくにじゅうはちきろめーとる または すけーるきりかえひやくにじゅうはちきろめーとる
	256 km	にひゃくごじゅうろっきろめーとる または にひゃくごじゅうろくきろめーとる、 すけーるきりかえにひゃくごじゅうろっきろめーとる、 すけーるきりかえにひゃくごじゅうろくきろめーとる
地点を登録する		ちてんとうろく または とうろく
昼画面に切り替える		ひるがめん
夜画面に切り替える		よるがめん
地図色を切り替える(地図色1~4)		ちずしよく ^{*1} いち/に/さん/よん
市街地図色を切り替える(地図色1~4)		しがいちずしよく ^{*1} いち/に/さん/よん
カスタムメニューを表示する		かすたむ ^{*2}
軌跡を保存する		きせきほぞん

※1 画面通常地図表示中の「しがいちずしよく」は、表示画面の変更は行いません。

※1 画面市街地図表示中の「ちずしよく」は、表示画面の変更は行いません。

※2 カスタムメニューが表示されると、音声認識は終了します。メニュー選択はタッチパネル操作で行います。

ルートに関する言葉

操作目的	発話内容
ルートを再計算する	さいけいさん ^{※1} または さいけーさん
一般道優先でルート再計算する	いっばんどうゆうせんさいけいさん または いっばんどうゆうせんさいけーさん、 いっばんどうさいけいさん、 いっばんどうゆうせんけーさん
有料道優先でルート再計算する	ゆうりょうどうゆうせんさいけいさん または ゆうりょうどうゆうせんさいけーさん、 ゆうりょうどうさいけいさん、ゆうりょうどうさいけーさん
複数ルート計算する	ふくすうけいさん または ふくすうけーさん、 ふくすうるーと ^{※2}
迂回計算する	うかいけいさん または うかいけーさん、 うかいるーと
全ルートを表示	ぜんるーと
経由地を削除する	けいゆちさくじょ または けーゆちさくじょ、 ちゅうけいてんさくじょ、ちゅーけーてんさくじょ

※1「さいけいさん」をする時、計算条件は現在の条件で計算されます。

※2「ふくすうけいさん」または「ふくすうるーと」で複数ルートが表示されると、ボイスコントロールは終了します。ルート選択はタッチパネル操作で行います。

経路情報に関する言葉

操作目的	発話内容
次の案内を表示する	つぎのあんない
渋滞情報を聞く	じゅうたいじょうほう または じゅうたいちえっく、 じゅうたい
誘導情報を表示する	ゆうどうじょうほう または るーとじょうほう
再音声	さいおんせい
目的地を表示する	もくてきちひょうじ または もくてきち

情報関係の操作に関する言葉

操作目的	発話内容
交通情報を聴く	こうつうじょうほう または そーすきりかえこうつうじょうほう
F Mレベル1	えふえむれべるわん または えふえむれべるいち、 えふえむもじじょうほう
F Mレベル2	えふえむれべるつー または えふえむれべるに、 えふえむすけいじょうほう
ビーコンレベル1	びーこんれべるわん または びーこんれべるいち、 びーこんもじじょうほう
ビーコンレベル2	びーこんれべるつー または びーこんれべるに、 びーこんすけいじょうほう

その他の言葉

操作目的	発話内容
QQコール画面を表示する	きゅうきゅうこーる または かんいきゅうきゅうこーる
案内音量調整	あんないおんりょう あつぷ/だうん または あんないおんりょう おおきく/ちいさく
自宅	じたく ^{*1}
戻る	もどる
音声認識解除	ちゅうし または きゃんせる
ヘルプ表示	へるぷ ^{*2}
ユーザーを切り替える (1～4)	ゆーざーいち/に/さん/よん

※1「じたく」は、走行中、停止中ともに、現在の計算条件で計算します。

※2 ヘルプ画面を表示するとボイスコントロールは終了します。

目的地検索に関する言葉

操作目的	発話内容
住所検索する	じゅうしょ または じゅうしょけんさく
電話番号検索する	でんわばんごう または でんわばんごうけんさく
施設検索する	しせつけんさく
近くの施設を検索する	ちかくの〇〇
登録リスト愛称	それぞれ登録してある愛称を発話してください
マイリスト (1～16)	まいりすといち/に/さん/よん/ご/ろく/なな/はち/ きゅう/じゅう/じゅういち/じゅうに/じゅうさん/ じゅうよん/じゅうご/じゅうろく*

※「マイリスト (1～16)」は、走行中、停車中ともに現在の計算条件で計算します。

目的地検索後の操作に関する言葉

操作目的	発話内容
目的地までのルートを計算する	けいさん または けーさん
一般道優先計算する	いっばんどうゆうせんけいさん または いっばんどうゆうせんけーさん、 いっばんどうけいさん、いっばんどうけーさん
有料道優先計算する	ゆうりょうどうゆうせんけいさん または ゆうりょうどうゆうせんけーさん、 ゆうりょうどうけいさん、ゆうりょうどうけーさん
経由地を設定する	けいゆち または けーゆち、ちゅうけいてん、 ちゅうけーてん
ルート検索した地点を登録する	ちてんとうろく または とうろく
複数施設があるときに次/前の施設を探す	つぎ/まえのしせつ

施設検索のジャンル

操作目的	発話内容
JR	じえいあーる または じえいあーるえき
私鉄	してつ または してつえき
地下鉄	ちかてつ または ちかてつえき
空港	くうこう または ひこうじょう
フェリー乗り場	ふえりーのりば または ふえりー
レジャーランド	れじゃーらんど または ゆーえんち
動・植物園	どうしょくぶつえん または どうぶつえん、 しょくぶつえん
水族館	すいぞくかん または すいぞっかん
プール	ぷーる
名所・旧跡	めーしょきゅうせき
自然地	しぜんち
観光牧場	かんこうぼくじょー
海水浴場	かいすいよくじょー
美術館	びじゅつかん
博物館	はくぶつかん
公園	こうえん
劇場・ホール	げきじょーほーる または げきじょー、ほーる
スポーツ観戦	すぽーつかんせん
温泉地	おんせんち または おんせん

操作目的	発話内容
温泉浴場	おんせんよくじょう
ゴルフ場	ごるふじょう
スキー場	すきーじょー
ホテル	ほてる
ビジネスホテル	びじねすほてる
デパート	でぱーと
ショッピング街	しょっぴんぐがい

「ちかくの〇〇」で、〇〇の部分で認識できるジャンル

操作目的	発話内容
駅	えき
JR	じえいあーる または じえいあーるえき
私鉄	してつ または してつえき
地下鉄	ちかてつ または ちかてつえき
高速入口	こうそくいりぐち または ゆうりょういりぐち、 はいうえいりぐち
カー用品店	かーよーひんてん または かーよーひん
スーパーオートバックス	すーぱーおーとばっくす
オートバックス	おーとばっくす
イエローハット	いえろーはっと
オートテック	おーとてっく
オートハローズ	おーとはろーず
コクピット	こくぴっと
オートアールズ	おーとあーるず
ジェームス	じえーむす
タイヤ館	たいやかん
タイヤセレクト	たいやせれくと
ドライバースタンド	どらいばーすたんど
オートウェーブ	おーとうえーぶ
タイヤランド	たいやらんど
タイヤガーデン	たいやがーでん
ミスタータイヤマン	みすたーたいやまん
ガソリンスタンド	がそりんすたんど または すたんど
昭和シェル石油	しよーわしえるせきゆ または しえる、 しよーわしえる

操作目的	発話内容
Jomo	じよも
コスモ石油	こすもせきゆ または こすも
出光	いでみつ
エッソ石油	えっそせきゆ または えっそ
キグナス石油	きぐなすせきゆ または きぐなす
ゼネラル石油	ぜねらるせきゆ または ぜねらる
モービル石油	もーびるせきゆ または もーびる
九州石油	きゅうしゅうせきゆ または きゅうしゅう
エネオス	えねおす
カーディーラー	かーでいーらー または でいーらー
HondaCars	ほんだかーず または ほんだ
日産	にっさん
スバル	すばる
マツダ	まつだ
アンフィニ	あんふいに
ネットヨタ	ねつとよた または ねつ
トヨタ	とよた
三菱自動車	みつびしじどうしゃ または みつびし
三菱ふそう	みつびしふそう
ダイハツ	だいはつ
日産ディーゼル	にっさんでいーぜる
日野自動車	ひのじどーしゃ または ひの
いすゞ	いすず
スズキ	すずき
フォード	ふおーど
ヤナセ	やなせ
マツダオートザム	まつだおーとざむ または おーとざむ
フォルクスワーゲン	ふおるくすわーげん または わーげん
ボルボ	ぼるぼ
フィアット	ふいあっと
BMW	びーえむだぶる または びーえむだぶりゆ
アウディ	あうでい
ジャガー	じゃがー
プジョー	ぷじょー
メルセデスベンツ	めるせですべんつ
レクサス	れくさす

操作目的	発話内容
ポルシェ	ぼるしえ
駐車場	ちゅーしゃじょー または ぱーきんぐめーたー、 ぱーきんぐ
レジャーランド	れじゃーらんど または ゆーえんち
動・植物園	どうしょくぶつえん または どーぶつえん、 しょくぶつえん
水族館	すいぞくかん または すいぞっかん
プール	ぷーる
観光ポイント	かんこーぼいんと または かんこーすぽっと
名所・旧跡	めーしょきゅーせき
自然地	しぜんち
観光牧場	かんこーぼくじょー
海水浴場	かいすいよくじょー
美術館	びじゅつかん
博物館	はくぶつかん
公園	こうえん
劇場・ホール	げきじょーほーる または げきじょー、ほーる
映画館	えーがかん
スポーツ観戦	すぽーつかんせん
カラオケボックス	からおけぼっくす または からおけ
温泉・お風呂	おんせんおふろ または おんせん、おふろ、 せんとう
ゴルフ場	ごるふじょー
スキー場	すきーじょー
ファミリーレストラン	ふぁみりーれすとらん または ふぁみれす
すかいらーく	すかいらーく
ガスト	がすと
デニーズ	でにーず
ロイヤルホスト	ろいやるほすと
ジョナサン	じょなさん
CASA	かーさ
バーミヤン	ばーみやん
フレンドリー	ふれんどりー
藍屋	あいや
夢庵	ゆめあん
リンガーハット	りんがーはっと

操作目的	発話内容
COCO'S	ここす
サイゼリヤ	さいぜりや
ジョイフル	じょいふる
ジョリーパスタ	じょりーぱすた
びっくりドンキー	びっくりどんきー
安楽亭	あんらくてー
王将	おーしょー
牛角	ぎゅーかく
ファーストフード店	ふあーすとふーどてん
マクドナルド	まくどなるど または まっく、まくど
ロッテリア	ろってりあ
モスバーガー	もすばーがー
ケンタッキーフライドチキン	けんたっきーふらいどちきん または けんたっきー
ファーストキッチン	ふあーすときっちん
ミスタードーナツ	みすたーどーなつ
吉野家	よしのや または よしぎゅー
かまどや	かまどや
小僧寿し	こぞーずし
ラーメン屋	らーめんや
ホテル	ほてる
ビジネスホテル	びじねすほてる
旅館	りょかん
コンビニエンスストア	こんびにえんすすとあ または こんびに
セブンイレブン	せぶんいれぶん
ローソン	ろーそん
ファミリーマート	ふあみりーまーと
ミニストップ	みにすとつぷ
サークルK	さーくるけー
サンクス	さんくす
セイコーマート	せいこーまーと
デイリーヤマザキ	でいりーやまざき または でいりーすとあ
セーブオン	せーぶおん
am/pm	えーえむぴーえむ
ココストア	ここすとあ
ヤマザキYショップ	やまざきわいしょつぷ
SHOP99	しょつぷぎゅーきゅー

操作目的	発話内容
デパート	でぱーと
ショッピング街	しょっぴんぐがい
CD・DVD・ビデオ店	しーでいーでいーぶいでいーびでおてん または しーでいーびでお、しーでいーびでおてん、 しーでいーでいーぶいでいーびでお
家電量販店	かでんりょーはんてん または でんきや
ホームセンター	ほーむせんたー
郵便局	ゆうびんきょく
都市銀行	としぎんこー または ぎんこー、としぎん
三井住友銀行	みついすみともぎんこー または みついすみとも
みずほ銀行	みずほぎんこー または みずほ
りそな銀行	りそなぎんこー または りそな
埼玉りそな銀行	さいたまりそなぎんこー または さいたまりそな
三菱東京UFJ銀行	みつびしとーきょーゆーえふじえーぎんこー または みつびしとーきょーゆーえふじえー
地方銀行	ちほーぎんこー または ちぎん

オーディオモードで操作できる言葉

基本操作に関する言葉

操作目的	発話内容
ボリュームUP/DOWN	ぼりゅーむあっぱ/だうん または ぼりゅーむおおきく/ちいさく
ラジオモードにする	らじお または そーすきりかえらじお
FM放送に切り替える	えふえむ または えふえむらじお、 そーすきりかええふえむ、 そーすきりかええふえむらじお
AM放送に切り替える	えいえむ または えーえむ、えいえむらじお、 えーえむらじお、そーすきりかええいえむ、 そーすきりかええーえむ、 そーすきりかええいえむらじお、 そーすきりかええーえむらじお
CDモードにする	しーでいー または そーすきりかえしーでいー
DVDモードにする	でいーぶいでいー または でいーぶいでいーびでお、 そーすきりかえでいーぶいでいー、 そーすきりかえでいーぶいでいーびでお

操作目的	発話内容
ワンセグモードにする	てれび または そーすきりかえてれび
ビデオモードにする	ぶいていーあーる または そーすきりかえぶいていーあーる
MUSIC RACKモードにする	みゅーじっくらっく または おりじなるあるばむ、 そーすきりかえみゅーじっくらっく、 そーすきりかえおりじなるあるばむ
マイアルバムモードにする	まいあるばむ または そーすきりかえまいあるばむ
メモリーカードモードにする	えすでいーかーど または そーすきりかええすでいーかーど、めもりーかーど、 そーすきりかえめもりーかーど
FILE RACKモードにする	ふぁいるらっく または そーすきりかえふぁいる らっく
USBモードにする	ゆーえすびー または そーすきりかえゆーえすびー
iPodモードにする	あいぽど または そーすきりかえあいぽど
交通情報を聴く	こうつうじょうほう または そーすきりかえこうつうじょうほう

ラジオモードで認識できる言葉

操作目的	発話内容
FM放送に切り替える	えふえむ または えふえむらじお、 そーすきりかええふえむ、 そーすきりかええふえむらじお
AM放送に切り替える	えいえむ または えーえむ、えいえむらじお、 えーえむらじお、そーすきりかええいえむ、 そーすきりかええーえむ、そーすきりかええいえむ らじお、そーすきりかええーえむらじお
次の放送局に進める	つぎのほうそうきょく
前の放送局に戻る	まえのほうそうきょく
プリセットチャンネル番号を選ぶ	ぷりせつと いち/に/さん/よん/ご/ろく/なな/はち
プリセットリストを表示する	ぷりせつとりすと または ほうそうきょくりすと、 りすと*
AMモードをホームに切り替える	えーえむほーむ または えーえむいち
AMモードをお出掛けに切り替える	えーえむおでかけ または えーえむに
FMモードをホームに切り替える	えふえむほーむ または えふえむいち
FMモードをお出掛けに切り替える	えふえむおでかけ または えふえむに

* 放送局リストを表示すると、ボイスコントロールは終了します。タッチパネルで選択してください。

CDモードで認識できる言葉

操作目的	発話内容
次の曲を聴く	つぎのきょく または とらっくあつぷ
前の曲を聴く	まえのきょく または とらっくだうん
曲の先頭にする	きょくのせんとう または とっぷいづれい、 とっぷいづれー
曲のリストを表示する	とらっくりすと または きょくりすと*、りすと

※ リストを表示すると、ボイスコントロールは終了します。タッチパネルで選択してください。

MP3、WMA、AAC、メモリーカード、FILE RACK、USBで認識できる言葉

操作目的	発話内容
次の曲を聴く	つぎのきょく または とらっくあつぷ
前の曲を聴く	まえのきょく または とらっくだうん
曲の先頭にする	きょくのせんとう または とっぷいづれい、 とっぷいづれー
次のフォルダー（アルバム）を選ぶ	つぎのふおるだ または つぎのふおるだー、 つぎのあるばむ
前のフォルダー（アルバム）を選ぶ	まえのふおるだ または まえのふおるだー、 まえのあるばむ
フォルダ（アルバム）リストを表示する	ふおるだりすと* または ふおるだーりすと、 あるばむりすと
トラックリストを表示する	とらっくりすと または きょくりすと*

※ フォルダ（アルバム）リスト/トラックリストを表示すると、ボイスコントロールは終了します。タッチパネルで選択してください。

DVDモードで認識できる言葉

操作目的	発話内容
次のチャプターに進める	つぎのちゃぷたー
前のチャプターに戻る	まえのちゃぷたー

ワンセグモードで認識できる言葉

操作目的	発話内容
ワンセグのバンドを選ぶ	てれび いち/に

操作目的	発話内容
プリセットリストを表示する	ぶりせつとりすと または ちゃんねるりすと または りすと [※]
次の放送局に進める	つぎのほうそうきょく または つぎのちゃんねる
前の放送局に戻る	まえのほうそうきょく または まえのちゃんねる
プリセットチャンネル番号を選ぶ	ぶりせつといち/に/さん/よん/ご/ろく/なな/はち/ きゅう/じゅう/じゅういち/じゅうに
お好みで設定した放送局名でチャンネルを選ぶ	〇〇ちゃんねる

※ プリセットリストを表示すると、ボイスコントロールは終了します。タッチパネルで選択してください。

MUSIC RACK、マイアルバムで認識できる言葉

操作目的	発話内容
次の曲を聴く	つぎのきょく または とらっくあっぱ
前の曲を聴く	まえのきょく または とらっくだうん
曲の先頭にする	きょくのせんとう または とっぷぶれい、 とっぷぶれー
アルバム名を指定して再生する	あるばむめい ^{※1}
アーティスト名を指定して再生する	あーていすとめい または かしゅめい ^{※1} 、 あーていすとめえ、かしゅめえ
トラック名を指定して再生する	きょくめい または とらっくめい ^{※1}
次のアルバムに進める	つぎのあるばむ
前のアルバムに戻る	まえのあるばむ
アルバムリストを表示する	あるばむりすと ^{※2}
トラックリストを表示する	とらっくりすと または きょくりすと ^{※2}

※1 録音時にGracenote Music Recognition ServiceSMから取得したフリガナ情報をもとに検索されます。情報が取得されていないものについては、検索されません。「**アルバム情報を編集する**」(P.242)を参照して入力してください。

また、同じフリガナの項目が複数ある場合、リストが表示され、ボイスコントロールは終了します。タッチパネルで選択してください。走行中の場合は、リストは表示されず、番号が小さいアルバムから再生されます。

※2 アルバムリスト/トラックリストを表示すると、ボイスコントロールは終了します。タッチパネルで選択してください。

iPodモードで認識できる言葉 (iPod接続時)

操作目的	発話内容
次の曲を聴く	つぎのきょく または とらっくあっぷ
前の曲を聴く	まえのきょく または とらっくだうん
曲の先頭にする	きょくのせんとう または とっぷいづれい、 とっぷいづれー
トラックリストを表示する	とらっくりすと または きょくりすと*

* トラックリストを表示すると、ボイスコントロールは終了します。タッチパネルで選択してください。

認識愛称に登録できる語句一覧

ア	イ	ウ	エ	オ	キャ		キュ		キョ	ギャ		ギョ		ギョ
カ	キ	ク	ケ	コ	シャ		シュ		シヨ	ジャ		ジュ	ジェ	ジョ
サ	シ	ス	セ	ソ	チャ		チュ		チヨ	チャ		チュ		チヨ
タ	チ	ツ	テ	ト	ニャ		ニユ		ニヨ	ビャ		ビユ		ビヨ
ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ヒャ		ヒユ		ヒヨ	ビャ		ビユ		ビヨ
ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	ミャ		ミュ		ミョ		ディ			
マ	ミ	ム	メ	モ	リャ		リュ		リョ			ドウ		
ヤ		ユ		ヨ		ウイ		ウエ	ウオ	ヴァ	ヴィ		ヴェ	ヴォ
ラ	リ	ル	レ	ロ					クオ			デュ		
ワ		ヲ		ン				シェ		ツ	ー			
ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ				チェ						
ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ	ツァ			ツェ	ツォ					
ダ	ヂ	ヅ	デ	ド		ティ								
バ	ビ	ブ	ベ	ボ			トウ							
パ	ピ	プ	ペ	ポ	ファ	フィ	フユ	フェ	フォ					

 お知らせ

- ・「,」「ッ」「ー」を先頭に入力することはできません。

対応メディア・対応ファイルについて

●DVD/CD取り扱い上のご注意

- ・ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やペンなどで文字を記入しないでください。
- ・ディスクは、表面に傷や指紋をつけないように扱ってください。
- ・セロハンテープやラベルなどの糊がはみ出したり、はがした跡があるディスクは使用しないでください。そのまま本機に挿入すると、ディスクが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。
- ・新しいディスクには、周囲に「バリ」が残っていることがあります。このようなディスクを使用すると、動作しなかったり、音飛びの原因となります。バリのあるディスクは、ボールペンなどでバリを取り除いてからお使いください。

●DVDについて

再生できるディスク

- ・<DVDビデオロゴ>のついているディスク
- ・リージョン番号が「2」「ALL」のディスク
- ・CPRM対応のディスク

再生できないディスク

- ・8cmディスク
- ・異形のディスク
- ・リージョン番号が「2」「ALL」以外のディスク
- ・パケットライト方式で記録されたディスク
- ・DVD-RAM
- ・ハイビジョン録画したDVD
- ・ビデオモードで録画・ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWIは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れなどにより再生できない場合があります。
- ・デュアルディスクは、ディスクに傷がついたり、ディスクが取り出せなくなる可能性があるので使用しないでください。

●CDについて

再生できるディスク

- 音楽CD (Compact Disc DIGITAL AUDIOロゴのついたもの)
- CD-TEXTディスク
- CD-Extraディスク※ただし音楽CDとして
- Super Audio CD※ハイブリッドディスクのCD層のみ
- パソコンで、正しいフォーマットで記録されたディスク (※1)
- 音楽CDレコーダーで録音した音楽用CD-R、CD-RWディスク (※2)
- コピーガード付きCD (※3)
 - ※1：アプリケーションソフトの設定や環境によっては再生できない場合があります。詳しくはアプリケーションソフトの発売元にお問い合わせください。
 - ※2：正常に再生できないこともあります。またCD-RWディスクは、ディスク挿入後から再生まで、通常のCDやCD-Rより時間がかかります。
 - ※3：再生できないこともあります。

再生できないディスク

- 8cmディスク
- ビデオCD
- 異形のディスク
- MIX MODE CD
- ファイナライズしていないCD-R、CD-RWディスク
- DTS CD
- オーバーバーンCDなど、レッドブックの規格を逸脱しているディスク
- デュアルディスクは、ディスクに傷がついたり、ディスクが取り出せなくなる可能性があるので使用しないでください。

●MP3・WMA・AACファイルについて

MP3とは、MPEG Audio Layer 3の略称で、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3ファイルは、元の音楽データを約1/10サイズに圧縮したものです。

WMAとは、Windows Media Audioの略称で、マイクロソフト社独自の音声圧縮フォーマットです。

AACとは、Advanced Audio Codingの略称で、映像圧縮規格MPEG-2またはMPEG-4で使用される音声圧縮方式です。MP3よりも約1.4倍圧縮効率が高く、同等の音質で再生します。本機で再生できるAACファイルは、iTunes Ver.6～7で作成したファイルのみです。

本機では、MP3、WMAまたはAACファイルの記録されたCD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、SDメモリーカード、USBメモリーを再生することができます。

再生できるMP3・WMA・AACファイル

	MP3	WMA	AAC
記録メディア (*1)	CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、SDメモリーカード、USBメモリー		
記録フォーマット	CD : ISO9660レベル1 / レベル2、Joliet、Romeo DVD : UDF (Ver1.02のみ)、UDF-ブリッジ、ISO9660レベル1 / レベル2、Romeo SDメモリーカード / USBメモリー : FAT16、FAT32		
パケットライト	非対応		
拡張子 (*2)	.MP3	.WMA	.M4A

*1 マルチセッション対応で記録したディスクは、最大40セッションまで再生可能です。(DVD-R/RWはマルチセッション未対応)

*2 雑音や故障の原因となるため、MP3/WMA/AACファイル以外には「.MP3」「.WMA」「.M4A」の拡張子をつけないでください。

MP3ファイルについて

- ID3-Tag : Ver1.x、2.xのalbum (Disc Titleとして表示)、track (Track Titleとして表示)、artist (Track Artistとして表示)、ジャンルの表示に対応
- エンファシス : 44.1kHzのファイル再生時のみ対応
- 再生可能なサンプリング周波数
MPEG1 : 44.1kHz/48kHz/32kHz MPEG2 : 22.05kHz/24kHz/16kHz (Low Sampling Frequencyのみ)
※音質面においては44.1kHz以上を推奨
- 再生可能なビットレート
MPEG1 : 32kbps ~ 320kbps MPEG2 : 8kbps ~ 160kbps
※音質面においては128kbps以上を推奨
- MP3i (MP3 interactive)、mp3 PROフォーマット非対応
- VBR (バリエブルビットレート) で記録されたMP3ファイルは音飛びする場合があります。
- 記録時間の短いファイルは再生できないことがあります。
- ディスク、SDメモリーカードまたはUSBメモリー内に音楽データ以外の大きなデータが入っていると、曲が再生できない場合があります。
- サンプリング周波数が44.1kHz以外のMP3ファイルは、再生時に音切れが発生することがありますので、サンプリング周波数は44.1kHzを推奨します。

WMAファイルについて

- ・作成するパソコンのソフトウェアによっては、アルバム名が文字化けすることがあります。
- ・WMA9 Professional、WMA9 Voice、WMA9ロスレスフォーマット非対応
- ・ディスクまたはSDメモリーカード／USBメモリー内に音楽データ以外の大きなデータが入っていると、曲が再生できない場合があります。
- ・再生可能なサンプリング周波数：記録バージョンによって異なります。下記の表をご参照ください。
- ・再生可能なビットレート：記録バージョンによって異なります。下記の表をご参照ください。

ビットレート (kbps)	ディスクWMA	SDメモリーカード/USBメモリー WMA
	サンプリング周波数 (kHz)	サンプリング周波数 (kHz)
320	—	48/44.1
256	—	44.1
192	48/44.1	48/44.1
160	48/44.1	48/44.1
128	48/44.1	48/44.1
96	44.1	48/44.1
80	44.1	44.1
64	44.1	48/44.1/32
48	44.1/32	48/44.1/32
44	—	32
40	32	32
36	—	32
32	44.1/32/22.05	44.1/32/22.05
22	—	32/22.05
20	22.05	22.05
VBR*	48/44.1	48/44.1

※ビットレートによって、部分的に音飛びや音切れがしたり、ノイズが生じる場合があります。

AACファイルについて


- ・iTunes Ver.6～7で作成したファイルのみ再生できます。
- ・ディスクまたはSDメモリーカード／USBメモリー内に音楽データ以外の大きなデータが入っていると、曲が再生できない場合があります。
- ・再生可能なサンプリング周波数
8kHz/11.025kHz/12kHz/16kHz/22.05kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
- ・再生可能なビットレート
8kbps～384kbps

●MP3・WMA・AACの記録メディアについて

	MP3	WMA	AAC
ディスク内の最大フォルダ・ファイル・トラック数	フォルダ：255（ルートを含む） ファイル：512 トラック：1フォルダあたり255 ディレクトリ構造：最大8階層まで（ルートを含む）		
SDメモリーカード/USBメモリー内の最大フォルダ・ファイル・トラック数	フォルダ：500（ルートを含む） ファイル：4000 トラック：1フォルダあたり99 アーティスト名フォルダ：200 アルバム名フォルダ：200（1アーティストにつき） ディレクトリ構造：4階層（ルートを含む） （第1階層：ルート、第2階層：アーティスト名フォルダ、第3階層：アルバム名フォルダ、第4階層：トラック名ファイル）		

フォルダ構成

MP3/WMA/AACファイルを記録したディスク、SDメモリーカード/USBメモリーのイメージは、下図のようになります。



曲のないフォルダ、また所定のフォルダ構成に当てはまらないファイルは飛ばして再生順序を決めます。

上図の場合の再生順序は、

ディスク：(1) → (3) → (5) → (8) → (10) → (13) → (15)

メモリーカード/USBメモリー：(3) → (7) → (8) → (9)

となります。

- MP3/WMA/AACファイルを含まないフォルダは認識されません。
- ディスク内の場合、8階層（ルートディレクトリを含む）までのMP3/WMA/AACファイルの再生に対応していますが、多くのフォルダを持つ場合は再生がはじまるまでに時間がかかります。
- 最大数を超えてフォルダ・ファイル・トラックが記録されているディスク、SDメモリーカード/USBメモリーの場合、超過しているフォルダ・ファイル・トラックは本機では認識されません。また、本機でのフォルダおよびファイルの表示順序は、パソコンでの表示順序とは異なります。
- フォルダを含めたファイル名が長い場合、そのファイルは再生できないことがあります。
- MP3/WMA/AACのファイル名を表示する場合、ファイル名の長さによってはファイル名の最後に拡張子の一部（./m/.mp/.W/.WM/.M4）が残る場合があります。
その場合には、作成するファイル名の長さを調整してください。（拡張子の一部が残るファイル名の長さは使用するファイルシステムによります）
- SDメモリーカード/USBメモリーで1つのフォルダに99以上のトラックが入っている場合、パソコンでデータが書き込まれた順序により、認識されるトラックは変わります。
- SDメモリーカード/USBメモリーで1つのフォルダにMP3/WMA/AACファイル以外のファイルを入れた場合、認識されるトラック数が少なくなることがあります。
- SDメモリーカード/USBメモリーの各階層（アーティスト名フォルダ、アルバム名フォルダ）で認識可能なフォルダ数は最大200になります。

お手入れ

本機や、CD・DVDなどディスク類のお手入れについて説明します。

ディスクのお手入れ

大切なディスクはきちんとお手入れして、長く楽しみましょう。

- ディスクが汚れたときは、やわらかい布でディスクの内側から外側に向かって、よく拭いてください。
- レコード用のクリーナー液やアルコールは使用しないでください。
- DVD/CD 専用クリーナーは使用できますが、その場合はよく乾燥させてからお使いください。
- ディスクは次のような場所には保管しないでください。
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・湿気やホコリの多い場所
 - ・暖房の熱が直接当たる場所

本体のお手入れ


本体のお手入れをする際には、以下のことにご注意ください。

- 本体をお手入れするときには、やわらかい乾いた布で軽くふいてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にごく微量つけて軽くふきとり、乾いた布で仕上げてください。機器のすきまに液体が入ると、故障の原因となりますのでご注意ください。



※ベンジンやシンナー、自動車用クリーナーなどは、変質したり、塗料がはげる原因となりますので、使わないでください。また、ゴムやビニール製品を長期間接触させておくと、シミのつくことがあります。

- 液晶表示部は、ホコリがつきやすいので、ときどきやわらかい布でふいてください。



TVアンテナのお手入れ

- フロントウィンドウ（室内側）をお手入れする際は、アンテナを柔らかい布で優しく拭き取るようにしてください。汚れのひどいときは、水に薄めた中性洗剤に浸した布を強くしぼり、軽く拭いてください。
アルコール、シンナー、ベンジンなどをご使用にならないでください。
- 一度貼り付けたアンテナははがさないようにしてください。機能が損なわれます。

仕様

GPSアンテナ部

方式 : マイクロストリップ平面アンテナ

ナビゲーション部

受信周波数 : 1575.42MHz
C/A コード

感度 : -133dBm

チャンネル数 : パラレル12チャンネル

音声合成 : ADPCM方式、サンプリング周波数11.025kHz

ワンセグTV チューナー部

受信チャンネル : UHF 13～62ch

最大感度 : -80dBm以下

LCD モニター部

画面寸法 : 7型
(156.2mm×82.3mm)

表示方式 : 透過型TN液晶パネル

駆動方式 : TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリクス駆動方式

画素数 : 1,152,000画素
800×3 (RGB) ×480

CD プレーヤー部

周波数特性 : 20Hz～20kHz

SN比 : 80dB

高調波ひずみ率 : 0.1% (1kHz)

DVD プレーヤー部

周波数特性 : 20Hz～20kHz

SN比 : 80dB

高調波ひずみ率 : 0.1% (1kHz)

FMチューナー部

受信周波数 : 76.0MHz～90.0MHz

実用感度 : 9dBf (IHF)

SN比 : 70dB (IHF-A)

周波数特性 : 30Hz～15kHz±3dB

高調波ひずみ率 : 0.4% (1kHz)

AMチューナー部

受信周波数 : 522kHz～1,629kHz

実用感度 : 28dBμV

SN比 : 50dB

MP3/WMA/AACプレーヤー部

周波数特性 : 20Hz～20kHz

SN比 : 80dB

高調波ひずみ率 : 0.1% (1kHz)

オーディオ部

定格出力 : 17W×4 (10%、4Ω)

瞬間最大出力 : 47W×4

適合インピーダンス : 4Ω

共通部


電源電圧 : 14.4V

接地方式 : マイナス接地

消費電流 : 約4A (1W出力時)

構成内容

外形寸法図（本体）




※ これらの仕様およびデザインは、改善のため、予告なく変更する場合があります。

商標について

- 本機には、米国特許その他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンの許可が必要ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。またリバースエンジニアリングや分解は禁じられています。

- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



- はDVDフォーマットロゴライセンスシィング (株) の商標です。

- 「SDメモリーカード」「miniSD™」「microSD™」はSDアソシエーションの商標です。



- マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。



- GracenoteおよびCDDDBは、グレースノート社の登録商標です。Gracenoteロゴ、ロゴ標記、および“Powered by Gracenote”ロゴはグレースノート社の商標です。



- VICSは、(財) 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。



- Windows Media™、およびWindowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標および登録商標です。



- 「マップクリップ」はインクリメントP株式会社の登録商標です。

- 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- 「iMapFan」および「ケータイ地図Map Fan」はインクリメントP株式会社の登録商標です。

- スクエアビューには、インクリメントP株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコ作成の「MAPCUBE」を使用しています。

- 「タウンページデータベース」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。

- 「個人宅電話番号データベース」は、日本ソフト販売 (株) の「Bellemax」(2007年9月収録) を収録しています。

- 「ATRAC3」および「ATRAC3」ロゴは、ソニー株式会社の商標です。



- TV・雑誌情報は、(株)レインボー・ジャパンの所有するTeePeeデータを使用しています。

- ・「TeePee商標」は、株式会社レインボー・ジャパンの登録商標であり、TeePeeデータは(株)レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。

- ・「TeePeeデータ」の著作権は、株式会社レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をする、著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。



- iPod、iPod Classic、iPod nano、iPod touch、iTunesは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。

■ Gracenote Music Recognition ServiceSM について

- 音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenoteにより提供されます。Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。

詳細については、次のWebサイトをご覧ください：www.gracenote.com

GracenoteからのCDおよび音楽関連データ：Copyright © 2000-2008 Gracenote.

Gracenote Software：Copyright © 2000-2008 Gracenote.

この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性があります：

#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許（#6,304,523）用に Open Globe, Inc.から提供されました。

- GracenoteおよびCDDDBはGracenote社の登録商標です。Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください：www.gracenote.com/corporate

※Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を100%保証するものではありません。

※本機のデータベースは、2008年2月時点のものです。



Gracenote Music Recognition Serviceのご利用の前に、以下の同意書をご一読ください。

この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

Gracenote® エンド ユーザー使用許諾契約書

バージョン 20061005

本アプリケーション製品または本デバイス製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」) のソフトウェアが含まれています。本アプリケーション製品または本デバイス製品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下「Gracenote ソフトウェア」) を使用することにより、ディスクやファイルを読み出し、さらに名前、アーティスト、トラック、タイトル情報 (以下「Gracenote データ」) などの音楽関連情報をオンライン サーバーから、或いは製品に実装されたデータベース (以下、総称して「Gracenote サーバー」) から取得し、さらにその他の機能を実行しています。お客様は、本アプリケーション製品または本デバイス製品の本来、意図されたエンドユーザー向けの機能を使用することによってのみ、Gracenote データを使用することができます。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーをお客様個人の非営利目的のみに使用することに同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。**お客様は、ここで明示的に許可されていること以外に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。**

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーのあらゆる全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様に対して、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務も負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc. が直接的にお客様に対して、本契約上の権利を Gracenote として行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計処理を行う目的で、クエリを調査するために固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用していただいているお客様を認識、特定しないで、クエリを数えられるようにしています。詳細については、Web ページ上の、Gracenote のサービスに関する [Gracenote プライバシー ポリシー](#) を参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のまま提供され、使用許諾が行なわれるものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的にかかわらず、一切の表明や保証を致しません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーがエラーのない状態であることや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能が中断されないことの保証は致しません。Gracenote は、Gracenote が将来提供する可能性のある、新しく拡張、追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でそのサービスを中止できるものとします。

Gracenote は、市販可能性、特定目的に対する適合性、権利、および非侵害性について、黙示的な保証を含み、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの使用により得られる結果について保証をしないものとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

© Gracenote 2008

索引

基：基本操作ガイド編

あ

アーティスト名検索	227
アイコン・名称変更	58
アイコン設定	292
アイコンの移動	基-93
アイコン表示	319
アイコン表示 (OPTIONボタン)	322
愛称の変更	59
明るさ	344
明るさ (画質調整)	345
アッテネート	304
アナログ放送	170
アルバム・登録地点画像	399
アルバム削除 (FILE RACK)	261
アルバム削除 (MUSIC RACK・ マイアルバム)	243
アルバム情報 (データ編集)	393
アルバム情報の更新	393
アルバム情報の編集	242
アルバム選択再生	231
アルバム並べ替え	244
アルバム番号検索 (FILE RACK)	257
アルバム番号検索 (MUSIC RACK・ マイアルバム)	229
アルバム名検索	226
アルバムリスト (FILE RACK)	256
アルバムリスト (MUSIC RACK・ マイアルバム)	225
アングルの切り替え	185
アングルマーク表示時間設定	198

い

位置調整	102
一般道の経路色	290
一般優先	93
一方通行	26
一方通行表示	298
緯度経度検索	81
色合い	345
色濃度	345

う

迂回計算	94
------	----

え

映像画面のサイズ	28
エリア切替	153

お

オーディオON/OFF	基-37
オーディオコントロールバー	基-45, 基-99
オーディオ設定	323
オーディオ操作キー	基-98
オートスケール	37
オートプリセット (テレビ)	165
オートプリセット (ラジオ)	150
オートプレイリスト	232
オートリルート	301
オープニング画面 (データ編集)	400
オープニング画面の設定	355

お好み一括検索	63
お好み最短検索	65
お好み最短リスト登録	64
お好み最短リストの削除	64
お知らせ設定	126
お知らせ表示	353
音と音声設定	303
オリジナル	353
音楽データ取込	251
音声案内	304
音声案内アイコン選択	304
音声ガイド	319
音声切替	167
音声言語	190
音声認識アンサーバック	304
音声の切り替え	185
音声を鳴らす距離	304
音量設定	305
音量調節	基-43

か

カーソル表示	313
カード入れ忘れ警告	319
ガイド表示 (コーナーカメラ)	379
ガイド表示 (リアカメラ)	374
拡大	36
画質調整	345
画質調整 (コーナーカメラ)	379
画質調整 (リアカメラ)	373
カスタムボタンの割付	314
画像 (データ編集)	394
画像の設定 (MUSIC RACK マイアルバム)	242
画像の設定 (ユーザー設定)	351
画像を探す	136
画像を探すメニュー	基-31
画面ON/OFF	基-38
画面サイズ切替 (DVD)	199
画面サイズ切替 (VTR)	369

画面設定	290
カレンダー	155
関係者以外立ち入り禁止区間	基-64
カントリーコード	193

き

キーワード検索	54
軌跡設定	294
軌跡の間隔	294
軌跡の消去	294
軌跡の表示	基-46, 294
軌跡表示 (OPTIONボタン)	322
軌跡保存	295
軌跡マーク	294
機能 (CD・MP3・WMA・AAC)	209
機能 (DVD)	183
機能 (FILE RACK)	258
機能 (iPodオーディオ)	278
機能 (iPodビデオ)	283
機能 (MUSIC RACK・マイアルバム)	230

<

区間設定	99
グラフィックEQ	332
グループ設定	60
グループ選択	58
グループの編集	60
グループ名称変更	60

け

計算条件	90
計算と同時に地点登録	311
経由地の削除	103
経由地の追加	101

経由地の並べ替え	102
経路情報	107
現在地表示	18
現在地ボタン	18
検索アイコン	70
検索アイコンの表示	292
検索結果画面表示	86

こ

広域ボタン	21
交差点案内	35
交差点表示	36
交通情報	123
コーナーカメラON/OFF	381
コーナーカメラシステム	376
コーナーカメラ自動表示	377
コーナーカメラ設定	377
ここに行く	90
コントラスト	345
コントロールバー自動消し	312

さ

サーチ	176
再音声	109
細街路誘導	基-66
最近聴いたアルバム	基-95
最近聴いた曲検索	228
再計算	93
再生停止	175
探すメニューから選曲	241

し

時刻／日付表示	290
自転車位置の精度	408
自転車位置の調整	316
自転車位置マーク	基-45, 290

自転車周辺検索 (TV・雑誌)	74
自転車周辺検索 (周辺検索)	66
施設情報	87
施設名称入力検索	52
施設名称入力検索 (ハイウェイ)	80
自宅	基-67
自宅登録	基-48
自宅へ戻る	47
自宅編集	311
視聴制限の設定	193, 194
指定条件のカスタマイズ	280
シティモード	32
シティモード自動切替	298
自動録音	217
字幕言語	190
字幕の切り替え	185
字幕表示・音声チャンネルの切り替え	186
地図表示選択	290
写真	156
シャッフル再生 (iPodオーディオ)	278
シャッフル再生 (iPodビデオ)	283
車両設定	318
ジャンル検索	53
ジャンル検索 (MUSIC RACK)	227
ジャンル検索 (TV・雑誌)	73
ジャンル検索リスト	434
住所検索	49
渋滞考慮計算	307
渋滞情報	109
周波数設定	308
周辺検索	62
出荷状態に戻す	359
出発時刻指定	104
手動録音	218
条件指定再生 (iPodオーディオ)	279
詳細ボタン	21

状態表示	196
情報メニュー	基-28
情報を見る	112
初期設定 (DVDビデオ)	187

す

スキャン再生 (CD・MP3・WMA・AAC)	209
スキャン再生 (DVD)	183
スキャン再生 (FILE RACK)	258
スキャン再生 (MUSIC RACK・マイアルバム)	230
スクエアビュー	32
スクエアビュー検索	85
スクエアビュー視点高	298
スクエアビュー自動切替	298
スクロール位置情報表示	291
スクロール時の地図表示	20
スケールの詳細調整	22
スピーカーゲイン調整	337
スピーカー設定	326
スマートインターチェンジ	31
スライドショー	138
スロー再生	182

せ

静止画データ	136
静止画データの編集	139
静止画の再生	182
生年月日	351
接続可能なiPod	272
設定メニュー	基-29
センサーの学習リセット	317
選択演奏 (iPodオーディオ)	279
選択演奏 (MUSIC RACK・マイアルバム)	231
全ルート表示	105

そ

操作音出力	304
操作パネル	基-32
操作パネルの開閉	基-40
操作パネルの角度調節	基-41
ソース選択メニュー	基-23
ソースの切り替え	基-70
ソングパレット	238

た

タイムアライメント調整	335
ダイレクト再生	176
ダイレクト選曲 (CD・MP3・WMA・AAC)	207
ダイレクト選曲 (FILE RACK)	256
ダイレクト選曲 (iPodオーディオ)	277
ダイレクト選曲 (MUSIC RACK・マイアルバム)	225
ダイレクト操作	180
ダイレクト操作アラート	197
立寄地	69
タッチパネルの操作	基-96

ち

地図 (交差点表示)	37
地図画面	基-44
地図の縮小、拡大	21
地図のスクロール	19
地図の向き	23
地図表示タイプ切替 (OPTIONボタン)	322
地図表示の種類	25
地図表示の変更	24
地点登録	55

地点メニュー	基-31, 基-100
地名入力検索	51
駐車場ニアピン	67
駐車場リレー検索	68
チルト機能	基-41

つ

次の案内	108
------	-----

て

ディスクメニュー再生	178
データの消去	358
データ編集	391
デジタル放送	170
デモ走行	106
テレビ	157
テレビの選局	163
電源ON/OFF	基-36
電話番号検索	48
電話番号変更	58

と

動作地点の登録	377
到着予想渋滞考慮	301
到着予想速度設定	302
登録アイコン文字表示	292
登録地	55
登録地点(データ編集)	402
登録地点検知	377
登録地点の削除(データ編集)	403
登録地点の地図表示(データ編集)	404
登録地点の編集(データ編集)	403
登録地点編集	311
登録地の位置修正	59
登録地の音声案内変更	59

登録地の画像設定	59
登録地の削除	61
登録リスト検索	57
登録リストの表示方法	基-118
登録リスト編集	58
道路名検索	78
時計画面表示	基-38
時計表示(DVD)	184
時計表示(iPodビデオ)	284
時計表示(テレビ)	169
閉じる(DVD-VR)	173
閉じる(DVDビデオ)	173
閉じる(テレビ)	160
トラック削除(FILE RACK)	262
トラック削除(MUSIC RACK・ マイアルバム)	246
トラック情報(CD・MP3・WMA・ AAC)	211
トラック情報(FILE RACK)	259
トラック情報(iPodオーディオ)	281
トラック情報(MUSIC RACK・ マイアルバム)	247
トラック情報の編集	245
トラック並べ替え	246
トラック番号検索(FILE RACK)	257
トラック番号検索(iPodオーディオ)	277
トラック番号検索(MP3・WMA・ AAC)	208
トラック番号検索(MUSIC RACK・ マイアルバム)	229
トラックリスト(CD・MP3・WMA・ AAC)	207
トラックリスト(FILE RACK)	256
トラックリスト(iPodオーディオ)	277
トラックリスト(MUSIC RACK・ マイアルバム)	225

な

ナビゲーションコントロールバー	基-44, 基-98
ナビゲーションコントロールメニュー	基-26
ナビゲーション操作キー.....	基-98
ナビ設定.....	288

は

バーコード.....	88
ハードディスク情報.....	124
ハイウェイ検索.....	77
ハイウェイモード.....	29
ハイウェイモード自動切替.....	298
背景の設定.....	154
パスワードの消去.....	192
パスワードの編集.....	191
発話ボタン.....	384
バラエティボイス.....	305
パラメーター調整.....	339
パラメトリックEQ.....	338
パレンタルレベル設定.....	194
番号指定.....	229
販売店情報.....	129

ひ

ビーコンVICS情報.....	118
ピクチャービュー.....	33
左地図角度調整.....	299
左地図設定.....	298
表示画面の切り替え.....	基-42
表示先周辺検索 (TV・雑誌).....	74
表示先周辺検索 (周辺検索).....	66
昼画面.....	343
昼画面の地図色.....	291

ふ

フィルター調整.....	328
フォルダリスト.....	207
複数計算.....	95
ブライト.....	345
プレイリスト.....	181
プログラムの読み込み.....	312
フロントカメラ.....	376

ほ

ボイスコントロール.....	383
方位マーク.....	23
放送局の登録 (テレビ).....	164
放送局の登録 (ラジオ).....	149
放送局名の編集.....	152
方面看板表示.....	301
ホールシミュレーション.....	331
保険の満了日.....	352
ポジション.....	334
保存軌跡の削除.....	296
保存軌跡の表示.....	296
保存軌跡の表示解除.....	297
保存軌跡の名称.....	295
本体ブザー音.....	319

ま

マイアルバム.....	219
マイアルバムの作成.....	219
マイリスト検索.....	基-91
マイリスト登録.....	基-89, 56
マイリストの整理.....	基-92
マップクリップ.....	88
マップコード検索.....	83
マルチメーター表示.....	基-47, 290
マルチメーター表示 (OPTIONボタン)	322

み

- 右地図角度調整…………… 299
- 右地図設定…………… 298
- 右地図の縮小、拡大…………… 28

め

- メディアの出し入れ…………… 基-72
- メニュー言語…………… 190
- メニュー設定…………… 354
- メモリーカード内の登録地編集… 403
- 免許証の満了日…………… 352
- メンテナンス情報の初期化…………… 125
- メンテナンス情報…………… 125

も

- モード…………… 185, 186
- 目的地自宅設定 (OPTIONボタン)
…………… 322
- 目的地周辺検索 (TV・雑誌) …… 74
- 目的地周辺検索 (周辺検索) …… 66
- 目的地周辺検索 (ハイウェイ) …… 79
- 目的地選択メニュー…………… 基-27
- 目的地の解除…………… 106
- 目的地の検索…………… 46
- 目的地の設定…………… 46
- 目的地表示…………… 108
- 目的地ボタン…………… 基-22, 241
- 文字種類の切り替え…………… 基-107
- 文字情報表示…………… 306
- 文字入力…………… 基-102
- 文字の編集…………… 基-104
- 元画像…………… 395
- モニターサイズ切替…………… 189
- モニター設定…………… 344
- 最寄りの入口…………… 79

ゆ

- ユーザー切替…………… 347
- ユーザー情報の編集…………… 350
- ユーザー選択…………… 346
- ユーザー選択画面表示…………… 311
- ユーザーの削除…………… 349
- ユーザーの登録…………… 348
- ユーザープロフィール編集…………… 311
- ユーザー名称変更…………… 351
- 優先エリア切替…………… 168
- 優先路…………… 97
- 誘導画面の種類…………… 301
- 誘導情報…………… 110
- 誘導設定…………… 300
- 郵便番号検索…………… 82
- 有料道の経路色…………… 290
- 有料優先…………… 93

よ

- よく行く場所…………… 基-94
- 夜画面…………… 343
- 夜画面の地図色…………… 291

ら

- ラジオ…………… 145
- ラジオの選局…………… 148
- ランダム再生 (CD・MP3・WMA・
AAC) …… 209
- ランダム再生 (FILE RACK) …… 258
- ランダム再生 (MUSIC RACK・
マイアルバム) …… 230
- ランドマーク…………… 42
- ランドマーク (VICS情報) …… 39
- ランドマークの表示…………… 293

り

リアカメラシステム	372
リアモニター	370
リスト (CD)	203
リスト (FILE RACK)	254
リスト (iPodオーディオ)	274
リスト (MP3・WMA・AAC)	204
リスト (MUSIC RACK・マイアルバム)	223
リスト (USB)	268
リスト (テレビ)	160
リスト (ラジオ)	146
リスト送り	基-109
リストの絞り込み	基-111
リストの操作	基-109
リストのタブ切り替え	基-110
リストの並べ替え	基-115
リストの表示方法	基-117
リピート再生 (CD・MP3・WMA・AAC)	209
リピート再生 (DVD)	183
リピート再生 (FILE RACK)	258
リピート再生 (iPodオーディオ)	278
リピート再生 (iPodビデオ)	283
リピート再生 (MUSIC RACK・マイアルバム)	230
リモコン	363
履歴	75

る

ルート	92
ルート確認	105
ルートサイド検索	69
ルートの計算条件	97
ルートの再計算	93
ルートの編集	100

ルート誘導中の音声案内	基-65
ルート誘導中の画面表示	基-61
ルート誘導中の地図表示	34

れ

レーン表示	301
-------	-----

ろ

録音設定	217
------	-----

わ

ワンセグ	158
------	-----

A

AAC	201
AACについて	464
AUDIOボタン	基-42
AV2画面	25
AV2画面での割込み	301
AV画面での割込み	301

B

BALANCE	342
---------	-----

C

CD	201
CD-TEXTの優先表示	212
CDについて	463

D

DOLBY	329
DVD-VR	171
DVDについて	462
DVDビデオ	171

E

EQ BASIC	332
EQ USER	333
EQ USERのタイトル編集	333
ETC警告	132
ETC情報	133
ETC設定	319
ETC予告案内	131
ETC料金表示	131
ETC割り勘	135
ETC割込み時間	320

F

FILE RACK	249
FM VICS情報	113
FUN RING	基-88

G

GPS情報表示	317
GPS測位状態	基-45

I

iPod	272
iPod画面	405
iPod画面の設定	285
iPod画面の取り込み	405
iPodビデオ	282

M

MENUボタン	基-24, 基-25
MP3	201
MP3について	464

O

OPENボタン	基-40, 基-41
OPTIONボタン	321

P

P.EQ	338
POWERボタン	基-37, 基-38, 基-39

Q

QQコール	141
QRコード	88

S

SA/PA図	30
SA/PA図のマーク	30
SCMS	214
SDメモリーカード	389
SDメモリーカード地点検索	84
SDメモリーカードの再生	206
SOURCEボタン	基-23

T

TAG情報の優先表示	212, 260
TI	123
TUNEボタン	基-33
TV・雑誌情報	404

TV・雑誌情報検索	71	50音検索入力支援機能	基-108
TV番組・雑誌名検索	72	50音並び	312

U

USB	263
USB取り外し	264

V

VICSアイコン情報表示	306
VICS緊急情報	117
VICS情報	113
VICS情報画面	38
VICS情報更新の通知	306
VICS情報の種類	117
VICS所要時間	117
VICS図形情報	117
VICS設定	306
VICS表示項目選択	308
VICS文字情報	117
VICS割込時間	309
VIEWキー	24
VIEW設定	298
VOLボタン	基-43
VTR機器	368

W

WMA	201
WMAについて	464

数字

2D地図	26
2画面	25
3D地図	26
3Dマップ角度調整	299
3Dマップ星座表示	基-47, 291

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo