

ルート

行き先までのルートを探させる.....	46	ルートを確認する.....	50
案内開始画面の見かた.....	47	ルートスクロールで確認する.....	50
他のルートを選ぶ.....	47	ルートプロフィールで確認する.....	50
スクロール確認画面の操作.....	48	設定地点リストで確認する.....	51
ルート地図を表示する.....	48	デモ走行で確認する.....	51
学習ルート探索.....	48	ルートを再探索させる.....	52
VICs 情報を考慮したルート探索 (渋滞考慮ルート探索).....	48	条件を変えてルートを探させる.....	52
素早くルートを探させる (クイックルート探索).....	49	現在案内中のルートとは別のルートを 探索させる.....	52
自宅に帰るルートを探させる.....	49	ルートを詳細に設定する.....	53
過去に探した場所へルートを探させる.....	49	立寄地を追加する.....	53
サイドマップ画面からルートを探させる.....	49	立寄地を先送りする.....	54
		乗降IC (インターチェンジ) を指定する.....	54
		出発地を指定する.....	55
		出発地を解除するには.....	55
		ルート誘導・案内.....	56
		ルート案内中の現在地画面.....	56
		案内地に近づくとき.....	56
		都市高速道路の入口に近づくとき.....	57
		有料道路の分岐に近づくとき.....	57
		有料道路の入口や出口の料金所に近づくとき.....	57
		音声による誘導・案内.....	58
		進行方向案内.....	58
		一般道路走行時の案内.....	59
		有料道路を走行しているときは.....	59
		ルート案内中の操作と機能.....	60
		ルートから外れたときに自動的にルートを 再探索させる.....	60
		ルート上に通行止めが発生した場合.....	60
		次の案内地点が見えるスケールに 自動的に変更させる.....	60
		状況に応じて新しいルートを提案させる.....	60
		次の案内地を確認する.....	61
		ルート上の渋滞情報を案内させる.....	61
		自動で案内させる.....	61
		手動で案内させる.....	61
		ルートを消去する.....	62

はじめに

ナビゲーション
基本操作

検索

ルート

登録
編集
操作

設定
操作

VICs
各種情報
操作

通信

その他の
操作

付録

行き先までのルートを探探索させる

検索した場所を「行き先」として設定すると、現在地から行き先までのルートが探索され、ルート案内開始画面が表示されます。

1 場所を探して (→P34) 行き先を決める

2 ここへ行く にタッチする



🔊 アドバイス

- 目的地の近くに有料道路があるときは、[一般道路] か [有料道路] を確認する画面が表示される場合があります。その場合はどちらかを選んでください。

3 ルートを確認する



🔊 アドバイス

- 最初に表示されるルートは、「ルート探索基準」(→P76)、「有料道路使用条件」(→P76)の探索条件に従ったルートになります。
- 立寄地や乗降ICを指定してルート探索した場合は、**他のルートがルート地図**になります。
- **ルート確認**、**詳細ルート設定**が選べるようになるまで、時間がかかる場合があります。

4 案内開始 にタッチするか、走行を開始する



走行を開始すると状況に応じて画面と音声でルート案内を行います。目的地に近づくとルート案内は終了します。

🔊 アドバイス

- ルート案内を中止するには、ルートを消去します。(→P62)

案内開始	現在選ばれているルートで案内を開始します。(→手順 4)
ルート確認	現在選ばれているルートを確認できます。(→P50)
他のルート	他のルートを選びます。(→P47)
ルート地図	出発地と目的地が 1 画面におさまるようにしてルートを地図で表示します。(→P48)
詳細ルート設定	立寄地指定(→P53)、乗降IC指定(→P54)、出発地指定(→P55)ができます。

案内開始画面の見かた

探索条件

現在選ばれているルートとの探索条件が表示されます。

IC表示(インターチェンジ)

利用する有料道路の最初のICと最後のICが表示されます。



メニュー表示

ルート表示

現在選ばれているルートが概略表示されます。

距離

選ばれているルートの総距離が表示されます。

所要時間

機能設定(→P77)で設定した到着予想時刻速度を元に計算した所要時間が表示されます。

料金

利用する有料道路の料金が表示されます。

📢 アドバイス

- 案内開始画面は、ノースアップ(→P24)となります。
- 料金表示は、「車両情報を設定する」(→P88)により設定された「有料道路料金区分」の料金で表示されます。
- 料金非対応路線を含むルートの場合、「〇〇円以上」と表示されたり、「不明」と表示されることがあります。
- サービスエリアなどの有料道路施設を行き先とした場合、料金が表示されないことがあります。

他のルートを選ぶ

現在選ばれているルートとは異なる探索条件のルートを選ぶことができます。

地図スクロール スクロール確認画面(→P48)でスケール変更と地図のスクロールができます。

1 案内開始画面で **他のルート** にタッチする

2 **1** ~ **6** の番号にタッチする

3 **決定** にタッチする

📢 アドバイス

- 最大6本の候補ルートの中から選ぶことができます(候補ルートが同じになる場合もあります)。
- 現在選ばれているルートの探索条件は画面に表示されます。
- 推奨ルートは必ずしも最短時間になるルートとは限りません。



はじめに

ナビゲーション
基本操作

検索

ルート

登録編集操作

設定操作

各種情報操作

通信

その他の操作

付録

スクロール確認画面の操作

スクロール確認画面では、地図のスクロール(→P24)とスケール変更(→P25)ができます。



また、**候補切替**にタッチすると、ルートが切り換わり、**決定**にタッチすると選んだルートに設定します。



ルート地図を表示する

立ち寄り地を指定するなどして、探索されたルートが1本の場合、ルート全体が1画面におさまるように表示されます。ルート地図画面では、地図のスクロール(→P24)とスケール変更(→P25)ができます。

1 案内開始画面で**ルート地図**にタッチする

2 **決定**または**戻る**にタッチする



案内開始画面(→P47)に戻ります。

学習ルート探索

出発地、立寄り地、目的地付近でよく使う道を考慮してルート探索を行います。

アドバイス

- 学習ルート探索はON/OFFできます。→「設定を変更する」(P74)
- 学習した道が必ず使われるとは限りません。

VICS情報を考慮したルート探索(渋滞考慮ルート探索)

VICS情報をもとに渋滞や交通規制を考慮してルート探索を行います。

アドバイス

- VICS情報が取得できないときは、渋滞考慮ルート探索はできません。
- VICS用ビーコンユニットを接続しているときは、ビーコンおよびFM多重情報による渋滞が考慮されます。VICS用ビーコンユニットが接続されていないときは、FM多重放送による規制情報と渋滞情報とが考慮されます。
- インターナビが利用可能な場合は、インターナビVICSで取得できた渋滞情報もビーコンおよびFM多重情報と同時に考慮されます。
- 必ずしも実際の渋滞を避けるルートになるとは限りません。
- 渋滞考慮ルート探索はON/OFFできます。→「設定を変更する」(P74)

素早くルートを探させる (クイックルート探索)

簡単な操作でルートを探させることができます。

自宅に帰るルートを探させる

自宅が登録されているときは、簡単な操作で自宅へ帰るルートを探させることができます。

1 自宅にタッチする

自宅までのルートが1本だけ探索され、案内を開始します。

🔊 アドバイス

- この機能を使うには、自宅が登録されている必要があります。→「**自宅を登録する**」(P64)
- 自宅が登録されていないときに**自宅**にタッチすると、自宅を登録する画面になります。(→「**クイックガイド**」)
- 目的地メニュー(→P16)の**自宅**にタッチして操作することもできます。

🔊 アドバイス

- リストには履歴のマーク(ピンマーク：青)または登録地のマークが表示されます。
- 履歴のリストは最大50件まで表示されます。
- ▶にタッチするとサイドメニュー(→P18)で、「平日・土日祝日順」「呼出日時順」「自車位置から近い順」「ヨミ順」で並べ換えることができます。
- 探した場所の履歴を消去するには→「**最近探した場所の履歴を消去する**」(P71)

選んだ場所までのルートが1本だけ探索され、案内を開始します。

サイドマップ画面からルートを探させる

1 サイドマップ画面(→P23)で、**クイック**にタッチする



選んだ場所までのルートが1本だけ探索され、案内を開始します。

過去に探した場所へルートを探させる

1 現在地画面で **🏠** にタッチする

2 **クイックルート探索** にタッチする

3 探した場所の履歴から行きたい場所にタッチする



はじめに

ナビゲーション
基本操作

検索

ルート

登録編集操作

設定操作

各種情報操作

通信

その他の操作

付録

ルートを確認する

ルートをいろいろな方法で確認することができます。

🔊 アドバイス

- 案内開始画面(→P47)やショートカットメニュー(→P16)の**ルート編集**からも操作することができます。
- デモ走行**は、案内開始画面(→P47)からは操作できません。

- NAVI** を押し、**情報・通信/設定**
— **データ編集(タブ)**
— **ルート編集** — **ルート確認** に
タッチする

- 確認する方法にタッチする



ルートスクロール	ルートスクロールで確認します。
ルートプロフィール	ルートプロフィールで確認します。
設定地点リスト	設定地点リストで確認します。
デモ走行	デモ走行で確認します。
デモ走行終了 (デモ走行中)	デモ走行を終了します。

ルートスクロールで確認する

出発地から行き先までのルートをなぞるように地図を動かして、ルートを確認できます。




- ▲ 1つ先の立寄地(目的地)を表示します。
- ▲ 前方へ自動スクロールします。
- ▼ 自動スクロールを停止します。
- ▼ 後方へ自動スクロールします。
- ▼ 1つ前の立寄地(出発地)を表示します。

🔊 アドバイス

- 自動スクロール中に走行を開始すると、一定区間自動スクロールを行った後自動スクロールを停止します。


ルートプロフィールで確認する

出発地から行き先までの間に通る道路名や区間距離、有料道路の料金(有料道路を使用する場合)などの情報を確認できます。



設定地点リストで確認する

案内中のルート上の目的地、立寄り地、出発地をリスト表示させて地図で確認することができます。



デモ走行で確認する

出発地から行き先までのルートを擬似走行させて、ルートを確認できます。



🔊 アドバイス

- ・デモ走行は繰り返し走行します。
- ・デモ走行中は、画面右側に**デモ中**が表示されます。タッチすると、デモ走行終了の確認メッセージが表示されます。終了する場合は**はい**にタッチします。

はじめに

ナビゲーション
基本操作

検索

ルート

登録
編集
操作設定
操作各種情報
操作
VICS

通信

その他の
操作

付録

ルートを再探索させる

探索されたルートは、探索時の条件をいろいろ変えて、再探索することができます。

📢 アドバイス

- ・ショートカットメニュー (→P16) の **ルート編集** から操作することができます。
- ・すでに通過した立寄地は、ルートを再探索しても考慮されません。

条件を変えてルートを探索させる

案内中のルートの探索条件を一時的に変えて、再探索することができます。

- 1 **NAVI** を押し、**情報・通信/設定** → **データ編集(タブ)** → **ルート編集** → **詳細ルート設定** にタッチする



- 2 **有料回避で再探索** または **有料標準で再探索** にタッチする



案内開始画面 (→P47) が表示されますので、**案内開始** にタッチします。

📢 アドバイス

- ・上記探索条件の変更は一時的なもので、機能設定 (→P76) には反映されません。

現在案内中のルートとは別のルートを探索させる

ルート上を走行中に、現在案内中のルートとは異なるルートを探索させることができます。

- 1 **別ルート** にタッチする
- 2 **新ルート** または **元ルート** にタッチする



選択されたルートで案内を開始します。

📢 アドバイス

- ・料金の差は、新ルートまたは元ルートのいずれかが有料道路を使用しているときに表示されます。どちらか一方の料金が不明な場合は表示されません。
- ・別の候補ルートが無い場合は、この画面は表示されません。
- ・この画面のまま何も操作しないでしばらく走行するか、何らかの操作や割り込み等で別な画面に切り変わった場合は、機能設定の「**別ルート探索自動選択**」(→P77) に従ったルートが選ばれます。工場出荷時は「**新ルート**」に設定されています。
- ・一般道路と有料道路が並行している場合、手順 **1** で **別ルート** を 2 秒以上タッチすると自車位置を一般道路または有料道路へ切り換えてルートを再探索します。→「**一般道路または有料道路へ自車位置を修正する**」(P91)

ルートを詳細に設定する

立寄地や乗降IC、出発地の指定など、ルートを詳細に設定することができます。

🔊 アドバイス

- ・案内開始画面(→P47)やショートカットメニュー(→P16)の**ルート編集**からも操作することができます。
- ・詳細ルートを設定すると、探索されるルートは1本だけになります。

立寄地を追加する

ルート上に立寄地を追加して、立寄地を経由するルートを案内させることができます。

🔊 アドバイス

- ・ショートカットメニュー(→P16)から**ここへ立寄る**と操作することもできます。その場合は、その場所へ最初に立ち寄るルートとなります。
- ・立寄地の追加を行うと、その時点で通過済みの立寄地はすべて自動的に削除されます。

1 **NAVI** を押し、情報・通信/設定

— **データ編集(タブ)**

— **ルート編集** — **詳細ルート設定**

— **立寄地指定** にタッチする



2 **追加** にタッチする



3 **場所を探して(→P34) 立寄地を決める**

🔊 アドバイス

- ・立ち寄る順番に指定します。
- ・後から順番を並べ換えることもできます。

4 **探索開始** にタッチする



追加	さらに立寄地を追加します。
削除	立寄地を削除します。
並べ換えオート	前の立寄地から近い順に並べ換えます。
並べ換えマニュアル	立ち寄る順番を指定して並べ換えます。

🔊 アドバイス

- ・さらに立寄地を追加するときは、手順 **2** ~ **3** の操作を繰り返します。
- ・立寄地は最大5カ所まで指定することができます。
- ・乗降ICを指定(→P54)した場合は、それぞれが立寄地として扱われます。また、**並べ換えオート**は選択できません。

指定した立寄地に立ち寄るルートが1本だけ探索され、案内開始画面(→P47)が表示されますので、**案内開始**にタッチします。

はじめに

ナビゲーション
基本操作

検索

ルート

登録編集操作

設定操作

各種情報操作

通信

その他の操作

付録

立寄地を先送りする

登録された立寄地に立ち寄る必要がなくなった場合などは、立寄地を通過済みとして、ルートを探し直すことができます。

- 1 **NAVI** を押し、**情報・通信 / 設定**
— **データ編集 (タブ)**
— **ルート編集** — **立寄地送りに**
タッチする

乗降 IC (インターチェンジ) を指定する

有料道路を使うルートを設定した場合は、入口と出口のインターチェンジを指定することができます。

🔊 アドバイス

- 指定されたインターチェンジは、通常の立寄地として追加されます。
- 指定できるインターチェンジは、最初に探索されたルートの最初の入口、最後の出口、またその入口 / 出口の前後3施設の計7施設から選択することができます。複数の有料道路を使用するルートの場合、途中のインターチェンジは、変更できません。

- 1 **NAVI** を押し、**情報・通信 / 設定**
— **データ編集 (タブ)**
— **ルート編集** — **詳細ルート設定**
— **乗降 IC 指定** にタッチする



2 入口IC指定 または 出口IC指定 にタッチする



🔊 アドバイス

- 指定後は、手順 2 で **指定解除** にタッチすると、**入口・出口 / 入口のみ / 出口のみ** のいずれかにタッチしてインターチェンジの指定を解除することができます。

3 入口または出口となるインターチェンジにタッチする

指定したインターチェンジを通るルートが探索されます。

🔊 アドバイス

- ジャンクション (JCT) を選ぶと、分岐先の有料道路のインターチェンジリストが表示されます。

出発地を指定する

指定した出発地からルートを探索することができます。

- NAVI** を押し、**情報・通信 / 設定**
 - データ編集 (タブ)**
 - ルート編集** → **詳細ルート設定**
 - 出発地指定** にタッチする



- 場所を探して (→P34) 出発地を決める**



指定した場所を出発地としたルートが探索されます。

出発地を解除するには

前記の手順 **1** で **出発地指定解除** にタッチします。



はじめに

ナビゲーション
基本操作

検索

ルート

登録
編集
操作設定
操作各種
情報
操作通
信その他
の
操
作付
録

ルート誘導・案内

ルート案内中の表示や音声案内について説明します。

ルート案内中の現在地画面

目的地までの距離と
到着予想時刻



ルートインフォメーション

交差点名

レーン情報

方面看板表示

案内中のルート

アドバイス

- 案内中のルートは、一般道が緑色で有料道路は青色で道塗り表示されます。また、出発地付近、立寄り地付近、目的地付近は細街路まで探索され、細街路はピンク色で表示されます。場所によっては道塗られない場合もあります。
- 到着予想時刻には、「機能設定」(→P77)で設定した到着予想時刻速度と走行中の平均速度の内容がそれぞれ反映されます。またVICSおよびインターナビVICSの情報も考慮されます。表示される時刻はあくまでも推測時刻で実際の到着時刻とは異なります。
- ルートインフォメーションには、次の案内地までの距離と曲がる方向および交差点名が表示されます。また、左側にさらにその先の案内地までの距離と曲がる方向が表示されます。交差点によっては、交差点名が「案内地」と表示される場合があります。
- 交差点案内表示には、次に通過する交差点名とレーン情報、案内看板が表示されます。交差点によっては情報が表示されない場合があります。
- レーン情報表示は、誘導中のレーンが緑色で表示されます。通行が推奨される誘導レーンは緑色に白の矢印で表示されます。
- ルート探索については、「ルートに関する注意事項」(→P219)を参照してください。
- 案内中の案内音声をシンプルにすることができます。→「設定を変更する」(P74)

案内地に近づくとき

案内地の手前約300m(シンプルガイド時は約500m)に近づくとき、交差点案内表示の画面に切り換わり、曲がる方向や目印となる施設が表示されます。

工場出荷時の設定は「アローガイド」です。


アローガイド



ドライバズビュー



拡大図



アドバイス

- 交差点案内表示は、アローガイド／ドライバーズビュー／拡大図の変更ができますが、OFFに設定することはできません。→「設定を変更する」(P74)
- 「拡大図」に設定されている場合、目印になる施設がある場合は、ランドマークがで強調表示されます。
- 進行方向に立体交差になる側道がある場合、交差点案内図の代わりに立体的に描画されたイラストが表示される場合があります。

都市高速道路の入口に近づくと

ルート上の都市高速道路入口の手前約300mに近づくと、イラストが表示されます。



アドバイス

- 一部の都市高速入口において、イラストが表示されないことがあります。
- 都市高速入口の直前に案内地点がある場合には、イラストが表示されないことがあります。

有料道路の分岐に近づくと

ルート上の有料道路分岐の手前約2kmに近づくと、ルートの進行方向の方面名称を表示します。また都市高速・都市間高速では分岐の手前約1kmに近づくと、イラストが表示されます。



アドバイス

- 地点によりイラストデータが収録されていない場合は、表示されません。

有料道路の入口や出口の料金所に近づくと

別売のETC車載器を接続している場合、ETCの情報を受信したときは、ETCが利用可能かどうか、および料金が音声案内とメッセージで表示されます。



アドバイス

- ETCが利用可能な場合のメッセージと料金は、現在地画面のときに表示されます。(料金の表示は、AVソース画面に切り換えていても行われます。)
- ETCレーン案内は、ON/OFFできます。→「設定を変更する」(P74)
- 地点によりイラストデータが収録されていない場合は、表示されません。

はじめに

ナビゲーション
基本操作

検索

ルート

登録編集操作

設定操作

各種情報操作

通信

その他の操作


付録

音声による誘導・案内

ルート走行中は、運転の状況や車の速度に応じて、きめ細かく音声案内が行われます。

■進行方向案内

進行方向（8方向）は、音声で以下のように案内されます。



④ アドバイス

- 右方向や左方向などの案内だけではうまく案内できない地点においては、走行すべきレーンなども案内します。
- 誘導される右左折の方向は、実際の道路の形状とは合わない場合があります。
- 本機のETC情報案内機能を利用するには、本機に別売のETC車載器を接続する必要があります。
- ETC情報案内は、情報提供施設からの情報により案内が行われます。

種類	案内例
側道案内	およそ〇〇 m 先、側道を左方向です。
レーン案内	およそ〇〇 m 先、右方向です。右折レーンがあります。
方面案内	およそ〇〇 m 先、左方向、練馬方面です。
有料道路入口・出口案内	およそ〇〇 m 先、〇〇インター、左方向、入口です。
有料道路料金所案内	およそ〇〇 km 先、〇〇料金所です。
ETC 料金案内	料金は〇〇円でした。
ランドマーク音声案内	まもなく左方向です。〇〇が目印です。


■一般道路走行時の案内

車の速度に合わせ、交差点の手前で最大4回、音声案内が流れます。また、そのタイミングに合わせて交差点案内が表示されます。


🔊 アドバイス

- ・音声案内の回数や内容をシンプルにすることができます。→「設定を変更する」(P74)
- ・一般道シンプルガイド設定がONの時は、案内地点の交差点名や目印になる施設名は案内されません。

通常時



シンプルガイド時



立寄地が近づいたら

立寄地の約500m手前に近づくと、「約500m先、立寄地点です。」と音声案内が流れます。

■有料道路を走行しているときは

ルート上の有料道路分岐の手前約2kmに近づくと、ルートの進行方向の方面名称を表示します。また都市高速・都市間高速では分岐の手前約1kmに近づくと、イラストが表示されます。さらに、出口の料金所で料金とこれから進む方向が案内されます。

🔊 アドバイス

- ・料金表示は、車両設定により、中型車、普通車、軽自動車に切り換えられます。→「車両情報を設定する」(P88)
- ・料金案内では、有料道路に入る前にルートを設定した入口から出口までの料金が案内されます。有料道路に入ってからルートを設定した場合は、料金案内が実際と異なったり、料金が案内されないことがあります。

はじめに

ナビゲーション
基本操作

検索

ルート

登録編集操作

設定操作

VICS
各種情報操作

通信

その他の操作

付録

ルート案内中の操作と機能

ルート案内中にできる操作と、いろいろな機能を説明します。

ルートから外れたときに自動的にルートを再探索させる

案内中のルートから外れた場合、自動的にルートを再探索します(オートリルート)。

📢 アドバイス

- ・ドライバーが意図的にルートを外れたのか、道を間違えたのかを内部で判断し、全ルート再探索または復帰ルート再探索を行います(インテリジェントリルート)。

■ ルート上に通行止めが発生した場合

ルート上に通行止めが発生した場合は、「ルート上に通行止めが発生したため、新ルートで案内します」と音声案内と画面表示され、新ルートのみのご案内となります。**確認**にタッチしてください。

次の案内地点が見えるスケールに自動的に変更させる

ルート案内中、次の案内地点が地図に表示されるように、地図のスケールを自動的に拡大・縮小させることができます(オートフリーズーム)。

📢 アドバイス

- ・オートフリーズームはON/OFFできます。→「設定を変更する」(P74)
- ・オートフリーズームは、広域側500m～詳細側50mのスケール内で自動的にスケールが変化します。
- ・次の案内地点が遠い場合は、スケールが変更されないことがあります。

状況に応じて新しいルートを提案させる

新しいルートが見つかった、「新しい候補ルートが見つかりました(抜け道考慮)」または「渋滞考慮オートリルートを行いました(渋滞考慮)」と音声案内が流れ、元のルートと新しいルートを表示します。



📢 アドバイス

- ・この画面の操作は、「**現在案内中のルートとは別のルートを探索させる**」(→P52)を参照してください。
- ・ルート上に次のような情報があった場合に提案されます。
 - ・抜け道データにより、他に効率が良いルートが見つかった場合(抜け道考慮)。
 - ・VICS情報により、渋滞情報や規制情報が見つかった場合(渋滞考慮)。
- ・「抜け道考慮」「渋滞考慮」はそれぞれON/OFFできます。→「設定を変更する」(P74)
- ・VICS用ビーコンユニットを接続しているときは、ビーコンおよびFM多重情報による渋滞が考慮されます。VICS用ビーコンユニットが接続されていないときは、FM多重放送による規制情報と渋滞情報とが考慮されます。
- ・インターナビが利用可能な場合は、インターナビVICSで取得できた渋滞情報もビーコンおよびFM多重情報と同時に考慮されます。
- ・案内地付近や案内地が連続している場合は、働かないことがあります。
- ・新しい候補ルートは、元のルートより所要時間、または距離が増加するルートが提示されることがあります。

次の案内地を確認する

ルートインフォメーション(→P56)の矢印にタッチすると、次の案内地の音声案内と地図表示を行います。

ルート上の渋滞情報を案内させる

ルート上に発生したVICSの渋滞・規制情報を地図や音声で案内させることができます。

🔊 アドバイス

- VICS情報が取得できないときなどは働かないことがあります。
- 音声では、例：“およそ3km先、1kmの渋滞が発生しています。通過に5分ほどかかります。”と案内されます。

■ 自動で案内させる

走行画面またはハイウェイモード画面では、ルート上に発生した渋滞情報を自動的に音声で案内します。(渋滞オートガイド)

🔊 アドバイス

- 渋滞オートガイドは、ON/OFFできます。→「設定を変更する」(P74)
- 自車位置がルート上に無い場合や、案内中のルートが無い場合は、案内されません。

■ 手動で案内させる

機能設定(→P74)の「渋滞チェック表示」を「地図」に設定している場合、走行画面またはハイウェイモード画面では、ルート上に発生している渋滞情報を地図と音声で案内させることができます。(渋滞チェック)

1 ルート案内中に **渋滞** にタッチする

渋滞している場所の地図が表示され、渋滞状況が音声で案内されます。



🔊 アドバイス

- 手順1の操作を繰り返すごとに、5カ所先の渋滞場所まで順に案内させる事ができます。
- 案内中のルートが無い場合は、自車周辺の規制情報のみを表示・案内します。
- 自車位置がルート上に無い場合は、案内されません。

2 渋滞情報を確認したら **現在地** を押す

現在地画面に戻ります。

はじめに

ナビゲーション
基本操作

検索

ルート

登録編集操作

設定操作

VICS
各種情報操作

通信

その他の操作

付録

ルートを消去する

案内中のルートが不要になったときは、ルートを消去してルート案内を中止することができます。

🔊 アドバイス

- ・ショートカットメニュー(→P16)の**ルート編集**、または情報・通信/設定メニューの**データ編集**タブ**ルート編集**(→P50)から操作することもできます。

1 **NAVI** を押し、**ルート消去** にタッチする

2 **はい** にタッチする



案内中のルートが消去されます。

🔊 アドバイス

- ・消去したルートは復活できません。